

## Kadeřnická žehlička CERA Compact 29000 - Návod k obsluze

---

Před použitím žehličky si prosím, přečtěte pozorně následující upozornění a doporučení, abyste dosáhli nejlepších výsledků při použití tohoto přístroje.

**NEBEZPEČÍ** - aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, dodržujte následná opatření:

- 1) Po ukončení práce ihned odpojte síťovou zástrčku přístroje ze síťové zásuvky.
- 2) Nepoužívejte přístroj během koupání, nebo pokud máte mokré vlasy.
- 3) Odkládejte přístroj pouze na bezpečné místo, aby nemohl spadnout do vany, umyvadla, nebo nádoby s vodou, nebo aby nebyl poškozen nárazem.

**POZOR – Nepoužívejte přístroj v koupelně.**

**Kovové pracovní plochy této kulmy je po vypnutí velmi horký a chladne po vypnutí přístroje pomalu! Nenamáčejte do vody!**

**POZOR** – k vyvarování se vzplanutí, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo popálení, je nutné dodržovat následující pravidla:

- 1) Přístroj nesmí být v provozu, nebo připojen k elektrické síti, pokud není pod dozorem
- 2) Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnosti, pokud je přístroj používán na děti, nebo dětmi a postiženými osobami.
- 3) Tento přístroj je určen pouze pro specifické použití. Používejte pouze výrobcem doporučená příslušenství.
- 4) Přístroj nesmí být v žádném případě používán, pokud je poškozen síťový kabel, nebo síťová zástrčka.
- 5) Síťový kabel nesmí přijít do styku s horkými předměty.
- 6) Přístroj se nesmí odkládat na měkké podložky a měkká místa jako jsou postele, křesla apod.
- 7) Přístroj nikdy nepoužívejte, jste-li unavení, nebo během spánku.
- 8) Přístroj nenechávejte volně v prostorách a nepoužívejte tam, kde se pracuje s aerosoly.
- 9) Horký přístroj nepokládejte na jakékoliv měkké plochy, a pokud je připojen k elektrické síti. Používejte odkládací stojánek.
- 10) Tento přístroj má během provozu velmi horkou pracovní kovovou část. Vyvarujte se proto styku pokožky s touto částí přístroje.
- 11) Používání přístroje, pokud máte mokré ruce nebo vlasy, může mít za následek úraz elektrickým proudem.
- 12) Síťový kabel nenamotávejte na přístroj, nepřehýbejte a chraňte před zlámáním.
- 13) Nedotýkejte se pracovních ploch, pokud jsou horké.
- 14) Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Povrch ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem. Chladnou žehličku uložte na bezpečné suché místo, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Vyjímejte a čistěte také příslušenství.

**Péče a údržba:**

- 1) Čištění – před čištěním vypněte přístroj, odpojte síťový kabel a vyčkejte, až přístroj vychladne. K čištění držadla a krytů přístroje používejte pouze měkký, lehce navlhčený hadřík. Voda nebo ostatní kapaliny se nesmí k čištění držadla používat, aby nepronikly dovnitř přístroje.
- 2) Skladování – odpojte síťový kabel, nechte přístroj vychladnout a uložte do původního balení, nebo jej uložte na čisté, suché místo. Síťový kabel by měl být svinut do delších smyček. Nemotejte kabel nikdy na přístroj, a nezatěžujte kabel v místě, kde vstupuje do držadla přístroje, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození. Přístroj nikdy nedržte a nepřenášejte za kabel.

**Použití:**

Zapněte žehličku CERA Compact na ovládacím panelu (3 tlačítka na levé straně přístroje). Jakmile je přístroj zapnutý, rozsvítí se zelený ukazatel, který značí dosažení teploty 140°C.

Požadovanou teplotu nastavíte tlačítka „plus“ a „minus“. Teplota lze nastavit v rozmezí od 140 do 220°C.

**Záruka:**

Na přístroj je poskytována záruka **24 měsíců** od data prodeje na materiál a na výrobní závady. Pokud je přístroj používán pro komerční využití, např. v kadeřnických salónech, zkracuje se doba záručních oprav na **12 měsíců** od data zakoupení.

Ze záručních oprav jsou vyloučena mechanická poškození přístroje, nebo pokud dojde k poškození přístroje vlivem nevhodného použití, údržby nebo skladování. Záruční oprava se rovněž nevztahuje na mechanické poškození síťového kabelu – zlomení, nebo vytržení kabelu z přístroje.

---