

Stříhací strojek andis PM-1 na psy – návod k použití

Gratulujeme k výběru strojku Andis! Pečlivé zpracování a design jsou hlavními rysy výrobků Andis již od roku 1922.

Před použitím strojku si, prosím, přečtěte návod k použití. Dopřejte strojku dostatek potřebné péče a nástroj Vám bude sloužit po mnoho let.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku si pečlivě přečtěte celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
4. Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zásuvky. Odpojte držením za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současného porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem Andis.
5. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
6. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
8. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
9. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo dojít k poranění kůže.
10. Pro odpojení přepněte tlačítko do pozice OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
11. VAROVÁNÍ: Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo povětrnostními podmínkami.
12. Často olejujte stříhací břity. Během používání se břity zahřívají.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POKYNY K POUŽITÍ

Prosím, přečtěte si tento návod předtím, než začnete používat strojek Andis. Poskytujte strojku veškerou péči a údržbu, kterou si zaslouží a strojek vám bude sloužit po mnoho let. Zapojte zástrčku do zásuvky (230V, cyklus 50 AC elektrického proudu, nebo jak je popsáno na štítku spotřebiče. Pro zapnutí strojku posuňte spínač do polohy ON. Pro zastavení strojku posuňte spínač zpět do výchozí polohy. Po použití strojku sviňte kabel a uložte na bezpečném místě.

DIAGRAM PŘIPOJENÍ AMERICKÉ ZÁSTRČKY A POKYNY

Pokud potřebujete se strojkem používat americkou zástrčku, před zapojením americké zástrčky k přístroji si prosím prostudujte diagram v originálním návodu „wiring instructions“.

NASTAVENÍ STŘIHU

Střihací hlavici je snadné nastavit. Od hrubého stříhu až po jemné stříhání. Jediné, co je třeba udělat, je posunout palcem nastavitelnou páčku pro nastavení stříhu. Ve vzpřímené pozici je stříh nejjemnější a nejkratší stříh.

POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH HŘEBENŮ

(Některé modely strojků nemají přídatné hřebeny, nebo se jejich velikost může lišit.) Nastavit délku stříhu můžete jednoduše přidáním přídatného hřebenu (přiloženého v balení nebo určeného od výrobce) na stříhací hlavici. Hřeben se připevní snadno: Jednoduše nasadíte zuby stříhací hlavy do hřebenu a spodní část hřebenu zacvaknete k hlavici. Pro odejmutí hřebenu hřeben z hlavy odcvaknete (obrázek FIGURE A). Přídatné hřebeny vedou vlasy k ostří a umožňují vám přesnou kontrolu nad délkou vlasů. Délka stříhu je poznamenána na přídatném hřebenu. Pro nalezení požadované délky stříhu si přečtěte následující tabulku. Různý úhel ostří ke kůži a vzhledem k tloušťce a textuře vlasů bude také ovlivňovat délku stříhu. Pro zvolení požadované délky stříhu si prostudujte přiloženou tabulku s přehledem použitých hlavic a hřebenu.

Tabulka s výškami stříhu

popis	směr stříhu	průměrná délka stříhu
hlavice # 10	po srsti	1/16"
	proti srsti	1/32"
hlavice # 7FC	po srsti	1/8 "
	proti srsti	1/16"
hlavice # 4FC	po srsti	3/8"
	proti srsti	3/16"
příd.hřeben 1/16" *	po srsti	3/16"
	proti srsti	3/32"
příd.hřeben 1/8" *	po srsti	1/4"
	proti srsti	1/8"
příd.hřeben 1/4" *	po srsti	3/8"
	proti srsti	1/4"
příd.hřeben 1/2" *	po srsti	5/8"
	proti srsti	1/2"
příd.hřeben 3/4" *	po srsti	7/8"
	proti srsti	3/4"
příd.hřeben 1" *	po srsti	1-1/8"
	proti srsti	1"

ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Vnitřní mechanismus hlavy je olejován lubrikačním přípravkem přímo z výroby. Jiné přípravky pro údržbu a údržba jiná než

popsaná v tomto manuálu nesmí být prováděna s výjimkou společnosti Andis nebo společností Andis autorizovaným servisem.

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku nebezpečí.

TEPLOTA OSTŘÍ HLAVICE

Vzhledem k vysoké rychlosti strojků Andis prosím často kontrolujte hlavici, zda se příliš nezahřívá, zejména na ostří. Pokud je nožové ostří příliš horké, ponořte hroty ostří do Andis Blade Care Plus nebo použijte Andis Cool Care Plus a poté aplikujte olej Andis Clipper Oil. Pokud máte odpojitelnou hlavici, můžete jednoduše vyměnit hlavici za jinou, a tak zajistit přijatelnou teplotu hlavičky; používání více hlavic stejné velikosti a jejich střídání je mezi kadeřníky populární.

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS

Střihací ostří hlavičky je nutné olejovat před, **během** a po každém použití! Pokud váš strojek vynechává nebo zpomaluje, je to známka, že nutně potřebuje naolejovat. Strojek je třeba držet v poloze, jako je ukázáno na obrázku FIGURE B, aby se předešlo vniknutí oleje dovnitř do motoru. Nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil při zapnutém strojku do běžícího ostří (olej se do ostří pohybem rozetře) zepředu i z boků (obrázek FIGURE C). Přebytečný olej setřete suchým, měkkým hadříkem. Sprejové lubrikanty neobsahují dostatečné množství oleje, ale jsou skvělé pro ochlazování ostří. Vždy vyměňte poškozené ostří se zlomenými zuby, abyste předešli poranění kůže. Přebytečné vlasy můžete z ostří vždy očistit použitím čistícího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyčištění ostří hlavičky doporučujeme **pouze ostří hlavičky** zapnutého strojku ponořit do mělké misky, do které jste nalili trochu oleje Andis Clipper Oil. Jakékoliv nahromaděné zbytky vlasů nebo nečistot by se měly dostat ven. Po vyčištění strojek vypněte a ostří osušte suchým hadříkem a pokračujte ve střihání.

VÝMĚNA STŘIHACÍCH HLAVIC

Pro výměnu střihací hlavičky nasuňte otvor ve střihací hlavičce na palec střihacího strojku (obrázek FIGURE C). Zapněte strojek a zacvakněte hlavičku do strojku.

*průměrná délka střihu při použití hlavičky velikosti 10 #. Délka je udávána v palcích, 1 palec=2,54 cm

POZOR: Nikdy nepoužívejte váš strojek Andis, pokud zacházíte s tekoucí vodou z kohoutku a nikdy nedávejte strojek do vody ani pod vodovodní kohoutek. Vzniká zde nebezpečí zasažení elektrickým proudem a poškození vašeho strojku. SPOLEČNOST ANDIS nenesе žádnou zodpovědnost v případě zranění způsobeného nedostatečnou obezřetností a nedodržením výše uvedených doporučení.

OPRAVÁŘSKÝ SERVIS

Když se po opakovaném používání ostří vašeho strojku Andis otupí, je třeba zakoupit novou hlavici, kterou seženete u vašeho prodejce strojků Andis anebo v autorizovaném servisu Andis.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Obrázek s přeškrtnutým kontejnerem v originálním návodu upozorňuje, že se tento výrobek nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu v Evropské Unii. Aby se předešlo možnému poškození či znečištění životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví kvůli nesprávné likvidaci odpadu, zbavte se odpadu zodpovědně, aby mohl být vytríděn a zasadili jste se o trvale udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálů, ze kterých je strojek vyroben. Pro zbavení se vašeho nefunkčního zařízení využijte prosím váš místní systém třídění a recyklace odpadu, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili, mohou jej zlikvidovat bezpečně vzhledem k životnímu prostředí.