

Instrukcja obsługi Trymerra FOX REGGAE do włosów i brody

RFC-0836

PL



PRZED UŻYCIMI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

Trymmer do włosów i brody FOX REGGAE zasilany akumulatorowo, służy do trymania i przycimania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Tak jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne znajdują się pod napięciem, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone. Aby uniknąć ryzyka śmiertliwego wyniku porażenia prądem:

1. Należy zawsze wyłączać urządzenie z gniazdką bezpośrednio po użyciu.
2. Nie należy korzystać z urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem.
3. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać skignięte do wanny lub umywalki.
4. Urządzenie nie należy umieszczać w wodzie lub innym płynie ani wrzucać do wody lub innego plynu.
5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyłączyć je z prądu. Nie należy sięgać po nie do wody.
6. Urządzenia nie należy używać w lazience.

PRZED UŻYCIMI

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy nieprzerwanie ładować go przez 8 godzin do momentu pełnego naładowania wewnętrznych akumulatorów w celu ich aktywacji.

SPOSÓB UŻYCIA

Trymer do włosów może pracować w trybie zasilania przewodowego lub bezprzewodowego. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdku akumulatora, które znajduje się na dole urządzenia. Następnie podłącz go do źródła zasilania (uważaj na napięcie, które powinno odpowadać wartości podanej na tabliczce znamionowej zasilacza). Czas pełnego ładowania akumulatorów wynosi 8 godzin. Po naładowaniu urządzenie może pracować nieprzerwanie przez ponad 45 minut. Podczas ładowania kontrolka świeci światłem czerwonym. Przesuń przełącznik do pozycji ON (WŁ.). Teraz możesz rozpoczęć pracę z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

1. Użytkownik nie powinien pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do prądu.
2. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (włączając w to dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną oraz przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia chybą że użytkowanie sprzętu odbywa się pod nadzorem i z instrukcją opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspomnianych osób. Dzieci należy nadzorować aby mieć pewność, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

3. Nie należy korzystać z nakledek, które nie zostały dostarczone przez producenta. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w tym podręczniku.

4. Nie wolno korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla/wtyczki. Również w przypadku, gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub wpadnie do wody/płyny, nie należy go używać i/lub należy oddać urządzenie do punktu serwisowego w celu sprawdzenia i dokonania naprawy.

5. Kabel zasilający należy trzymać z dala od podgrzewanych powierzchni. Nie należy zawiązać kabla wokół urządzenia.

6. Z urządzeniami nie należy korzystać na zewnątrz. Podczas korzystania z urządzenia nie należy jednocześnie stosować produktów w aerosolu.

7. Nie wolno korzystać z urządzenia podczas podawania tlenu.

8. Nie wolno dopuścić do tego, aby podczas korzystania z urządzenia nagrzane części dotknęły oka lub skóry; zawsze należy trzymać urządzenie zauchy.

9. Podczas korzystania z urządzenia nie należy kłaść nagranych części bezpośrednio na jakiekolwiek powierzchnie.

10. Nie wolno wrzucać ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do otworów urządzenia.

11. Podczas korzystania z urządzenia nakładki mogą być bardzo gorące. Należy ostrożnie, aż się schłodzić.

12. Nie używać w lózku ani podczas snu.

13. Podczas korzystania z tego urządzenia nie należy stosować przedłużacza.

14. Urządzenia nie można dotykać, jeżeli ręce lub stopy są mokre.

15. Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędного użycia.

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI



KORZYSTANIE Z PRZYSTAWKI GRZEBIENIA



KONSERWACJA OSTRZY

Trzymając odwrócony trymmer do włosów wysuń ostrza z urządzenia.



Za pomocą pędzelka oczyść poszczególne elementy ostrzy. Po każdym kilku użyciach trymerra nasmaruj przestrzeń pomiędzy ostrzem ruchomym i stałym 2-3 kropelami oliwy do ostrzy. Ustaw ostrza w poprzecznej pozycji i docisnij części, aż rozlegnie się charakterystyczny dźwięk przypominający syllabę „KA”.

PRZED UŻYCIMI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

Trymmer do włosów i brody FOX REGGAE zasilany akumulatorowo, służy do trymania i przycimania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Tak jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne znajdują się pod napięciem, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone. Aby uniknąć ryzyka śmiertliwego wyniku porażenia prądem:

1. Należy zawsze wyłączać urządzenie z gniazdką bezpośrednio po użyciu.
2. Nie należy korzystać z urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem.
3. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać skignięte do wanny lub umywalki.
4. Urządzenie nie należy umieszczać w wodzie lub innym płynie ani wrzucać do wody lub innego plynu.
5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyłączyć je z prądu. Nie należy sięgać po nie do wody.
6. Urządzenia nie należy używać w lazience.

PRZED UŻYCIMI

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy nieprzerwanie ładować go przez 8 godzin do momentu pełnego naładowania wewnętrznych akumulatorów w celu ich aktywacji.

SPOSÓB UŻYCIA

Trymer do włosów może pracować w trybie zasilania przewodowego lub bezprzewodowego. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdku akumulatora, które znajduje się na dole urządzenia. Następnie podłącz go do źródła zasilania (uważaj na napięcie, które powinno odpowadać wartości podanej na tabliczce znamionowej zasilacza). Czas pełnego ładowania akumulatorów wynosi 8 godzin. Po naładowaniu urządzenie może pracować nieprzerwanie przez ponad 45 minut. Podczas ładowania kontrolka świeci światłem czerwonym. Przesuń przełącznik do pozycji ON (WŁ.). Teraz możesz rozpoczęć pracę z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

1. Użytkownik nie powinien pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do prądu.
2. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (włączając w to dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną oraz przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia chybą że użytkowanie sprzętu odbywa się pod nadzorem i z instrukcją opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspomnianych osób. Dzieci należy nadzorować aby mieć pewność, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

3. Nie należy korzystać z nakledek, które nie zostały dostarczone przez producenta. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w tym podręczniku.

4. Nie wolno korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla/wtyczki. Również w przypadku, gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub wpadnie do wody/płyny, nie należy go używać i/lub należy oddać urządzenie do punktu serwisowego w celu sprawdzenia i dokonania naprawy.

5. Kabel zasilający należy trzymać z dala od podgrzewanych powierzchni. Nie należy zawiązać kabla wokół urządzenia.

6. Z urządzeniami nie należy korzystać na zewnątrz. Podczas korzystania z urządzenia nie należy jednocześnie stosować produktów w aerosolu.

7. Nie wolno korzystać z urządzenia podczas podawania tlenu.

8. Nie wolno dopuścić do tego, aby podczas korzystania z urządzenia nagrzane części dotknęły oka lub skóry; zawsze należy trzymać urządzenie zauchy.

9. Podczas korzystania z urządzenia nie należy kłaść nagranych części bezpośrednio na jakiekolwiek powierzchnie.

10. Nie wolno wrzucać ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do otworów urządzenia.

11. Podczas korzystania z urządzenia nakładki mogą być bardzo gorące. Należy ostrożnie, aż się schłodzić.

12. Nie używać w lózku ani podczas snu.

13. Podczas korzystania z tego urządzenia nie należy stosować przedłużacza.

14. Urządzenia nie można dotykać, jeżeli ręce lub stopy są mokre.

15. Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia.

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI



Wyprodukowano dla / Made for

TOVARES Sp. z o.o.

Ul. Szosa Gdańsk 22, 86-031 Myślecin, POLAND

Tel. 52/321-33-99, www.tovares.pl



Wyprodukowano dla / Made for

TOVARES Sp. z o.o.

Ul. Szosa Gdańsk 22, 86-031 Myślecin, POLAND

Tel. 52/321-33-99, www.tovares.pl



Návod k obsluze zastrihovače FOX REGGAE vlasů a brady

RFC-0836

CZ



PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE NÁVOD K OBSLUZE

LADOWANIE

Nie laduj akumulatorów, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C lub wyższa niż 40°C. Nie laduj akumulatorów, jeżeli urządzenie znajduje się w pobliżu miejsca bezpośredniego padania promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Standardowy czas ładowania akumulatorów wynosi 8 godzin. Aby uniknąć uszkodzenia akumulatorów, nie wydłużaj czasu ładowania.

PRZESTROGI

Do czyszczenia obudowy należy używać tylko ściereczkę lekko zwilżonej wodą lub lagodnym roztworem mydła. Nie wolno używać roztworów żrących.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 3V (prąd stały)
Czas ładowania: 8 godzin

Uwaga: Po dostawie urządzenia należy naładować co najmniej raz w roku.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Zastrihovač vlasů a brady FOX REGGAE s akumulátorovým napájením je určen pro zastrihování a stříhání. Využijte akumulátor pokud na strojek nebo adaptér dopadají přímé sluneční paprsky ani v blízkosti zdrojů tepla. Standardní doba nabíjení trvá 8 hodin. Neproloužujte nabíjení, aby nedošlo k prasknutí akumulátoru.

VÝSTRAHA

Pro omezení nebezpečí popálení, úrazu el. proudem, požáru nebo tělesních zranení:
1. Užívatele nesmí nechat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické sítě.

1. Užívatele nesmí být používán osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, duševní nebo myslovou způsobilostí a osobami, které nemají povídající znalosti a zkušenosti, pokud však použití zařízení nebylo dosluhováno a spotřebič je způsobilý pro použití.

2. Toto zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, duševní nebo myslovou způsobilostí a osobami, které nemají povídající znalosti a zkušenosti, pokud však použití zařízení nebylo dosluhováno a spotřebič je způsobilý pro použití.

3. Neupoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno v této instrukci.

4. Pokud došlo k poškození a instruktáži spotřebiče, neupoužívejte ho, dokud nezjistíte, že je opravovatelný.

5. Spotřebič neupoužívejte v místech, kde je vysoká výška vln. Neupoužívejte ho v blízkosti vody, aby se nezjistilo, že je vysoký výkon vln.

6. Spotřebič neupoužívejte v místech, kde je vysoká výška vln. Neupoužívejte ho v blízkosti vody, aby se nezjistilo, že je vysoký výkon vln.

7. Spotřebič neupoužívejte v místech, kde je vysoká výška vln. Neupoužívejte ho v blízkosti vody, aby se nezjistilo, že je vysoký výkon vln.

8. Spotřebič neupoužívejte v místech, kde je vysoká výška vln. Neupoužívejte ho v blízkosti vody, aby se nezjistilo, že je vysoký výkon vln.

9. Spotřebič neupoužívejte v místech, kde je vysoká výška vln. Neupoužívejte ho v blízkosti vody, aby se nezjistilo, že je vysoký výkon vln.

10. Spotřebič neupoužívejte v místech, kde je vysoká výška vln. Neupoužívejte ho v blízkosti vody, aby se nezjistilo, że je vysoký výkon vln.