

Digitální časovač s alarmem Sibel

Model: 009004001



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

Technické parametry:

Rozměr: 22 x 17 cm

Pokyny pro použití:

1. Tlačítka M a S nastavte potřebný čas v minutách a sekundách.
2. Stisk obou tlačítek M a S zaráz vymaže nastavený čas.
3. Pro začátek nebo konec odpočítávání času stiskněte tlačítko ST/SP.

Digitálny časovač s alarmom Sibel

Model: 009004001



Ďakujeme Vám za Váš nákup a aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutiu. V prípade zlej alebo nedovolenej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Technické parametre:

Rozmer: 22 x 17 cm

Návod na použitie:

1. Tlačidlami M a S nastavte potrebný čas v minútach a sekundách.
2. Stlačenie oboch tlačidiel M a S naraz vymaže nastavený čas.
3. Pre začiatok alebo koniec odpočítavania času stlačte tlačidlo ST / SP.



Sibel digital timer with alarm

Model: 009004001



Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for any damage caused.

Technical parameters:

Dimensions: 22 x 17 cm

Instructions for use:

1. Use M and S to set the required time in minutes and seconds.
2. Press both M and S buttons to clear the set time.
3. Press ST / SP to start or stop countdown.