

## SUŠÍČÍ HELMA FOX AIR – NA STOJANU

Model: 7511007



Sušička FOX AIR s ionizací generuje záporné ionty, vlasy jsou díky nim zbaveny veškerého statického zatížení, jsou měkké, pružné, lesklé a snadněji se upravují. Během sušení touto sušičkou vlasy lépe přijímají veškeré pečující kosmetické přípravky a tyto přípravky pak silněji působí.

### VLASTNOSTI A FUNKCE

- Regulace teploty
- Spolehlivost a odolnost
- Topné těleso vyrobeno z odolné nerezové oceli
- Funkce dvou rychlostí foukání
- Funkce: horká trvalá ondulace, sušení, péče a jemné lokální sušení
- Rozsah regulace teploty: od 20 °C do 75 °C

### INSTALAČNÍ NÁVOD:

1. Umístěte 5 samostatných ramen podstavce do plastového dílu spojovacího stativ s podstavcem, následně do dílu visle umístěte černý stativ. V dalším kroku do dolní části stativu umístěte kovové podložky pomocí dotažení šroubů.
2. Uvolněte plastové víčko černé tyče stativu otočením v protisměru hodinových ručiček. Vložte druhý kovový díl (chromovanou trubku), opřete ji o spojku.  
POZOR: vyvarujte se stlačování pružiny umístěné uvnitř dílu, mohlo by to vézt k "vystřelení" dílu. Zablokujte díl zašroubováním víčka ve směru hodinových ručiček.
3. Nasuňte zařízení na stativ a následně seříďte výšku tak, jak to bylo popsáno v bodě 2.

### OBSLUHA:

1. Otočte časovým vypínačem pro nastavení příslušné délky činnosti a následně nastavte knoflíkem regulace teploty hodnotu od 20°C do 75°C. Pro spuštění sušičky nastavte střední černé tlačítko do požadované polohy: LOW (první chod sušičky), HIGH (druhý chod sušičky), střední poloha vypnutá sušička.

### POZOR:

- Před složením části sušičky se ujistěte, že jsou základna a regulační knoflík dobře dotaženy.
- Po připevnění a regulaci musí být výsuvná trubka zablokována, aby náhodou nevyskočila ze stojanu.
- Nepoužívejte sušičku v případě, že nepracuje normálním způsobem nebo pokud je výrazně poškozen napájecí kabel. Sušička může být opravována jen kvalifikovanou osobou nebo zaměstnancem uvedeného servisu.

### BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

- 1) Před připojením zařízení do elektrické sítě zkontrolujte, jestli jsou údaje (napětí a příkon) shodné s požadavky zařízení.
- 2) Nepokládejte na horní část zařízení ručníky, pláště ani jiné oděvy.
- 3) Pokud je zařízení v činnosti, nezvedejte ho ani ho nepřenášejte.
- 4) V případě, kdy je kabel nebo/a zástrčka poškozený nebo zastaralý, je nutné ho vyměnit v autorizovaném servisu distributora.
- 5) V žádném případě nepokládejte napájecí kabel pod koberec nebo jinou podlahovou krytinu, v blízkosti radiátoru, topného tělesa nebo kamen.
- 6) Zařízení NIKDY nestavte a nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou: olejové nebo elektrické radiátory, kamna nebo radiátory ústředního topení.
- 7) Napájecí kabel držte dále od zahříváných povrchů. Neomotávejte kabel kolem zařízení.
- 8) Do otvorů v zařízení nevhazujte ani nekládejte žádné předměty.
- 9) Během používání tohoto zařízení nepoužívejte prodlužovačku.
- 10) Zařízení se nedotýkejte, pokud máte mokré ruce nebo chodidla.
- 11) Zařízení není určeno k venkovnímu použití.
- 12) Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti koupelňových van, bazénů a obdobných nádrží s vodou.
- 13) Neponechávejte zařízení vystavené vlivu atmosférických vlivů (déšť, slunce apod.).
- 14) V případě, že se vyskytne divný zápach nebo stopy kouře, zařízení okamžitě vypněte, odpojte napájení a okamžitě kontaktujte servis.
- 15) Toto zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, duševními nebo smyslovými schopnostmi

a osobami, které nemají odpovídající znalosti, leda by k používání zařízení docházelo pod dozorem a za instruktáže mentorů zodpovídajících za bezpečí uvedených osob. Je nutné dohlížet na děti, abychom měli jistotu, že nevyužívají zařízení ke hře.

- 16) Zařízení musí být udržováno a opravováno v autorizovaném servisu distributora. Před opětovným použitím musí být opravné zařízení důkladně zkontrolováno, co se splnění bezpečnostních norem týče.

**DŮLEŽITÉ:** Pro zajištění větší ochrany se doporučuje instalovat do elektroinstalace napájející zařízení proudový chránič s proudem napájení nepřekračujícím 30 mA. V této záležitosti je nutné obrátit se na speciálního elektrikáře.

#### RECYKLACE



Tento symbol znamená, že na území Evropské unie nemají být tyto výrobky vyhazovány spolu s jiným odpadem z domácnosti. Pro vyvarování se negativního vlivu na přírodní prostředí a lidské zdraví plynoucí z nesprávného nakládání s odpady je nutné výrobek zlikvidovat odpovídajícím způsobem, upřednostnit přitom vyrovnané opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systém sběru a odběru nebo kontaktujte obchod, ve kterém jste produkt zakoupili.

#### Likvidace v zemích mimo EU

Po ukončení období provozu je třeba zařízení ekologicky odstranit nebo zlikvidovat v souladu s předpisy o likvidaci odpadů.

## SUŠIACA HELMA FOX AIR - NA STOJANU

Model: 7511007



Sušička FOX AIR s ionizáciou generuje záporné ióny, vlasy sú vďaka nim zbavené všetkého statického zaťaženia, sú mäkké, pružné, lesklé a ľahšie sa upravujú. Počas sušenia touto sušičkou vlasy lepšie prijímajú všetky ošetrojúce kozmetické prípravky a tieto prípravky potom silnejšie pôsobia.

### VLASTNOSTI A FUNKCE

- Regulácia teploty
- Spoľahlivosť a odolnosť
- Vykurovacie teleso vyrobené z odolnej nerezovej ocele
- Funkcia dvoch rýchlostí fúkania
- Funkcia: horúca trvalá ondulácia, sušenie, starostlivosť a jemné lokálne sušenie
- Rozsah regulácie teploty: od 20 °C do 75 °C

### INŠTALAČNÝ NÁVOD:

1. Umiestnite 5 samostatných ramien podstavca do plastového dielu spájajúceho statív s podstavcom, následne do dielu zvisle umiestnite čierny statív. V ďalšom kroku do dolnej časti statívu umiestnite kovové podložky pomocou dotiahnutie skrutiek.
2. Uvoľnite plastové viečko čierne tyče statívu otočením v protismere hodinových ručičiek. Vložte druhý kovový diel (chrómovanou rúrku), oprite ju o spojku.
3. POZOR: vyvarujte sa stláčanie pružiny umiestnenej vo vnútri dielu, mohlo by to viesť k "vystreleniu" dielu. Zablokujte diel zaskrutkovaním viečka v smere hodinových ručičiek.
4. Nasuňte zariadenie na statív a následne nastavte výšku tak, ako to bolo popísané v bode 2.

### OBSLUHA:

1. Otočte časovým vypínačom pre nastavenie príslušnej dĺžky činnosti a následne nastavte gombíkom regulácie teploty hodnotu od 20 °C do 75 °C. Pre spustenie sušičky nastavte strednej čierne tlačidlo do požadovanej polohy: LOW (prvý chod sušičky), HIGH (druhý chod sušičky), stredná poloha vypnutá sušičky.

### POZOR:

- Pred zložením časti sušičky sa uistite, že sú základňa a regulačné gombík dobre dotiahnuté.
- Po prípravení a reguláciu musí byť výsuvná rúrka zablokovaná, aby náhodou nevyskočila zo stojana.
- Nepoužívajte sušičku v prípade, že nepracuje normálnym spôsobom alebo ak je výrazne poškodený napájací kábel. Sušička môže byť opravovaná len kvalifikovanou osobou alebo zamestnancom uvedeného servisu.

### BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE:

- 1) Pred pripojením zariadenia do elektrickej siete skontrolujte, či sú údaje (napätie a príkon) zhodné s požiadavkami zariadení.
- 2) Nekladte na hornú časť zariadenia uteráky, plášte ani iné odevy.
- 3) Ak je zariadenie v činnosti, nedvíhajte ho ani ho neprenášajte.
- 4) V prípade, kedy je kábel alebo/a zástrčka poškodený alebo zastaraný, je nutné ho vymeniť v autorizovanom servise distribútora.
- 5) V žiadnom prípade nepokladajte napájací kábel pod koberec alebo inú podlahovú krytinu, v blízkosti radiátora, vykurovacieho telesa alebo kachlí.
- 6) Zariadenie NIKDY nestavajte a nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú: olejové alebo elektrické radiátory, kachle alebo radiátory ústredného kúrenia.
- 7) Napájací kábel držte ďalej od zahriatych povrchov. Neomotávajte kábel okolo zariadenia.
- 8) Do otvorov v zariadení nehádzte ani nekladajte žiadne predmety.
- 9) Počas používania tohto zariadenia nepoužívajte predlžovačku.
- 10) Zariadenie sa nedotýkajte, ak máte mokré ruky alebo chodidlá.
- 11) Zariadenie nie je určené na vonkajšie použitie.
- 12) Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti kúpeľňových vaní, bazénov a obdobných nádrží s vodou.
- 13) Nenechávajte zariadenie vystavené vplyvu atmosférických vplyvov (dážď, slnko a pod.).
- 14) V prípade, že sa vyskytne divný zápach alebo stopy dymu, zariadenie okamžite vypnite, odpojte napájanie a okamžite kontaktujte servis.

- 15) Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, duševnými alebo zmyslovými schopnosťami a osobami, ktoré nemajú príslušné vedomosti, leda by k používaniu zariadení dochádzalo pod dozorom a za inštruktaže mentorov zodpovedajúcich za bezpečia uvedených osôb. Je potrebné monitorovať deti, aby sme mali istotu, že nevyužívajú zariadenie k hre.
- 16) Zariadenie musí byť udržiavané a opravované v autorizovanom servise distribútora. Pred opätovným použitím musí byť opravné zariadenie dôkladne skontrolované, čo sa splnenie bezpečnostných noriem týka.

**DÔLEŽITÉ:** Pre zaistenie väčšej ochrany sa odporúča inštalovať do elektroinštalácie napájajúce zariadenia prúdový chránič s prúdom napájania neprekračujúcim 30 mA. V tejto záležitosti je potrebné obrátiť sa na špeciálneho elektrikára.

#### RECYKLACE



Tento symbol znamená, že na území Európskej únie nemajú byť tieto výrobky vyhadzované s iným odpadom z domácnosti. Pre vyvarovanie sa negatívneho vplyvu na prírodné prostredie a ľudské zdravie vyplývajúce z nesprávneho nakladania s odpadmi je nutné výrobok zlikvidovať zodpovedajúcim spôsobom, uprednostniť pritom vyrovnanú opätovnú vyúžívajúce materiálových zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia využite systém zberu a odberu alebo kontaktujte obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

#### Likvidácia v krajinách mimo EÚ

Po ukončení obdobia prevádzky je potrebné zariadenie ekologicky má odstrániť alebo zlikvidovať v súlade s predpismi o likvidácii odpadov.