



Svet kadernictva.sk

## Kulma na vlasy Fox OPTIMA s LCD displejom

Model: 1204087, 1204088, 1204090

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri práci s elektrickými spotrebičmi, najmä v prítomnosti detí, vždy dodržiavajte Základný, uvedený nižšie bezpečnostný pokyny.

### PRED POUŽITÍM SI PREŠTUDUJTE VŠETKY NÁVODY.

#### VÝSTRAHA

Nepoužívať toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.

#### VAROVANIE

Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov sú elektrické súčasti pod napätím aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.


Pre zabránenie nebezpečenstvu smrteľného úrazu elektrickým prúdom:

1. Po použití spotrebiča vždy vytriahnite vidlicu prírodného kábla zo zásuvky.
2. Nepoužívajte spotrebič pri kúpeľi vo vani ani v sprche.
3. Neukladajte a neskladujte spotrebič na mieste, odkiaľ môže spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla.
4. Spotrebič nenamáčajte ani nehádzajte do vody alebo inej tekutiny.
5. Ak spotrebič spadne do vody, ihneď vytriahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky. Nesiahajte pre neho do vody.
6. Prístroj by nemal byť používaný v kúpeľni.

#### VÝSTRAHA

Pre obmedzenie nebezpečenstva popálenia, úrazu el. prúdom, požiaru alebo telesných zranení:

1. Používateľ nesmie nechávať spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej sieti.
2. Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, duševnou alebo zmyslovú spôsobilosťou a osobami, ktoré nemajú od povídajúcich znalosti a skúsenosti, pokiaľ však použitie zariadení neprebíha pod dohľadom a s inštrukciami opatrovníkov zodpovedných za bezpečnosť uvedených osôb. Je nutné do prehladiť na to, aby deti nepoužívali zariadenie k zábave. Deti bez dohľadu dospelých nesmú vykonávať čistenie alebo údržbu spotrebiča.
3. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo dodané výrobcom. Pri používaní spotrebiča je treba vždy dbať na všetky pokyny obsiahnutých v tejto príručke.
4. Ak došlo k poškodeniu prírodného kábla/vidlice, je zakázané spotrebič používať. Aj v prípade, keď spotrebič nepracuje správne alebo spadol do vody/tekutiny, nie je dovolené ho používať a/alebo je nutné ho odnieť do servisnej opravovne za účelom kontroly a prípadnej opravy.
5. Prívodný kábel pokladajte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
6. Spotrebič nepoužívajte vonku. Pri práci so spotrebičom nemožno so súčasne používať aerosólové prípravky.
7. Nepoužívajte spotrebič, ak súčasne podávate kyslík.
8. Pozor, aby rozpálené časti počas práce so spotrebičom neprišli do styku s očami alebo kožou; spotrebič držte vždy za rukoväť.
9. Pri práci se spotrebičom nekladte rozpálenej súčasti priamo na žiadnu plochu
10. Nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do otvorov v spotrebiči.
11. Pri práci so spotrebičom sa nástavce môžu silne zahrievať. Vždy počkajte, až vychladnú.
12. Nepoužívajte v posteli, alebo keď spíte.
13. Pri práci s týmto spotrebičom nepoužívajte predĺžovací kábel.
14. Na zariadení nesiahajte, ak máte mokré ruky alebo nohy.
15. Nepoužívajte zariadenie na parochne s vlasmi zo syntetických materiálov
16. Zariadenie môže byť používané len na účely, ku ktorým je navrhnuté. Každé iné použitie bude považované za nesprávne, čiže nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z nesprávneho alebo chybného použitia.

 Tento symbol znamená, že výrobok nemožno na území EÚ vyhodit' spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, vyvolaným nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi, výrobok je potrebné spracovať zodpovedným spôsobom tak, aby sa zabezpečilo opätovné využitie druhotných surovín. Aby ste mohli vrátiť použitý spotrebič, využite systém zberní alebo kontaktujte predajcu, ktorý môže výrobok odobrať a bezpečne zlikvidovať.

**Likvidácia v krajinách mimo EÚ:** Po skončení doby prevádzky je nutné zariadenie zlikvidovať ekologickým spôsobom v súlade s predpismi o likvidácii odpadu.

#### POKYNY PRE ÚDRŽBU VYKONÁVANÚ POUŽÍVATEĽMI

- Tento spotrebič nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu. Nie je potrebné ho ničím mazať.
- Súčasti a plochy, ktoré sa zahrievajú, je potrebné udržiavať v čistote a chrániť ich pred prachom, nečistotami a chemickými prostriedkami (napr. Lakom na vlasy).
- Pokiaľ je nutné spotrebič vyčistiť, nezabudnite ho pred čistením odpojiť od prúdu a nechajte ho vychladnúť. Potom utrite vonkajšie plochy spotrebiča vlhkú (ale nie mokrou) utierkou.

- Pokiaľ dôjde k zamotaniu alebo zapleteniu kábla, je potrebné ho pred začatím práce so spotrebičom rozpliesť.

#### VÝSTRAHA

Ak sa vyskytne chyba, nepúšťajte sa do samostatných opráv spotrebiča, pretože v ňom nie sú žiadne súčasti, ktoré môže užívateľ samostatne vymeniť.

#### SKLADOVANIE

- Pred uložením spotrebiča na miesto uskladnenia je potrebné ho nechať vychladnúť.
- Spotrebič skladujte na bezpečnom, suchom mieste, kam nemajú prístup deti.
- Nikdy neomotávajte kábel okolo spotrebiča; v opačnom prípade sa kábel môže predčasne opotrebovať a poškodiť. S prírodným káblom a vidlicou neškľbte, neohybajte je násilím, netočte nimi a neťahajte za ne.

#### NÁVOD PRE POUŽITIE

1. Uistite sa, že sú vlasy suché a rozčesané.
2. Zástrčku kulmy vložte do zásuvky s napätím uvedeným na výrobnom štítku kulmy.
3. Na zapnutie kulmy stlačte tlačidlo zapnúť / vypnúť. Na displeji sa zobrazí hodnota 180 ° C, je to predvolená teplota.
4. Pomocou tlačidiel "<" alebo ">" nastavte zodpovedajúcu teplotu v rozsahu 80-220 ° C.
5. Počkajte, až sa kulma nahreje na nastavenú teplotu. Počas ohrevu sa displej prepne do režimu zobrazenia aktuálnej teploty. Po dosiahnutí nastavenej teploty bude displej zobrazovať stále hodnotu.
6. Uchopte pramienok vlasov s maximálnou šírkou 5 cm, roztvorte kliešte kulmy pomocou klipsy a umiestnite koniec pramienku vlasov na vykurovací prvok. Zatvorte kliešte kulmy. Držte kulmu za úchyt, natáčajte vlasy podľa zamýšľaného účesu. Nikdy sa však nedotýkajte horúcou kulmou pokožky hlavy. Zaisťte, aby boli vlasy napnuté.
7. Podržte kulmu v tejto polohe po dobu niekoľkých sekúnd. Následne uvoľnite pramien vlasov, otvorte kliešte kulmy pomocou klipsy a jemne vytriahnite kulmu z lokne.
8. Opakujte rovnaké činnosti na ďalších pramienkoch vlasov, kým nedosiahnete požadovaný efekt.
9. Pred začatím modelovania účesu počkajte niekoľko sekúnd, kým vlasy nevychladnú.
10. Po dokončení práce vypnite kulmu pomocou prepínača zapnúť / vypnúť (musí vypnúť LCD displej) a vytriahnite zástrčku kulmy zo zásuvky.
11. Nechajte kulmu vychladnúť. Pred odložením horúce kulmy na rovný a suchý povrch vytriahnite opierku a položte kulmu na ňu.
12. Zariadenie vždy držte za úchyt.

#### DŮLEŽITÉ

Na zabezpečenie dodatočnej ochrany je doporučené inštalovať v elektrickom obvode, napájajícím kúpeľňu, prúdové chrániče RCD s menovitým rozdielovým prúdom neprekračujúcim 30 mA. V tejto oblasti je nutné sa obrátiť na odborného elektrikára.

#### VÝSTRAHA

Nepoužívať toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.

1. Vymeniteľná koncovka
2. Kliešte kulmy
3. Otvárací klips klieští kulmy
4. Vykurovací prvok
5. Opierka
6. LCD displej
7. Spínač / vypínač
8. Tlačidlo pre znižovanie teploty
9. Tlačidlo pre zvyšovanie teploty
10. Úchyt
11. Kábel

