

Elektrický set pro manikúru a pedikúru Sibel

Model: NFT-28000, 6101028



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon: 30 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

OBSAH BALENÍ

- pilník s rukojetí
- centrální ovládací panel
- nožní pedál
- 6 nástavců, 6 brusných válečků

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby se snížilo riziko zranění nebo popálení, přečtete si před použitím přístroje následující pokyny.

1. Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody.
2. Při čištění se přístroj nesmí nikdy namočit.
3. Až přístroj přestanete používat, neomotávejte kabel kolem zařízení, dokud zcela nevychladne.
4. Při používání přístroje si dávejte velký pozor na to, abyste se přímo nedotkli pokožky, protože by to mohlo způsobit popálení.
5. Nedovolte, aby tento přístroj používaly děti.

POKYNY PRO POUŽITÍ

1. Vyjměte rukojeť.
2. Zapojte kabel rukojeti do přední zdičky OUTPUT (výstup) přístroje.
3. Zapojte kabel nožního pedálového ovladače otáček do zadní zdičky přístroje.
4. Chcete-li umístit různé nehtové frézkovací břity, stačí je vložit do rukojeti zatlačením.
5. Připojte adaptér k napájecímu zdroji.
6. Stiskněte tlačítko vypínače ON/OFF pro aktivaci přístroje a zvolte směr otáčení (FWD = po směru hodinových ručiček / REV = proti směru hodinových ručiček).
7. Stiskněte tlačítko SPEED CONTROL +/- pro nastavení rychlosti rotace. Současně se na displeji LEVEL zobrazí úroveň rotace v rozsahu 1 až 8 (8 = 28 000 ot/min).
8. Uvedte do provozu nástroj na pilování nehtů sešlápnutím nožního pedálu. Jakmile nožní pedál uvolníte, motor se okamžitě přestane otáčet.
9. Stiskněte tlačítko vypínače ON/OFF pro ukončení činnosti přístroje.

RECYKLACE

Váš produkt je navržen a vyroben z kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.

Pokud je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na výrobek vztahuje Evropská směrnice 2002/96 / ES.

Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

ZÁRUKA

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

- Nebyl předložen doklad o nákupu a řádně vyplněný záruční list (dokladem o nákupu je vaše faktura nebo pokladní stvrženka, na které je uvedeno datum začátku záruční doby).
- Spotřebič byl připojen k nesprávnému napětí.
- Spotřebič byl rozmontován.
- Spotřebič byl nesprávně používán nebo došlo v důsledku zanedbání či nehody k jeho poškození.

Elektrický set na manikúru a pedikúru Sibel

Model: NFT-28000, 6101028



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon: 30 W

Napätie: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

OBSAH BALENIA

- pilník s rukoväťou
- centrálny ovládací panel
- nožný pedál
- 6 nadstavcov, 6 brúsnych valčekov

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby sa znížilo riziko zranenia alebo popálenia, prečítajte si pred použitím prístroja nasledujúce pokyny.

1. Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vody.
2. Pri čistení sa prístroj nesmie nikdy namočiť.
3. Až prístroj prestanete používať, neomotávajte kábel okolo zariadenia, kým úplne nevychladne.
4. Pri používaní prístroja si dávajte veľký pozor na to, aby ste sa priamo nedotkli pokožky, pretože by to mohlo spôsobiť popálenie.
5. Nedovoľte, aby tento prístroj používali deti.

POKYNY PRE POUŽITIE

1. Vyberte rukoväť.
2. Zapojte kábel rukoväte do prednej zdiery OUTPUT (výstup) prístroja.
3. Zapojte kábel nožného pedálového ovládača otáčok do zadnej zdiery prístroja.
4. Ak chcete umiestniť rôzne nechtovej frézkovací čepele, stačí ich vložiť do rukoväte zatlačením.
5. Pripojte adaptér k zdroju napájania.
6. Stlačte tlačidlo vypínača ON / OFF pre aktiváciu prístroja a zvolte smer otáčania (FWD = v smere hodinových ručičiek / REV = proti smeru hodinových ručičiek).
7. Stlačte tlačidlo SPEED CONTROL +/- pre nastavenie rýchlosti rotácie. Súčasne sa na displeji LEVEL zobrazí úroveň rotácie v rozsahu 1 až 8 (8 = 28 000 ot / min).
8. Uvedte do prevádzky nástroj na pilovanie nechtov zošliapnutím nožného pedála. Akonáhle nožný pedál uvoľníte, motor sa okamžite prestane otáčať.
9. Stlačte tlačidlo vypínača ON / OFF pre ukončenie činnosti prístroja.

RECYKLÁCIA

Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z kvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a znovu použiť.

Ak je tento výrobok označený symbolom prečiarknutého kontajnera, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje Európska smernica 2002/96 / ES.

Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nelikvidujte s bežným domácim odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

ZÁRUKA

Záruku nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

- Nebol predložený doklad o kúpe a riadne vyplnený záručný list (dokladom o nákupe je vaša faktúra alebo pokladničný potvrdenka, na ktorej je uvedený dátum začiatku záručnej doby).
- Spotrebič bol pripojený k nesprávnej napätiu.
- Spotrebič bol rozobratie.
- Spotrebič bol nesprávne používaný alebo došlo v dôsledku zanedbania či nehody k jeho poškodeniu.



Electric Nail Filing Tool Sibel
Model: NFT-28000, 6101028



Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for any damages caused.

TECHNICAL PARAMETERS

Power: 30 W

Voltage: 220–240 V

Frequency: 50/60 Hz

PACKAGE CONTENTS

- rasper with handle
- central control panel
- foot controller
- 6 extensions, 6 grinding rollers

SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of personal injury or burns, please read the following instructions before first use of your new appliance.

1. Never use the machine near water.
2. Do not let the machine get wet when cleaning.
3. When finished using the device, do not wrap the cord on in until it is completely cold.
4. When using the device, be very careful not to touch the skin directly as it could cause a burn. Similarly, do not place your device on surfaces that can burn.
5. Do not allow children to use this appliance.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Take out the handset.
2. Insert the cable from the handset into the front OUTPUT socket of the machine.
3. Insert the cable from foot pedal speed controller into the back socket of the machine.
4. To place the various nail drill bits, you just insert them by pressing them in the handset.
5. Plug the adaptor in the power source.
6. Press ON/OFF to activate the machine and select the rotational direction (FWD = clockwise / REV = counter clockwise).
7. Press the button speed control +/- to adjust the speed of the rotation. At the same time the LED display the grades the current rotation level ranging from 1-8 (8 = 28.000 rpm).
8. Start the operation of the nail filing tool set by stepping the foot pedal. Once you let go of the foot pedal, the motor will immediately stop rotation.
9. Press ON/OFF button to stop the operation of the machine.

RECYCLING

Your product is designed and manufactured from high quality materials and components that can be recycled and reused.

If this product is marked with a crossed-out container symbol, it means that the product is covered by European Directive 2002/96 / EC.

Please refer to the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please follow local regulations and do not dispose of old products with normal household waste. Correct disposal of the old product will help prevent potential negative impacts on the environment and human health.

WARRANTY

The warranty cannot be invoked if:

- Proof of purchase and a correctly filled out guarantee card cannot be submitted (your invoice or receipt is proof of purchase and indicates the starting date of your guarantee period).
- The appliance was connected to the wrong voltage.
- The appliance has been dismantled.
- The appliance was wrongly used, or was damaged due to negligence or an accident.