

ČESKY

3 PRŮMĚRY PRO CO NEJVÍCE MOŽNOSTÍ POUŽITÍ

Ø 19 MM (BAB2472TDE)

Ø 25 MM (BAB2473TDE)

Ø 32 MM (BAB2474TDE)

Titanium Diamond Technology

Topná trubice této extra dlouhé kulmy je opatřena technologií Titanium Diamond pro rychlý efekt a dokonalý účes, zejména u velmi dlouhých vlasů. Kulmy BAB2472TDE – BAB2473TDE – BAB2474TDE nabízejí 60 % horšího povrchu a kadeře navíc. Slitina titanu obohacena o diamantový prach zajišťuje dokonalou odolnost povrchu vůči vysokým teplotám a intenzivnímu profesionálnímu používání.

Kulma se velice rychle zahřívá a je připravena k použití během několika okamžiků. Přepínač teploty umožňuje vybrat přesně požadovanou teplotu, a to ve 30 různých úrovních. Pokud jsou vlasy jemné, zaručí nižší teplota nejlepší výsledky a bude dokonale respektovat celistvost vlasu. Pokud jsou husté, kudratné nebo nepoddajné, použijte vyšší teplotu pro optimální výsledek.

CHARAKTERISTIKY

- Topná trubice s technologií Titanium Diamond
- Ø 19 mm BAB2472TDE
- Ø 25 mm BAB2473TDE
- Ø 32 mm BAB2474TDE
- Přepínač funkcí - funkční kontrolka
- Automatické vypnutí po 72 minutách
- 30 úrovní nastavení teploty (135 °C až 220 °C) - lineární nastavení
- Izolovaná špička
- Otočný kabel 2,70 m
- Integrované opěrky
- Izolační výstelka a ochranná rukavice proti teplu na prsty

NÁVOD NA NASTAVENÍ TEPLOTY

Nastavení	Typ vlasů	Teplota °C
1-5	poškozené	135°C - 140°C
5-10	barvené	140°C - 155°C
10-15	jemné	155°C - 170°C
15-20	normální	170°C - 185°C
20-25	silné	185°C - 200°C
25-30	kudratné, afro	200°C - 220°C

Tyto kulmy jsou mimo jiné vybavené integrovanými opěrkami, které umožňují odložit přístroj po použití naprostě stabilně a chránit tak povrchy, a izolovanou špičkou pro zjednodušení formování účesu ve vši bezpečnosti.

POUŽITÍ

- Zapojte přístroj do elektriky a stiskněte tlačítko „I“. Kulma se začne zahřívat. Vyberte požadovanou výšku teploty pomocí přepínače. Červená kontrolka bude chvíli blikat, dokud přístroj nedosáhne vybranou teplotu. Jakmile kontrolka začne svítit nepřerušovaně, je přístroj připraven k použití.
- Rozdělte suché nebo vlhké vlasy do stejných pramenů a učesteje, je potom přistupte k vytváření kadeří. Stiskněte páčku svorky, umístěte kulmu doprostřed pramene vlasů a rovnoramenně vlasy rozprostřete mezi svorkou a trubicí. Jemně táhněte kulmu až ke koneckům vlasů. Aby vlasy nebyly „krepát“, zkonzolujte, zda jsou správně navinuté pod svorkou v požadovaném směru kadeře. Umístěte svorku na pramen vlasů pro zatočení vlasů dovnitř. Pro zatočení vlasů ven umístěte svorku pod pramen vlasů.

- Navíňte vlasy až k místu, kde mají kadeře začínat, dávejte přitom pozor, abyste se nedotkli pokožky hlavy. Podržte kulmu na místě po dobu 5 až 8 sekund. Pro hustší a pružnější kadeře navíňte menší pramen vlasů. Pro volnější kadeře navíňte vlas víc.
- Chcete-li kulmu odstranit, stiskněte páčku svorky a vytáhněte kulmu. Pro „zafixování“ kadeře nejdříve počkejte, dokud vlasy nevychladnou, potom je teprve vykartáčujte nebo učešte. Pro optimální výsledky doporučujeme kadeřnické pro-

dukty značky BaBylissPRO®.

• Po použití stiskněte tlačítko „0“ a přístroj odpojte z elektřiny. Než ho ulidíte, nechte ho vychladnout.

• V případě používání delšího než 72 minut umožní systém automatického vypnutí (auto shut-off) vypnutí přístroje, tento systém zvyšuje životnost přístroje a zaručuje dokonalou bezpečnost.

ÚDRŽBA

Odpojený a vychladlý přístroj můžete čistit pomocí vlhkého hadíku. Než přístroj znovu zapojíte, ujistěte se, že je naprostě suchý.

UPOZORNĚNÍ

Trubice se po několika sekundách velmi rozpálí a je třeba zabránit dotyku s kůží, jakmile je kulma zapnutá. Kulma se extrémně rozpálí, když je nastavena na maximální teplotu. Vždy provedte nejprve zkoušku na jedné kadeři, abyste ověřili vhodnost nastavení pro daný typ vlasů.