

Střihací strojek andis SUPERLINER – návod k použití

Před použitím strojeku si, prosím, přečtěte návod k použití. Dopřejte strojeku dostatek potřebné péče a nástroj Vám bude sloužit po mnoho let.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojeku si pečlivě přečtěte celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte po žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Nesklaďte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
4. Vždy ihned po použití přístroje odpojte ze zásuvky. Odpojte držení za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ! Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, senzoryckými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současněho porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem Andis.
5. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
6. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
7. Nikdy nevkládajte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
8. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
9. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohl dojít k poranění kůže.
10. Pro odpojení přepněte tlačítko do pozice OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
11. VAROVÁNÍ! Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvětrem nebo povětrnostními podmínkami. Udržujte přístroj suchý.
12. Často olejujte střihací břity. Během používání se břity zahřívají.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POKYNY K POUŽITÍ

Zapojte zástrčku do zásuvky (s napětím 100-240 V) o cyklu 50/60 AC elektrického proudu, nebo jak je poznamenáno na štítku spotřebiče. Aby se strojek zapnul, přepněte spínač do pozice ON. Pro zastavení strojeku přepněte spínač do původní pozice.

UNIVERZÁLNÍ AC/DC ADAPTÉR:

Přístroj je vybaven univerzálním AC/DC adaptérem. V balení jsou přiloženy 3 různé zástrčky běžně používané ve většině zemích světa (obrázky Figure A-C).

Evropa: obecně používaný typ obrázek Figure B

Austrálie: obecně používaný typ obrázek Figure A

Velká Británie: obecně používaný typ obrázek Figure A.

Vložení vkládací zástrčky:

1. Odpojte univerzální AC/DC adaptér ze zásuvky.
2. Poté vyrovnajte drážky na vkládací zástrčce s adaptérem jako je na obrázku Figure E.
3. Zasuňte zástrčku do adaptéru, až se zacvakne na místě.

Výměna vkládací zástrčky:

1. Pro výměnu vkládací zástrčky vyrovnajte hroty zástrčky s otvorem v adaptéru obrázek (FIGURE A).
2. Jemně zastrčte zástrčku do adaptéru, až se zacvakne na místo.

POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH HŘEBENŮ

(Některé modely strojeků nemají přídatné hřebeny, nebo se jejich velikost může lišit.) Nastavit délku stříhu můžete jednoduše přidáním přídatného hřebenu (přiloženého v balení nebo určeného od výrobce) na střihací hlavici. Hřeben se připevní snadno: jednoduše nasadíte zuby střihací hlavice do hřebenu (obrázek Figure E) a spodní část hřebenu zacvaknete k hlavici (obrázek Figure F). Pro odejmutí hřebenu hřeben z hlavice odcvaknete. Přídatné hřebeny vedou vlasy k ostří a umožňují vám přesnou kontrolu nad délkou vlasů. Délka stříhu je poznamenána na přídatném hřebenu: 1/16", 1/8", 1/4" a 3/8". Pro nalezení požadované délky stříhu si přečtěte následující tabulku. Různý úhel ostří ke kůži a vzhledem k tloušťce a textuře vlasů bude také ovlivňovat délku stříhu.

ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Pokud nebudete strojek delší čas používat, uložte jej na bezpečném, chladnějším, suchém místě. Neobtáčejte těsně kabel okolo přístroje. Neveďte přístroj za kabel. Vnitřní systém strojeku je lubrikován z výroby. Nesmí se provádět žádná jiná údržba, než která je popisována v tomto manuálu. Jinou údržbu smí provádět pouze autorizovaný servis Andis.

ODEJMUTÍ A VÝMĚNA STŘIHACÍ HLAVICE

Pro odejmutí hlavice podržte strojek tak, aby zuby hlavice směřovaly nahoru a zatlačte na ostří (obrázek Figure G). Pro opětovné nasazení hlavice vyrovnajte zobáček se slotem ve strojeku a přiklapněte hlavici (obrázek Figure H, I).

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS

Střihací ostří hlavice je nutné olejovat před, během a po každém použití! Pokud váš strojek vynechává nebo zpomaluje, je to známka, že nutně potřebuje naolejit. Strojček je třeba držet v poloze, jako je ukázáno na obrázku FIGURE E, aby se předešlo vniknutí oleje dovnitř do motoru. Nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil při zapnutém strojeku do běžícího ostří (olej se do ostří pohybem rozetře) zepředu i z boků (obrázek FIGURE F). Přebytečný olej setřete suchým, měkkým hadříkem. Sprejové

lubrikanty neobsahují dostatečné množství oleje, ale jsou skvělé pro ochlazování ostří. Vždy vyměňte poškozené ostří se zlomenými zuby, abyste předešli poranění kůže. Přebytké vlasy můžete z ostří vždy očistit použitím čistícího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyčištění ostří hlavice doporučujeme pouze ostří hlavice zapnutého strojeku ponořit do malé misky, do které jste nalili trochu oleje Andis Clipper Oil. Jakékoliv nahromaděné zbytky vlasů nebo nečistot by se měly dostat ven. Po vyčištění strojeku vypněte a ostří osušte suchým hadříkem a pokračujte ve střihání.

Tabulka délek stříhu:

popis	směr stříhu	průměrná délka stříhu
Hlavice standard Andis	po srsti	1/16" 1,6 mm
	proti srsti	1/32" 0,8 mm
příd.hřeben 1/16" #0	po srsti	3/16" 4,8 mm
	proti srsti	3/32" 2,4 mm
příd.hřeben 1/8" #1	po srsti	1/4" 6,4 mm
	proti srsti	1/8" 3,2 mm
příd.hřeben 1/4" #2	po srsti	3/8" 9,5 mm
	proti srsti	1/4" 6,4 mm
příd.hřeben 3/8" #3	po srsti	7/8" 12,7 mm
	proti srsti	3/4" 9,5 mm

ODEJMUTÍ A VÝMĚNA HOLICÍHO BLOKU

Pro připojení holicího bloku držte strojek v poloze, jako je na obrázku Figure L. Vyrovnajte zobáček v hlavici s otvorem v krytu strojeku a přiklapněte. Pro odejmutí holicího bloku na něj jednoduše zatlačte směrem od strojeku dolů, až se odpojíte (obrázek Figure M, N).

ČIŠTĚNÍ HOLICÍHO BLOKU

Je potřeba pravidelné čištění, abyste zachovali maximální výkonnost a pohodlí při používání strojeku.

1. Vypněte strojek a odejměte střihací hlavici (obrázek Figure M).
2. Vložte pouze holicí blok pod tekoucí studenou nebo vlažnou vodu. **NIKDY NEDÁVEJTE STROJEK POD TEKOUCÍ VODU ANI DO VODY.**
3. Osušte holicí blok suchým hadříkem a připojte jej suchý zpět ke strojeku. Ujistěte se, že se zaklapl na místo.

OPRAVÁŘSKÝ SERVIS

Když se po opakovaném používání ostří vašeho strojeku Andis otupí, je třeba zakoupit novou hlavici, kterou seženete u vašeho prodejce strojeků Andis anebo v autorizovaném servisu Andis.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOTOHO VÝROBKU

Obrázek s přeškrtnutým kontejnerem v originálním návodu upozorňuje, že se tento výrobek nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu v Evropské Unii. Aby se předešlo možnému poškození či znečištění životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví kvůli nesprávné likvidaci odpadu, zbytek se odpadu zodpovědně, aby mohl být vyříděn a zasadili jste se o trvale udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálů, ze kterých je strojek vyroben. Pro zbavení se vašeho nefunkčního zařízení využijte prosím váš místní systém třídění a recyklace odpadu, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili, mohou jej zlikvidovat bezpečně vzhledem k životnímu prostředí.

POZOR: Nikdy nepoužívejte váš strojek Andis, pokud zacházíte s tekoucí vodou z kohoutku a nikdy nedávejte strojek do vody ani pod vodovodní kohoutek. Vzniká zde nebezpečí zasažení elektrickým proudem a poškození vašeho strojeku. SPOLEČNOST ANDIS nenes žádnou zodpovědnost v případě zranění způsobeného nedostatečnou obezřetností a nedodržením výše uvedených doporučení.

INFORMACE O SPOTŘEBĚ ENERGIE

Přikon strojeku za normálních podmínek při práci: 6,27 Wh

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0 Wh

