

CZ

Kónická kulma na vlasy CERA WAND



Důležité bezpečnostní pokyny:

přístroj je určen výlučně k vytváření kadeří

přístroj používejte pouze v souladu s účelem popsaným v návodu k použití

Při používání elektrického přístroje dodržujte bezpodmínečně následující upozornění:

(Před použitím přístroje si přečtěte veškeré pokyny.

Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Některé vnitřní části přístroje jsou pod elektrickým napětím, dokonce, i když je aparát vypnutý (pokud je kabel zapojen v zásuvce). (Off)

Nepoužívejte přístroj ve vaně nebo pod sprchou!

Elektrické přístroje vždy odkládejte, resp. uchovávejte tak, aby nemohly spadnout do vody (např. do umyvadla). Vyvarujte se kontaktu elektrických přístrojů s vodou nebo jinými tekutinami.

Po použití vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.

Upozornění:

Přístroj zapojený v zásuvce, nikdy nesmí zůstat bez dozoru.

Neponechávejte přístroj bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti nebo handicapované osoby.

Přístroj nesmí být používán dětmi. Tento přístroj není hračka.

Používejte přístroj pouze ke stanovenému účelu, popsaném v návodu na použití. Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.

Nenechávejte síťový kabel na horkém povrchu.

Nepoužívejte nikdy přístroj s poškozeným síťovým kabelem. Přístroj nepoužívejte ani tehdy, pokud řádně nefunguje, je poškozen, nebo spadl do vody. V takových případech přístroj zašlete k prohlídce a opravě do našeho servisního centra

Přístroj nepřenášejte za kabel ani kabel nepoužívejte jako rukojeť.

Dbejte na to, aby se kabel nacházel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů

Dbejte na to, aby při uložení přístroje nebyl překroucený nebo v ostrém úhlu přehnutý síťový kabel.

Přístroj nikdy nepoužívejte v prostředí, ve kterých jsou používány aerosolové produkty (spreje).

Nepoužívejte přístroj na měkkém a hořlavém povrchu (např. postel, pohovka).

Nepokládejte přístroj do míst, kde může být poškozen zvířaty nebo počasím.

Nastavte všechny ovládací prvky na „Off“ (vypnout), poté vyjměte síťový kabel ze zásuvky

PROVOZ :

Přístroj s odkládacím stojánkem postavte na rovnou, hladkou plochu, která není citlivá na teplo.

Připojte síťový kabel k síti

K zapnutí stiskněte tlačítko pro zapnutí / vypnutí

Nastavte požadovanou teplotu (80°C – 210°C)

Přednastavená teplota 180°C

Ke zvýšení teploty stiskněte pravé tlačítko

Ke snížení teploty stiskněte levé tlačítko

Teplota se dá nastavit nařukáváním v krocích 5°C. Pro rychlejší nastavení podržte příslušné tlačítko

Nastavená teplota se zobrazí trojnásobným zablikáním. Na LCD displeji se zobrazí dosažená pracovní teplota. LCD displej bliká, dokud se nedosáhne požadovaná teplota. Po dosažení zvolené teploty ukazatel přestane blikat.

Po použití přístroj vypněte pomocí prostředního tlačítka (vypnutí / zapnutí). LCD displej musí být zhasnutý.

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvka.

Přístroj nechte vychladnout.

Upozornění :

Nejprve by se mělo provést zkušební kulmování na jednom prameni vlasů

Vlasy rozdělte na prameny o tloušťce asi 2 cm a šířce 4 cm

Kulmu na vlasy podržte kolmo. Prameny vlasů navíjejte na kónickou kulmu spirálově od nejširší části ohřívací tyče až po hrot

Po úplném natočení podržte prameny vlasů na pár sekund na kulmě, poté kulmu opatrně stáhněte z vytvořené kadeře.

Čištění a údržba :

Přístroj se nesmí ponořit do vody !

Před čištěním přístroj odpojte od sítě a nechte jej vychladnout

Přístroj otírejte pouze měkkým, případně lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani brusné čisticí prostředky !

SK

Kónická kulma na vlasy CERA WAND



Dôležité bezpečnostné pokyny:

Prístroj je určený výhradne k vytváraniu kaderí

Prístroj používajte len v súlade s účelom opísaným v návode na použitie

Pri používaní elektrického prístroja dodržujte bezpodmienečne nasledujúce

upozornenie: (Pred použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny.)

Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.

Niektoré vnútorné časti prístroja sú pod elektrickým napätím, dokonca, aj keď je aparát vypnutý (ak je kábel zapojený v zásuvke). (Off)

Nepoužívajte prístroj vo vani alebo pod sprchou!

Elektrické prístroje vždy odkladajte, resp. uchovávajte tak, aby nemohli spadnúť do vody (napr. do umývadla). Vyvarujte sa kontaktu elektrických prístrojov s vodou alebo inými tekutinami.

Po použití vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.

Upozornenie:

Prístroj zapojený v zásuvke, nikdy nesmie zostať bez dozoru.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak sú v blízkosti deti alebo zdravotne postihnuté osoby.

Prístroj nesmie byť používaný deťmi. Tento prístroj nie je hračka.

Používajte prístroj iba na stanovený účel, popísanom v návode na použitie. Používajte len výrobcom odporúčané príslušenstvo.

Nenechávajte sieťový kábel na horúcom povrchu.

Nepoužívajte nikdy prístroj s poškodeným sieťovým káblom. Prístroj nepoužívajte ani vtedy, ak riadne nefunguje, je poškodený, alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch prístroj zašlite na prehliadku a opravu do nášho servisného centra

Prístroj neprenášajte za kábel ani kábel nepoužívajte ako rukoväť.

Dbajte na to, aby sa kábel nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov

Dbajte na to, aby pri uložení prístroja nebol prekrútený alebo v ostrom uhle prehnutý sieťový kábel.

Prístroj nikdy nepoužívajte v prostredí, v ktorých sú používané aerosólové produkty (spreje).

Nepoužívajte prístroj na mäkkom a horľavom povrchu (napr. posteľ, pohovka).

Nekladte prístroj do miest, kde môže byť poškodený zvieratami alebo počasím.

Nastavte všetky ovládacie prvky na "Off" (vypnúť), potom vyberte sieťový kábel zo zásuvky

PREVÁDZKA:

- * Prístroj s odkladacím stojanom postavte na rovnú, hladkú plochu, ktorá nie je citlivá na teplo.
- * Pripojte sieťový kábel k sieti
- * K zapnutie stlačte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie
- * Nastavte požadovanú teplotu (80 ° C - 210 ° C)
- * Prednastavená teplota 180 ° C
- * K zvýšeniu teploty stlačte pravé tlačidlo
- * Na zníženie teploty stlačte ľavé tlačidlo
- * Teplota sa dá nastaviť natukávaním v krokoch 5 ° C. Pre rýchlejšie nastavenie podržte príslušné tlačidlo
- * Nastavená teplota sa zobrazí trojnásobným zablikaním. Na LCD displeji sa zobrazí dosiahnutá pracovná teplota. LCD displej bliká, kým sa nedosiahne požadovaná teplota. Po dosiahnutí zvolenej teploty ukazovateľ prestane blikáť.
- * Po použití prístroj vypnite s stredným tlačidlom (vypnutie / zapnutie). LCD displej musí byť zhasnutý.
- * Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- * Prístroj nechajte vychladnúť.

Upozornenie:

- * Najprv by sa malo vykonať skúšobný kulmovanie na jednom prameni vlasov
- * Vlasy rozdeľte na pramene s hrúbkou asi 2 cm a šírke 4 cm
- * Kulmu na vlasy podržte kolmo. Pramene vlasov navíjajte na kónickú kulmu špirálovo od najširšej časti ohrievacej tyče až po hrot
- * Po úplnom natočení podržte pramene vlasov na pár sekúnd na kulme, potom kulmu opatrne stiahnite z vytvorenej kadere.

Čistenie a údržba:

Prístroj sa nesmie ponoriť do vody!

Pred čistením prístroj odpojte od siete a nechajte ho vychladnúť

Prístroj utierajte iba mäkkou, prípadne ľahko navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani brúsne čistiace prostriedky!