

Kadeřnická mycí mísa Sibel Lagoon
Model: 0079391, 0079381



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

Technické parametry:

Nastavitelná výška umyvadla: 75-120 cm

Rozměry umyvadla: délka 52 cm, šířka 37 cm

Všeobecné upozornění a montáž:

Před sestavením mísy si pečlivě přečtete následující instrukce.

Produkt opatrně vyjměte z obalu a rozložte ho na rovné zemi.

Jednotlivé díly vyjměte z balení a zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený, pokud ano, tak nás okamžitě kontaktujte, pokud bude mísa sestavena z vadných dílů, hrozí poškození, na které nelze uplatnit záruku.

Montáž: Mycí mísu smontujte podle obrazového průvodce na konci tohoto návodu.

Údržba:

Nevystavujte mísu na přímém slunečním světle.

Čištění kovů: používejte přípravky vhodné i na kov.

Nepoužívat bělicí prostředky či prostředky obsahující amoniak.

Upozornění:

Mycí mísa je navržena tak, aby plnila svůj úkol, nepoužívat k nevyhovujícím účelům.

Kadernícka umývacie misa Sibel Lagoon
Model: 0079391, 0079381



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Technické parametre:

Nastaviteľná výška umývadlá: 75-120 cm

Rozmery umývadlá: dĺžka 52 cm, šírka 37 cm

Všeobecné upozornenie a montáž:

Pred zostavením misy si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie.

Produkt opatrne vyberte z obalu a rozložte ho na rovnej zemi.

Jednotlivé diely vyberte z balenia a skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je nejako poškodený, ak áno, tak nás okamžite kontaktujte, ak bude misa zostavená z chybných dielov, hrozí poškodenie, na ktoré nemožno uplatniť záruku.

Montáž: Umývacie misu zmontujte podľa obrazového sprievodcu na konci tohto návodu.

Údržba:

Nevystavujte misu na priamom slnečnom svetle.

Čistenie kovov: používajte prípravky vhodné aj na kov.

Nepoužívať bieliace prostriedky či prostriedky obsahujúce amoniak.

Upozornenie:

Umývacie misa je navrhnutá tak, aby plnila svoju úlohu, nepoužívať k nevyhovujúcim účely.



Portable wash basin Sibel Angels Bay
Model: 0079391, 0079381



Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for as long as possible, follow the instructions below. Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for any damages caused.

Technical parameters:

Adjustable wash basin height: 69–95 cm

Wash basin dimensions: length 42 cm, width 40 cm, depth 20 cm

General warning and installation:

Before assembling the bowl, carefully read the following instructions.

Carefully remove the product from the packaging and spread it flat on the ground.

Remove the parts from the packaging and check that no parts are missing or damaged, if so, contact us immediately. If the bowl is assembled from faulty parts, there is a risk of damage that can not be covered by the warranty.

Construction: Washing bowl assemble by the image guide at the end of this manual.

Maintenance:

Do not expose the bowl to direct sunlight.

Cleaning metals: use metal-friendly products as well.

Do not use bleach or ammonia-containing products.

Warning:

The wash basin is designed to perform its task, not to use for unsuitable purposes.