

CZ

## NÁVOD K OBSLUZE PROFISSIONÁLNÍ KREPOVACÍ KLEŠTĚ NA VLASY FOX VOLUME MODEL F601E

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při práci s elektrickými spotřebiči, zejména v přítomnosti dětí, vždy dodržujte základní, uvedené níže bezpečnostní pokyny.

### PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VŠECHNY NÁVODY. PŘÍSTROJ UKLÁDEJTE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VODY.

**VAROVÁNÍ:** Stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické součásti pod napětím také tehdy, když je zařízení vypnuté.

- Pro zabránění nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem:
1. Ihned po použití spotřebiče vždy vytáhněte vidlice přívodního kabelu ze zásuvky.
  2. Nepoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani ve sprše.
  3. Neukládejte a neskladujte spotřebič na místě, odkud může spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
  4. Spotřebič nemácejte ani nevhazujte do vody nebo jiné tekutiny.
  5. Pokud spotřebič spadne do vody, ihned vytáhněte vidlice ze sítové zásuvky. Nesahejte pro něj do vody.
  6. Přístroj by neměl být používán v koupelně.

**VÝSTRAHA:** Pro omezení nebezpečí popálení, úrazu el. proudem, požáru nebo tělesných zranění:

1. Uživatel nesmí nechávat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické sítì.
2. Toto zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) s omezenou fyzikou, duševní nebo smyslovou způsobilostí a osobami, které nemají od povídající znalosti a zkušenosti, pokud však použijí zařízení neprobíhá pod dohledem a s instruktáží opatrovníků odpovědných za bezpečnost výše uvedených osob. Je nutné dohlédnout na to, aby děti nepoužívaly zařízení k zábavě. Děti bez dohledu dospělých nesmějí provádět čištění nebo údržbu spotřebiče.
3. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem. Při používání spotřebiče je třeba vždy dbát všech pokynů obsažených v této příručce.
4. Pokud došlo k poškození přívodního kabelu/vidlice, je zakázáno spotřebič používat. Také v případě, když spotřebič nepracuje správně nebo spadl do vody/tekutiny, není dovoleno jej používat a/nebo je nutno jej odnést do servisní opravy na účelem kontroly a případné opravy.
5. V případě, že spotřebič spadl a motor nefunguje, okamžitě přestaňte přístroj používat a posleňte jej do autorizovaného servisu.
6. Přívodní kabel pokládejte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
7. Spotřebič nepoužívejte venku. Při práci se spotřebičem nílez současně používat aerosolové přípravky.
8. Nepoužívejte spotřebič, pokud současně podáváte kysliku.
9. Pozor, aby rozplálené destičky během práce se spotřebičem nepřesly do styku s očima nebo kůží; žehličku na vlasy držte vždy za rukojetí.
10. Při práci se spotřebičem nepokládejte rozplálené součásti přímo na žádnou plochu.
11. Nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty do otvorů ve spotřebici.
12. Při práci se spotřebičem se nástävou mohou silně zahřívat. Vždycky počkejte, až vychladnou.
13. Nepoužívejte v posteli, nebo když spíte.
14. Při práci s tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovač kabelu.
15. Na zařízení nesahat, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
16. Nepoužívat zařízení na paruky s vlasy ze syntetických materiálů.
17. Zřízení může být používáno výhradně pro účely, ke kterým je navrženo. Každé jiné použití bude považováno za nesprávné, čili nebezpečné.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé z nesprávného nebo chybějného použití.  
 Tento symbol znamená, že tento výrobek nelze na území Evropské unie vyhodit spolu s běžným komunálním odpadem. Aby se zabránilo nevýhodným důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, vyvolaným nesprávným zacházením s odpady, výrobek je třeba zpracovat zodpovědně sběrem nebo kontaktujte prodejnu, ve které jste spotřebič zakoupili. Prodejna může výrobek odebrat a odevzdát k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

### Likvidace v zemích mimo EU

Po skončení doby provozu je nutné zařízení zlikvidovat ekologickým způsobem v souladu s předpisy o likvidaci odpadu.

### TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE

#### POKYNY PRO ÚDRŽBU PROVÁDĚNOU UŽIVATELEM

- Tento spotřebič nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Není třeba jej ničím mazat.
- Součásti a plochy, které se zariďují, je třeba udržovat ve čistotě a chránit je před prachem, nečistotami a chemickými prostředky (např. lakem na vlasy). vlnhou (ale ne mokrou) utěrkou.
- Pokud dojde k zamotání nebo zapletení kabelu, je třeba jej před zahájením práce se spotřebičem rozplést.

**VÝSTRAHA:** Pokud se objeví závada, NEPOUŠTĚJTE se do samostatných oprav spotřebiče, protože v něm nejsou žádné součásti, které můžete uživateli samostatně vyměnit.

#### SKLADOVÁNÍ:

- Před uložením spotřebiče na místo uskladnění je třeba jej nechat vychladnout.
- Spotřebič skladujte na bezpečném, suchém místě, kam nemají přístup děti.
- Nikdy neomotávejte kabel kolem spotřebiče; v opačném případě se kabel může předčasně opotřebovat a poškodit. S přívodním kabelem a vidlici neškubejte, neohýbejte je násilně, netočte jimi a netahejte za ně.

#### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ujistěte se, že vlasy jsou suché a rozesané.
2. Zástrčka krepovacích klešťí zapojte do elektrické zásuvky. Pamatujte na to, že napětí zásuvky musí být shodné s údajem na výrobním štítku krepovacích klešťí.
3. Zapněte kleště tlačítkem ON/OFF.
4. Na displeji se rozsvítí modrá dioda u teploty 220 °C a červená dioda POWER, které oznamuje, že se kleště zahřívají.
5. Tlačítkem ON/OFF nastavte požadovanou teplotu (220 °C, 190 °C, 160 °C nebo 130 °C) Každým stisknutím tlačítka ON/OFF snížte teplotu krepovacích klešťí o jeden úroveň až do úplného vypnutí.
6. Výškoje čtvrti, než kleště dosáhnu požadované teploty (u dané hodnoty se rozsvítí modrá dioda).
7. Jestliže červená dioda POWER zhasne a modrá dioda bude svítit v vybrané teplotě, znamená to, že krepovací kleště dosáhly požadované teploty a můžete zahájit práci.
8. Během práce trojkulma vytváří záporné ionty, jež vycházejí z otvoru, který se nachází mezi dolní a horní topnou trubicí a ovládacím panelem.
9. Funkce ionizace se spouští automaticky, když jsou topné trubice zahřáté a vzájemně se dotýkají.
10. Oddělte pramen vlásů (max. 5 cm).
11. Vložte pramen vlásů mezi krepovací destičky; ramena klešťí držte stažené několik sekund a potom je uvolněte.
12. Postup opakujte na stejném prameni vlásů nebo na dalších pramezech, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
13. Krepovací kleště po ukončení práce vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF, vycíkejte, až zhasnou všechny diody a vytáhněte zástrčku kleští z elektrické zásuvky.

#### DŮLEŽITÉ

K zajištění dodatečné ochrany je doporučeno instalovat v elektrickém obvodu, napájejícím koupelnou, proudové chrániče RCD se jmenovitým rozdílovým proudem nepřekračujícím 30 mA. V této oblasti je nutné se obrátit na odborného elektrikáře.

#### VÝSTRAHA:

Nepoužívat toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, bazénu a podobných nádrží s vodou.

Wyprodukowano dla / Made for  
TÓVARES Sp. z o.o., www.tovares.pl



SK

## NÁVOD NA OBSLUHU PROFESIONÁLNE KREPOVACIE KLEŠTE FOX VOLUME MODEL F601E

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri práci s elektrickými zariadeniami, najmä v prítomnosti detí, treba vždy dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné pravidlá.

### PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

### ZABRÁNTE KONTAKTU ZARIADENIA S VODOU.

#### NEBEZPEČENSTVO:

Tak ako v prípade väčších elektrických zariadení, sú elektrické prvky pod napäťom, aj keď je zariadenie vypnuté.

Pre zabranenie vzniku smrteľného rizika spôsobeného poranením el. prúdom:

1. Je potrebné hned po použití zariadenia zakaždým odpojiť zo zásuvky.
2. Zariadenie v žiadnom prípade nepoužívajte počas kúpania alebo sprchovania.
3. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na mieste, z ktorého by mohlo spadnúť alebo byť stiahnuté do vane alebo umývadla.
4. Zariadenie nesmie vkladať ani hádzať do vody alebo inej kvapaliny.
5. Ak zariadenie spadne do vody, okamžite ho odpojte od el. prúdu. Nesmiete však po ňom sihať do vody.
6. Prístroj by nemal byť používaný v kúpeľni.

#### VAROVANIE:

Pre zamedzenie riziku vzniku popálenín, poranenia el. prúdom, požiaru alebo telesných poranení:

1. Užívateľ nesmie ponechávať zariadenie bez dozoru, ak je zapojené v el. sieti.
2. Zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, rozumovými alebo zmyslovými schopnosťami a osoby, ktoré nemajú potrebné vedomosti a skúsenosť, ak sa používanie zariadenia neuskutočňuje pod dohľadom a s inštrukčnou lúčou zodpovedných za bezpečnosť uvedených osôb. Deti je kontrolujte, aby zariadenie nepoužívali na hru. Cistenie ani údržbu zariadenia nesmú deti vykonávať bez dozoru.
3. Nepoužívajte nastavce, ktoré nedodal výrobca. Pri používaní zariadenia vždy dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tomto návode.
4. Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kábel/zástrčka. Zariadenie nepoužívajte ani v prípade, ak nepracuje správne alebo spadne do vody/kva palmy a/alebo odovzdajte ho do servisu na opravu.
5. V prípade, že spotrebí spadol a motor nefunguje, okamžite prestanite používať a pošlite ho do autorizovaného servisu.
6. Napájací kábel držte v dostatočnej vzdialosti od výhrievaných plôch. Kábel nenavádzajte okolo zariadenia.
7. Zariadenie nepoužívajte v exteriéri. Pri používaní zariadenia nepoužívajte súčasne produkty v spreji.
8. Zariadenie nepoužívajte pri podávaní vzduchu.
9. Zabránite tomu, aby sa v prebehu používania zariadenia dotkli nahriate plochy oka alebo pokožky; zariadenie držte stále za rukoväť. Ne poser les piestes réchauffées directement sur aucune surface pendant l'utilisation de l'appareil.
10. Pri používaní zariadenia nenechávajte nahriaté časti položené priamo na žiadnom povrchu.
11. Do otvorov na zariadení nevhadzujte ani nevkladajte žiadne predmety.
12. Pri používaní zariadenia môžu byť nástavce veľmi horúce. Počkajte, kým neochladnú.
13. Zariadenie nepoužívajte v posteli ani počas spánku.
14. Zariadenie nepoužívajte s predlžovačím káblom.
15. Zariadenia sa nedotýkajte, ak máte mokré chodidlá alebo ruky.
16. Zariadenie nepoužívajte na parochne s vlasmi zo syntetických materiálov.
17. Zariadenie používajte výhradne na účely, na ktoré bolo navrhnuté. Každé iné použitie bude považované za nevhodné. Výrobca nie je zodpovedný za prípadné škody vyplývajúce z nevhodného alebo chybného použitia.



Tento symbol znamená, že na území Európskej únie sa produkt nesmie vyhazovať spolu s iným domácim odpadom. Kvôli predchádzaniu zodpovedným spôsobom a propagovať opäťovné recykláciu. Pre vrátenie použitého zariadenia využite odberné systémy alebo miesta, alebo kontaktujte predajcu, v ktorom ste predmetný produkt zakúpili. Tá môže produkt prevziať a odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

#### Spracovanie odpadov v krajinách mimo UE

Po skončení doby používateľnosti produktu ho spracujte ekologickým spôsobom alebo ho odovzdajte na spracovanie v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

### TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE

#### POKYNY O ÚDRŽBE PRE UŽÍVATEĽA

- Toto zariadenie si nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu. Nie je potrebné používať mazivo.
- Nahriate časti a plochy udržujte v čistote, chráňte ich pred prachom, nečistotami a chemickými prostriedkami (napr. lakov na vlasy).
- Ak bude potrebné zariadenie výčistiť, pamätajte, že je potrebné zariadenie pred čistením odpojiť od el. prúdu a ochladíť ho. Následne prerite vonkajšie časti zariadenia vlnkou (ale nie mokrou) utierkou.
- V prípade zamotania alebo stočenia kábla ho rozplette pred tým, než zariadenie začnete používať.

**UPOMORNENIE:** V prípade, že dôjde k poruche, **JE ZAKÁZANÉ** pokúšať sa samostatne o opravu zariadenia, pretože neobsahuje súčasťky, ktoré môže opravovať užívateľ.

#### USKLADNENIE

Pred uskladnením zariadenia ho najprv nechajte vychladnúť.

Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom mieste mimo dosahu detí.

Nikdy nenamotávajte kábel okolo zariadenia; v opačnom prípade sa môže kábel predčasne opotrebovať alebo poškodiť. Zabráňte trhavým pohybom, ostrému ohýbaniu, skrúteniu a ľahaniu kábla alebo zástrčky.

#### NÁVOD NA POUŽITIE

1. Uistite sa, že vlasy sú súčasne a rozčesané.
2. Napojte kábel krepovačky na elektrickú sieť s napäťom podľa údajov uvedených na štítku spotrebiča.
3. Zapnite krepovačku pomocou tlačidla ON/OFF.
4. Na displeji začne svietiť modrá dióda pri teplote 220 a aj červená dióda POWER, ktorá signalizuje zohrievanie sa krepovačky.
5. Pomocou tlačidla ON/OFF zvolte požadovanú teplotu (220 oC, 190 oC, 160 oC alebo 130 oC). Jednotlivým stlačením tlačidla ON/OFF vždy znížite teplotu krepovačky, až ju úplne vypnete.
6. Počkajte civil'ku, až sa krepovačka zohreje na požadovanú teplotu (po dosiahnutí požadovanej teploty sa zasvetí modrá dióda).
7. Ak červená dióda POWER zhasne, a sa zasvetí modrá dióda, to znamená, že krepovačka dosiahla požadovanú teplotu a môžete začať prípravovať účes.
8. Ionizačia sa zapne automaticky, ak sa výhrevné doštičky zohrejú a sa so sebou spoja (zatvorené kliešte).
9. Vydeľte prameň vlasov (max. 5 cm).
10. Umiestnite vydelený prameň v zohriatých kliešťoch; kliešte držte zovreté niekoľko sekúnd, potom otvorte krepovačku.
11. Zopakujte postup na tom istom alebo inom prameňi vlasov, až dosiahnete požadovaný efekt.
12. Po ukončenej práci krepovačku vypnite, tlačiac tlačidlo ON/OFF, až zhasnú všetky diódy a vytiahnite kábel zo siete. Krepovačku nechajte ochlad- núť, kým ju odložíte na miesto skladovania.

#### DÔLEŽITÉ

Pre zabezpečenie dodatočnej ochrany sa odporúča inštalovať v elektrickom obvode, ktorým je napájaná kúpeľňa, prúdový chránič (RCD) s prúdovou asymetriou do 30mA. S touto požiadavkou sa obráťte na špecialistu elektrikára.

#### UPOMORNENIE

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazéna a podobných nádrží s vodou.



Wyprodukowano dla / Made for

TOVARES Sp. z o.o. www.tovares.pl

