

# Návod k obsluze

## Akumulátorový strojek na stříhání vlasů FOX PEGASUS

### model č. HC-3969-2



Před použitím si důkladně prostudujte návod k obsluze

#### VAROVÁNÍ

Stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické součásti pod napětím také tehdy, když je zařízení vypnuté.

Při zabírání nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem:

- Imlen po použití spotřebiče vždy vytáhněte vidlice přívodního kabelu ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič při koupeli ve vaně ani ve sprše.
- Neukládejte a neskladujte spotřebič na místě, odkud může spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
- Spotřebič nemámejte ani nechovávejte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud spotřebič spadne do vody, ihned vytáhněte vidlice ze síťové zásuvky. Nesahujte pro něj do vody.
- Přístroj by neměl být používán v koupelně.

#### VÝSTRAHA

Při omezení nebezpečí popálení, úrazu el. proudem, požáru nebo tělesných zranení:

- Uživatel nesmí nechávat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické sítí.
- Toto zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, duševní nebo smyslovou způsobilostí a osobami, které nemají od povídající znalosti a zkušenosti, pokud však použijí zařízení ne pro báhu podlehlom a s instruktáží opatrností odpovědných zabezpečností výše uvedených osob. Je nutné do hledanou na to, aby děti nepoužívaly zařízení k zábavě. Děti bez dohledu dospělých nesmí provádět čistění nebo údržbu spotřebiče.
- Nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem. Při používání spotřebiče je třeba vždy dát všechny pokyny obsažené v této příručce.
- Pokud došlo k poškození přívodního kabelu vidlice, je zakázáno spotřebič používat. Také v případě, kdy spotřebič nepracuje správně nebo spadl do vody/tekutiny, není dovoleno jej používat/nebo je nutno jej odnést do servisní opravy, nani učelem kontroly případné opravy.
- Přívodní kabel pokládejte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte venku. Při práci se spotřebičem nelze so učasňovat používání aerosolové pípravky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud současně podáváte kyslík.
- Pozor, aby rozpolené části během práce se spotřebičem nepršly do styku s očima nebo kůží, spotřebič držte vždy za rukojet!
- Při práci se spotřebičem nepokládejte rozpolené součásti přímo na zádušní plochu.
- Nevyužívejte ani nevkládejte žádné předměty do otvorů ve spotřebiči.
- Při práci se spotřebičem se nástarově mohou silně zahrávit. Vždycky počkejte, až vychladnou.
- Nepoužívejte v posteli, nebo když spíte.
- Při práci s tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Na zařízení nesahat, pokud máte možné ruce nebo nohy.
- Zřízení může být používáno výhradně pro řízení, ke kterým je na vrze- no. Každé jiné použití bude považováno za nesprávné, čili nebezpečné. Výrobce není odpovědnost za případné škody vzniklé z nesprávného nebo chybouhého použití.

#### POPIΣ SOUČÁSTÍ

1. Stříhací blok

2. Páčka pro nastavení výšky střihu od 0,3 mm do 3 mm

3. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí

4. Kontrolka

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

5. 5 magnetických hřebenových nástavců:  
1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm.

6. Čisticí štětec

7. Olej

8. Kryt na stříhací blok

#### PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte, zda má strojek čistý stříhací blok, zda v něm nejsou vlasy nebo jiné nečistoty a zda stříhací blok nemá poškozené zuby.
- Strojek bude fungovat lépe, pokud budete stříhat suché a rozesané vlasy.
- Stříhací blok osetrte olejem.
- Podle potřeby nasadte jeden z 5 magnetických hřebenových nástavců.
- Strojek zapněte tlačítkem pro zapnutí a vypnutí (0/1), totéž tlačítko (0/1) použijte k jeho vypnutí.
- Nikdy strojek nevypínajte, pokud se stříhací blok nachází ve vlastech (během stříhaní strojkem).
- Výšku střihu lze upravit páčkou pro nastavení stříhacího bloku od 0,3 do 3 mm.

#### PÓD POUŽITÍ

- Po ukončení práce vypněte strojek pomocí tlačítka pro zapnutí a vypnutí (0/1).
- Pokud je na strojku nasazený hřebenový nástavec, sundejte ho.
- Kartáčkem odstraňte zbytky vlasů ze stříhacího bloku.
- Na stříhací blok naneste olej, viz obrázek níže.

#### NÁVOD K NABÍJENÍ

Strojek můžete používat s akumulátorovým nebo síťovým napájením. Před prvním použitím musíte strojek nabít bez přestávky po dobu 3 až 5 hodin. Zkontrolujte, zda je strojek vypnutý. Zapojte nabíječku do nabíjecího konektoru ve strojku. Potom nabíječku zasunute do síťové zásuvky (věnujte pozornost napětí, které musí být shodné s hodnotou, která je uvedena na výrobním štítku nabíječky). Uzaváte nabíjení svítlíkem zapojený do síťe červené. Uzaváte nabíjení zelené blískat, pokud je baterie téměř plně nabita, a po úplném nabitému zhasnut.

Strojek se může během nabíjení a používání zahřívat. Jedna se o běžný jev.

#### PROVOZ S KABLEM

Strojek lze používat s kabelem nebo bez kabelu. Je-li úroveň nabité baterie nízká, můžete zapojit napájecí kabel do strojku a pokračovat v práci jako se síťovým strojek. Zapojte nabíječku do nabíjecího konektoru ve strojku. Potom nabíječku zasunute do síťové zásuvky (věnujte pozornost napětí, které musí být shodné s hodnotou, která je uvedena na výrobním štítku nabíječky).

Pokud používáte k strojku připojit kabel, zapojte ho do konektoru, který se nachází ve spodní části strojku. Pokud je baterie zcela vybitá a používáte používat strojek se síťovým kablem, nechtejte vypnout strojek nabíjet po dobu 1 minutu. Pokud nepoužíváte strojek zásuvnou připojenou přes kabel k síťové zásuvce a bude mit vypná? ne vypnute pozici „OFF“, nabíječka bude strojek nabíjet automaticky.

#### NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ NEBO VÝMĚNU STŘÍHACÍHO BLOKU

Strojek na vlas v před demontáži stříhacího bloku vypněte, a pokud je jeho kabel zapojeny do síti, vytáhněte výdlici kablu z elektrické zásuvky.

Dva srouby, které upevnily stříhací blok, odstraněte sroubkárem. Odstraněte oba silíky bloku, dolní (pevný díl) i horní (polybíravý díl).

Po pečlivém výčištění připevněte oba silíky stříhacího bloku zpět na jejich místo:

- Nastavte páčku pro nastavení výšky střihu do nejnižší polohy.
- Vzdálenost mezi přední hranou dolního bloku (pevný díl) a přední hranou horního bloku (polybíravý části) by měla být 0,8 mm až 1,5 mm.
- Oba díly stříhacího bloku musejí být vůči sobě souběžná.
- První Zub horního dílu (zleva) musí překrývat první Zub dolního dílu.
- Zub horního dílu, který je nejvíce na vnější straně (vpravo), se musí dotýkat nejkratšího Zub dolního dílu (vpravo).
- Ujistěte se, že horní díly stříhacího bloku (polybíravý) neprůcházejí hranu dolního dílu (nejvyšší). Dotáhněte oba šrouny (nedotáhnění tohoto polohu může mít za následek významnou ztrátu).

#### ÚDRŽBA STŘÍHACÍHO BLOKU

Po každém použití strojku odstraněte oschláhané vlasy ze stříhacího bloku pomocí čistého štětka. Stříhací blok můžete čistit hygienickým sprejem určeným k čistění ostří. Nepoužívajte silnější čisticí prostředky. Pro dlouhodobý provoz a dobré výkony silnější zářivé oleje na stříhací bloky strojek na vlas. Pokud strojek na vlas v nepoužívání, násadte kryt na stříhací blok. Strojek skladujte vždy s krytem nasazeným na ostří.

#### NASTAVĚNÍ VÝŠKY STŘIHU

Běžná výška střihu bez hřebenového nastavce je 0,3 mm až 3 mm. Když se páčka nachází v nejvyšší pozici, stříhací blok bude provádět nejkratší stříh. Pokud budete páčku postupně posouvat dolů, výška střihu se bude zvětšovat.

#### NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HŘEBENOVÝCH NÁSTAVCŮ

Strojek na vlas vždy používat s hřebenovým nastavcem nebo bez něj. Strojek musí být při nasazování nebo sundávání hřebenového nastavce vypnuty.

#### NASADĚNÍ NÁSTAVCE

Přidržte strojek. Hřebenový nastavec nasadte na přední hranu stříhacího bloku a zacheďte o jeho zadní část. Před samotným silněním se ujistěte, že jste nastavce dobře nasadil (že nepadá).

#### SUNDÁVÁNÍ NÁSTAVCŮ

Chcete-li vyměnit nebo sundat nástavec, vypněte strojek. Opatrně sejměte nástavce ze zadní hrany stříhacího bloku a sundejte ho.

#### UPOMÍNKY

Rěhám stříhání vlasů kolem uší dbejte maximální opatrnosti. Proto, abyste předešli zranění, musíte vždy před stříhaním přikrýt ucho volnou dlaní.

#### NABÍJENÍ

Nenabíjte akumulátor při teplotě nižší než 0°C a vyšší než 40°C. Nezapomeňte akumulátor pokud má strojek nebo adaptér dopadají přímo slunci paprsky ani v blízkosti zdrojů tepla. Standardní doba nabíjení je 70-80 minut. Abyste se vyhnuli poškození akumulátoru, neprodujte dobu jejich nabíjení.

#### VAROVÁNÍ

Pro čistění schrány strojku používejte pouze utěrku lehce navlhčenou vodou nebo jemným roztokem mydla. Nepoužívejte žírové roztoky.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

• Napětí: AC 100/240 V, 2A

• Napětí: DC 4,2V

• Frekvence 50-60 Hz

• Příkon: 7 W

• Šířka hlavice 45 mm

• Doba nabíjení 70-80 minut

• Doba provozu 120-150 minut

• Shoda s evropskými směrnicemi: CE

Tento symbol znamená, že tento výrobek nelze na území Evropské unie vydírat spolu s běžným komunálním odpadem. Aby se zabránilo negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, využívaným nezpravidelným způsobem tak, aby bylo zajistěno opětovné využití druhotných surovin. Abyste mohli vrátit spotřebiče, využijte systém zvláštních sběren nebo kontaktujte prodejnu, ve které jste spotřebič zakoupili. Prodejna může výrobek odebrat a odevzdát k recyklaci bezprostředně po získání výrobce.

#### Likvidace v zemích mimo EU

Po skončení doby provozu je nutné zařízení likvidovat ekologickým způsobem v souladu s předpisy o likvidaci odpadu.

#### TENTO NÁVOD PEČLIVÉ USCHOVEJTE

#### SKLADOVÁNÍ

- Před uložením spotřebiče na místo uskladnění je třeba jej nechat vychladnout.
- Spotřebič skladujte na bezpečném, suchém místě, kam nemají přistupděti.

- Nikdy neomotávejte kabel kolem spotřebiče; v opačném případě se kabel může předčasně opotřebovat a poškodit. S přívodním kabelem a vidlicí neskuďte, neohybujte je nášlim, netočte jimi a netahujte za ně.

#### DŮLEŽITÉ

K zajištění dodatečné ochrany je doporučeno instalovat v elektrickém obvodu, napájecím kouplnou, prouduvou chrániče RCD se jmenovitým rozdíly proudem nepřekračujícím 30 mA. V této oblasti je nutné se obrátit na odborného elektřáka.

#### VÝSTRAHA

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, bazénu a podobných nádrží s vodou.

#### VÝSTRAHA

Pokud se objeví závada, NEPOUŠTĚJTE se do samostatných oprav spotřebiče, protože v něm nejsou žádné součásti, které může uživatel samostatně vyměnit.

Wyprodukowano dla / Made for

TOVARES Sp. z o.o.

UL Szosa Gdańską 22,

86-031 Myślenice, POLAND

Tel. 52/321-33-99, www.tovares.pl





## Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte návod na obsluhu

### NEBEZPEČENSTVO

Tak ako v prípade väčšiny elektrických zariadení, sú elektrické prvky pod napäťom, ak ktoré je zariadenie vypnuté. Pre zabránenie vzniku smrteľného rizika spôsobeného poranením el. prúdom:

1. Je potrebné hned po použití zariadenia zakaždým odpojiť zo zásuvky.
2. Zariadenie v žiadnom prípade nepoužívajte počas kúpania alebo sprchovania.
3. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na mieste, z ktorého by možlo padnúť alebo byť stiahnuté do vane alebo umývadla.
4. Zariadenie nesmiete vkladať ani hľadať do vody alebo inej kvapaliny.
5. Ak zariadenie spadne do vody, okamžite ho odpojte od el. prúdu.
6. Nesmiete vásť po horni stríhačke.

Prístroj by nemal byť používaný v kúpeľni.

### VAROVANIE

Pre zamieňanie rizika vzniku popálenín, poranenia el. prúdom, požiaru alebo telesných poranení:

1. Užívateľ nesmie ponechávať zariadenie bez dozoru, ak je zapojenie v el.
2. Zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, rozumovými alebo zmyslovými schopnosťami a osobami, ktoré nemajú potrebné vedomosti a skúsenosti, ak sa používanie zariadenia neuskutočňuje podľahom a s inštrukciou údiu zadovodných bez bezpečnosti uvedených osob. Deti je kontroluje, aby zariadenie nepoužívali na hrú. Čistenie ani údržbu zariadenia nesmú deti vykonávať bez dozoru.
3. Nepoužívajte nástavce, ktoré nedodal výrobca. Pri používaní zariadenia vždy dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tomto návode.
4. Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kábel/zástrčka. Zariadenie nepoužívajte ani v prípade, ak nepracuje správne alebo spadne do vody/kvapaliny a/alebo odvádzajte ho do servisu na opravu.
5. Napájacia kábel držte v dostatočnej vzdialnosti od vyhrievaných plôch. Kábel nenavádzajte okolo zariadenia.
6. Zariadenie nepoužívajte v exteriéri. Pri používaní zariadenia nepoužívajte súčasné produkty v spreji.
7. Zariadenie nepoužívajte pri podávaní vzhľadu.
8. Zabráňte tomu, aby sa v priebehu užívania zariadenia dotkli nahriate plochy oka alebo pokožky; zariadenie držte stále za rukoväť.
9. Pri používaní zariadenia nenechávajte nahriate časti položené priamo na žiadnom povrchu.
10. Do otvorov na zariadení nevhadzujte ani nevkladajte žiadne predmety.
11. Pri používaní zariadenia môžu byť nástavce veľmi horíce. Počkajte, kým neochladnú.
12. Zariadenie nepoužívajte v posteli ani počas spánku.
13. Zariadenie nepoužívajte s predložiacim káblom.
14. Zariadenia nepoužívajte, ak máte mokré chodidlá alebo ruky.
15. Zariadenie používajte výhradne na účely, na ktoré bolo navrhnuté. Každé iné použitie bude považované za nevhodné. Výrobca nie je zodpovedný za prípadné škody vyplývajúce z nevhodného alebo chybného použitia.

### ZOZNAM SÚČASŤOK

1. Stríhačka hlavy
2. Tlačidlo na nastavenie dĺžky strihania od 0,3 mm do 3 mm
3. Tlačidlo ON/OFF
4. Kontrolka

### DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

5. 5 magnetických hrebeňových nadstavcov: 1,5mm, 3mm, 6mm, 10mm, 15mm.
6. Kefka na čistenie
7. Olej
8. Kryt čepele

### PRED POUŽITIOM

- Vždy skontrolujte, či je strihacia hlava čistá, či sa nevykystujú na nej vlasys alebo iné nečistoty, či zuby strihacej hlavy nie sú poškodené.
- Pre lepší výkon strojčeka sa uistite, že vlasys sú suché a rozechsané.
- Namastite čepel.
- V prípade potreby použite jeden z 5 magnetických hrebeňových nadstavcov.
- Zapnite strojček pomocou tlačidla ON/OFF (0/1), a po používaní výhľadom tlačidla ON/OFF (0/1).
- Nevyprímať strojček, ak je strihacia hlava vo vlasoch (počas strihania).
- Dĺžku strihania môžete nastaviť na strihacej hlave s pomocou tlačidla na nastavenie dĺžky strihania od 0,3 do 3 mm.

### POUŽITÍ

- Po ukončení strihania strojček vypnite pomocou tlačidla ON/OFF (0/1).
- Ak je na strojček nasunutý jeden z výmenných hrebeňových nadstavcov, odstraňte ho.
- Pomocou kefky odstraňte zostatky vlasov z čepela strojčeka.
- Namastite čepel – pozri obrázok nižšie.

### NAPÁJANIE

Strojček má sieťovú a aj akumulátorové napájanie.

Pred prvým použitím nabijajte akumulátor nepretržite po dobu 3-5 hodín. Skontrolujte či je strojček vypnutý. Vysuňte koncovku kábla nabíjačky do otvoru v strojčku. Nasledne napojte nabíjačku na sieť (obrátte pozornosť na napäťie v sieti, ktoré by sa malo zhodovať s napäťom uvedeným na štítku nabíjačky). Počas nabijania sa zasvetí svetidlo nabijania. Toto svetidlo začne blíkať, ak bude akumulátor takmer celý nabity, a po kompletnej nabiti akumulátora sa môže vypnúť.

Strojček sa môže zohriať počas nabijania a aj počas prevádzky. Je to bežný jav.

### SIEŤOVÁ PREVÁDZKA

Strojček má sieťové ako aj akumulátorové napájanie. Ak je úroveň nabitia akumulátora nízka, môžete napojiť napájaci kábel priamo na strojček, a ďalej používať strojček ako sieťový. Vysuňte koncovku kábla nabíjačky do otvoru v strojčku. Nasledne napojte nabíjačku na sieť (obrátte pozornosť na napäťie v sieti, ktoré by sa malo zhodovať s napäťom uvedeným na štítku nabíjačky). Po sieťovom napájanie strojčeka vysuňte koncovku kábla nabíjačky do otvoru v spodnej časti strojčeka. Ak je akumulátor úplne vypustený, nechajte ho nabijať po dobu 1 minútu (vypnuty strojček), kým začnete používať strojček ako sieťový. Ak strojček nepoužívate a nechajte ho s káblom napojeným na sieť, tak nabíjačka automaticky nabije akumulátor vo vypnutom strojčku (poloha OFF).

### VÝMENA A / ALEBO ČISTENIE ČEPELE

Pred výmenou čepelu strojčeka vypnite a vysuňte kábel strojčeka zo sieti, ak bol strojček napojený na elektrickú sieť.

Pomocou skrutkováča vyskrúťte dve montážne skrutky čepele. Odstráňte obidve časti strihacej hlavy, spodnú (pevnú časť hlavy) a hornú (pohyblivú časť hlavy).

Po riadnom očistení opíť pripnite obidve časti hlavy podľa nasledujúcich pokynov:

1. Nasťavte tlačidlo na nastavenie dĺžky strihania na najkratšiu strihu.
2. Vziaťte medzi predným okrajom spodnej čepeli (pevnej časti hlavy) a hornej čepeli (pohyblivá časť hlavy) je od 0,8 mm do 1,5 mm.
3. Spodná čepaľ a horná čepaľ by mali byť nastavené paralelne vedľa seba.
4. Prvý zub hornej čepeli (naľavo) sa musí prekryť s prvým zubom spodnej čepeli.
5. Vonkajší, najdalej vysunutý zub hornej čepeli (napravo) musí mať kontakt s najďalej vysunutým zubom spodnej čepeli (napravo).
6. Uistite sa, že horná čepaľ (pohyblivá časť hlavy) nevyčnieva mimo spodnú čepaľ (pevná časť hlavy). Riadne prikrúťte obidve skrutky (nevýknanie tohto kroku môže mať za následok väčšie zranenia).

### ÚDRŽBA ČEPELE

Po každom použití odstráňte ostrihane vlasys z čepela pomocou kefky na čistenie. Čepel môžete tiež čistiť hygienickým sprejom na čistenie čepeli. Nepoužívajte žiadne iné čistiacie prostriedky. Po zarúčenej dĺžobede prevádzky a riadneho strihania je dôležité pravidelné ľanenie čepeli. Na ľanenie používajte len olivu na čepelu a strojček. Ak strojček nepoužívate, nasuňte na čepuľu speciálny kryt. Strojček vždy uchovajte s nasušeným krytom čepele.

### NASTAVENIE DĽŽKY STRIHU

Bežná dĺžka strihu vlasov bez hrebeňového nadstavca je od 0,3 mm do 3 mm. Ak je tlačidlo v najväčšej polohе, tak čepelle budú strihať blízko seba. Postupným presúvaním tlačidla dole zväčšíte dĺžku strihaných vlasov.

### POUŽITIE HREBEŇOVÝCH NADSTAVCOV

Strojček môžete používať aj s hrebeňovým nadstavcom. Počas montáže a demontáže zvoleného nadstavcu musí byť strojček vypnutý.

### MONTÁŽ NADSTAVCA

Chyt'te strojček. Okraj strihacej hlavy vysuňte do škáry v spodnej časti hrebeňového nadstavca, tak čepelle budú strihať blízko seba. Postupným presúvaním tlačidla dole zväčšíte dĺžku strihaných vlasov.

Pred strihaním s nadstavcom sa uistite, že ste riadne namontovali nadstavec (nespadne).

### ODSTRÁNENIE NADSTAVCA

Pred odstránením nadstavcu strojček vypnite. Jemne odpojte nadstavec od spodného okraja čepela a potiahnite.

### UPOMORNENIA

Budete zvlášť opatrní počas strihania vlasov v okoli ucha. Aby ste predišli prípadným zraneniam, zvždy pred strihaním zakryte ucho dlaňou.

### NABÍJANIE

Nenabijajte akumulátor, ak je teplota prostredia nižšia ako 0°C alebo vyššia ako 40°C. Nabijajte akumulátor, ak sa zariadenie nachádza v blízkosti miest, na ktoré priamo dopadajú slnečné lúče alebo zdroj tepla. Štandardná čas nabijania je 70-80 minút.

Neprekraľujte čas nabijania akumulátorov, aby ste ich nepoškodili.

### UPOZORNENIA

Na čistenie tela zastríhavača používajte výhradne utierku miernie zvlhčenú vodou alebo jemným mydlovým roztokom. Nepoužívajte agresívne prípravky.

### PARAMETRE

- Napätie: AC 100/240 V, 2A
- Napätie: DC 4,2 V Frekvencia 50 - 60 Hz
- Výkon: 7 W
- Sírka čepele 45 mm
- Doba napájania 70-80 minút
- Doba prevádzky 120-150 minút
- súlad s európskymi smernicami: CE

Tento symbol znamená, že na území Európskej únie sa produkt nesmie vyrábať spolu s iným domácim odpadom. Kvôli predchádzaniu negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie vysplývajúcim z neprávneho nakladania s odpadmi treba produkt spracovať zodpovedným spôsobom a propagovať opäťovnú recykláciu. Pre vrátenie použitého zariadenia využite odberné systémy alebo miesta, alebo kontaktujte predajňu, v ktorej ste predmetny produkt zakúpili. Tá môže produkt prevziať a odvodať zo recyklácia bezpečnú pre životné prostredie.

### Spracovanie odpadov v krajinach mimo UE

Po skončení doby použiteľnosti produktu ho spracujte ekologickým sposobom alebo ho odvoduďte na spracovanie v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

Po skončení doby použiteľnosti produktu ho spracujte ekologickým sposobom alebo ho odvoduďte na spracovanie v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

### Tento návod si uschovajte

### SKLADOVANIE

- Pred odložením zariadenia ho najprv nechajte schladniť.
- Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom mieste mimo dosahu detí.
- Nikdy nemantomajte kábel okolo zariadenia; v opäťom prípade sa môže kábel predčasne opotrebiť a poškodiť. Vyhýbajte sa trhavým pohybom, ostriemu ohýbaniu, skrúcaniu a uťahaniu kábla alebo zástrčky.

### DOLEŽITÉ

Pre zabezpečenie dodanej ochrany sa odporúča inštalovať v elektrickom obvode, ktorým je napájaná kúpeľňa, príduvky chránení (RCD) s príkonom asymericou do 30mA. S touto požiadavkou sa obráťte na špecialistu elektrikára.

### UPOMORNENIE

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vanie, sprchy, bazéna a podobných mŕázovi s vodom.

### UPOZORNENIE

V prípade, že dojde k poruche, JE ZAKÁZANÉ pokúsať sa samostatne o opravu zariadenia, pretože neobsahuje súčiastky, ktoré môže opravovať

Wyprodukowano dla / Made for

TOVARES Sp. z o.o.

Ul. Szosa Gdańskia 22,

86-031 Myślećinek, POLAND

Tel. 52/321-33-99, www.tovares.pl

