

Wärme- und Geschwindigkeitsregler

Einstellungen für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten sind ideal für schnelle Trocknen oder An trocknen vor dem Styling; niedrige Temperatur- und Geschwindigkeitsstellungen sind ideal für das Styling selbst.

Ausschalten bei Überhitzen

Dieses Gerät ist mit einem Thermostats ausgestattet, das sich automatisch abschaltet, wenn die Temperatur zu hoch wird. Trocknen oder abdampfen übersteigt. Falls sich das Gerät abschaltet, schalten Sie den Stromkreis wieder ein. Wenn sich das Gerät abgeschnitten hat, schalten Sie das Thermostat neu ein und Sie können mit der Anwendung fortfahren.

Styling

Trocknen Sie immer vor der Anwendung des Föns das Haar mit dem Handtuch. Stellen Sie im Falle Trocknen einer hohen Temperatur- und Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung. Kreisbewegungen über das Haar. Konzentrieren Sie den Luftzug nicht für eine längere Zeit auf einer Stelle. Sobald das Haar fast trocken ist, wenn Sie die Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsstellung und können dann mit der Stylingbruste das Haar bearbeiten.

Konzentrationsdüse

Dirigiert den Luftzug für sanftes und konzentriertes Trocknen. Konzentriert Ihnen den Luftzug für eine längere Zeit nicht auf einer Stelle. Wenn das Haar schnell getrocknet werden soll, nehmen Sie den Aufsatz ab und stellen Sie die Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung ein. Wenn Sie die Haare mit diesem Aufsatz trocknen wollen, müssen Sie den Fön auf Wärme eingestellt werden, damit übermäßige Feuchtigkeit beseitigt werden.

Welle-Spannungsfunktion

Überprüfen Sie, welche Spannung für diesen Haartrockner erforderlich ist. In den meisten Ländern ist die Einstellung des Haartrockners auf 220 Volt vorgesehen. Der Gerät sollte bei der Einstellung einer anderen Spannung eingesetzt werden, um die Leistung und Lebensdauer zu verhindern. Den Schalter sollte auf 0 stehen. Benutzen Sie einen kleinen Schraubenzieher oder ähnliches, um den Umschalter auf die erforderliche Spannung umzustellen. Verwenden Sie einen Kettenschlüssel oder einen entsprechenden Auslöser, wie sie für die Steckdose benötigt wird.

Wichtig: Bitte beachten Sie beim Gebrauch des Haartrockners in der 120 Volt Position, daß die Stromquelle über eine Stromstärke von mind. 15A verfügen darf. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Elektrofachmann.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen. Entfernen Sie alle Formen mit einem leichten Tuch ab und trocknen dann das Gerät ab. Prüfen Sie stets nach, dass sich auf der Leitungsausführung keine Fussel, Haare oder andere Teilchen befinden. Prüfen Sie stets, ob es keinen Schaden gibt, wenn das Gerät läuft oder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Aufhängegeschleife

Dieser Fön besitzt eine Schleife, damit man ihn bequem an einen Haken für schnellen Zugriff hängen kann.

Lagerung

Gerät immer aufließen, wenn es nicht verwendet wird. Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung gut abkühlen. An einem trockenen Ort lagern. Das Stromkabel soll nicht gezogen oder gedreht werden. Die Formen sollten auf einer weichen Unterlage gelagert werden. Den Schalter sollte auf 0 stehen. Benutzen Sie einen kleinen Schraubenzieher oder ähnliches, um den Umschalter auf die erforderliche Spannung umzustellen. Verwenden Sie einen Kettenschlüssel oder einen entsprechenden Auslöser, wie sie für die Steckdose benötigt wird.

Wichtig: Bitte beachten Sie beim Gebrauch des Haartrockners in der 120 Volt Position, daß die Stromquelle über eine Stromstärke von mind. 15A verfügen darf. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Elektrofachmann.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen. Entfernen Sie alle Formen mit einem leichten Tuch ab. Weisen Sie Oberflächen des Föns mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen dann das Gerät ab. Prüfen Sie stets nach, dass sich auf der Leitungsausführung keine Fussel, Haare oder andere Teilchen befinden. Prüfen Sie stets, ob es keinen Schaden gibt, wenn das Gerät läuft oder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist als entspricht der EU-Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altpapieren. Produkte die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallablers mit Rädern aufweisen, müssen nach ihrer Nutzung sofort vom Haushaltstrom getrennt werden.

Ausstellungsmodelle:

A - 120V
B - 2 Wärme-/Geschwindigkeitsstellungen
C - Konzentratoren
D - Weitwinkel-spezifische Spannung
E - Aufhängegriff

Das Gerät ist als entspricht der EU-Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altpapieren. Produkte die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallablers mit Rädern aufweisen, müssen nach ihrer Nutzung sofort vom Haushaltstrom getrennt werden.

Öffentliche Sicherheitsanweisungen

Höhe Temperatur- und Schnellheizstellungen sind ideal für schnelle Trocknung oder für Styling. Konzentriert Ihnen den Luftzug für eine längere Zeit nicht auf einer Stelle. Wenn das Haar schnell getrocknet werden soll, nehmen Sie den Aufsatz ab und stellen Sie die Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung ein. Wenn Sie die Haare mit diesem Aufsatz trocknen wollen, müssen Sie den Fön auf Wärme eingestellt werden, damit übermäßige Feuchtigkeit beseitigt werden.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen. Entfernen Sie alle Formen mit einem leichten Tuch ab. Weisen Sie Oberflächen des Föns mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen dann das Gerät ab. Prüfen Sie stets nach, dass sich auf der Leitungsausführung keine Fussel, Haare oder andere Teilchen befinden. Prüfen Sie stets, ob es keinen Schaden gibt, wenn das Gerät läuft oder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Aufhängegriff

Das Gerät ist als entspricht der EU-Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altpapieren. Produkte die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallablers mit Rädern aufweisen, müssen nach ihrer Nutzung sofort vom Haushaltstrom getrennt werden.

Haartrockner

Trocknen Sie immer vor der Anwendung des Föns das Haar mit dem Handtuch. Stellen Sie im Falle Trocknen einer hohen Temperatur- und Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung. Kreisbewegungen über das Haar. Konzentrieren Sie den Luftzug nicht für eine längere Zeit auf einer Stelle. Sobald das Haar fast trocken ist, wenn Sie die Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsstellung und können dann mit der Stylingbruste das Haar bearbeiten.

Konzentrationsdüse

Dirigiert den Luftzug für sanftes und konzentriertes Trocknen. Konzentriert Ihnen den Luftzug für eine längere Zeit nicht auf einer Stelle. Wenn das Haar schnell getrocknet werden soll, nehmen Sie den Aufsatz ab und stellen Sie die Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung ein. Wenn Sie die Haare mit diesem Aufsatz trocknen wollen, müssen Sie den Fön auf Wärme eingestellt werden, damit übermäßige Feuchtigkeit beseitigt werden.

Welle-Spannungsfunktion

Überprüfen Sie, welche Spannung für diesen Haartrockner erforderlich ist. In den meisten Ländern ist die Einstellung des Haartrockners auf 220 Volt vorgesehen. Der Gerät sollte bei der Einstellung einer anderen Spannung eingesetzt werden, um die Leistung und Lebensdauer zu verhindern. Den Schalter sollte auf 0 stehen. Benutzen Sie einen kleinen Schraubenzieher oder ähnliches, um den Umschalter auf die erforderliche Spannung umzustellen. Verwenden Sie einen Kettenschlüssel oder einen entsprechenden Auslöser, wie sie für die Steckdose benötigt wird.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen. Entfernen Sie alle Formen mit einem leichten Tuch ab. Weisen Sie Oberflächen des Föns mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen dann das Gerät ab. Prüfen Sie stets nach, dass sich auf der Leitungsausführung keine Fussel, Haare oder andere Teilchen befinden. Prüfen Sie stets, ob es keinen Schaden gibt, wenn das Gerät läuft oder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Aufhängegriff

Das Gerät ist als entspricht der EU-Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altpapieren. Produkte die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallablers mit Rädern aufweisen, müssen nach ihrer Nutzung sofort vom Haushaltstrom getrennt werden.

Haartrockner

Trocknen Sie immer vor der Anwendung des Föns das Haar mit dem Handtuch. Stellen Sie im Falle Trocknen einer hohen Temperatur- und Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung. Kreisbewegungen über das Haar. Konzentrieren Sie den Luftzug nicht für eine längere Zeit auf einer Stelle. Sobald das Haar fast trocken ist, wenn Sie die Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsstellung und können dann mit der Stylingbruste das Haar bearbeiten.

Konzentrationsdüse

Dirigiert den Luftzug für sanftes und konzentriertes Trocknen. Konzentriert Ihnen den Luftzug für eine längere Zeit nicht auf einer Stelle. Wenn das Haar schnell getrocknet werden soll, nehmen Sie den Aufsatz ab und stellen Sie die Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung ein. Wenn Sie die Haare mit diesem Aufsatz trocknen wollen, müssen Sie den Fön auf Wärme eingestellt werden, damit übermäßige Feuchtigkeit beseitigt werden.

Welle-Spannungsfunktion

Überprüfen Sie, welche Spannung für diesen Haartrockner erforderlich ist. In den meisten Ländern ist die Einstellung des Haartrockners auf 220 Volt vorgesehen. Der Gerät sollte bei der Einstellung einer anderen Spannung eingesetzt werden, um die Leistung und Lebensdauer zu verhindern. Den Schalter sollte auf 0 stehen. Benutzen Sie einen kleinen Schraubenzieher oder ähnliches, um den Umschalter auf die erforderliche Spannung umzustellen. Verwenden Sie einen Kettenschlüssel oder einen entsprechenden Auslöser, wie sie für die Steckdose benötigt wird.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen. Entfernen Sie alle Formen mit einem leichten Tuch ab. Weisen Sie Oberflächen des Föns mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen dann das Gerät ab. Prüfen Sie stets nach, dass sich auf der Leitungsausführung keine Fussel, Haare oder andere Teilchen befinden. Prüfen Sie stets, ob es keinen Schaden gibt, wenn das Gerät läuft oder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Aufhängegriff

Das Gerät ist als entspricht der EU-Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altpapieren. Produkte die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallablers mit Rädern aufweisen, müssen nach ihrer Nutzung sofort vom Haushaltstrom getrennt werden.

Haartrockner

Trocknen Sie immer vor der Anwendung des Föns das Haar mit dem Handtuch. Stellen Sie im Falle Trocknen einer hohen Temperatur- und Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung. Kreisbewegungen über das Haar. Konzentrieren Sie den Luftzug nicht für eine längere Zeit auf einer Stelle. Sobald das Haar fast trocken ist, wenn Sie die Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsstellung und können dann mit der Stylingbruste das Haar bearbeiten.

Konzentrationsdüse

Dirigiert den Luftzug für sanftes und konzentriertes Trocknen. Konzentriert Ihnen den Luftzug für eine längere Zeit nicht auf einer Stelle. Wenn das Haar schnell getrocknet werden soll, nehmen Sie den Aufsatz ab und stellen Sie die Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung ein. Wenn Sie die Haare mit diesem Aufsatz trocknen wollen, müssen Sie den Fön auf Wärme eingestellt werden, damit übermäßige Feuchtigkeit beseitigt werden.

Welle-Spannungsfunktion

Überprüfen Sie, welche Spannung für diesen Haartrockner erforderlich ist. In den meisten Ländern ist die Einstellung des Haartrockners auf 220 Volt vorgesehen. Der Gerät sollte bei der Einstellung einer anderen Spannung eingesetzt werden, um die Leistung und Lebensdauer zu verhindern. Den Schalter sollte auf 0 stehen. Benutzen Sie einen kleinen Schraubenzieher oder ähnliches, um den Umschalter auf die erforderliche Spannung umzustellen. Verwenden Sie einen Kettenschlüssel oder einen entsprechenden Auslöser, wie sie für die Steckdose benötigt wird.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen. Entfernen Sie alle Formen mit einem leichten Tuch ab. Weisen Sie Oberflächen des Föns mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen dann das Gerät ab. Prüfen Sie stets nach, dass sich auf der Leitungsausführung keine Fussel, Haare oder andere Teilchen befinden. Prüfen Sie stets, ob es keinen Schaden gibt, wenn das Gerät läuft oder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Aufhängegriff

Das Gerät ist als entspricht der EU-Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altpapieren. Produkte die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallablers mit Rädern aufweisen, müssen nach ihrer Nutzung sofort vom Haushaltstrom getrennt werden.

Haartrockner

Trocknen Sie immer vor der Anwendung des Föns das Haar mit dem Handtuch. Stellen Sie im Falle Trocknen einer hohen Temperatur- und Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung. Kreisbewegungen über das Haar. Konzentrieren Sie den Luftzug nicht für eine längere Zeit auf einer Stelle. Sobald das Haar fast trocken ist, wenn Sie die Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsstellung und können dann mit der Stylingbruste das Haar bearbeiten.

Konzentrationsdüse

Dirigiert den Luftzug für sanftes und konzentriertes Trocknen. Konzentriert Ihnen den Luftzug für eine längere Zeit nicht auf einer Stelle. Wenn das Haar schnell getrocknet werden soll, nehmen Sie den Aufsatz ab und stellen Sie die Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung ein. Wenn Sie die Haare mit diesem Aufsatz trocknen wollen, müssen Sie den Fön auf Wärme eingestellt werden, damit übermäßige Feuchtigkeit beseitigt werden.

Welle-Spannungsfunktion

Überprüfen Sie, welche Spannung für diesen Haartrockner erforderlich ist. In den meisten Ländern ist die Einstellung des Haartrockners auf 220 Volt vorgesehen. Der Gerät sollte bei der Einstellung einer anderen Spannung eingesetzt werden, um die Leistung und Lebensdauer zu verhindern. Den Schalter sollte auf 0 stehen. Benutzen Sie einen kleinen Schraubenzieher oder ähnliches, um den Umschalter auf die erforderliche Spannung umzustellen. Verwenden Sie einen Kettenschlüssel oder einen entsprechenden Auslöser, wie sie für die Steckdose benötigt wird.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen. Entfernen Sie alle Formen mit einem leichten Tuch ab. Weisen Sie Oberflächen des Föns mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen dann das Gerät ab. Prüfen Sie stets nach, dass sich auf der Leitungsausführung keine Fussel, Haare oder andere Teilchen befinden. Prüfen Sie stets, ob es keinen Schaden gibt, wenn das Gerät läuft oder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Aufhängegriff

Das Gerät ist als entspricht der EU-Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altpapieren. Produkte die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallablers mit Rädern aufweisen, müssen nach ihrer Nutzung sofort vom Haushaltstrom getrennt werden.

Haartrockner

Trocknen Sie immer vor der Anwendung des Föns das Haar mit dem Handtuch. Stellen Sie im Falle Trocknen einer hohen Temperatur- und Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung. Kreisbewegungen über das Haar. Konzentrieren Sie den Luftzug nicht für eine längere Zeit auf einer Stelle. Sobald das Haar fast trocken ist, wenn Sie die Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsstellung und können dann mit der Stylingbruste das Haar bearbeiten.

Konzentrationsdüse

Dirigiert den Luftzug für sanftes und konzentriertes Trocknen. Konzentriert Ihnen den Luftzug für eine längere Zeit nicht auf einer Stelle. Wenn das Haar schnell getrocknet werden soll, nehmen Sie den Aufsatz ab und stellen Sie die Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung ein. Wenn Sie die Haare mit diesem Aufsatz trocknen wollen, müssen Sie den Fön auf Wärme eingestellt werden, damit übermäßige Feuchtigkeit beseitigt werden.

Welle-Spannungsfunktion

Überprüfen Sie, welche Spannung für diesen Haartrockner erforderlich ist. In den meisten Ländern ist die Einstellung des Haartrockners auf 220 Volt vorgesehen. Der Gerät sollte bei der Einstellung einer anderen Spannung eingesetzt werden, um die Leistung und Lebensdauer zu verhindern. Den Schalter sollte auf 0 stehen. Benutzen Sie einen kleinen Schraubenzieher oder ähnliches, um den Umschalter auf die erforderliche Spannung umzustellen. Verwenden Sie einen Kettenschlüssel oder einen entsprechenden Auslöser, wie sie für die Steckdose benötigt wird.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen. Entfernen Sie alle Formen mit einem leichten Tuch ab. Weisen Sie Oberflächen des Föns mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen dann das Gerät ab. Prüfen Sie stets nach, dass sich auf der Leitungsausführung keine Fussel, Haare oder andere Teilchen befinden. Prüfen Sie stets, ob es keinen Schaden gibt, wenn das Gerät läuft oder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Aufhängegriff

Das Gerät ist als entspricht der EU-Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altpapieren. Produkte die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallablers mit Rädern aufweisen, müssen nach ihrer Nutzung sofort vom Haushaltstrom getrennt werden.

Haartrockner

Trocknen Sie immer vor der Anwendung des Föns das Haar mit dem Handtuch. Stellen Sie im Falle Trocknen einer hohen Temperatur- und Geschwindigkeit auf die entsprechende Stellung. Kreisbewegungen über das Haar. Konzentrieren Sie den Luftzug nicht für eine längere Zeit auf einer Stelle. Sobald das Haar fast trocken ist, wenn Sie die Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsstellung und können dann mit der Stylingbruste das Haar bearbeiten.

Konzentrationsdüse