

## Návod k použití Andis Master Cordless Lithium-Ion:

Před použitím strojku Master, se prosím seznamte s návodem k použití.  
Aby Vám přístroj dobře sloužil, je zapotřebí jej správně a pravidelně udržovat.

### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při používání elektrického spotřebiče byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Před použitím strojku Andis si přečtěte všechny pokyny. Tento produkt není určen pro děti.

### NEBEZPEČÍ:

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

1. Nesahejte na spotřebič, který spadl do vody. Okamžitě odpojte napájení. Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
2. Nepoužívejte během koupání nebo ve sprše.
3. Neumisťujte ani neskladujte spotřebič tam, kde může spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla. Nevkládejte ani nespadejte do vody nebo jiné kapaliny.
4. Tento spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě ihned po nabití. Odpojte držením a taháním za zástrčku, ne za kabel.
5. Před čištěním, vyjmutím nebo odpojením tohoto spotřebiče ze sítě jej odpojte montáž dílů.

### VAROVÁNÍ:

Snižte riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Spotřebič by neměl být po připojení nikdy ponechán bez dozoru.
2. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili související nebezpečí.
3. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
4. Tento spotřebič používejte pouze k určenému použití, jak je popsáno v této příručce. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno společností Andis.
5. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, spadl nebo je poškozen nebo spadl do vody. Vraťte spotřebič do autorizovaného servisu Andis ke kontrole nebo opravě.
6. Chraňte kabel před zdrojem tepla.
7. Nikdy neponořujte ani nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru. Vložte do nabíječky pouze dobíjecí zástrčku transformátoru.
8. Nepoužívejte venku ani nepracujte s aerosolem.
9. Nepoužívejte toto zařízení s poškozeným nebo zlomeným stříhacím nožem nebo hřebenem, protože může dojít k poranění pokožky.
10. Zástrčku vždy nejprve připojte k zařízení a poté k zásuvce.
11. VAROVÁNÍ: Během používání neumisťujte ani neopouštějte spotřebič, kde může být poškozen zvířetem nebo vystaven povětrnostním vlivům.
12. Baterie v tomto strojků je navržena tak, aby poskytovala maximální bezporuchovou životnost. Nicméně, stejně jako všechny baterie, se nakonec vyčerpá. Nerozebírejte strojek a nepokoušejte se vyměnit baterii sami.

13. Baterie mohou být škodlivé pro životní prostředí, pokud jsou nesprávně zlikvidovány. Mnoho komunit nabízí recyklaci nebo sběr baterií. Obráťte se na místní samosprávu ohledně postupů likvidace ve vaší oblasti.

14. Při likvidaci starých baterií zakryjte kontakty baterií odolnou lepicí páskou, abyste předešli zkratům. Nepokoušejte se rozebrat nebo odstranit různé komponenty strojku.

Nikdy se nedotýkejte kovových kontaktů kovovými předměty nebo částmi těla, protože by mohlo dojít ke zkratu. Držte dál od dětí. Nedodržení těchto varování může mít za následek požár nebo vážné zranění.

15. Tento spotřebič se smí používat pouze s napájecí jednotkou dodávanou se tímto spotřebičem.

16. Tento spotřebič je dodáván pouze s bezpečným nízkým napětím odpovídajícím označení na spotřebiči.

17. Tento spotřebič obsahuje baterie, které vyměňují pouze kvalifikované osoby.

18. Udržujte zařízení v suchu.

Zástrčky pro adaptér AC/DC a popis strojku dle originálního manuálu výrobce:

Jednotka / nabíjecí stojan je vybaven univerzálním napájecím adaptérem AC / DC. Vyměnitelné vstupní zástrčky jsou součástí použití ve většině zemí světa (obrázky A-F). Zástrčky se mohou lišit podle modelu.

A. Zástrčka AU – použití Austrálie

B. Zástrčka Evropa – použití Evropa

C. Zástrčka UK – použití Anglie

D. Zástrčka US/Mexico – použití Spojené státy a Mexiko

E. Zástrčka Brazil – použití Brazílie

F. Zástrčka Argentina – použití Argentina

popis částí:

G. nasazení zástrčky pro el. zásuvku

H. připojení síť.adaptéru do nabíjecího stojánku

I. světelná signalizace a připojení síť.adaptéru do stříhacího strojku

J. nasazení přídatného nástavce na stříhací hlavici

K. páka pojezdu stříhacího nože

L. vypínač strojku a stupnice výšky stříhu

M. správné seřízení stříhacích nožů

N. nasazení hlavice – plastový držák stříh.nože nasadit na excentr motoru, přiklopit spodním dílem hlavice, dotáhnout pomocí šroubů

O. stříhací nůž s plastovým držákem

P. dbejte na to, aby i při nastavení nejnižší výšky stříhu, byl stříhací nůž oproti spodnímu kovovému dílu cca 0,7 – 1 mm v zákrytu! (pokud stříh.nůž přesahuje spodní kovový díl, bude docházet k poranění pokožky)

Odpojení a výměna zástrčky síť.adaptéru:

1. Odpojte AC / DC napájecí adaptér ze zásuvky.

2. Zmáčkněte tlačítko PUSH umístěné u zástrčky a jemně zatlačte na zástrčku, dokud se ze síťového adaptéru neuvolní.

3. Chcete-li vyměnit vstupní zástrčku, zarovnejte výstupky napájecího adaptéru se sloty na vstupní zástrčce (obrázek G). a jemně zatlačte vstupní zástrčku do napájecího adaptéru, dokud nezaklapne na místo.

**OPERATIVNÍ INSTRUKCE:**

- Baterie není určena k výměně uživatelem.
- Baterie musí být před likvidací vyjmuta ze spotřebiče.
- Při demontáži spotřebiče musí být spotřebič odpojen od sítě baterie.

- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

#### NABÍJENÍ STROJKU POUŽITÍM NABÍJECÍHO STOJANU:

Síťový adaptér je určen pro použití s lithium-iontovou baterií typu MLC Andis s jmenovitou kapacitou 4,5 V 1,2 A. Vyjměte zastříhovač a síťový adaptér z krabice. Připojte AC adaptér do 120-240V AC zásuvky. Připojte kabel adaptéru do přijímacího zařízení na zadní straně stojanu pro nabíjení (obrázek H). Umístěte strojek do nabíjecího stojanu. Aby se baterie mohla nabít, musí být spínač zastříhovače v poloze VYPNUTO. Modré světlo na zastříhovači během nabíjení zhasíná. Mějte na paměti, že strojek lze vyjmout kdykoli během nabíjení, aniž by došlo k poškození strojku nebo baterie. Jakmile je baterie plně nabitá, signalizace na strojku (obrázek I) se rozsvítí modře. Zastříhovač nebyl při výrobě plně nabitý. Pro maximální výkon, nabijte zastříhovač 2 hodiny před prvním použitím.

Pokud se strojek nepoužívá, můžete jej nechat zapojený do nabíjecího stojanu nebo adaptéru. Nabíjecí stojan nebo adaptér udržují baterii při plném nabití. Doporučujeme odpojit nabíjecí stojan nebo adaptér, pokud se stroj nebude používat sedm nebo více dní.

#### PORUCHA NABÍJENÍ:

1. Ujistěte se, že je na elektrické zásuvce požadované napětí (vyzkoušejte zařízení, o kterém víte, že funguje).
2. Ujistěte se, že vypínač na zastříhovači je vypnutý.
3. Zkontrolujte, zda je kabel adaptéru pevně zapojen do zastříhovače nebo stojanu pro nabíjení. Pro zajištění dobrého elektrického připojení lehce pootočte kabelem adaptéru.
4. Pokud se strojek stále nenabíjí, vraťte jej i s příslušenstvím pro nabíjení do autorizovaného servisu Andis, pro jeho opravu či výměnu.

#### SVĚTELNÁ SIGNALIZACE STROJKU

##### v nabíjecím stojánku:

plně nabit – plná modrá

nabíjení – přerušovaná modrá

##### při použití na aku. provoz:

plně nabit – plná modrá

nízké nabití – plná červená

##### při použití na síťový provoz:

v provozu – plná modrá

OFF s plným nabitím – plná modrá

OFF bez plného nabití – přerušovaná modrá

Pokud strojek běží v bezdrátovém režimu, modrá kontrolka znamená, že baterie je plně nabitá. Když signalizace svítí červeně (obrázek I), je úroveň nabití baterie nízká a je třeba ji co nejdříve dobít. Pokud se strojek automaticky vypne, přesuňte vypínač do polohy VYPNUTO a nabíjením ve stojánku jej nabijte. Lze nabíjet i pouze za pomoci kabelu, u něj je navíc možnost pokračovat v práci. Důležité je však připomenout, že při stříhání se zapojeným kabelem, dochází k namáhání tohoto kabelu. Používejte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození – zlomení kabelu. Na zlomený kabel nelze uplatňovat záruční opravu. Pro náhradní adaptéry kontaktujte svého partnera Andis.

Jestliže se strojek náhle automaticky vypne, je zřejmě nabití baterie nízké a strojek tak tímto způsobem chrání lithium-iontovou baterii, nejedná se o závadu. Po dobití nebo připojení napájecího kabelu, zastříhovač obnoví normální provoz. Strojek Master je konstruován tak, že udržuje chod na

plný výkon, dokud není akumulátor zcela vybit. Samozřejmě chod strojku také ovlivňuje stav stříh.nožů. Pokud nejsou naolejovány a jdou ztuha, pak se strojek přetěžuje, kolísá a rychleji vybíjí.

#### PRŮVODCE PŘÍDAVNÝMI NÁSTAVCI:

Popis:	Směr stříhu:	Přibližná výška stříhu: min. / max.	
Standardní hlavice Andis	po směru růstu	1/16“ (1,6 mm)	3/16“ (4,8 mm)
	proti směru růstu	1/32“ 0,8 mm)	1/8“ (3,2 mm)
1/8“ Přídavný hřeben	po směru růstu	1/4“ (6.4 mm)	3/8“ (9.5 mm)
	proti směru růstu	1/8“ (3.2 mm)	1/4“ (6.4 mm)
1/4“ Přídavný hřeben	po směru růstu	3/8“ (9.5 mm)	1/2“ (12.7 mm)
	proti směru růstu	1/4“ (6.4 mm)	3/8“ (9.5 mm)
3/8“ Přídavný hřeben	po směru růstu	1/2“ (12.7 mm)	5/8“ (15.9 mm)
	proti směru růstu	3/8“ (9.5 mm)	1/2“ (12.7 mm)
1/2“ Přídavný hřeben	po směru růstu	5/8“ (15.9 mm)	7/8“ (22.2 mm) 5/8“ (15.9 mm)
	proti směru růstu	1/2“ (12.7 mm)	
3/4“ Přídavný hřeben	po směru růstu	7/8“ (22.2 mm)	1-1/8“ (28.6 mm) 1” (25.4 mm)
	proti směru růstu	3/4“ (19.0 mm)	
1“ Přídavný hřeben	po směru růstu	1-1/8“ (28.6 mm)	1-3/8“ (34.9 mm) 1- 1/4“ (31.8 mm)
	proti směru růstu	1” (25.4 mm)	

#### POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH HŘEBENŮ:

(Některé modely nemají hřebeny nebo jen některé a velikosti se budou lišit podle sady)  
 Chcete-li použít hřeben, nasadte přední část hřebene přes zuby stříhacích nožů a spodní část hřebene dolů, přes zadní okraj hlavice (obrázek J). Přibližné délky stříhu vyhledejte pomocí průvodce přídatnými nastavci. Při různých úhlech hlavice, se v závislosti na tloušťce vlasů a jejich struktuře, může výška stříhu měnit.

#### POJEZD STŘIHACÍ HLAVICE:

Stříhací nože strojku Andis se snadno nastavují. Pro nastavení nejnižší výšky po nejvyšší, stačí palcem seřízovat nastavovací páku. Ve svislé poloze jsou nože nastaveny na nejnižší stříh.

## SÍŤOVÝ PROVOZ:

Pokud se stříhací stroj vypne uprostřed stříhání, může být připojený na napájecí kabel a lze pokračovat v práci. Připojte kabel adaptéru přímo do spodní části zastříhovače (obrázek I). Když strojek běží s připojeným napájecím kabelem, modré světlo svítí, což indikuje provoz na plný výkon, i když není baterie zcela nabitá. Během používání s připojeným kabelem se strojek nabíjí pomaleji.

## ÚDRŽBA:

Pro spolehlivý a dlouhodobý chod strojku je nutná jeho údržba. Čištění a údržbu strojku si provádí majitel sám. Děti pouze v případě, že je zajištěn dohled oprávněné osoby.

Pokud se strojek nebude delší dobu používat, skladujte jej na bezpečném, chladném a suchém místě. Kabel adaptéru nenamotávejte kolem zastříhovače. Nevěšτε zastříhovač za kabel adaptéru.

Vnitřní mechanismus vašeho strojku byl při výrobě promazán. Kromě doporučené údržby popsané v této příručce by neměla být prováděna žádná jiná údržba, s výjimkou společnosti Andis Company nebo autorizovaného servisu Andis.

## PÉČE A ÚDRŽBA STROJKU ANDIS

Čepele by měly být naolejovány před, během a po každém použití. Pokud strojek zanechává pruhy nebo zpomaluje, je to jistě známkou toho, že je nutné čepele naolejovat. Stříhací stroj by měl být v poloze znázorněné na obrázku L, aby se zabránilo vniknutí oleje do motoru. Aplikujte několik kapek oleje Clipper na přední a boční stranu nožů (obrázek M). Přebytný olej otřete z nožů měkkým suchým hadříkem. Maziva ve spreji obsahují nedostatečné množství oleje pro dobré mazání, ale jsou vynikajícím chladicím prostředkem na stříhací hlavici. Vždy vyměňte rozbité nebo opotřebené nože, abyste předešli zranění. Přebytné vlasy můžete z ostří vyčistit pomocí malého kartáče nebo starého zubního kartáčku. K čištění nožů doporučujeme nože ponořit pouze do mělké lázně Andis Blade Care Plus a strojek pustit. Jakékoli přebytné vlasy a nečistoty nahromaděné mezi noži by měly vyjít. Po očištění strojek vypněte, osušte čepele suchým hadříkem, namažte nože olejem a pokračujte v práci.

## ODSTRANĚNÍ HLAVICE:

**VYPNĚTE STROJEK.** Otočte strojek a položte jej na pevný, rovný povrch tak, aby zuby strojku směřovaly dolů. Odšroubujte šrouby čepele. Odstraňte spodní nůž. Odstraňte horní čepel tahem čepele směrem k sobě a od těla zastříhovače. Držák nože se odpojí od zastříhovače a zůstane připojen k hornímu listu (obrázek N).

## VÝMĚNA HLAVICE:

Chcete-li znovu nainstalovat držák nože, pevně zatlačte držák do kolíkových otvorů na horním listu. Jakmile je držák umístěn, vyrovnejte pružiny do otvorů na držáku a pevně jej zatlačte. (obrázek O). Na nasazený stříhací nůž přiklopte spodní kovový díl hlavice a zatím lehce dotáhněte šrouby. Nože je ještě nutné seřídit tak aby stříhací nůž nepřesahoval zuby spodního kovového dílu, jinak dojde k poranění pokožky. Po tomto seřízení šrouby dotáhněte nadoraz.

Před zahájením stříhání se ujistěte, že při nastavení nejnižší výšky stříhu pomocí páky, stříhací nůž spodní díl hlavice nikde nepřesahuje. (obrázek P).

## POKYNY K POUŽITÍ LITHIUM-IONOVÝCH BATERIÍ:

1. Lithium-iontová baterie dodávaná s vaším strojkem nemá „paměťový efekt“, jako je u nikl-metal hydridových (NiMH) nebo nikl-kadmiových (NiCd) akumulátorů. Strojek můžete kdykoli vrátit do nabíječky, abyste jej mohli plně nabít, nebo dokonce použít baterii před dokončením nabíjecího cyklu. Stejně jako většina dobíjecích baterií fungují lithium-iontové baterie při častém používání nejlépe.

2. Pro maximální životnost baterie skladujte strojek v částečně vybitém stavu, pokud bude baterie několik měsíců nepoužívána. Chcete-li vybit baterii, spusťte zastříhovač jen tak naprázdno. Před opětovným použitím by měla být baterie znovu nabita.
3. Vyvarujte se umístění zastříhovače v blízkosti větracích otvorů, radiátorů nebo na přímém slunečním světle. Optimální teplota prodlužuje životnost baterie, naopak nadměrné výkyvy baterii ubírají na životnosti a hrozí i selhání.
4. Životnost lithium-iontové baterie ovlivňuje mnoho faktorů. Baterie, která byla používána (spotřebovaná) nebo je stará rok a více, již nemusí mít stejnou kapacitu jako nová a to může ovlivňovat výkon nebo provoz strojku. Akumulátory podlehají spotřebě a pokud je zapotřebí, lze si je nechat vyměnit v aut. servisu Andis.
5. Nové lithium-iontové baterie, nepoužívané delší dobu, se nemusí dobíjet na maximum. To je normální jev a nejde o problém s baterií nebo nabíječkou. Baterie se začne dobíjet do plna až po pár cyklech nabití/vybití, jakmile se akumulátor naformátuje.
6. Pokud se předpokládá delší doba nepoužívání, odpojte nabíječku a zastříhovač ze zásuvky el.sítě.

#### LIKVIDACE BATERIÍ:

Jako spotřebitel jste ze zákona povinni zlikvidovat baterie a baterie jako zvláštní odpad. Po vyjmutí baterie musí být zlikvidována a NESMÍ být znovu použita. Informace o možnostech recyklace nebo správné likvidace zjistíte u místních úředníků majících na starost nebezpečný odpad.

#### SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem v celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nesprávnou likvidací výrobku, recyklujte jej zodpovědně za účelem podpory udržitelného opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti sběru elektra nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen.

#### OPRAVA STROJKU NEBO HLAVICE:

Když se čepele vašeho stříhacího strojku Andis po opakovaném použití otupí, doporučuje se zakoupit novou sadu čepelí dostupných u vašeho dodavatele Andis. Některé sady nožů lze znovu naostrit - informace o opětovném naostření získáte u svého dodavatele Andis nebo společnosti Andis. Pokud si také přejete opravu či servis strojku, kontaktujte svého dodavatele Andis. Chcete-li najít autorizovanou servisní stanici Andis, obraťte se na tým zákaznické podpory společnosti Andis na čísle 1-262-884-2600 nebo e-mailem na adrese [support@andisco.com](mailto:support@andisco.com).

#### UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nemanipulujte se strojkem Andis, pokud ještě manipulujete s vodou. Nedávejte strojek pod tekoucí vodovodní baterii, nepotápějte ho. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození stříhacího strojku. Společnost ANDIS COMPANY a dovozci jejich výrobků, nenesou odpovědnost v případě zranění nebo poškození výrobku v důsledku nedbalosti nebo nesprávného zacházení.