

Stříhací strojek Andis SLIMLINE ProLi– návod k použití

Gratulujeme k výběru strojku Andis! Pečlivé zpracování a design jsou hlavními rysy výrobků Andis již od roku 1922.

Před použitím strojku si, prosím, přečtěte návod k použití. Dopřejte strojku dostatek potřebné péče a nástroj Vám bude sloužit po mnoho let.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku si pečlivě přečtěte celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
4. Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zásuvky. Odpojte držením za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současného porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem Andis.
5. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
6. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
8. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
9. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo dojít k poranění kůže.
10. Vždy nejdříve připojte zástrčku do přístroje, až potom vložte zástrčku do zásuvky ve zdi. Pro odpojení přístroje vypněte do polohy OFF, poté vytáhněte zástrčku ze sítě.
11. **VAROVÁNÍ:** Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo povětrnostními podmínkami.
12. Baterie tohoto strojku je vytvořena tak, aby fungovala spolehlivě. Nicméně jako všechny baterie se časem opotřebuje. Nerozebírejte strojek a nesnažte se vyměnit baterii.

13. Baterie mohou být závadné pro životní prostředí. V okolí vašeho bydliště vyhledejte, které místo poskytuje bezpečný sběr elektronického odpadu. Pro informace se ptejte například na obecním úřadu.
14. Při vyhazování staré baterie přelepte kontakty odolnou páskou, aby nedošlo omylem ke zkratu.
15. **Často olejujte stříhací bříty.** Během používání se bříty zahřívají.
16. Přístroj udržujte suchý.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se zničit strojek nebo jej rozebírat a vyměňovat některé jeho součástky. Také se nikdy nedotýkejte kovových kontaktů žádným kovovým předmětem nebo částmi těla, mohlo by dojít ke zkratu. Udržujte mimo dosah dětí. Nedodržování těchto zásad může vést k požáru nebo vážnému zranění osob.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POKYNY K POUŽITÍ

Prosím, přečtěte si tento návod předtím, než začnete používat strojek Andis. Poskytujte strojku veškerou péči a údržbu, kterou si zaslouží a strojek vám bude sloužit po mnoho let.

- Děti mějte pod dohledem, aby si se strojkem nehrály.
- Baterii nesmí vyměňovat uživatel.
- Před případnou likvidací strojku musí být vyjmuta baterie.
- Před vyjmutím baterie musí být strojek odpojen ze sítě.
- Baterii je třeba vytřídit do příslušného odpadu a zlikvidovat v souladu s ochranou životního prostředí.

UNIVERZÁLNÍ AC/DC ADAPTÉR

Přístroj je vybaven univerzálním AC/DC adaptérem.

Odpojení vkládací zástrčky:

1. Odpojte univerzální AC/DC adaptér ze zásuvky.
2. Poté zatáhněte směrem, jak je ukázáno na obrázku (FIGURE A), až se zástrčka odpojí z adaptéru.

Výměna vkládací zástrčky:

1. Pro výměnu vkládací zástrčky vyrovnejte hroty zástrčky s otvorem v adaptéru obrázek (FIGURE A).
2. Jemně zastrčte zástrčku do adaptéru, až se zacvakne na místo.

NABÍJENÍ STROJKU

Tato nabíječka je určena k používání s baterií Andis model BTF3 lithium-ionovou baterií s odhadovanou kapacitou 3,7 V – 2,8 Wh. Vyndejte z krabice strojek a AC/DC adaptér. Adaptér zapojte do 230V AC zásuvky nebo do zásuvky odpovídající vašim místním standardům. Vypínač strojku musí být v poloze OFF, když chcete nabíjet adaptér. Kabel adaptéru zapojte přímo do strojku (obrázek Figure C). Rozsvítí se zelená kontrolka. Strojek není nabitý z továrny. Prosím, nabíjejte strojek po dobu 2 hodin před prvním použitím pro maximální výkon. Pokud právě strojek nepoužíváte, můžete jej mít strojek připojený

k nabíječce. Adaptér bude udržovat strojek plně nabitý a bude svítit zelená kontrolka. Nicméně doporučujeme strojek odpojit ze sítě, pokud jej nebudete používat 7 a více dní.

SELHÁNÍ NABÍJENÍ

1. Ujistěte se, že je vaše zásuvka funkční – tak, že zapojíte jiný spotřebič, který víte, že v ní normálně funguje. Ujistěte se, že napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
2. Zkontrolujte, zda máte správně vyrovnané kontakty ve stojánku s kontakty na strojku. Kontakty ve stojánku mají být vycentrovány v malých otvorech a měly by mírně vyčnívat do otvoru v nabíjecím stojánku. Odpojte ze sítě a správně nastavte, pokud je to potřeba.

POUŽITÍ S KABELM ADAPTÉRU

Pokud se strojek vypne během práce, můžete připojit kabel adaptéru a pokračovat v činnosti. Když strojek běží s připojeným kabelem adaptéru, zelená kontrolka bude zhasnutá, nehledě na to, zda je baterie částečně nebo zcela vybitá. Strojek se nebude nabíjet, dokud budete strojek používat s připojeným kabelem.

POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH HŘEBENŮ

Váš strojek je v balení s 6 přídatnými hřebeny: 1/2", 3/8", 1,4", 7 denní, 5 denní a 3 denní pro ještě bližší stříhání (obrázek Figure D). Pro použití nasuňte zoubky stříhací hlavice do hřebenu a zadní část hřebenu přiklapněte ke strojku (obrázek Figure E, Figure F).

STŘIHACÍ HLAVICE

Když dokončíte stříhání, vypněte vypínač do polohy OFF a sejměte přídatný hřeben (pokud byl používán). Očistěte ostří přiloženým čistícím kartáčkem. Pro nejlepší výkon nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil do břitů. Motor je permanentně lubrikován z továrny, nepokoušejte se jej mazat. Na stříhací hlavici dávejte pozor, aby se o něco nenarazila a nikdy s ní nestříhejte špinavý nebo drsný materiál. Nepoužívejte během koupání nebo sprchování, poškodili byste baterii nebo strojek.

ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Vnitřní mechanismus hlavice je olejován lubrikačním přípravkem přímo z výroby. Jiné přípravky pro údržbu a údržba jiná než popsaná v tomto manuálu nesmí být prováděna s výjimkou společnosti Andis nebo společností Andis autorizovaným servisem.

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS

Stříhací ostří hlavice je nutné olejovat před, **během** a po každém použití! Pokud váš strojek vynechává nebo zpomaluje, je to známka, že nutně potřebuje naolejovat. Strojek je třeba držet v poloze, jako je ukázáno na obrázku FIGURE E, aby se předešlo vniknutí oleje dovnitř do motoru. Nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil při zapnutém strojku do běžícího ostří (olej se do ostří pohybem rozetře) zepředu i z boků (obrázek FIGURE F). Přebytečný olej setřete suchým, měkkým hadříkem. Sprejové lubrikanty neobsahují dostatečné množství oleje, ale jsou skvělé pro ochlazování ostří. Vždy vyměňte poškozené ostří se zlomenými zuby, abyste předešli poranění kůže. Přebytečné vlasy můžete z ostří vždy očistit použitím čistícího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyčištění ostří hlavice doporučujeme

pouze ostří hlavice zapnutého strojku ponořit do mělké misky, do které jste nalili trochu oleje Andis Clipper Oil. Jakékoliv nahromaděné zbytky vlasů nebo nečistot by se měly dostat ven. Po vyčištění strojek vypněte a ostří osušte suchým hadříkem a pokračujte ve stříhání.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ LITHIUM-IONOVÉ BATERIE

1. Výrobek, který jste zakoupili je vybaven lithium-ionovou baterií, která nevytváří „paměťový efekt“ jako nikl-metal hybridní baterie (NiMH) nebo nikl-kadmiová (NiCd). Strojek můžete dát nabíjet kdykoliv pro plné dobití nebo dokonce akumulátor používat předtím, než je nabíjení kompletní. Jako většina nabíjecích baterií dosahují lithium-ionové baterie nejlepších výsledků, když jsou používány často.
2. Pro maximální životnost baterie skladujte strojek v částečně vybitém stavu, pokud víte, že nebude strojek několik měsíců používán. Pro vybití baterie nechejte strojek běžet naprázdno, dokud se automaticky nevypne.
3. Vyhněte se ukládání strojku poblíž zdrojů tepla, radiátorů nebo přímého slunečního záření. Optimálního výsledku nabíjení dosáhnete, pokud bude okolní teplota stabilní. Náhlé zvýšení nebo snížení teploty může způsobit, že se baterie nedobije na maximální možnou hodnotu.
4. Mnoho faktorů ovlivňuje životnost lithium-ionové baterie. Baterie, která byla hodně používána nebo je používána více než jeden rok, nebude mít takovou výdrž jako zcela nová baterie.
5. Zcela nové lithium-ionové baterie, které nějakou dobu nebyly používány, nemusejí dosáhnout zcela plného nabití. Jedná se o normální jev, který nesignalizuje žádnou závadu přístroje ani baterie. Baterie se nabije plně po několika proběhnutých cyklech, kdy bude se strojkem stříháno a poté bude strojek nabíjen.
6. Pokud bude strojek nějakou dobu nepoužíván, odpojte jej ze sítě.

POZOR: Výrobek obsahuje nabíjecí baterii. Baterii je možno recyklovat. Prosím, až baterie doslouží, zbavte se jí zodpovědným způsobem v souladu s ochrannou životního prostředí. Informujte se u obecního úřadu v místě vašeho bydliště, kam máte odnést použité baterie k recyklaci. V okolí místa vašeho bydliště vyhledejte sběrný dvůr pro elektroniku apod.

OPRAVÁŘSKÝ SERVIS

Když se po opakovaném používání ostří vašeho strojku Andis otupí, je třeba zakoupit novou hlavici, kterou seženete u vašeho prodejce strojků Andis anebo v autorizovaném servisu Andis.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Označení výrobku s obrázkem s přeškrtnutým kontejnerem v originálním návodu upozorňuje, že se tento výrobek nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu v Evropské Unii. Aby se předešlo možnému poškození či znečištění životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví kvůli nesprávné likvidaci odpadu, zbavte se odpadu zodpovědně, aby mohl být vytríděn a zasadili jste se o trvale udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálů, ze kterých je strojek vyroben. Pro zbavení se vašeho nefunkčního zařízení využijte prosím váš místní systém třídění a recyklace odpadu, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili, mohou jej zlikvidovat bezpečně vzhledem k životnímu prostředí.

POZOR: Nikdy nepoužívejte váš strojek Andis, pokud zacházíte s tekoucí vodou z kohoutku a nikdy nedávejte strojek do vody ani pod vodovodní kohoutek. Vzniká zde nebezpečí zasažení elektrickým

proudem a poškození vašeho strojku. SPOLEČNOST ANDIS nenesse žádnou zodpovědnost v případě zranění způsobeného nedostatečnou obezřetností a nedodržením výše uvedených doporučení.