

Andis Easy Style Adjustable #63305

Gratulujeme k výběru strojku Andis! Pečlivé zpracování a design jsou hlavními rysy výrobků Andis již od roku 1922.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku si pečlivě přečtete celý návod k použití. **Tento přístroj není určen k používání dětmi!**

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy strojek nepoužívejte v blízkosti vody!
2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany, nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny.
4. Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zásuvky. Odpojte držením za strojek a vytažením zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje za současného porozumění možným rizikům spojených s používáním přístroje.
3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučené výrobcem Andis.
5. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do vody. Vraťte přístroj do autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.
6. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
8. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
9. Nepoužívejte přístroj s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo dojít k poranění kůže.
10. Pro odpojení přepněte tlačítko do pozice OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
11. **VAROVÁNÍ:** Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen zvířetem nebo povětrnostními podmínkami.
12. **Často olejujte stříhací břity.** Během používání se břity zahřívají.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POKYNY K POUŽITÍ

Prosím, přečtete si tento návod předtím, než začnete používat strojek Andis. Poskytujte strojku veškerou péči a údržbu, kterou si zaslouží a strojek vám bude sloužit po mnoho let.

Univerzální AC/DC adaptér

Nabíječka je vybavená univerzálním AC/DC adaptérem. Pět různých zástrček pasuje do zásuvek většiny států světa. (obr. A)

Vyjmutí adaptéru ze zástrčky

1. Vytáhněte zástrčku AC/DC ze zásuvky.
2. Zmáčkněte tlačítko na adaptéru zástrčky. Vytlačte jemně zástrčku od adaptéru.

Nahrazení zástrčky

1. Pro nahrazení zástrček upravte pacičky na AC/DC adaptéru dle škvírky. (Obr.B)
2. Opatrně zmáčkněte zástrčku do adaptéru, dokud nebude ve správné pozici.

ÚPRAVA HLAVICE

Úprava hlavice je jednoduchá. Od sestřihu po konečnou úpravu, jediné co potřebujete je palcem cvaknout pohyblivou páčkou. Ve vzpřímené pozici jsou nože nastavené na finální úpravu, nebo nejkratší stříhání.

PŘÍPRAVA

Aby bylo stříhání jemnější a snazší, vždy stříhejte vlasy umyté. Umyjte vlasy oblíbeným šampónem, smyjte a znovu opakujte. Pro lepší práci s vlasy také doporučujeme použít kondicionér. Pro sušení vlasů používejte pouze ručník, takže nesusťte vlasy příliš důkladně. Když zůstanou vlasy mokré, lépe se s nimi pracuje.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Čištění a používání přístroje by nemělo být prováděno dětmi bez dozoru dospělé osoby.

Vnitřní mechanismus tohoto strojeku byl permanentně olejován ve výrobě. Jiné užívání a péče, než je uvedeno v tomto manuálu, nebude akceptováno společností Andis ani v autorizovaném servisu.

VÝMĚNA STŘIHACÍ HLAVICE

Pro odejmutí stříhací hlavice nejdříve odpojte strojek ze sítě. Otočte strojek vzhůru nohama tak, aby zuby stříhací hlavice směřovaly dolů. Strojek můžete pro tento účel umístit na plochou podložku. Odšroubujte šrouby, které drží stříhací hlavici, a odpojte stříhací hlavici.

Pro opětovné připojení hlavice nejdřív umístěte zpátky menší břit stříhací hlavice (obrázek D). Vyrovnajte otvory ve strojeku s otvory v břitu stříhací hlavice a přišroubujte šrouby. Šrouby zcela neutahujte. Převraťte strojek a vyrovnajte spodní břit tak, aby zuby na obou ostřích byly paralelní, ale aby zuby spodního nože byly mírně přes zuby horního nože (obrázek G). Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k tomu, že bude strojek štípat do kůže.

TEPLOTA OSTŘÍ HLAVICE

Vzhledem k vysoké rychlosti strojeků Andis prosím často kontrolujte hlavici, zda se příliš nezahřívá, zejména na ostří. Pokud je nožové ostří příliš horké, ponořte hroty ostří do Andis Blade Care Plus nebo použijte Andis Cool Care Plus a poté aplikujte olej Andis Clipper Oil.

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS

Stříhací ostří hlavice je nutné olejovat před, **během** a po každém použití! Pokud váš strojek vynechává nebo zpomaluje, je to známka, že nutně potřebuje naolejovat. Strojek je třeba držet v poloze, jako je ukázáno na obrázku FIGURE E, aby se předešlo vniknutí oleje dovnitř do motoru. Nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil při zapnutém strojku do běžícího ostří (olej se do ostří pohybem rozetře) zepředu i z boků (obrázek F). Přebytečný olej setřete suchým, měkkým hadříkem. Sprejové lubrikanty neobsahují dostatečné množství oleje, ale jsou skvělé pro ochlazování ostří. Vždy vyměňte poškozené ostří se zlomenými zuby, abyste předešli poranění kůže. Přebytečné vlasy můžete z ostří vždy očistit použitím čisticího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyčištění ostří hlavice doporučujeme **pouze ostří hlavice** zapnutého strojku ponořit do mělké misky, do které jste nalili trochu oleje Andis Clipper Oil. Jakékoliv nahromaděné zbytky vlasů nebo nečistot by se měly dostat ven. Po vyčištění strojek vypněte a ostří osušte suchým hadříkem a pokračujte ve stříhání.

VRÁCENÍ PRODUKTU

Pokud se bude zdát, že po opakovaném použití jsou nože strojku vadné, doporučuje se zakoupení nového setu nožů a fólie, které jsou dostupné u vašeho Andis dodavatele nebo v autorizovaném servisu Andis. Pokud chcete servisovat svůj strojek, zabalte ho tak, aby se nerozbil a pošlete ho dopravcem do servisového centra.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Označení výrobku s obrázkem s přeškrtnutým kontejnerem v originálním návodu upozorňuje, že se tento výrobek nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu v Evropské Unii. Aby se předešlo možnému poškození či znečištění životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví kvůli nesprávné likvidaci odpadu, zbavte se odpadu zodpovědně, aby mohl být vytříděn a zasadili jste se o trvale udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálů, ze kterých je strojek vyroben. Pro zbavení se vašeho nefunkčního zařízení využijte prosím váš místní systém třídění a recyklace odpadu, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili, mohou jej zlikvidovat bezpečně vzhledem k životnímu prostředí.

POZOR: Nikdy nepoužívejte váš strojek Andis, pokud zacházíte s tekoucí vodou z kohoutku a nikdy nedávejte strojek do vody ani pod vodovodní kohoutek. Vzniká zde nebezpečí zasažení elektrickým proudem a poškození vašeho strojku. **SPOLEČNOST ANDIS nenese žádnou zodpovědnost v případě zranění způsobeného nedostatečnou obezřetností a nedodržováním výše uvedených doporučení.**