

Klasická kulma na vlasy Hairway Twirl - 32 mm **Model: 04158**

Ďakujeme Vám za Váš nákup a aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

VÝROBCA:

Hubert & Krieger GmbH
Werkzeugstraße 14
58093 Hagen
Deutschland

Záruka sa nevzťahuje:

- 1) na mechanicky poškodené tovaru spôsobené kupujúcim
- 2) na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým užívaním
- 3) na nesprávne použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie tovaru alebo kde je nutná údržba a kupujúci údržbu nevykonal
- 4) na vadu u tovaru, ktoré bolo predané za nižšiu cenu z dôvodu tejto vady
- 5) na vadu, ktorá bola spôsobená živelnou pohromou, poveternostnými vplyvmi či násilným poškodením

Bezpečnostné opatrenia:

Pre vlastnú ochranu proti zraneniu a úrazu elektrickým prúdom je potrebné brať do úvahy nasledujúce informácie.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane či nádoby s vodou. Neponárajte prístroj do vody či inej tekutiny.

Nepoužívajte prístroj, ak spadol na zem alebo ak je poškodený. Odovzdajte prístroj do autorizovaného servisného strediska na kontrolu a servis ..

Nevystavujte prístroj teplote pod 0 ° C a nad 40 ° C. Nenechávajte prístroj na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa po niekoľkých minútach veľmi rýchlo zahreje a nesmie sa dostať do kontaktu s pokožkou, aby nedošlo k popáleniu.

Vždy skontrolujte prístroj a kábel pred použitím či nenesie znateľné známky poškodenia.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, kým je zapnutý.

Nekladte zapnuté zariadenie na povrchy citlivé na teplo.

Zabráňte kontaktu medzi zahriatymi plochami zariadení a ušami, očami, tvárou a krkom. Ihneď po použití zariadenie vypnite. Pred jeho uložením počkajte, než vychladne. Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia, mohlo by dôjsť k poškodeniu kábla. Radšej kábel voľne stočte.

Tento prístroj nie je určený pre použitie deťmi, rovnako ako ľudia s nejakými psychickými, senzorickými alebo mentálnym postihnutím.

Nedotýkajte sa výhrevného telesa.

Návod na obsluhu:

1. Vybaľte prístroj a pripojte zariadenie do elektrickej siete.
2. Stlačte tlačidlo On, nastavte pomocí tlačidiel požadovanú teplotu.
3. Keď prestane kontrolka blikať, znamená to, že je prístroj nahriaty na požadovanú teplotu.
4. Najlepšie výsledky dosiahnete s čistými a suchými vlasmi zbavenými nečistôt. Ak pracujete kulmou oboma rukami, používajte ochranné rukavice.
5. Suché vlasy rozdeľte na rovnako veľké časti a pred kulmovaním je prečesťte. Teraz môžete vlniť prameň po prameni.
6. Skontrolujte, či sú vlasy pod kliešťami dobre ovinuté v smere požadovaného zvlnenie, aby nedošlo k vytváraniu chumáčikov. Ak chcete zvlniť vlasy smerom dovnútra k hlave, umiestnite kliešte na prameň zhora. Ak chcete zvlniť vlasy smerom nahor od hlavy, umiestnite kliešte na prameň zospodu.
7. Kulmu zložíte tak, že stlačíte páčku klieští a oddialíte ju. "Zafixovanie" vlny dosiahnete tým, že vlasy necháte najprv vychladnúť a potom ich upravíte kefou alebo hrebeňom.
8. Prístroj po použití vypnite a odpojte zo siete. Pred odložením nechajte prístroj vychladnúť

Technické parametre:

Dĺžka kábla:	2,4 m
Farba:	čierna
Frekvencia striedavého prúdu:	50-60 Hz
Hmotnosť produktu:	0.217 kg
Maximálna teplota:	200 °C
Rozmer produktu - hĺbka:	4,5 cm
Rozmer produktu - šírka:	36 cm
Rozmer produktu - výška:	6,5 cm
Typ napájania:	sieťové
Vstupné napätie:	110-240 V
Výkon:	35 W