



Svět kadeřnictví.cz

Ohřívač vosku/parafínu pro depilaci Sibel, 250 ml

Model: 7410140

Návod na použití:

1. Postavte přístroj na stabilní vodorovný a rovný povrch.
2. Zapojte kabel do sítě.
3. Odstraňte plastové víčko z ohřívače.
4. Umístěte plechovku s voskem do ohřívače.
5. Zapněte ohřívač a otočte kolečkem pro nastavení teploty ve směru hodinových ručiček na MAX, aby se vosk roztavil. Ohřívač musí být zapnutý alespoň 30 minut před zahájením ošetření.
6. Jakmile vosk dosáhne tekuté konzistence, otočte kolečkem doprostřed. Takto zůstane teplota konstantní.
7. Otestujte teplotu vosku nanesením malého množství na zápěstí.
8. Pomocí rukojeti můžete plechovku s voskem vytáhnout.
9. Vypněte ohřívač otočením proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zvuk „kliknutí“.
10. Přikryjte ohřívač víkem, aby se do něj nedostal prach. Nedávejte kryt na ohřívač, dokud zcela nevychladne.



Svet kadernictva.sk

Ohrievač vosku/parafínu pre depiláciu Sibel, 250 ml

Model: 7410140

Návod na použitie:

1. Postavte prístroj na stabilný vodorovný a rovný povrch.
2. Zapojte kábel do siete.
3. Odstráňte plastové viečko z ohrievača.
4. Umiestnite plechovku s voskom do ohrievača.
5. Zapnite ohrievač a otočte kolieskom pre nastavenie teploty v smere hodinových ručičiek na MAX, aby sa vosk roztavil. Ohrievač musí byť zapnutý aspoň 30 minút pred zahájením ošetrovania.
6. Akonáhle vosk dosiahne tekutú konzistenciu, otočte kolieskom doprostred. Takto zostane teplota konštantná.
7. Otestujte teplotu vosku nanesením malého množstva na zápästie.
8. Pomocou rukoväte môžete plechovku s voskom vytiahnuť.
9. Vypnite ohrievač otočením proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudete počuť zvuk „kliknutia“.
10. Prikryte ohrievač vekom, aby sa doň nedostal prach. Nedávajte kryt na ohrievač, kým úplne nevychladne.