

Záruka (CZ)

Na prístroj je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na defekty zpôsobené špatným materiálem alebo výrobou.
Záruka není uznána v prípade nevhodného použitia prístroja. Při predaji obchodnému subjektu (právnická alebo fyzická osoba) je záruka poskytovaná na 12 mesiacov odo dne zakúpenia. V prípade uplatnení reklamácie je nutné doložiť potvrdenie o nákupu a riadne vyplňený záručný list s razitkou predávajúceho a datum predaja.

Záruka (SK):

Na prístroj je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na defekty spôsobené zlým materiálom alebo výrobou.
Záruka nie je uznána v prípade nevhodného použitia prístroja. Pri predaji obchodnému subjektu (právnická alebo fyzická osoba) je záruka poskytovaná na 12 mesiacov odo dňa zakúpenia. V prípade uplatnenia reklamácie je nutné doložiť potvrdenie o nákupu a riadne vyplňený záručný list s pečiatkou predávajúceho a dátum predaja.

Záruční list/Záručný list

Typ výrobku

Datum nákupu

Razítko a podpis prodávajúceho

Záznam o opravě:

Kiepe žehlička**Pure Rose Gold****8263(XS), 8264(S), 8265(M), 8266(L)**

Napájení (Napajenie): 120/230 V – 50/60Hz

Výkon (Výkon): 40W

Rozsah teploty : 80°C – 230°C

Čas nahriatí (čas nahriatie): 20 - 60 sekund dle požadované teploty

Titanový povrch žehličí plochy vel (Titánový povrch žehliacej plochy):

Vel. XS 15x 90 mm

Vel. S 23x 90 mm

Vel. M 38x 90 mm

Vel. L 43x 90 mm

CZ Profesionální žehlička na vlasy - Titanium Nano Ionic Technology

Odjistěte žehličku na boční straně potáhnutím pojistky směrem k otočnému kabelu (unlock). Pojistka se posune cca o 0,5cm a žehlička se rozvezre. Zapojte kabel do zásuvky. Balení obsahuje i redukční vidliči pro 110V. Je možné, že bude nasazena přímo na vidliči pro 220V. V takovém případě při prvním použití pro zásuvku 220V je nutné redukci odstranit (vysunutím). Po zapojení se na vnější straně žehličky rozsvítí „OFF“ (žehličí plocha se nenahřívá). Zapněte žehličku otočným kolečkem po směru hodinových ručiček (kolečko se nachází na straně spodní žehličí destičky). Teplotu nastavíte postupným otáčením kolečka. Na displeji se bude ukazovat nastavovaná teplota. Jakmile nastavíte požadovanou teplotu, displej bude problíkat doby, než se požadovaná teplota nastaví. Upravit teplotu lze následně otáčením kolečka po směru (+) nebo proti směru (-) hodinových ručiček.

Pro zpětné zajistění žehličky použijte opět boční pojistku potáhnutím do pozice .

Jemné, porézní, chemicky ošetřené vlasy 80°C – 180°C

Normální vlasy 180°C – 200°C

Pevné, husté, vlnité vlasy 200°C – 230°C

Přístroj použijte vždy na suché vlasy.

Začněte na nízké teplotě a zvýšujte ji podle potřeby. Při žehlení postupujte od hlavy ke konečkům. Šířka upraveného pramene vlasu by neměla překročit 4 cm.

Pro vypnutí otáčejte kolečkem proti směru hodinových ručiček až cvaknutím nastavíte pozici OFF. Tímto zamezíte chyběnému zapnutí nebo vypnutí žehličky.

Pokud se žehlička nepoužije po dobu 60 min, automaticky se přepne do „spícího“ modu. Pro restart nebo ukončení stačí použít kolečko.

* Titanový povrch – super hladký * Komfortnější žehlení Nano Ionic technologie * 360° otočný kabel zabraňuje zarnotání a poškození

SK Profesionálna žehlička na vlasys - Titanium Nano Ionic Technology

Odistite žehličku na bočnej strane potiahnutím poistky smerom k otočnému káblu (unlock ). Poistka sa posunie cca o 0,5 cm a žehlička sa roztvori. Zapojte kábel do zásuvky. Balenie obsahuje aj redukčnú vidlicu pre 110V. Je možné, že bude nasadená priamo na vidlicu pre 220 V. V takom prípade pri prvom použití pre zásuvku 220 V je nutné redukciu odstrániť (vysunutím). Po zapojení sa na vonkajšej strane žehličky rozsvieti „OFF“ (žehliaca plocha sa nenahrieva). Zapnite žehličku otočným kolieskom v smere hodinových ručičiek (koliesko sa nachádza na strane spodnej žehliacej dosičky). Teplotu nastavite postupným otáčaním kolieska. Na displeji sa bude ukazovať nastavovaná teplota. Hned'ako nastavite požadovanú teplotu, displej bude preblikávať doby, než sa požadovaná teplota nastaví. Upravíte teplotu je možné následne otáčaním kolieska v smere (+) alebo proti smere (-) hodinových ručičiek.

Pre spätné zaistenie žehličky použite opäť bočnú poistku potiahnutím do pozície .

Jemné, porézne, chemicky ošetroené vlasys 80 ° C - 180 ° C

Normálne vlasys 180 ° C - 200 ° C

Pevné, husté, vlnité vlasys 200 ° C - 240 ° C

Priestroj použite vždy na suché vlasys.

Začnite na nízkej teplote a zvyšuje ju podľa potreby. Pri žehlení postupujte od hlavy ku končekom. Šírka upravovaného prameňa vlasu by nemala prekročiť 4 cm.

Pre vypnutie otáčajte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek až cvaknutím nastavite pozíciu OFF. Týmto zamedzíte chybnému zapnutiu alebo vypnutiu žehličky.

Pokiaľ sa žehlička nepoužije po dobu 60 min, automaticky sa prepne do „spacinho“ módu. Pre reštart alebo ukončenie stačí použiť koliesko.

- Titánový povrch - super hladký * Komfortnejšie žehlenie Nano Ionic technológie* 360 ° otočný kábel zabráňuje zamotaniu a poškodeniu*

(CZ) Bezpečnostní instrukce:

Přístroj nesmí přijít do styku s vodou.

V případě s kontaktu s vodou elektrický přístroj nevylahujte, ale ihned jej vypněte ze zásuvky.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody. Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky.

Elektrické přístroje jsou pod napětím i v době kdy, jsou vypnuty.

Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen.

Uchovávejte v suchu, dbejte, aby přístroj neupadl.

Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.

Neomotávejte přívodní kabel kolem přístroje.

Přístroj nečistěte pod tekoucí vodou, očistěte požadovanou plochu suchým nebo navlhčeným hadříkem.

Nepokládejte kabel na horký povrch.

Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky.

Nedotýkat se přístroje mokrými částmi těla.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

(SK) Bezpečnostné inštrukcie:

Priestroj nesmie prísť do styku s vodou.

V prípade s kontaktu s vodou elektrický priestroj nevylahujte, ale ihneď ho vypnite zo zásuvky.

Nepoužívajte priestroj v blízkosti vane, sprchového kúta alebo tečúcej vody. Po použití okamžite vyberte kábel zo zásuvky.

Elektrické priestroje sú pod napätiom aj v dobe keď, sú vypnuté.

Nepoužívať ak je priestroj alebo kábel poškodený.

Uchovávajte v suchu, dbejte, aby priestroj nespadol.

Pred uskladnením nechajte priestroj vychladnúť.

Neomotávajte prívodný kábel okolo priestroja.

Priestroj nečistite pod tečúcou vodom, očistite požadovanú plochu suchou alebo navlhčenou handričkou.

Nekladte kábel na horúci povrch.

Nepoužívajte v prostredí, kde sú používané aerosolové pripravky.

Nedotýkať sa priestroja mokrými časťami tela.

Uchovávajte mimo dosahu detí