

## Profesionální strojek na vlasy Captain Cook Thunder - černý

Model: 06666



### Bezpečnostní typy

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jak je uvedeno na jednotce.
3. Nikdy se jednotky nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. Zabraňte tomu, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.
5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej zvednout, okamžitě jej nejprve odpojte ze zásuvky.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanou nebo sprchou.
7. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkontrolujte. Musí být zkontrolován kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejním servisem.
8. Pokud je jednotka používána v koupelně, po použití ji odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vypnutá.
9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.

11. Varování: Udržujte zařízení v suchu.
12. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
13. Abyste předešli přehřátí, nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypněte vytažením ze zásuvky.
14. Neodcházejte, pokud je spotřebič stále v provozu.
15. Nepoužívejte tento spotřebič na zvířata.
16. Nikdy neskladujte spotřebič pokud je horký nebo zapojený do zásuvky.
17. Pokud je zařízení používáno jiným než předepsaným způsobem, může být ohrožena bezpečnost.

### Technická data

Napětí: 100-240 V ~  
Frekvence: 50/60 Hz  
Výkon: 10 W  
Otáčky motoru za minutu: 6500 +/- 300 ot./min.  
Vstup: 0,2 A  
Výstup: 5 V-1000 mA

### Pro přírodní vlasy

Ideální atmosferické podmínky pro použití:

- Pro vnitřní použitím
- Teplota od -5°C do 40 °C
- Relativní vlhkost 95 % nebo méně

Zařízení je kvalifikováno jako 3. třída ochrany před úrazem elektrickým proudem

## Komponenty a příslušenství

- aretovací páčka pro nastavení výšky stříhu
- ocelová hlavice
- 6 nástavců (1,5, 3, 4,5, 6, 9, 12 mm)
- čistící kartáček
- mazací olej
- krytka hlavice
- nabíjecí stojánek s adaptérem

## Nabíjení a baterie

- Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj ten, který je uveden na spotřebiči
- Přímé připojení: Připojte napájecí jednotku k zařízení a poté přímo do elektrické sítě. Během nabíjení baterie musí být zařízení vypnuté.
- Červená LED dioda se automaticky rozsvítí, což znamená nabíjení baterie. LED dioda se rozsvítí modře, když je baterie plně nabitá.
- Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny.
- Autonomie baterie při plném nabití je 5-7 hodin.
- Doporučujeme co nejlépe využít baterii a nabít ji až po úplném vybití. Prodloužíte tak životnost baterie.

## Návod k použití

1. Vyberte si výšku stříhu podle potřeby, a to buď nastavením hlavice pomocí páčky nebo pomocí plastových nástavců.
2. Přepněte páčku ON/OFF.
3. Po použití přístroj vypněte a případně odpojte ze sítě. Neskladujte, dokud není zařízení úplně studené.

## Čištění

- Aby zařízení bezvadně fungovalo a mělo dlouho životnost, udržujte jej vždy v čistotě.
- Čištění musí být prováděno vždy se studeným zařízením a odpojeným od elektrické sítě.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody.

- Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení kyseliny nebo abrazivní prostředky.
- Hlavici čistěte pouze přiloženým kartáčkem.
- Hlavici je třeba pravidelně olejovat olejem na stříhací hlavice.
- Pro lepší skladování po čištění uložte zařízení do uzavíratelného sáčku.

## Likvidace:

Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



**Profesionálny strojček na vlasy Captain Cook Thunder – čierny**  
**Model: 06666**



**Bezpečnostné typy**

1. Uchovávajte obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.
5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho zdvihnúť, okamžite ho najskôr odpojte zo zásuvky.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolovaný kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
8. Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ju odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.

9. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.
10. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
11. Varovanie: Udržujte zariadenie v suchu.
12. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
13. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.
14. Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v prevádzke.
15. Nepoužívajte tento spotrebič na zvieratá.
16. Nikdy neskladujte spotrebič pokiaľ je horúci alebo zapojený do zásuvky.
17. Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

**Technické dáta**

Napätie: 100-240 V ~

Frekvencia: 50/60 Hz

Výkon: 10 W

Otáčky motora za minútu: 6500 +/- 300 ot./min.

Vstup: 0,2 A

Výstup: 5 V-1000 mA

Pre prírodné vlasy

Ideálne atmosférické podmienky na použitie:

- Pre vnútorné použitím
- Teplota od -5 °C do 40 °C
- Relatívna vlhkosť 95 % alebo menej

Zariadenie je kvalifikované ako 3. trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

### **Komponenty a príslušenstvo**

- aretovacia páčka na nastavenie výšky strihu
- oceľová hlavica
- 6 nástavcov (1,5, 3, 4,5, 6, 9, 12 mm)
- čistiaca kefka
- mazací olej
- krytka hlavice
- nabíjací stojan s adaptérom

### **Nabíjanie a batérie**

- Skontrolujte, či je napájací zdroj ten, ktorý je uvedený na spotrebiči
- Priame pripojenie: Pripojte napájaciu jednotku k zariadeniu a potom priamo do elektrickej siete. Počas nabíjania batérie musí byť zariadenie vypnuté.
- Červená LED dióda sa automaticky rozsvieti, čo znamená nabíjanie batérie. LED dióda sa rozsvieti na modro, keď je batéria plne nabitá.
- Doba nabíjania je približne 3 hodiny.
- Autonómia batérie pri plnom nabití je 5-7 hodín.
- Odporúčame čo najlepšie využiť batériu a nabiť ju až po úplnom vybití. Predĺžite tak životnosť batérie.

### **Návod na použitie**

1. Vyberte si výšku strihu podľa potreby, a to buď nastavením hlavice pomocou páčky alebo pomocou plastových nástavcov.
2. Prepnete páčku ON/OFF.
3. Po použití prístroj vypnite a prípadne odpojte zo siete. Neskladujte, pokiaľ nie je zariadenie úplne studené.

### **Čistenie**

- Aby zariadenie bezchybne fungovalo a malo dlho životnosť, udržiajte ho vždy v čistote.

- Čistenie musí byť vykonávané vždy so studeným zariadením a odpojeným od elektrickej siete.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia kyseliny alebo abrazívne prostriedky.
- Hlavicu čistite iba priloženou kefkou.
- Hlavicu je potrebné pravidelne olejovať olejom na strihacie hlavice.
- Pre lepšie skladovanie po čistení uložte zariadenie do uzatvárateľného vrečka.

### **Likvidácia:**

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

