

## Profesionální strojek na vlasy Ragnar Space X - černý

Model: 07901



### Bezpečnostní typy

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jak je uvedeno na jednotce.
3. Nikdy se jednotky nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. Zabraňte tomu, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.
5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej zvednout, okamžitě jej nejprve odpojte ze zásuvky.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanou nebo sprchou.
7. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkонтrolujte. Musí být zkontrolován kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejným servisem.
8. Pokud je jednotka používána v koupelně, po použití ji odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vypnutá.
9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.

**11.** Varování: Udržujte zařízení v suchu.

**12.** Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

**13.** Abyste předešli přehřátí, nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypněte vytažení ze zásuvky.

**14.** Neodcházejte, pokud je spotřebič stále v provozu.

**15.** Nepoužívejte tento spotřebič na zvířata.

**16.** Nikdy neskladujte spotřebič pokud je horký nebo zapojený do zásuvky.

**17.** Pokud je zařízení používáno jiným než předepsaným způsobem, může být ohrožena bezpečnost.

### Technická data

Napětí: 100-240 V ~

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 10 W

Otáčky motoru za minutu: 10 000 ot./min.

Výstup: 5 V-2A

Magnetický motor

Hlučnost: 60 dB

Li-iontová baterie: 2200 mAh

Doba nabíjení: 80 minut

Doba provozu: 120 minut

Akumulátorový i síťový provoz

Vhodný pro všechny typy přírodních vlasů

Zařízení je kvalifikováno jako 2. třída ochrany před úrazem elektrickým proudem

## Komponenty a příslušenství

- aretovací páčka pro nastavení výšky střihu
- hlavice z japonské oceli o šířce 45 mm
- 6 nástavců (1,5, 3, 4,5, 6, 10, 13 mm)
- čisticí kartáček
- mazací olej
- krytka hlavice
- vyměnitelný přední kryt
- nabíjecí stojánek s adaptérem

## Nabíjení a baterie

- Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj ten, který je uveden na spotřebiči
- Přímé připojení: Připojte napájecí jednotku k zařízení a poté přímo do elektrické sítě. Během nabíjení baterie musí být zařízení vypnuto.
- Červená LED dioda se automaticky rozsvítí, což znamená nabíjení baterie. LED dioda se rozsvítí zeleně, když je baterie plně nabité.
- Doba nabíjení je přibližně 80 minut.
- Autonomie baterie při plném nabití je 2 hodiny.
- Doporučujeme co nejlépe využít baterii a nabít ji až po úplném vybití. Prodloužíte tak životnost baterie.

## Návod k použití

1. Vyberte si výšku střihu podle potřeby, a to buď nastavením hlavice pomocí páčky nebo pomocí plastových nástavců.
2. Přepněte páčku ON/OFF.
3. Po použití přístroj vypněte a případně odpojte ze sítě. Neskladujte, dokud není zařízení úplně studené.

## Výměna střihací hlavice

1. Vypněte strojek a odpojte jej ze sítě.
2. Povolte oba šrouby na střihací hlavici, sejměte vrchní i spodní břit.
3. Při připevňování střihací hlavice by měly být spodní i horní břit zarovnány následovně:

**1)** Zvedněte páčku pro nastavení výšky střihu na nejkratší výšku střihu (směrem nahoru).

**2)** Vzdálenost mezi přední hranou spodní čepele a spodní hranou vrchní čepele by měla být mezi 0,8-1,5 mm.

**3)** Spodní a vrchní břit by měly být vzájemně rovnoběžné.

**4)** První zub horní čepele (zleva) musí zakrývat první zub spodní čepele.

**5)** Vnější zub horní čepele (zprava) se musí dotýkat vnějšího velkého zuba spodní čepele (vpravo).

## Nastavení výšky střihu

Výšky střihu lze snadno nastavit pomocí aretační páčky na boku strojku a to i v průběhu stříhání při provozu strojku. Když je páka v poloze nahoře, je nastavena nejnižší výška střihu, tedy nejbliže pokožce. Posouváním páčky směrem dolů je výška střihu zvyšována.

Výšku střihu lze dále měnit pomocí plastových nástavců. Strojek je možné používat s nástavci i bez nich.

## Výměna krytu

1. Vypněte strojek a odpojte jej ze sítě.
2. Pomocí šroubovacího povolte malé šroubky na zadní straně těla strojku. Následně vyměňte kryt a šroubky znova utáhněte.
3. Ujistěte se, že velké šrouby na zadní straně střihací hlavice nejsou uvolněné nebo neprekážejí během procesu výměny těla.

## Čištění

- Aby zařízení bezvadně fungovalo a mělo dlouho životnost, udržujte jej vždy v čistotě.
- Čištění musí být prováděno vždy se studeným zařízením a odpojeným od elektrické sítě.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení kyselinu nebo abrazivní prostředky.
- Hlavici čistěte pouze přiloženým kartáčkem.
- Hlavici je třeba pravidelně olejovat olejem na střihací hlavice.

- Pro lepší skladování po čištění uložte zařízení do uzavíratelného sáčku.

**Likvidace:**

Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



**Profesionálny strojček na vlasy Ragnar Space X - čierny**  
**Model: 07901**



#### **Bezpečnostné typy**

- 1.** Uchovávajte obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
- 2.** Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je siet'ové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
- 3.** Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
- 4.** Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.
- 5.** Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho zdvihnúť, okamžite ho najskôr odpojte zo zásuvky.
- 6.** Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
- 7.** Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolovaný kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
- 8.** Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ju odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.
- 9.** Pri odpájaní spotrebiča netáhnajte za kábel.
- 10.** Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.

**11.** Varovanie: Udržujte zariadenie v suchu.

**12.** Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

**13.** Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.

**14.** Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v prevádzke.

**15.** Nepoužívajte tento spotrebič na zvieratá.

**16.** Nikdy neskladujte spotrebič pokiaľ je horúci alebo zapojený do zásuvky.

**17.** Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

#### Technické dátá

Napätie: 100-240 V ~

Frekvencia: 50/60 Hz

Výkon: 10 W

Otačky motora za minútu: 10 000 ot./min.

Výstup: 5 V-2A

Magnetický motor

Hlučnosť: 60 dB

Li-iónová batéria: 2200 mAh

Doba nabíjania: 80 minút

Doba prevádzky: 120 minút

Akumulátorová aj siet'ová prevádzka

Vhodný pre všetky typy prírodných vlasov

Zariadenie je kvalifikované ako 2. trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

## Komponenty a príslušenstvo

- aretovacia páčka na nastavenie výšky strihu
- hlavica z japonskej ocele so šírkou 45 mm
- 6 nástavcov (1,5, 3, 4,5, 6, 10, 13 mm)
- čistiaca kefka
- mazací olej
- krytka hlavice
- vymeniteľný predný kryt
- nabíjací stojan s adaptérom

## Nabíjanie a batéria

- Skontrolujte, či je napájací zdroj ten, ktorý je uvedený na spotrebici
- Priame pripojenie: Pripojte napájaciu jednotku k zariadeniu a potom priamo do elektrickej siete. Počas nabíjania batérie musí byť zariadenie vypnuté.
- Červená LED dióda sa automaticky rozsvieti, čo znamená nabíjanie batérie. LED dióda sa rozsvieti zeleno, keď je batéria plne nabitá.
- Doba nabíjania je približne 80 minút.
- Autonómia batérie pri plnom nabití je 2 hodiny.
- Odporúčame čo najlepšie využiť batériu a nabit' ju až po úplnom vybití. Predlžíte tak životnosť batérie.

## Návod na použitie

1. Vyberte si výšku strihu podľa potreby, a to buď nastavením hlavice pomocou páčky alebo pomocou plastových nástavcov.
2. Prepnite páčku ON/OFF.
3. Po použití prístroj vypnite a prípadne odpojte zo siete. Neskladujte, pokiaľ nie je zariadenie úplne studené.

## Výmena strihacej hlavice

1. Vypnite strojček a odpojte ho zo siete.
2. Povoľte obe skrutky na strihaciu hlavicu, odoberte vrchnú aj spodnú čepel'.

**3.** Pri pripievňovaní strihacej hlavice by mali byť spodné aj horné čepielky zarovnané nasledovne:

- 1) Zdvihnite páčku pre nastavenie výšky strihu na najkratšiu výšku strihu (smerom nahor).
- 2) Vzdialenosť medzi prednou hranou spodnej čepele a spodnou hranou vrchnej čepele by mala byť medzi 0,8-1,5 mm.
- 3) Spodné a vrchné brit by mali byť vzájomne rovnobežné.
- 4) Prvý zub hornej čepele (zľava) musí zakrývať prvý zub spodnej čepele.
- 5) Vonkajší zub hornej čepele (sprava) sa musí dotýkať vonkajšieho veľkého zuba spodnej čepele (vpravo).

## Nastavenie výšky strihu

Výšky strihu je možné ľahko nastaviť pomocou aretačnej páčky na boku strojčeka a to aj v priebehu strihania pri prevádzke strojčeka. Ked' je páka v polohe hore, je nastavená najnižšia výška strihu, teda najbližšie k pokožke. Posúvaním páčky smerom dole je výška strihu zvyšovaná. Výšku strihu je možné ďalej meniť pomocou plastových nástavcov. Strojček je možné používať s nástavcami aj bez nich.

## Výmena krytu

1. Vypnite strojček a odpojte ho zo siete.
2. Pomocou skrutkovača povoľte malé skrutky na zadnej strane tela strojčeka. Následne vymeňte kryt a skrutky znova utiahnite.
3. Uistite sa, že veľké skrutky na zadnej strane strihacej hlavice nie sú uvoľnené alebo neprekážajú počas procesu výmeny tela.

## Čistenie

- Aby zariadenie bezchybne fungovalo a malo dlho životnosť, udržujte ho vždy v čistote.
- Čistenie musí byť vykonávané vždy so studeným zariadením a odpojeným od elektrickej siete.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia kyseliny alebo abrazívne

prostriedky.

- Hlavicu čistite iba priloženou kefkou.
- Hlavicu je potrebné pravidelne olejovať olejom na strihacie hlavice.
- Pre lepšie skladovanie po čistení uložte zariadenie do uzatvárateľného vrecka.

**Likvidácia:**

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produkтом nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

