



Svět kadeřnictví.cz

Žehlička na vlasy Hairway Professional Tiara Model 04192



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, prosíme přečtěte si před použitím tento návod a dodržujte následující pokyny.

Toto zařízení je ideální pro přírodní vlasy.

Výrobce:

Vyrobeno v Číně pro:
Hairway GmbH
Liebigstr. 33
58095 Hagen
Germany

Vlastnosti a echnické parametry:

Výkon: 61 W

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50-60Hz

- žehlicí plochy s keramickým povrchem
- šířka destiček 35 mm
- rychlé nahřátí na požadovanou teplotu
- integrovaný indikátor dosažení teploty
- 2,7 metrů dlouhý otočný kabel
- automatické vypnutí po 60 minutách nepoužívání
- 11 možností nastavení teploty

úroveň 1-5-10-15	jemné, slabé vlasy (≈ 115 °C - 150 °C)
úroveň 20-25-30-35	normální vlasy (≈ 160 °C - 200 °C)
úroveň 40-45-50	silné, pevné vlasy (≈ 210 °C - 230 °C)

Popis výrobku



Technologie:

Žehlicí destičky s keramickým povrchem umožňují rovnoměrné rozložení tepla, zajišťují optimální plynulý pohyb žehličky po vlasech a chrání je před vysoušením. Díky možnosti nastavení teploty, se žehlička přizpůsobí každému typu vlasů.

Zapnutí a používání žehličky:

- Zapojte žehličku do zásuvky a stiskněte tlačítko on/off.
- Pomocí ovládání teploty nastavte požadovanou teplotu.
- Po použití žehličku vypněte pomocí tlačítka on/off a vytáhněte ze zásuvky.
- Před skladováním žehličky se ujistěte, že je zcela vychladlá.

Důležitá bezpečnostní opatření:

Abyste předešli zranění, nebo úrazu elektrickým proudem, důsledně dodržujte následující pokyny.

Varování: Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob s vodou. Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiné tekutiny.

Toto zařízení není vhodné pro použití osobami se sníženými psychickými, smyslovými, či mentálními schopnostmi, včetně dětí. Osoby bez odpovídajících znalostí a zkušeností s používáním tohoto zařízení, mohou zařízení používat pod dohledem, nebo po obdržení potřebných instrukcí k použití od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Čištění a údržba zařízení nesmí být prováděna dětmi, ani pod dohledem dospělé osoby.

Pokud je zařízení v provozu, nepokládejte jej na povrchy, které by se mohly teplem poškodit.

Zabraňte kontaktu nahřátých ploch žehličky s očima a s kůží, především na uších, obličeji a krku.

Po použití neobtáčejte přívodní kabel kolem zařízení, abyste předešli poškození kabelu. Namísto toho kabel volně stočte a uložte vedle zařízení.

Nikdy nepoužívejte zařízení pokud je přívodní kabel nebo jeho zástrčka poškozená. Dále přestaňte používat zařízení pokud spadlo, nebo pokud je poškozené. V tomto případě prosím odнесите zařízení do autorizovaného servisu ke kontrole a případné opravě.

Nevystavujte zařízení dlouhodobě teplotám nižším než 0 °C a vyšším než 40 °C. Chraňte zařízení před přímými slunečními paprsky.

Záruka:

Ze záruky je vyloučeno:

- pokud bylo zařízení špatně používáno, nebo s ním bylo zacházeno nedbale
- pokud bylo poškození zařízení způsobeno nesprávným používáním
- pokud bylo poškození způsobeno nedodržením provozních instrukcí
- pokud se zařízení pokoušela opravovat neautorizovaná osoba
- v záruce nejsou zahrnuty části zařízení podléhající opotřebení

**Varování:**

Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, umyvadel a jiných nádob naplněných vodou.

SK



Žehlička na vlasy Hairway Professional Tiara
Model 04192



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, prosíme prečítajte si pred použitím tento návod a dodržujte nasledujúce pokyny.

Toto zariadenie je ideálne pre prírodné vlasy.

Výrobca:

Vyrobené v Číne pre:

Hairway GmbH

Liebigstr. 33

58095 Hagen

Germany

Vlastnosti a echnické parametre:

Výkon: 61 W

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50-60Hz

- žehliace plochy s keramickým povrchom
- šírka doštičiek 35 mm
- rýchle nahriatie na požadovanú teplotu
- integrovaný indikátor dosiahnutia teploty
- 2,7 metrov dlhý otočný kábel
- automatické vypnutie po 60 minútach nepoužívania
- 11 možností nastavenia teploty

úroveň 1-5-10-15	jemné, slabé vlasy ($\approx 115\text{ }^{\circ}\text{C} - 150\text{ }^{\circ}\text{C}$)
úroveň 20-25-30-35	normálne vlasy ($\approx 160\text{ }^{\circ}\text{C} - 200\text{ }^{\circ}\text{C}$)
úroveň 40-45-50	silné, pevné vlasy ($\approx 210\text{ }^{\circ}\text{C} - 230\text{ }^{\circ}\text{C}$)



Technológie:

Žehliace doštičky s keramickým povrchom umožňujú rovnomerné rozloženie tepla, zaisťujú optimálny plynulý pohyb žehličky po vlasoch a chráni ich pred vysušením. Vďaka možnosti nastavenia teploty, sa žehlička prispôsobí každému typu vlasov.

Zapnutie a používanie žehličky:

- Zapojte žehličku do zásuvky a stlačte tlačidlo on/off.
- Pomocou ovládania teploty nastavte požadovanú teplotu.
- Po použití žehličku vypnite pomocou tlačidla on/off a vyťahnite zo zásuvky.
- Pred skladovaním žehličky sa uistite, že je úplne vychladnutá.

Dôležité bezpečnostné opatrenia:

Aby ste predišli zraneniu, alebo úrazu elektrickým prúdom, dôsledne dodržujte nasledujúce pokyny.

Varovanie: Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob s vodou. Nikdy neponárajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny.

Toto zariadenie nie je vhodné na použitie osobami so zníženými psychickými, zmyslovými, či mentálnymi schopnosťami, vrátane detí. Osoby bez zodpovedajúcich znalostí a

skúseností s používaním tohto zariadenia, môžu zariadenie používať pod dohľadom, alebo po obdržaní potrebných inštrukcií na použitie od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti si nesmú s prístrojom hrať.

Čistenie a údržba zariadenia nesmie byť vykonávaná deťmi, ani pod dohľadom dospelých osoby.

Ak je zariadenie v prevádzke, nekladte ho na povrchy, ktoré by sa mohli teplom poškodiť. Zabráňte kontaktu nahriatych plôch žehličky s očami a pokožkou, predovšetkým na ušiach, tvári a krku.

Po použití neobtáčajte prívodný kábel okolo zariadenia, aby ste predišli poškodeniu kábla. Namiesto toho kábel voľne stočte a uložte vedľa zariadenia.

Nikdy nepoužívajte zariadenie pokiaľ je prívodný kábel alebo jeho zástrčka poškodená. Ďalej prestaňte používať zariadenie pokiaľ spadlo, alebo ak je poškodené. V tomto prípade prosím odneste zariadenie do autorizovaného servisu na kontrolu a prípadnú opravu.

Nevystavujte zariadenie dlhodobo teplotám nižším ako 0 °C a vyšším ako 40 °C. Chráňte zariadenie pred priamymi slnečnými lúčmi.

Záruka:

Zo záruky je vylúčené:

- ak bolo zariadenie zle používané, alebo s ním bolo zaobchádzané nedbalo
- ak bolo poškodenie zariadenia spôsobené nesprávnym používaním
- ak bolo poškodenie spôsobené nedodržaním prevádzkových inštrukcií
- ak sa zariadenie pokúšala opravovať neautorizovaná osoba
- v záruke nie sú zahrnuté časti zariadenia podliehajúce opotrebovaniu



Varovanie:

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, umývadiel a iných nádob naplnených vodou.