



Profesionální konturovací strojek Ragnar Cosmic



Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš profesionální nabíjecí konturovací strojek Ragnar, který Vám nabízí vysoký výkon, dlouhou životnost, velmi tichý chod motoru s minimem vibrací a čepele ostří vyrobené z velmi kvalitních materiálů.

Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, prosím přečtěte si pozorně následující pokyny. Obsahují důležité informace o použití, bezpečnosti a údržbě zařízení.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Obalový materiál jako jsou tašky, lepenky, krabice atd. odstraňte z dosahu dětí, abyste předešli zranění.
2. Před zapojením zařízení do elektrické sítě se ujistěte, že napětí v síti odpovídá požadovanému napětí přístroje.
3. Nikdy se zařízení nedotýkejte mokrýma rukama, či nohami.
4. Ujistěte se, že zařízení není ve styku s vodou nebo ostatními kapalinami. Zařízení by nemělo být používání v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších vodních zdrojů.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších vodních zdrojů.

5. Pokud zařízení spadne do vody, nebo jiné kapaliny, NEPOKOUŠEJTE SE JEJ VYJMOUT. Okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanami nebo sprchami.

- 7.** Pokud zařízení spadne, může dojít k jeho poškození. Doporučujeme před dalším používáním zařízení zkontrolovat. Zařízení je určeno primárně pro profesionální použití a jako takové by mělo být zkontrolováno nebo opravováno pouze kvalifikovanou osobou.
- 8.** Pokud je zařízení používáno v koupelně, je třeba jej po každém použití odpojit z elektrické sítě.
- 9.** Při odpojování zařízení ze sítě netahejte za kabel.
- 10.** Neomotávejte kabel okolo zařízení.
- 11.** **VAROVÁNÍ:** Udržujte zařízení v suchu.
- 12.** Toto zařízení může být používáno dětmi od 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem znalostí a zkušeností pouze pod dozorem nebo po obdržení odpovídajících instrukcí o bezpečném použití zařízení a při pochopení možných rizik. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- 13.** Abyste zabránili přehřátí zařízení, nezapínejte jej, pokud není používáno.
- 14.** Nenechávejte zařízení zbytečně v provozu.
- 15.** Nezakrývejte zařízení ručníky nebo jinými objekty, pokud je v provozu, nebo pokud není zcela chladné.
- 16.** Nepoužívejte zařízení na zvířata.
- 17.** Nikdy neskladujte zařízení, pokud je horké, nebo zapojené do zásuvky.
- 18.** **VAROVÁNÍ:** Používání zařízení jiným způsobem, než předepsaným výrobcem, může vézt ke snížení bezpečnosti.

Údržba

Aby přístroj dobře a dlouho fungoval, udržujte jej v čistotě.

Nikdy neponořujte zařízení do vody.

Zařízení se musí čistit, když je studené a odpojené z elektrické sítě.

Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení abrazivní látky, nebo kyselinu.

Stříhací hlavice by měla být čištěna pouze přiloženým kartáčkem

Mazací olej na hlavice je obsahem balení.

Po vyčištění přístroj uskladněte na vhodné místo ideálně v pouzdře, které je součástí balení.

Technické parametry

Frekvence: 50-60Hz

Výstup adaptéru: DC 5V, 1000 mA

Vstupní proud: 0,2 A

Maximální výkon: 5 W

Počet otáček za minutu: 5500 +/- 100

Napětí: 100-240 V

Hlavice vyrobená z kvalitní japonské oceli.

Vhodné pro všechny typy přírodních vlasů.

Vhodné podmínky pro použití:

- vnitřní použití
- teplota mezi -5 °C a 40 °C
- relativní vlhkost vzduchu nižší než 95 %



Tento symbol znamená, že zařízení je klasifikováno ve 3. třídě ochrany před elektrickým proudem.

Komponenty a příslušenství

- stříhací hlavice 38 mm
- chránič hlavice
- pevná hlavice z japonské nerezové oceli
- 3 vyměnitelné nástavce s výškou střihu 2, 3 a 4 mm
- čistící kartáček
- mazací olej
- nabíjecí adaptér

Instrukce k použití

Nabíjení baterie

- Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedeném v návodu.
- Přímé spojení: Zapojte konektor adaptéru nejprve do strojku a potom do elektrické sítě. V průběhu nabíjení baterie musí být zařízení vypnuto.
- LCD displej automaticky ukazuje, že baterie se nabíjí. Jestliže displej ukazuje 100, znamená to, že baterie je plně nabitá.
- Doba nabíjení je přibližně 1 hodina.
- Doba provozu zařízení při plném nabití je 1,5 h.
- Pro prodloužení životnosti baterie doporučujeme dobíjet strojek ve chvíli, kdy je baterie zcela vybitá a nabíjet ji na 100 %.

Likvidace



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Profesionálny holiaci a zastrihávací strojček Ragnar K3300



Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš profesionálny nabíjací kontúrovací strojček Ragnar, ktorý Vám ponúka vysoký výkon, dlhú životnosť, veľmi tichý chod motora s minimom vibrácií a čepele ostrie vyrobené z veľmi kvalitných materiálov.

Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, prosím prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny. Obsahujú dôležité informácie o použití, bezpečnosti a údržbe zariadenia.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Obalový materiál ako sú tašky, lepenky, krabice atď. odstráňte z dosahu detí, aby ste predišli zraneniu.
2. Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá požadovanému napätiu prístroja.
3. Nikdy sa zariadenia nedotýkajte mokrými rukami, či nohami.
4. Uistite sa, že zariadenie nie je v styku s vodou alebo ostatnými kvapalinami. Zariadenie by nemalo byť používanie v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo ďalších vodných zdrojov.



VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo ďalších vodných zdrojov.

5. Pokiaľ zariadenie spadne do vody, alebo inej kvapaliny, NEPOKÚŠAJTE SA HO VYBRAŤ. Okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňami alebo sprchami.
7. Ak zariadenie spadne, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Odporúčame pred ďalším používaním zariadenie skontrolovať. Zariadenie je určené primárne na profesionálne

použitie a ako také by malo byť skontrolované alebo opravované iba kvalifikovanou osobou.

8. Pokiaľ je zariadenie používané v kúpeľni, je potrebné ho po každom použití odpojiť z elektrickej siete.

9. Pri odpájaní zariadenia zo siete neťahajte za kábel.

10. Neomotávajte kábel okolo zariadenia.

11. VAROVANIE: Udržujte zariadenie v suchu.

12. Toto zariadenie môže byť používané deťmi od 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom znalostí a skúseností iba pod dozorom alebo po obdržaní zodpovedajúcich inštrukcií o bezpečnom použití zariadenia a pri pochopení možných rizík. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.

13. Aby ste zabránili prehriatiu zariadenia, nezapínajte ho, pokiaľ nie je používané.

14. Nenechávajte zariadenie zbytočne v prevádzke.

15. Nezakrývajte zariadenie uteráky alebo inými objektmi, pokiaľ je v prevádzke, alebo pokiaľ nie je úplne chladné.

16. Nepoužívajte zariadenie na zvieratá.

17. Nikdy neskladujte zariadenie, ak je horúce, alebo zapojené do zásuvky.

18. VAROVANIE: Používanie zariadenia iným spôsobom, než predpísaným výrobcom, môže viesť k zníženiu bezpečnosti.

Údržba

Aby prístroj dobre a dlho fungoval, udržujte ho v čistote.

Nikdy neponárajte zariadenie do vody.

Zariadenie sa musí čistiť, keď je studené a odpojené z elektrickej siete.

Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia abrazívne látky, alebo kyseliny.

Strihacia hlavica by mala byť čistená iba priloženou kefkou

Mazací olej na hlavice je obsahom balenia.

Po vyčistení prístroj uskladnite na vhodné miesto ideálne v puzdre, ktoré je súčasťou balenia.

Technické parametre

Frekvencia: 50-60Hz

Výstup adaptéra: DC 5V, 1000 mA

Vstupný prúd: 0,2 A

Maximálny výkon: 5 W

Počet otáčok za minútu: 5500 +/- 100

Napätie: 100-240 V

Hlavica vyrobená z kvalitnej japonskej ocele.

Vhodné pre všetky typy prírodných vlasov.

Vhodné podmienky na použitie:

- vnútorné použitie
- teplota medzi -5 °C a 40 °C
- relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 95 %



Tento symbol znamená, že zariadenie je klasifikované v 3. triede ochrany pred elektrickým prúdom.

Komponenty a príslušenstvo

- strihacia hlavica 38 mm
- chránič hlavice
- pevná hlavica z japonskej nerezovej ocele
- 3 vymeniteľné nástavce s výškou strihu 2, 3 a 4 mm
- čistiaca kefka
- mazací olej
- nabíjací adaptér

Inštrukcie na použitie

Nabíjanie batérie

- Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenom v návode.
- Priame spojenie: Zapojte konektor adaptéra najskôr do strojčeka a potom do elektrickej siete. Počas nabíjania batérie musí byť zariadenie vypnuté.
- LCD displej automaticky ukazuje, že batéria sa nabíja. Ak displej ukazuje 100, znamená to, že batéria je plne nabitá.
- Doba nabíjania je približne 1 hodina.
- Doba prevádzky zariadenia pri plnom nabití je 1,5 h.
- Pre predĺženie životnosti batérie odporúčame dobíjať strojček vo chvíli, keď je batéria úplne vybitá a nabíjať ju na 100%.



Likvidácia

Symbol na produkте alebo na jeho obale znamená, že s týmto produkтом nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.