

Světelný poutač pro holičství Eurostil Profesional - 85 cm

Model: 04744; 04744/50



Bezpečnostní typy

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jak je uvedeno na jednotce.
3. Nikdy se jednotky nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. Zabraňte tomu, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.
5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej zvednout, okamžitě jej nejprve odpojte ze zásuvky.
6. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkontrolujte. Musí být zkontrolován kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejním servisem.
7. Pokud je elektrický kabel poškozen, měl by být nahrazen v odborném servisu.
8. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.

9. Kabel a zásuvka musí být umístěny uvnitř.

10. Pokud je zařízení používáno jiným než předepsaným způsobem, může být ohrožena bezpečnost.

Instrukce k výměně LED trubice:

- Ujistěte se, že je zařízení odpojeno z elektrické sítě.
- Odšroubujte vrchní víko poutače.
- Odšroubujte středovou tyčovou podložku a odpojte kabel od zářivky.
- Odšroubujte tyč, která drží zářivku.
- Zářivku vyjměte a nahraďte ji jinou se stejnými parametry.
- Přišroubujte zpět všechny odšroubované části.

Čištění:

- Aby spotřebič fungoval bez závad a měl dlouhou životnost, udržujte jej vždy čistý.
- Před jakýmkoliv čištěním odpojte zařízení ze sítě a zkontrolujte, zda je zcela vypnutý.
- Očistěte spotřebič vlhkým hadříkem a osušte.
- NIKDY neponořujte spotřebič do vody.
- NIKDY k čištění nepoužívejte abrazivní prostředky nebo kyseliny.

Technická data

Napětí: 220-240 V ~

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 13

Rychlost rotace: 50-60 ot./min.

Zařízení je kvalifikováno jako 2. třída ochrany před úrazem elektrickým proudem

Likvidace:

Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Svetelný pútač pre holičstvo Eurostil Profesional - 85 cm
Model: 04744; 04744/50



Bezpečnostné typy

1. Uchovávajte obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.
5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho zdvihnúť, okamžite ho najskôr odpojte zo zásuvky.
6. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolovaný kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
7. Ak je elektrický kábel poškodený, mal by byť nahradený v odbornom servise.
8. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.

9. Kábel a zásuvka musia byť umiestnené vo vnútri.

10. Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

Inštrukcie na výmenu LED trubice:

- Uistite sa, že je zariadenie odpojené z elektrickej siete.
- Odskrutkujte vrchné veko pútača.
- Odskrutkujte stredovú tyčovú podložku a odpojte kábel od žiarivky.
- Odskrutkujte tyč, ktorá drží žiarivku.
- Žiarivku vyberte a nahraďte ju inou s rovnakými parametrami.
- Priskrutkujte späť všetky odskrutkované časti.

Čistenie:

- Aby spotrebič fungoval bez závad a mal dlhú životnosť, udržiavajte ho vždy čistý.
- Pred akýmkoľvek čistením odpojte zariadenie zo siete a skontrolujte, či je úplne vypnutý.
- Očistite spotrebič vlhkou handričkou a osušte.
- NIKDY neponárajte spotrebič do vody.
- NIKDY na čistenie nepoužívajte abrazívne prostriedky alebo kyseliny.

Technické dáta

Napätie: 220-240 V ~

Frekvencia: 50/60 Hz

Výkon: 13 W

Rýchlosť rotácie: 50-60 ot./min.

Zariadenie je kvalifikované ako 2. trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

Likvidácia:

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

