

# Mianola

Podświetlany słupek do salonu fryzjerskiego  
Eurostil Profesional - 85 cm

Model: 04744; 04744/50



## Zasady bezpieczeństwa

1. Opakowania ( worki, pudełka itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabawa nimi może być niebezpieczna.
2. Podłącz urządzenie i upewnij się, że napięcie sieciowe jest takie samo, jak wskazane na urządzeniu.
3. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.
4. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach. Nie wolno używać urządzenia w wannie lub pod prysznicem, w pobliżu wanny, umywalki lub innych zbiorników z wodą.
5. Jeśli urządzenie przypadkowo wpadnie do wody lub innej cieczy, nie wolno go wyciągać, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia z gniazdka elektrycznego.
6. Jeśli urządzenie spadnie, przed ponownym użyciem należy go sprawdzić. Powinno zostać skontrolowane przez wykwalifikowany personel lub autoryzowany serwis posprzedażowy.
7. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony w

autoryzowanym punkcie serwisowym.

8. Przy wyłączaniu urządzenia nie należy ciągnąć za kabel.

9. Kabel i gniazdko muszą być umieszczone wewnątrz.

10. Jeśli urządzenie jest używane w sposób inny niż zalecany, może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

## Instrukcja wymiany lampy LED:

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone z gniazdka elektrycznego.
- Odkręć górną kopułę słupka.
- Odkręć środkową podkładkę drążka i odłącz kabel od świetlówki.
- Odkręć drążek mocujący świetlówkę.
- Wymontuj świetlówkę i wymień ją na inną o takich samych parametrach.
- Przykręć z powrotem wszystkie odkręcone części.

## Konserwacja:

- Zawsze należy dbać o czystość urządzenia, aby zapewnić jego bezawaryjną pracę i długą żywotność..
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego i upewnić się, że jest ono całkowicie wyłączone.
- Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką i osusz.
- NIGDY nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- NIGDY nie używaj środków abrazyjnych ani kwasów do czyszczenia.

## Dane techniczne

Napięcie: 220-240 V ~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 13 W

Prędkość obrotu: 50-60 obr./min.

Urządzenie jest sklasyfikowane jako klasa 2 ochronności elektrycznej.

## Likwidacja:

Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że



produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

