

# Mianola

## Profesjonalna maszynka do włosów Ragnar Space X - czarna

Model: 07901



### Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Opakowania, takie jak reklamówki, kartony, pudełka itp. należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec urazom.
2. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
3. Nigdy nie wolno dotykać urządzenia mokrymi dłońmi lub stopami.
4. Należy upewnić się, że urządzenie nie ma kontaktu z wodą lub innymi cieczami. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych źródeł wody.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub innej cieczy, **NIE WOLNO GO WYCIĄGAĆ**. Natychmiast należy odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego.
6. Nie wolno używać przedłużaczy w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem.
7. Jeśli urządzenie upadnie, należy je sprawdzić przed użyciem. Sprawdzenia musi dokonać wykwalifikowana osoba lub oficjalny serwis posprzedażowy.
8. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, należy je po użyciu odłączyć z gniazdka elektrycznego, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
9. Nie wolno ciągnąć za kabel podczas odłączania urządzenia z gniazdka elektrycznego.
10. Nie należy owijać kabla wokół urządzenia.
11. **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie powinno być suche.
12. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
13. Aby uniknąć przegrzania, nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego. Zawsze odłączaj urządzenie z gniazdka po użyciu.
14. Nie należy zostawiać urządzenia, jeśli jest ono nadal używane.
15. Nie należy używać urządzenia na zwierzętach.
16. Nigdy nie wolno chować urządzenia, gdy jest jeszcze gorące lub podłączone do gniazdka.
17. Używanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa.

## **Dane techniczne**

**Napięcie:** 100-240 V ~

**Częstotliwość:** 50/60 Hz

**Moc:** 10 W

**Obroty silnika na minutę:** 10 000 obr./min.

**Wyjście:** 5 V-2A

**Magnetyczny silnik Poziom hałasu:** 60 dB

**Akumulator litowo-jonowy:** 2200 mAh

**Czas ładowania:** 80 minut

**Czas pracy:** 120 minut

Zasilanie bezprzewodowe i sieciowe.

Odpowiedni do wszystkich rodzajów włosów naturalnych.

Urządzenie jest sklasyfikowane jako klasa 2 ochronności elektrycznej.

## **Elementy i akcesoria**

- dźwignia do regulacji wysokości cięcia
- ostrze ze stali japońskiej o szerokości 45 mm
- 6 nasadek (1,5, 3, 4,5, 6, 10, 13 mm)
- szczoteczka do czyszczenia
- olej do konserwacji
- osłona ostrza
- wymienna przednia obudowa
- stacja ładująca

## **Ładowanie i akumulator**

- Sprawdź, czy źródło zasilania odpowiada temu, które jest podane na urządzeniu.
- Podłączenie bezpośrednie: podłącz ładowarkę do urządzenia, a następnie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania akumulatora urządzenie musi być wyłączone.
- Czerwona dioda LED zaświeci się automatycznie, wskazując, że akumulator jest ładowany. Dioda LED zmieni kolor na zielony, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany.
- Czas ładowania wynosi około 80 minut.
- Czas pracy na pełnym naładowaniu akumulatora wynosi 2 godziny.
- Zalecamy optymalne wykorzystanie akumulatora i ładowanie go dopiero po całkowitym rozładowaniu. Wydłuży to żywotność akumulatora.

## **Instrukcja obsługi**

1. Wybierz żądaną wysokość cięcia, regulując ostrze za pomocą dźwigni lub plastikowych nasadek.
2. Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji ON.
3. Po użyciu należy wyłączyć urządzenie i w razie potrzeby wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie przechowuj, dopóki urządzenie nie będzie całkowicie zimne.

## **Wymiana ostrza**

1. Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Poluzuj obie śruby na ostrzu, zdejmij górne i dolne ostrze.
3. Podczas mocowania ostrza, dolna i górna krawędź tnąca powinny być ustawione w następujący sposób:

- 1) Podnieś dźwignię, aby ustawić najkrótszą wysokość cięcia (w górę).
- 2) Odległość między przednią krawędzią dolnego ostrza, a dolną krawędzią górnego ostrza powinna wynosić 0,8-1,5 mm.
- 3) Dolna i górna krawędź ostrza powinny być względem siebie równoległe.
- 4) Pierwszy ząb górnego ostrza (od lewej) musi przykrywać pierwszy ząb dolnego ostrza.
- 5) Zewnętrzny ząb górnego ostrza (po prawej) musi dotykać zewnętrznego dużego zęba dolnego ostrza (po prawej).

### **Regulacja wysokości cięcia**

Wysokość cięcia można łatwo regulować za pomocą dźwigni z blokadą z boku maszynki, nawet podczas jej pracy. Gdy dźwignia znajduje się w pozycji górnej, ustawiona jest najniższa wysokość cięcia, tj. najbliższej skóry. Przesunięcie dźwigni w dół zwiększa wysokość cięcia.

Wysokość cięcia można dodatkowo zmieniać za pomocą plastikowych nasadek. Maszynka może być używana z nasadkami lub bez nich.

### **Wymiana obudowy**

1. Wyłącz maszynkę i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Za pomocą śrubokręta poluzuj małe śrubki z tyłu obudowy maszynki. Następnie wymień obudowę i dokręć śrubki.
3. Upewnij się, że duże śruby z tyłu głowicy tnącej nie są poluzowane lub nie przeszkadzają podczas procesu wymiany obudowy.

### **Konserwacja**

- Aby urządzenie działało prawidłowo i przez długi czas, należy utrzymywać je w czystości.
- Urządzenie należy czyścić, gdy jest zimne i odłączone od zasilania.
- Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie wolno używać środków abrazyjnych ani kwasów do czyszczenia.
- Ostrze należy czyścić wyłącznie za pomocą dołączonej szczotki.
- Ostrze należy regularnie oliwić olejem do ostrzy.
- Aby zapewnić odpowiednie przechowywanie po czyszczeniu, umieść urządzenie w zamkniętym woreczku.

### **Likwidacja:**



Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.