



Mianola

Lampa kosmetyczna do manicure na biurko Weelko Flexor - 20 W

Model: WKM007



OSTRZEŻENIE

Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnym lub słabo wentylowanym miejscu, takim jak np. łazienka itp. w celu uniknięcia uszkodzenia podzespołów elektrycznych urządzenia.

Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz, narażenie na działanie czynników zewnętrznych może spowodować jego uszkodzenie. Jeśli lampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilający.

Nigdy pod żadnym pozorem nie należy próbować otwierać lub sprawdzać wewnętrznych części lub akcesoriów urządzenia. Jeśli jest to konieczne, należy skontaktować się z dostawcą lub wykwalifikowanym technikiem.

Jeśli kabel zasilający jest zniszczony, należy zwrócić się do profesjonalnego serwisu o jego wymianę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa lub skontaktować się ze sprzedawcą..

ES DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt ten spełnia następujące wymagania:

1. Warunki określone w Dyrektywie niskonapięciowej: 2006/95/WE
2. Warunki określone w Dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej: 2004/108/WE

RECYKLING



Jeśli którykolwiek z naszych produktów lub jego opakowanie jest opatrzone tym symbolem, nie należy go traktować jako zwykłego odpadu komunalnego. Aby zapewnić prawidłowe postępowanie z tym odpadem, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi likwidacji sprzętu elektronicznego. Inicjatywa ta pomoże chronić i oszczędzać zasoby naturalne oraz poprawić standardy ochrony środowiska w odniesieniu do zarządzania odpadami elektrycznymi.

WITAMY

Dziękujemy za zakup. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego korzystania z urządzenia należy zasięgnąć porady specjalisty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz urządzenie do gniazdka, przestaw przełącznik I/O w pozycję I.
2. Skieruj lampę w pożądanym kierunku, aby uzyskać optymalne warunki oświetleniowe do pracy.
3. Po zakończeniu pracy wyłącz lampę, przestawiając przełącznik w pozycję.

KONSERWACJA

Aby usunąć kurz, który mógł nagromadzić się na szkle, należy użyć specjalnej miękkiej ściereczki z irchy. Użycie innych środków do czyszczenia może spowodować zarysowanie szkła.

DANE TECHNICZNE

Kolor: srebrny

Światłówka: 20 W

Długość ramienia: 72 cm

Wysokość ramienia od stołu: 31 cm