



Svět kadeřnictví.cz

Profesionální konturovací strojek Ragnar Thor

Model: 07555/53



Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš profesionální konturovací strojek Ragnar, který Vám nabízí dlouhou životnost a velmi tichý chod motoru s minimem vibrací a čepele ostří vyrobené z velmi kvalitních materiálů.

Upozornění: Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, prosím přečtěte si pozorně následující pokyny. Obsahují důležité informace o použití, bezpečnosti a údržbě zařízení.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Obalový materiál jako jsou tašky, lepenky, krabice atd. odstraňte z dosahu dětí, abyste předešli zranění.
2. Před zapojením zařízení do elektrické sítě se ujistěte, že napětí v síti odpovídá požadovanému napětí přístroje.
3. Nikdy se zařízení nedotýkejte mokřýma rukama, či nohama.
4. Ujistěte se, že zařízení není ve styku s vodou nebo ostatními kapalinami. Zařízení by nemělo být používáno v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších vodních zdrojů.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších vodních zdrojů.

5. Pokud zařízení spadne do vody, nebo jiné kapaliny, **NEPOKOUŠEJTE SE JEJ VYJMOUT**. Okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanami nebo sprchami.
7. Pokud zařízení spadne, může dojít k jeho poškození. Doporučujeme před dalším používáním zařízení zkontrolovat. Zařízení je určeno primárně pro profesionální použití a jako takové by mělo být zkontrolováno nebo opravováno pouze kvalifikovanou osobou.
8. Pokud je zařízení používáno v koupelně, je třeba jej po každém použití odpojit z elektrické sítě.
9. Při odpojování zařízení ze sítě netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel okolo zařízení.
11. **VAROVÁNÍ:** Udržujte zařízení v suchu.
12. Toto zařízení může být používáno dětmi od 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem znalostí a zkušeností pouze pod dozorem nebo po obdržení odpovídajících instrukcí o bezpečném použití zařízení a při pochopení možných rizik. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
13. Abyste zabránili přehřátí zařízení, nezapínejte jej, pokud není používáno.
14. Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
15. Nezakrývejte zařízení ručníky nebo jinými objekty, pokud je v provozu, nebo pokud není zcela chladné.
16. Nepoužívejte zařízení na zvířata.
17. Nikdy neskladujte zařízení, pokud je horké, nebo zapojené do zásuvky.
18. **VAROVÁNÍ:** Používání zařízení jiným způsobem, než předepsaným výrobcem, může vézt ke snížení bezpečnosti.

Údržba

Aby přístroj dobře a dlouho fungoval, udržujte jej v čistotě.

Nikdy neponořujte zařízení do vody.

Zařízení se musí čistit, když je studené a odpojené z elektrické sítě.

Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení abrazivní látky, nebo kyseliny.

Stíhací hlavice by měla být čištěna pouze přiloženým kartáčkem

Mazací olej na hlavice je obsahem balení.

Po vyčištění přístroj uskladněte na vhodné místo.

Technické parametry

Napětí: 110-220 V

Frekvence: 50-60Hz

Maximální výkon: 10 W

Baterie: 1500 mAh 3,7 V

Počet otáček za minutu: 6500

Výstup adaptéru: DC 5V, 1000 mAh

Čas nabíjení: 2 h

Výdrž baterie při plném nabití: 3 h

Rozměry: 156,4 x 40,6 x 37,7 mm

Váha: 183 g (+/- 5 g)

Akumulátorové i síťové použití.

Vhodné podmínky pro použití:

- vnitřní použití
- teplota mezi 4 °C a 45 °C



Tento symbol znamená, že zařízení je klasifikováno ve 3. třídě ochrany před elektrickým proudem.

Komponenty a příslušenství

- 40 mm stříhací hlavice s noži s nerezové oceli
- náhradní nástavce s výškou stříhu 1, 2 a 3 mm
- čistící kartáček
- mazací olej
- nabíjecí základna
- nabíjecí kabel

Nabíjení baterie

1. Před prvním použitím prosím plně nabijte baterii.
2. Přímé zapojení: Zapojte napájecí kabel nejprve do zařízení a poté do elektrické sítě. Po dobu nabíjení baterie musí být zařízení vypnuto.
3. Úroveň nabíjení se zobrazuje automaticky na LCD displeji. Pokud displej zobrazuje 100, znamená to, že nabíjení je dokončeno.
4. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny. Abyste předešli možnému poškození baterie, nenechávejte zařízení nabíjet déle než je nutné.
5. Doba provozu zařízení při plném nabití je 3 hodiny.
6. Doporučujeme nabíjet baterii jakmile je vybitá. Prodloužíte tím životnost baterie.

Instrukce k použití

Tento konturovací strojek má možnost akumulátorového i síťového provozu.

1. Nasadíte na hlavici strojku nástavec dle požadované výšky stříhu. Při nasazování, či výměně stříhacího nástavce se ujistěte, že je strojek vypnutý.
2. Pomocí tlačítka přístroj zapněte.
3. Po každém použití přístroj vypněte a ujistěte se, že je odpojený od elektrické sítě. Neskladujte, dokud není přístroj zcela vychlazený.

Likvidace



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Profesionálny kontúrovací strojček Ragnar Thor 07555/53



Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš profesionálny kontúrovací strojček Ragnar, ktorý Vám nabízí dlhú životnosť a veľmi tichý chod motora s minimom vibrácií a čepele ostrie vyrobené z veľmi kvalitných materiálov.

Upozornenie: Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, prosím prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny. Obsahujú dôležité informácie o použití, bezpečnosti a údržbe zariadenia.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Obalový materiál ako sú tašky, lepenky, krabice atď. odstráňte z dosahu detí, aby ste predišli zraneniu.
2. Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá požadovanému napätiu prístroja.
3. Nikdy sa zariadenia nedotýkajte mokrými rukami, či nohami.
4. Uistite sa, že zariadenie nie je v styku s vodou alebo ostatnými kvapalinami. Zariadenie by nemalo byť používané v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo ďalších vodných zdrojov.



VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo ďalších vodných zdrojov.

5. Pokiaľ zariadenie spadne do vody, alebo inej kvapaliny, **NEPOKÚŠAJTE SA HO VYBRAŤ**. Okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňami alebo sprchami.
7. Ak zariadenie spadne, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Odporúčame pred ďalším používaním zariadenie skontrolovať. Zariadenie je určené primárne na profesionálne použitie a ako také by malo byť skontrolované alebo opravované iba kvalifikovanou osobou.
8. Pokiaľ je zariadenie používané v kúpeľni, je potrebné ho po každom použití odpojiť z elektrickej siete.
9. Pri odpájaní zariadenia zo siete neťahajte za kábel.
10. Neomotávejte kábel okolo zariadenia.
11. **VAROVANIE:** Udržujte zariadenie v suchu.
12. Toto zariadenie môže byť používané deťmi od 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom znalostí a skúseností iba pod dozorom alebo po obdržaní zodpovedajúcich inštrukcií o bezpečnom použití zariadenia a pri pochopení možných rizík. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
13. Aby ste zabránili prehriatiu zariadenia, nezapínajte ho, pokiaľ nie je používané.
14. Nenechávajte zariadenie v prevádzke bez dozoru.
15. Nezakrývajte zariadenie uteráky alebo inými objektmi, pokiaľ je v prevádzke, alebo pokiaľ nie je úplne chladné.
16. Nepoužívajte zariadenie na zvieratá.
17. Nikdy neskladujte zariadenie, ak je horúce, alebo zapojené do zásuvky.
18. **VAROVANIE:** Používanie zariadenia iným spôsobom, než predpísaným výrobcom, môže viesť k zníženiu bezpečnosti.

Údržba

Aby prístroj dobre a dlho fungoval, udržiavajte ho v čistote.

Nikdy neponárajte zariadenie do vody.

Zariadenie sa musí čistiť, keď je studené a odpojené z elektrickej siete.

Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia abrazívne látky, alebo kyseliny.

Strihacia hlavica by mala byť čistená iba priloženou kefkou

Mazací olej na hlavice je obsahom balenia.

Po vyčistení prístroj uskladnite na vhodné miesto.

Technické parametre

Napätie: 110-220 V

Frekvencia: 50-60Hz

Maximálny výkon: 10 W

Batéria: 1500 mAh 3,7 V

Počet otáčok za minútu: 6500

Výstup adaptéra: DC 5V, 1000 mAh

Čas nabíjania: 2 h

Výdrž batérie pri plnom nabití: 3 h

Rozmery: 156,4 x 40,6 x 37,7 mm

Váha: 183 g (+/- 5 g)

Akumulátorové aj sieťové použitie.

Vhodné podmienky na použitie:

- vnútorné použitie
- teplota medzi 4 °C a 45 °C



Tento symbol znamená, že zariadenie je klasifikované v 3. triede ochrany pred elektrickým prúdom.

Komponenty a príslušenstvo

- 40 mm strihacia hlavica s nožmi s nerezovej ocele
- náhradné nástavce s výškou strihu 1, 2 a 3 mm
- čistiaca kefka
- mazací olej
- nabíjacia základňa
- nabíjací kábel

Nabíjanie batérie

1. Pred prvým použitím prosím plne nabite batériu.
2. Priame zapojenie: Zapojte napájací kábel najskôr do zariadenia a potom do elektrickej siete. Počas nabíjania batérie musí byť zariadenie vypnuté.
3. Úroveň nabíjania sa zobrazuje automaticky na LCD displeji. Pokiaľ displej zobrazuje 100, znamená to, že nabíjanie je dokončené.
4. Doba nabíjania je približne 2 hodiny. Aby ste predišli možnému poškodeniu batérie, nenechávajte zariadenie nabíjať dlhšie ako je nutné.
5. Doba prevádzky zariadenia pri plnom nabití je 3 hodiny.
6. Odporúčame nabíjať batériu akonáhle je vybitá. Predĺžite tým životnosť batérie.

Inštrukcie na použitie

Tento kontúrovací strojček má možnosť akumulátorovej aj sieťovej prevádzky.

1. Nasadíte na hlavicu strojčeka nadstavec podľa požadovanej výšky strihu. Pri nasadzovaní, či výmene strihacieho nástavca sa uistite, že je strojček vypnutý.
2. Pomocou tlačidla prístroj zapnete.
3. Po každom použití prístroj vypnite a uistite sa, že je odpojený od elektrickej siete. Neskladujte, kým nie je prístroj úplne vychladený.



Likvidácia

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.