

## Profesionální planžetový holicí strojek Ragnar Bucanero - černý

Model: 06412/50



### Bezpečnostní typy

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jak je uvedeno na jednotce.
3. Nikdy se jednotky nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. Zabraňte tomu, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.
5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej zvednout, okamžitě jej nejprve odpojte ze zásuvky.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanou nebo sprchou.
7. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkontrolujte. Musí být zkontrolován kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejním servisem.
8. Pokud je jednotka používána v koupelně, po použití ji odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vypnutá.
9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- 11.

Varování: Udržujte zařízení v suchu.

12. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
13. Abyste předešli přehřátí, nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypněte vytažením ze zásuvky.
14. Neodcházejte, pokud je spotřebič stále v provozu.
15. Nezakrývejte přístroj ručníky nebo jinými předměty v průběhu používání nebo když je zařízení horké.
16. Nepoužívejte tento spotřebič na zvířata.
17. Nikdy neskladujte spotřebič pokud je horký nebo zapojený do zásuvky.
18. Pokud je zařízení používáno jiným než předepsaným způsobem, může být ohrožena bezpečnost.

### Technická data

Napětí: 110-240 V ~

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 5 W

Otáčky motoru za minutu: 6800 ot./min.

Doba nabíjení: 120 minut

Doba provozu: 90 minut

Lithiová baterie

Ideální atmosferické podmínky pro použití:

- Pro vnitřní použitím
- Teplota od -5°C do 40 °C
- Relativní vlhkost 80 % nebo méně

Zařízení je kvalifikováno jako 2. třída ochrany před úrazem elektrickým proudem

## Údržba

Aby zařízení fungovalo správně a mělo dlouhou životnost, udržujte jej vždy čisté.

Čištění provádějte vždy s vypnutým zařízením, odpojeným od el. sítě.

NIKDY nedávejte zařízení do vody.

NIKDY nepoužívejte kyselinu nebo abrazivní produkty k čištění zařízení.

Hlavice by měla být čištěna pouze přiloženým kartáčkem.

Hlavici mažte přiloženým oleje.

Pro bezpečné ukládání po čištění uložte do přiloženého pouzdra.

## Čištění

1. Odejměte hlavici stisknutím tlačítka na pravé straně strojku. Tlačítko podržte a odejměte hlavici tažením nahoru.
2. Obráťte strojek břity dolů a jemně poklepejte na spodní stranu strojku, aby vypadaly zbytky vlasů. Nikdy se nedotýkejte nožů rukama, nebo jinými předměty. Používejte pouze přiložená čistící kartáček.
3. Vyčistěte kartáčkem nože. Zaseknuté vlasy můžete oddělat foukáním.
4. Umístěte hlavici zpět na své místo a ujistěte se, že je bezpečně nasazena.

## Nabíjení baterie

Strojek není z výroby nabitý.

Pro maximální výkon, nabíjte strojek po dobu nejméně 8 hodin před jeho prvním použitím.

Ujistěte se, že je nabíjecí adaptér v pořádku a bez poškození.

Připojte nabíjecí adaptér ke strojku a do elektrické sítě. Strojek musí být v průběhu nabíjení vypnutý.

Po zapojení do sítě se rozsvítí červená kontrolka.

Po dosažení plného nabití se kontrolka rozsvítí zeleně.

Doba nabíjení je průměrně 2 hodiny.

Doba provozu plně nabitého strojku je 90 minut.

Doporučujeme baterie znovu nabíjet až po jejím úplném vybití.

Prodloužíte tak její životnost.

## Návod k použití

1. Oddělte ochrannou krytku hlavice.
2. Ujistěte se, že hlavice a nože nejsou poškozeny. Poškozené části vyměňte před použitím strojku.
3. Ujistěte se, že je baterie správně nabita před použitím strojku.
4. Omyjte si a vysušte pokožku.
5. Přepněte tlačítko ON/OFF na těle strojku do pozice ON.
6. Opatrně jednou rukou napínejte pokožku, zatímco druhou rukou pohybujte jemně strojkem proti směru růstu vousů/vlasů.
7. Abyste dosáhli optimálního výsledku holení a předešli nezbytnému opotřebení hlavice, držte strojek pod úhlem 90 ° k holené oblasti. Ujistěte se, že obě planžety se neustále dotýkají pokožky.
8. Na strojek jemně tlačte.
9. Po každém použití strojek vyčistěte.

## Likvidace:

Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



**Profesionálny planžetový holiaci strojček Ragnar Bucanero - čierny**  
**Model: 06412/50**



**Bezpečnostné typy**

1. Uchovávajte obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.
5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho zdvihnúť, okamžite ho najskôr odpojte zo zásuvky.
6. Nepoužívajte predĺžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolovaný kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
8. Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ju odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.

9. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.
10. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
11. Varovanie: Udržujte zariadenie v suchu.
12. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
13. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.
14. Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v prevádzke.
15. Nezakrývajte prístroj uteráky alebo inými predmetmi v priebehu používania alebo keď je zariadenie horúce.
16. Nepoužívajte tento spotrebič na zvieratá.
17. Nikdy neskladujte spotrebič pokiaľ je horúci alebo zapojený do zásuvky.
18. Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

**Technické dáta**

**Napätie:** 110-240 V ~

**Frekvencia:** 50/60 Hz

**Výkon:** 5 W

**Otáčky motora za minútu:** 6800 ot./min.

**Doba nabíjania:** 120 minút

**Doba prevádzky:** 90 minút

Lítiová batéria

Ideálne atmosférické podmienky na použitie:

- Pre vnútorné použitím
- Teplota od -5 °C do 40 °C
- Relatívna vlhkosť 80 % alebo menej

Zariadenie je kvalifikované ako 2. trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

### Údržba

Aby zariadenie fungovalo správne a malo dlhú životnosť, udržiavajte ho vždy čisté.

Čistenie vykonávajte vždy s vypnutým zariadením, odpojeným od el. siete.

NIKDY nedávajte zariadenie do vody.

NIKDY nepoužívajte kyselinu alebo abrazívne produkty na čistenie zariadenia.

Hlavica by mala byť čistená iba priloženou kefkou.

Hlavicu mažte priloženým olejom.

Na bezpečné ukladanie po čistení uložte do priloženého puzdra.

### Čistenie

1. Odnímte hlavicu stlačením tlačidla na pravej strane strojčeka. Tlačidlo podržte a odoberte hlavicu ťahaním nahor.

2. Obráťte strojček čepielkami dole a jemne poklepte na spodnú stranu strojčeka, aby vyzerali zvyšky vlasov. Nikdy sa nedotýkajte nožov rukami alebo inými predmetmi. Používajte iba priložená čistiaca kefka.

3. Vyčistite kefkou noža. Zaseknuté vlasy môžete odrobiť fúkaním.

4. Umiestnite hlavicu späť na svoje miesto a uistite sa, že je bezpečne nasadená.

### Nabíjanie batérie

Strojček nie je z výroby nabitý.

Pre maximálny výkon, nabite strojček po dobu najmenej 8 hodín pred jeho prvým použitím.

Uistite sa, že je nabíjací adaptér v poriadku a bez poškodenia.

Pripojte nabíjací adaptér k strojčeku a do elektrickej siete. Strojček musí byť v priebehu nabíjania vypnutý.

Po zapojení do siete sa rozsvieti červená kontrolka.

Po dosiahnutí plného nabitia sa kontrolka rozsvieti zeleno.

Doba nabíjania je priemerne 2 hodiny.

Doba prevádzky plne nabitého strojčeka je 90 minút.

Odporúčame batérie znova nabíjať až po jej úplnom vybití. Predĺžite tak jej životnosť.

### Návod na použitie

1. Oddel'te ochrannú krytku hlavice.

2. Uistite sa, že hlavice a nože nie sú poškodené. Poškodené časti vymeňte pred použitím strojčeka.

3. Uistite sa, že je batéria správne nabitá pred použitím strojčeka.

4. Umyte si a vysušte pokožku.

5. Prepnite tlačidlo ON/OFF na tele strojčeka do pozície ON.

6. Opatrne jednou rukou napínajte pokožku, zatiaľ čo druhou rukou pohybujte jemne strojčekom proti smeru rastu fúzov/vlasov.

7. Aby ste dosiahli optimálny výsledok holenia a predišli nevyhnutnému opotrebovaniu hlavice, držte strojček pod uhlom 90° k holenej oblasti.

Uistite sa, že obe planžety sa neustále dotýkajú pokožky.

8. Na strojček jemne tlačte.

9. Po každom použití strojček vyčistite.

### Likvidácia:

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

