

**Profesjonalna suszarka do włosów
z bezszczotkowym silnikiem
wysokoobrotowym Hairway Professional JET**



Produkt 03095

Model A033

Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Właściwości:

- przycisk zimnego powietrza
- regulacja prędkości nawiewu
- regulacja temperatury nawiewu
- zdejmowany tylny filtr
- ochrona kabla przed zginaniem

Dane techniczne:

Moc 1300 – 1600 W

Napięcie wejściowe 220 – 240 V

Obroty silnika 110.000 obrotów na minutę

Częstotliwość napięcia ~ 50 – 60 Hz

Prędkość przepływu powietrza 216 km/h

Waga (bez kabla) 275 g

1 dwukanałowy koncentrator 60 x 10 mm

1 nasadka zapachowa

1 dyfuzor

Jonizacja

Kabel o długości 3 m



Uruchomienie i użytkowanie:

Suszarka jest przeznaczona do suszenia włosów naturalnych.

- Podłącz suszarkę do gniazdka elektrycznego.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania przez 1 sekundę.
- Użyj przycisku prędkości, aby wybrać żadaną prędkość nawiewu.
- Użyj przycisku regulacji temperatury, aby wybrać żądany poziom temperatury.
- Przycisk zimnego powietrza: przytrzymaj przycisk, aby włączyć tryb zimnego powietrza. Aby powrócić do pierwotnej temperatury, ponownie naciśnij przycisk zimnego powietrza.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania przez 1 sekundę.

Technologia:

Jonizacja - technologia jonowa przekształca ciepło i przepływ powietrza w nawilżający zabieg spa. Jony ujemne rozbijają wodę na mniejsze cząsteczki, co zwiększa zawartość wilgoci we włosach i zmniejsza ich puszenie się, tworząc

gładką, jedwabistą powierzchnię włosów i zapewniając im naturalne nawilżenie.

Jony ujemne przywracają włosom miękkość i połysk.

Bezczotkowy silnik wysokoobrotowy z cyfrowym sterowaniem zapewnia wysoką wydajność i niewielką wagę, gwarantując stabilną pracę przez długi czas.

Funkcja automatycznego czyszczenia:

Aby przedłużyć żywotność i zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy je regularnie czyścić. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego powietrza przez 2 sekundy. Suszarka do włosów włączy się w trybie wstecznym i wyłączy po zakończeniu procesu czyszczenia.

Ważne środki bezpieczeństwa:

W celu ochrony przed obrażeniami ciała i porażeniem prądem elektrycznym, podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy przestrzegać poniższych instrukcji.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie nadaje się do użytku przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy w zakresie korzystania z tego typu urządzeń, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.

Ostrzeżenie: Nie używaj tego urządzenia w wannie, pod prysznicem lub w pobliżu zbiorników z wodą. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez serwis lub wykwalifikowanego elektryka.

Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany. Upewnij się, że żadne włosy ani inne zanieczyszczenia nie blokują filtra z tyłu urządzenia. Ta suszarka do włosów jest wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie przegrzeje się, automatycznie wyłączy się lub odetnie dopływ gorącego powietrza. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie, odłączyć suszarkę do włosów z gniazdka elektrycznego i odczekać 10 minut, aż ostygnie. Przed ponownym użyciem suszarki do włosów należy sprawdzić, czy filtr z tyłu urządzenia nie jest zatkany włosami lub innymi zanieczyszczeniami. Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je. Jeśli suszarka do włosów ponownie się przegrzeje, należy natychmiast zaprzestać jej używania. Wyłącz ją i odłącz od źródła zasilania. Skontaktuj się z punktem serwisowym.

Nie używaj suszarki do włosów, jeśli spadła na ziemię i nosi ślady uszkodzenia. Nie pozostawiaj suszarki do włosów włączonej lub podłączonej do gniazdka elektrycznego bez nadzoru. Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek problemy, należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Po każdym użyciu należy wyłączyć suszarkę do włosów i wyjąć wtyczkę z gniazdka

elektrycznego. Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami suszarki do włosów, zwłaszcza w pobliżu uszu, oczu, twarzy i karku.

Przed przechowywaniem pozostaw suszarkę do włosów do całkowitego ostygnięcia.

Nie owijaj kabla zasilającego wokół urządzenia, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Upewnij się, że kabel przechowywanego urządzenia nie jest splątany ani przygnieciony.

Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Konserwacja:

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach!
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
- Delikatnie przetrzyj urządzenie lekko zwilżoną miękką ściereczką.
- Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani abrazyjnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia!
- Jeśli nawiew słabnie, a suszarka do włosów nie działa prawidłowo, należy oddać ją do serwisu.

Gwarancja:

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania sprzętu kupującemu.
2. Jeśli sprzęt ulegnie awarii w okresie gwarancyjnym jednego roku z przyczyn niezależnych od kupującego, sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu bez dodatkowych kosztów, jeśli naprawa nie jest możliwa.
3. Gwarancja obejmuje produkt, który musi być używany zgodnie z instrukcją, normami technicznymi i/lub wymogami bezpieczeństwa.
4. Sprzedawca nie udziela gwarancji w następujących przypadkach:
 - Dostanie się cieczy do wnętrza produktu.
 - Uszkodzenia mechaniczne.
 - Niewłaściwe użytkowanie, w tym podłączenie do źródeł zasilania innych niż wymienione w instrukcji.
 - Wahania napięcia, stosowanie nadmiernego lub nieprawidłowego zasilania lub napięcia wejściowego.
 - Otwarcie, naprawa przez osoby nieupoważnione.
5. Karta gwarancyjna jest ważna tylko w przypadku przedłożenia następujących dokumentów:
 - Pieczęć firmy sprzedającej.
 - Faktura i/lub dowód dostawy, paragon sprzedaży lub potwierdzenie zamówienia gotówkowego.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, umywalk lub innych zbiorników z wodą.



Detail – Hair style s.r.o. | www.svetkadernictvi.cz | www.svetkadernictva.sk | www.mianola.pl
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika