

**Profesjonalna suszarka do włosów
z bezszczotkowym silnikiem
wysokoobrotowym Hairway Professional QUIET**



Produkt 03096

Model A034

Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Właściwości:

- przycisk regulacji temperatury
- Regulacja prędkości nawiewu, On/Off
- zdejmowane magnetyczne sitko wlotu powietrza
- ochrona kabla przed zginaniem

Dane techniczne:

Moc 1200 – 1400 W

Napięcie wejściowe 220 – 240 V

Obroty silnika 110.000 obrotów na minutę

Częstotliwość napięcia ~ 50 – 60 Hz

Waga (bez kabla) 320 g

1 magnetyczny koncentrator 50 x 6 mm

Tryb cichej pracy

Jonizacja

Kabel o długości 3 m



Uruchomienie i użytkowanie:

Suszarka jest przeznaczona do suszenia włosów naturalnych.

- Podłącz suszarkę do gniazdka elektrycznego.
- Ustaw przycisk regulacji prędkości na jeden z dwóch poziomów.
- Wybierz żądany tryb temperatury nawiewu za pomocą przycisku regulacji temperatury.
- Aby wyłączyć zasilanie, ustaw przycisk regulacji prędkości w pozycji Off (Wył.).

Technologia:

Jonizacja - jony ujemne rozbijają wodę na mniejsze cząsteczki, zwiększając zawartość wilgoci we włosach i zmniejszając ich puszenie się, tworząc gładką, jedwabistą powierzchnię włosów i utrzymując ich naturalne nawilżenie. Jony ujemne przywracają włosom miękkość i połysk. Bezszczotkowy silnik wysokoobrotowy z cyfrowym sterowaniem zapewnia wysoką wydajność i niewielką wagę, gwarantując stabilną pracę przez długi czas.

Tryb cichej pracy:

Ta suszarka do włosów jest wyposażona w unikalną technologię. Specjalny tryb umożliwia niemal całkowicie bezgłośnie suszenie. Aby aktywować ten tryb, należy

nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji temperatury przez 2 sekundy. Tryb ten jest idealny do suszenia włosów dzieci i zwierząt domowych.

Ważne środki bezpieczeństwa:

W celu ochrony przed obrażeniami ciała i porażeniem prądem elektrycznym, podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy przestrzegać poniższych instrukcji.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie nadaje się do użytku przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy w zakresie korzystania z tego typu urządzeń, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.

Ostrzeżenie: Nie używaj tego urządzenia w wannie, pod prysznicem lub w pobliżu zbiorników z wodą. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez serwis lub wykwalifikowanego elektryka.

Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany. Upewnij się, że żadne włosy ani inne zanieczyszczenia nie blokują filtra z tyłu urządzenia. Ta suszarka do włosów jest wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie przegrzeje się, automatycznie wyłączy się lub odetnie dopływ gorącego powietrza. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie, odłączyć suszarkę do włosów z gniazdka elektrycznego i odczekać 10 minut, aż ostygnie. Przed ponownym użyciem suszarki do włosów należy sprawdzić, czy filtr z tyłu urządzenia nie jest zatkany włosami lub innymi zanieczyszczeniami. Ponownie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz je. Jeśli suszarka do włosów ponownie się przegrzeje, należy natychmiast zaprzestać jej używania. Wyłącz ją i odłącz od źródła zasilania. Skontaktuj się z punktem serwisowym.

Nie używaj suszarki do włosów, jeśli spadła na ziemię i nosi ślady uszkodzenia. Nie pozostawiaj suszarki do włosów włączonej lub podłączonej do gniazdka elektrycznego bez nadzoru. Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek problemy, należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Po każdym użyciu należy wyłączyć suszarkę do włosów i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami suszarki do włosów, zwłaszcza w pobliżu uszu, oczu, twarzy i karku.

Przed przechowywaniem pozostaw suszarkę do włosów do całkowitego ostygnięcia.

Nie owijaj kabla zasilającego wokół urządzenia, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Upewnij się, że kabel przechowywanego urządzenia nie jest splątany ani

przygnieciony.

Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Konserwacja:

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach!
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
- Delikatnie przetrzyj urządzenie lekko zwilżoną miękką ściereczką.
- Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani abrazyjnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia!
- Jeśli nawiew słabnie, a suszarka do włosów nie działa prawidłowo, należy oddać ją do serwisu.

Gwarancja:

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania sprzętu kupującemu.
2. Jeśli sprzęt ulegnie awarii w okresie gwarancyjnym jednego roku z przyczyn niezależnych od kupującego, sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu bez dodatkowych kosztów, jeśli naprawa nie jest możliwa.
3. Gwarancja obejmuje produkt, który musi być używany zgodnie z instrukcją, normami technicznymi i/lub wymogami bezpieczeństwa.
4. Sprzedawca nie udziela gwarancji w następujących przypadkach:
 - Dostanie się cieczy do wnętrza produktu.
 - Uszkodzenia mechaniczne.
 - Niewłaściwe użytkowanie, w tym podłączenie do źródeł zasilania innych niż wymienione w instrukcji.
 - Wahania napięcia, stosowanie nadmiernego lub nieprawidłowego zasilania lub napięcia wejściowego.
 - Otwarcie, naprawa przez osoby nieupoważnione.
5. Karta gwarancyjna jest ważna tylko w przypadku przedłożenia następujących dokumentów:
 - Pieczęć firmy sprzedającej.
 - Faktura i/lub dowód dostawy, paragon sprzedaży lub potwierdzenie zamówienia gotówkowego.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, umywalk lub innych zbiorników z wodą.

