το προϊόν σας δεν έχει ικανοποιητική απόδοση λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή ή στα υλικά, εντός της περιόδου εγγύησης, θα αντικατασταθεί. Θυλάξτε την απόδειξη αγοράς σας ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο αγοράς, για κάθε αξίωση που εμπίπτει στην περίοδο εγγύησης. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν δεν παρουσιαστεί αποδεικτικό έγγραφο αγοράς. Απλά επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστημα αγοράς και επιδείξτε την έγκυρη απόδειξη αγοράς για δωρεάν αντικατάσταση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που έχουν προκύψει λόγω εσφαλμένης χρήσης, κατάχρησης ή μη τήρησης των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου. (Αυτό δεν επηρεάζει τα καταναλωτικά σας δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος.)

Η ημερομηνία κατασκευής δίνεται από τον τετραψήφιο Αριθμό Παρτίδας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τα πρώτα δύο ψηφία αντιστοιχούν στην εβδομάδα κατασκευής και τα δύο τελευταία στο έτος κατασκευής.

Παράδειγμα: 3418 - προϊόν που έχει κατασκευαστεί την 34η εβδομάδα του έτους 2018.

Για υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.hot-europe.com/support

Για πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.revlonbeautycare.com

Η εμφάνιση της συσκευής που αγοράσατε μπορεί να διαφέρει από αυτή που εικονίζεται.

## PL

## NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ UŻYCIA

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Produkt wyłączonie do użytku domowego.

**OSTRZEŻENIE:** Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenu lub innych zbiorników i naczyń zawierających wodę.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenia nie należy brać do łazienki.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub doświadczeniu i wiedzy wyłącznie pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu przez nie instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej są niedozwolone.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru. W trakcie użytkowania należy unikać kontaktu skóry lub oczu z nagrzaną powierzchnią urządzenia. Nie umieszczać rozgrzanego lub podłączonego do prądu urządzenia na powierzchniach wrażliwych na działanie wysokich temperatur. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy zawsze odłączać je od gniazda zasilającego.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenia nie należy stosować do włosów syntetycznych i peruk. Stosować wyłącznie na włosach wysuszonych.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Wygląd urządzenia może się różnić od egzemplarza przedstawionego na ilustracji. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.

**PŁYTKI CERAMICZNE Z ZAWANSOWANĄ POWŁOKĄ Z ZAWARTOŚCIĄ MIEDZI 3X**
Zaawansowana powłoka ceramiczna z zawartością miedzi 3X o wyjątkowych właściwościach wygładzających szybko przenosi ciepło i pozwala ograniczyć uszkodzenia spowodowane nadmierną stylizacją dzięki równomiernemu rozkładowi ciepła i wygładzaniu na 24 godziny, ograniczającemu puszenie.

**INTELIGENTNY SYSTEM ZAPAMIĘTYWANIA TEMPERATURY**
Najnowszej generacji urządzenie automatycznie przywraca temperaturę ostatniego preferowanego ustawienia.

**KONTROLA BLAKNIĘCIA KOLORU**
Pozwala ograniczyć blaknięcie koloru dzięki ustawieniu temperatury na 200°C lub mniej.

**ZAOKRĄGLONE PŁYTKI ZE STABILNYM PRZYLEGANIEM WŁOSÓW**
Ruchome płytki zapewniają płynne przesuwanie włosów. Zaokrąglone płytki pozwalają tworzyć loki lub luźne fale.

**PRZEŁĄCZNIK BLOKADY PŁYTEK**
Płytki prostownicy można zablokować w celu łatwiejszego przechowywania. Aby przesunąć przełącznik blokady płytek, wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci. Przesuń przełącznik blokady płytek w stronę płytek, równocześnie składając uchwyty, by zablokować płytki. Aby je odblokować, przytrzymaj uchwyty złożone razem i przesuń przełącznik blokady płytek w kierunku przewodu zasilania. OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO aktywować przełącznika blokady płytek podczas stylizacji i NIE WOLNO blokować płytek na włosach, gdyż może wówczas dojść do poważnego uszkodzenia włosów czy nawet obrażeń ciała.

**POSŁUGIWANIE SIĘ PROSTOWNICĄ SALON STRAIGHT STYLER**
Prostownice należy stosować wyłącznie na czystych i suchych włosach. Umieść wtyczkę zasilania urządzenia w gniazdku elektrycznym. Aby włączyć prostownicę, naciśnij przycisk zasilania („On / Off"). Prostownica automatycznie nagrzeje się do temperatury 80°C. Wybierz temperaturę w zależności od rodzaju włosów. Używając przycisków regulacji temperatury (+/-) wybierz poziom podgrzewania najlepiej dostosowany do Twojego rodzaju włosów. Poczekaj przez co najmniej 15 sekund, aż urządzenie się nagrzeje. UWAGA: Po wybraniu temperatury liczba na wyświetlaczu miga przez 15 sekund. Gdy wartość temperatury przestanie migać i urządzenie osiągnie żądaną temperaturę, jest ono gotowe do użytku. Po zmianie ustawionej temperatury wartość temperatury będzie migać do chwili osiągnięcia wybranej wartości. Najlepsze rezultaty pozwala osiągnąć wybór spośród 30 ustawień temperatury na wyświetlaczu LCD zgodnie z poniższymi wskazówkami:

| Rodzaj włosów | Temperatura w °C |
|---|---|
| Cienkie, delikatne, farbowane | 0–150 |
| Średnie/fale | 155–175 |
| Loki/ grube | 185–200 |
| Szorstkie/trudne do ułożenia | 205–235 |

Twoje urządzenie zapamięta uprzednio wybraną temperaturę przy następnym włączeniu.

**UWAGA**: Wysokiej mocy grzałka, która znajduje się w urządzeniu, jest pokryta olejowym środkiem ochronnym, który wypali się w ciągu kilku minut przy pierwszym włączeniu i może wydzielać dym i/lub nieprzyjemny zapach. Podczas użytkowania urządzenia słychać także szum. To normalne zjawisko i nie powinno stanowić powodu do niepokoju.

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STYLIZACJI**
Wyjątkowo długie płytki pozwalają na rozdzielenie włosów na odcinki o długości 8 cm. Delikatnie umieść włosy pomiędzy płytkami prostującymi i mocno zaciśnij prostownicę na włosach. Przesuwanie prostownicy od skóry głowy do końców włosów umożliwia osiągnięcie profesjonalnych rezultatów. Gdy prostownica osiągnie żądaną temperaturę, przesuń ją wzdłuż oddzielonego pasma włosów, sprawdzając, czy włosy zostaną podgrzane i wyprostowane aż po końce. Końce prawdopodobnie będą wymagały mniej intensywnego podgrzewania niż włosy na odcinkach bliższych skóry głowy. Najlepsze efekty pozwala uzyskać przytrzymywanie końców włosów przy równoczesnym prostowaniu pasma. Aby wyjąć włosy z prostownicy, wystarczy zwolnić chwyt i pozwolić im wysunąć się spomiędzy płytek prostujących. Proces wygładzania nie wymaga zazębiania się pasm; oddzielaj kolejne pasma i prostuj je, jak opisano powyżej. Przed rozczesaniem grzebieniem lub szczotką poczekaj, aż włosy ostygną. Powtarzaj proces do chwili uzyskania żądanej fryzury.

**AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE**
Urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączania. Jeśli zapomnisz je wyłączyć, wyłączy się automatycznie po upływie jednej godziny.

**AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE NAPIĘCIA NA CAŁYM ŚWIECIE**
Urządzenie dostosuje się automatycznie do napięcia w sieci.

**Czyszczenie**
Po użyciu zawsze wyłączać urządzenie z sieci i pozwolić mu ostygnąć. Urządzenie należy czyścić wilgotną ściereczką. Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest całkowicie suche. Podgrzewane powierzchnie powinny być utrzymywane w czystości i chronione przed kurzem, zabrudzeniami, lakierem czy żelem do włosów.

**Przechowywanie**
Nieużywane urządzenie należy zawsze odłączać od sieci. Przed odłożeniem na miejsce poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie. Zablokuj płytki zgodnie z powyższą instrukcją (PRZEŁĄCZNIK BLOKADY PŁYTEK). Pozwoli to na oszczędzanie miejsca i ochroni urządzenie, gdy nie jest ono używane. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilania ani skręcać go. Nie wolno owijać przewodu zasilania wokół urządzenia, gdyż może to spowodować jego przedwczesne zużycie i pęknięcie. Należy regularnie sprawdzać przewód zasilania pod kątem zużycia i uszkodzeń (zwłaszcza w miejscu połączenia z urządzeniem i wtyczką).

Produkt jest oznaczony symbolem CE potwierdzającym zgodność z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywą dotyczącą urządzeń zasilanych niskim napięciem (2014/35/UE), dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) i dyrektywą ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE).

**ELEMENTY**

A. Płytki ceramiczne XL z zaawansowaną powłoką z zawartością miedzi 3X
B. Cyfrowy wyświetlacz temperatury LCD z 30 zmiennymi ustawieniami temperatury na LCD
C. Profesjonalny obrotowy przewód
D. Przełącznik blokady płytek
E. Przycisk wł./wył.
F. Oddzielne przyciski temperatury „+" i „-"
G. Zaokrąglone płytki ze stabilnym przyleganiem włosów 25 mm

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkty, na których etykiecie, pudełku lub w instrukcji użycia znajduje się symbol przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci podlegają po zużyciu odzyskowi osobno od odpadów domowych.

Urządzenia NIE WOLNO wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Lokalny sprzedawca urządzenia może stosować program „zabierania starych urządzeń", gdy klient chce kupić nowy produkt; można również skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania pomocy i informacji, gdzie należy zabrać urządzenie do recyklingu.

**Gwarancja i serwis**
Urządzenie Revlon posiada gwarancję na wypadek usterek w czasie normalnego użytkowania na 4 lata od daty pierwszego zakupu. Produkt, który w okresie gwarancyjnym nie spełni oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na nowy. Przy składaniu wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje nieważnością gwarancji. W takim przypadku należy przynieść urządzenie, wraz z ważnym paragonem, do miejsca zakupu celem wymiany. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. (Nie narusza to ustawowych praw konsumenta.)

4-cyfrowy numer serii produktu umieszczony na jego tylnej części jest równocześnie datą produkcji urządzenia. Pierwsze 2 cyfry oznaczają tydzień produkcji, natomiast 2 ostatnie – rok produkcji. Przykład: 3418 – produkt wytworzony w 34. tygodniu 2018 roku.

Pomoc techniczną dotyczącą produktu można uzyskać odwiedzając witrynę: www.hot-europe.com/support

Informacje na temat produktu można znaleźć w witrynie: www.revlonbeautycare.com

Wygląd urządzenia może się różnić zamieszczonej ilustracji.

## CZ

## TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI ULOŽTE

Prosíme přečtěte si veškeré pokyny, než tento přístroj začnete používat.

Tento přístroj je určen pouze k domácímu používání.

**VAROVÁNÍ:** Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob s vodou.

**VAROVÁNÍ:** Tento přístroj se nesmí brát do koupelny.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tento přístroj používají pod dozorem jiné osoby nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a jsou-li srozuměny s nebezpečími, která jim v souvislosti s používáním přístroje hrozí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Je-li přívodní šňůra poškozená, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby ji vyměnil výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba.

**VAROVÁNÍ:** Zapnutý přístroj nenechávejte bez dohledu. Obnaženou kůži a oči chraňte před kontaktem se zahřátým povrchem používaného přístroje. Když je přístroj rozpálený nebo zapojený do sítě, nepokládejte jej na povrchy citlivé na teplo. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte ze sítě.

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte žehličku na umělé vlasy ani paruky. Používejte pouze na vysušené vlasy.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Vzhled spotřebiče může být odlišný od ilustračního obrázku. Používejte spotřebič pouze za určeným účelem dle popisu v tomto návodu.

**POKROČILÉ MĚDĚNÉ 3X KERAMICKÉ DESTIČKY**
Ultrahladké pokročilé měděné 3X keramické destičky rozvádějí teplo rychle, čímž pomáhají zabránit poškození vlasů způsobenému příliš dlouhou tepelnou úpravou vlasů, a také rovnoměrně pro hladký, 24hodinový výsledek bez krepatění.

**CHYTRÝ SYSTÉM TEPELNÉ PAMĚTI**
Moderně navržený přístroj si automaticky pamatuje poslední použitou teplotu coby vaši upřednostňovanou teplotu.

**KONTROLA VYBLEDNUTÍ BARVY**
Nastavení na 200 °C nebo nižší chrání barvené vlasy před vybledn utím.

**PRAKTICKÉ ZAOBLENÉ DESTIČKY**
Plovoucí destičky pro hladký sklůz. Zaoblené hrany destiček umožňují vytvářet kudrliny nebo větší vlny.

**ZÁMEK DESTIČEK**
Pro snazší ukládání je možné žehličku zamknout v zavřené poloze. Před zamčením přístroj nejprve vypněte a vypojte ze zásuvky. Chcete-li přístroj zamknout, podržte jej v zavřené poloze a stlačte zámek destiček směrem k destičkám. Chcete-li přístroj odemknout, podržte jej v zavřené poloze a stlačte zámek destiček směrem k přívodnímu kabelu. VAROVÁNÍ: NEZAMYKEJTE přístroj v zavřené poloze během používání a NEZAMYKEJTE destičky s vlasy vloženými mezi nimi – hrozí vážné nebezpečí poškození vlasů nebo dokonce úrazu.

**POUŽÍVÁNÍ ŽEHLIČKY VLASŮ SALON**
Žehličku používejte pouze na čisté a suché vlasy. Zasuňte přívodní kabel do síťové zásuvky. Stiskněte tlačítko „On / Off" a zapněte přístroj. Teplota žehličky se automaticky nastaví na 80 °C. Zvolte si teplotu dle vašeho typu vlasů. Pomocí tlačítek ovládání teploty (+/-) vyberte teplotu nejvhodnější pro vás typ vlasů. Nechte přístroj minimálně 15 sekund nahřát. POZNÁMKA: Jakmile zvolíte teplotu, hodnota nastavení teploty bude 15 sekund blikat. Jakmile hodnota nastavení teploty přestane blikat a svítí trvale, přístroj je připraven k použití. Pokud změníte nastavení teploty, ukazatel hodnoty nastavení teploty bude blikat, dokud přístroj nedosáhne požadované teploty. Pro lepší výsledky se řiďte následujícími pokyny pro 30 LCD nastavení teploty:

| Typ vlasů | teplota v °C |
|---|---|
| Jemné, slabé, barvené | 0–150 |
| Střední/vlnité | 155–175 |
| Kudrnaté/silné | 185–200 |
| Hrubé/nepoddajné | 205–235 |

Přístroj si zapamatuje poslední nastavenou teplotu a při příštím použití ji automaticky nastaví.

**DŮLEŽITÉ:** Vysoce výkonný ohřívač v tomto přístroji obsahuje ochrannou vrstvu na bázi olejů, která se během prvních několika minut vypálí a může vydávat zápach a kouř. Je také možné, že uslyšíte bzučivý zvuk. To je zcela běžné a nemusíte se kvůli tomu znepokojovat.

**TIPY NA ÚPRAVU VLASŮ**
Díky extra dlouhým destičkám můžete vlasy rozdělit na až osmicentimetrové prameny. Opatrně umístěte vlasy mezi destičky žehličky a jemně stiskněte vlasy mezi destičkami. Profesionálních výsledků dosáhnete, pokud budete postupovat od kořínků vlasů směrem ke konečkům. Jakmile je žehlička nahřátá, klouzejte žehličkou podél odděleného pramene vlasů. Ujistěte se, že pramen je vyžehlen a narovnán až ke konečkům. Konečky vlasů bude zřejmě potřeba žehlit kratší dobu než vlasy rostoucí blíže ke kořínkům. Pro nejlepší výsledky držte konce vlasů v ruce, zatímco žehlíte pramen vlasů. Chcete-li vlasy z žehličky vyjmout, jednoduše uvolněte stisk a nechte vlasy vykluznout z prostoru mezi destičkami. Při žehlení se prameny nemusejí překrývat, oddělujte jednotlivé prameny a postupujte dle výše uvedeného návodu. Než budete vlasy česat nebo kartáčovat, nechte je nejdříve vychladnout. Opakujte postup, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

**AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ**
Váš přístroj disponuje funkcí automatického vypnutí. Pokud byste jej někdy zapomněla vypnout, vypne se po jedné hodině sám.

**AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ NAPĚTÍ PO CELÉM SVĚTĚ**
Spotřebič se automaticky nastaví na správné napětí.

**Čištění**
Po každém použití vždy vytáhněte přístroj z elektrické zásuvky a nechte jej vychladnout. Při čištění otřete přístroj vlhkým hadříkem. Ujistěte se, že je přístroj před použitím zcela suchý. Udržujte zahřívaný povrch čistý, bez prachu, nečistot, stylingových přípravků a gelů.

**Ukládání**
Nepoužívaný přístroj vždy vypojte ze zásuvky. Před uložením nechte přístroj vychladnout. Zamkněte destičky podle výše uvedeného návodu (ZÁMEK DESTIČEK) Díky tomu šetříte místo a předcházíte poškození nepoužívaného přístroje. Skladujte vždy na suchém místě. Netahejte za přívodní kabel a nezkrucujte ho. Neomotávejte kabel kolem přístroje, může to způsobit jeho rychlejší opotřebení a zalomení. Pravidelně kontrolujte, zda není přívodní kabel opotřebený nebo poškozený (zejména v místech napojení na přístroj a na zástrčku).

Tento výrobek je označen značkou CE a je vyroben v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, směrnicí o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU, směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU a směrnicí o výrobcích spojených se spotřebou energie 2009/125/ES.

**VLASTNOSTI**

A. Pokročilé měděné 3X keramické XL destičky
B. Digitální LCD teplotní displej s 30 variabilními digitálními LCD nastaveními teploty
C. Profesionální otočný napájecí kabel
D. Zámek destiček
E. Tlačítko zapnutí/vypnutí ON/OFF
F. Samostatná tlačítka „+" a „-" pro regulaci teploty
G. 25mm praktické zaoblené destičky

Tento přístroj vyhovuje legislativě EU 2012/19/EU o recyklaci odpadu. Výrobky, které mají symbol proškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách buď na klasifikační nálepce, dárkové krabici, nebo v návodu, se musí na konci jejich užitné životnosti likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu.

Prosím NEVYHAZUJTE přístroj do běžného domácího odpadu. Je možné, že vás místní maloobchod má možnost převzetí výrobku zpět, když potřebujete zakoupit náhradní výrobek, jinou možností je obrátit se na místní vládní úřad pro další pomoc a radu ohledně toho, kam vzít přístroj na recyklaci.

**Záruka a služby**
Garantujeme, že se u spotřebiče Revlon při normálním používání neprojeví žádné vady čtyři roky od data zakoupení. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám vzniklým ve výrobě, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Jednoduše produkt zaneste zpět do obchodu, kde jste ho koupili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatně vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce. (Tímto nejsou nijak omezena vaše zákonná práva.)

Datum výroby je uvedeno na zadní straně zařízení ve formě 4číselného kódu. První dvě číslice značí týden výroby, druhé dvě číslice rok výroby. Příklad: 3418 – Produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2018.

S žádostí o podporu nás kontaktujte na www.hot-europe.com/support

S žádostí o informace nás navštivte na www.revlonbeautycare.com

Vzhled tohoto přístroje se může lišit od výše ilustrace.

## HU

## ŐRIZZÜK MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A berendezés használata előtt olvassuk el az összes utasítást.

Ez a berendezés kizárólag háztartási használatra szolgál.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a készüléket fürdőkád, tusoló, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ezt a készüléket nem szabad bevinni a fürdőszobába.

A készülék 8 éves kortól használható. Mozgás-, érzékszervi- vagy szellemileg korlátozott vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat elmagyarázása és a veszélyek megértése után használhatják a készüléket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Ha a tápkábel meg van sérülve, akkor azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Használat közben a készülék felmelegedett felszínei ne érjenek a bőrének vagy a szemének. A felmelegedett vagy hálózati aljzathoz csatlakoztatott készüléket ne helyezze hőérzékeny felületre. Ha a készüléket nem használja, mindig húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból.

**FIGYELMEZTETÉS:** Póthaja és parókára nem alkalmazható! A készüléket csak száraz hajon használja.

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**
Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. A készülék megjelenése eltérhet a képen láthatótól. A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben leírt célra használja.

**ADVANCED COPPER 3X KERÁMIA FORMÁZÓLAPOK**
A rendkívül sima felületű Advanced Copper 3X kerámiabevonat gyors hőátadást és egyenletes hőeloszlást biztosít, csökkenti a haj többszöri vasalás miatti károsodását, és a göndörödésre 24 órás megoldást nyújt.

**HŐBEÁLLÍTÁST MEGJEGYZŐ RENDSZER**
A legmodernebb tervezésű készülék automatikusan a legutóbb alkalmazott hőmérsékletet állítja be.

**HAJSZÍN MEGTARTÁSA**
A hajszínhez beállított hőmérséklet 200 °C-on vagy annál alacsonyabb értéken tartja.

**TRUE-GRIP LEKEREKÍTETT LAPOK**
Mozgó formázólapok a finom siklás érdekében A lekerekített formázólapokkal készíthet fürtöket vagy laza hullámokat.

**FORMÁZÓLAPOK ÖSSZEZÁRÓ KAPCSOLÓJA**
A könnyebb tárolás érdekében a hajvasaló formázólapjai összezárhatók. A lapok összezáró kapcsolójának rögzítéséhez először kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból. Tolja a lapok összezáró kapcsolóját a pofák irányába, és a fogantyúkat megtartva a rögzítse a lapokat. A kinyitáshoz a fogantyúkat kézzel tartva tolja a lapok összezáró kapcsolóját a vezeték irányába. FIGYELEM! NE rögzítse a lapok összezáró kapcsolóját formázás közben, és NE zárja rá a lapokat a hajra, mert az komolyan károsítja a hajat, és súlyos sérülést is okozhat.

**A SALON HAJVASALÓ HASZNÁLATA**
A hajvasalót csak száraz és tiszta hajhoz használja. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. A hajvasaló automatikusan 80 °C-ra melegszik fel. Állítsa be a hajának megfelelő hőmérsékletet. A hőmérséklet-beállító gombokkal (+/-) válassza ki a haj típusának leginkább megfelelő hőszintet. Várjon legalább 15 másodpercet, hogy a készülék felmelegedjen. MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet kiválasztása után a beállított hőmérséklet 15 másodpercig villog. A hajvasaló akkor áll készen a használatra, ha a villogás megszűnik, és a hőmérséklet állandósul. A hőmérséklet-beállítás módosításakor a kijelzett hőmérséklet addig villog, amíg a készülék a beállított hőfokot el nem éri. A lehető legjobb eredmény érdekében kövesse a beállításkor az alábbi, 30 LCD-hőbeállításhoz tartozó irányelveket:

| Hajtípus | Hőmérséklet °C |
|---|---|
| Vékony szálú, festett haj | 0–150 |
| Közepesen vastag, hullámos | 155–175 |
| Göndör, vastag szálú | 185–200 |
| Durva, nehezen formázható | 205–235 |

A készülék a következő bekapcsolásakor emlékezik az előzőleg kiválasztott hőmérséklete.

**FONTOS:** A készülékben található nagy teljesítményű fűtőegység olajalapú védőbevonattal van ellátva, amely az első használat során az első néhány perc alatt kiég, és füstöt és/vagy szagot bocsát ki. Előfordulhat, hogy használat közben zümmögő hang hallható. Ez teljesen normális jelenség, nincs ok az aggodalomra.

**FORMÁZÁSI TANÁCSOK**
A rendkívül hosszú formázólapokkal válassza szét a haját maximum 8 cm-es részekre. Óvatosan helyezze a hajat a hajvasaló formázólapjai közé, és szorítsa össze a hajtincset. Professzionális eredményeket érhet el, ha a fejbőrtől halad a hajvaló irányában. Miután a hajvasaló felmelegedett, mozgassa azt fel-le a különválasztott tincsen, hogy a hajszálak teljes hosszúságukban felmelegedjenek. A hajvág valószínűleg kevesebb hőt igényel, mint a hajszál fejbőrhöz közelebbi része. A legjobb eredmény érdekében tartsa a haj végeit a kezével, miközben simítja a tincset. Ha ki szeretné venni a tincset a hajvasalóból, lazítson a szorításon, és hagyja, hogy a haj kicsúszzon a formázólapok közül. A simítási folyamat nem igényel átfedést; a szétválasztott tincseket a fent leírtak szerint lehet egyenként megformázni. A fésülés vagy a hajkefézés előtt hagyja kihűlni a hajat. Ismételje meg a folyamatot, amíg el nem éri a kívánt megjelenést.

**AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS**
A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. Ha elfelejtette kikapcsolni a készüléket, akkor az egy óra múlva automatikusan kikapcsol.

**AUTOMATIKUS IGAZODÁS A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGHEZ**
A készülék automatikusan beállítja a megfelelő feszültséget.

**Tisztítás**
Használat után mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból, és hagyja lehűlni. A tisztításhoz törölje le a készüléket nedves ruhával. Mielőtt használná, ellenőrizze, hogy a készülék teljesen száraz-e. Tartsa tisztán a fűtött felületeket, ne legyen rajta por, szennyeződés, formázó hajpermet vagy gél.

**Tárolás**
A használaton kívüli készülék csatlakozója mindig legyen kihúzva. Mielőtt elteszi, hagyja kihűlni a készüléket. A hajvasaló formázólapjait rögzítse a fent leírtak szerint (FORMÁZÓLAPOK ÖSSZEZÁRÓ KAPCSOLÓJA) Ezzel védi a készüléket, és annak használaton kívüli tárolása is helytakarékos. Tárolja száraz helyen. Ne húzza meg és ne csavarja fel a kábelt. Ne csavarja a kábelt a készülék köré, mivel ez a vezeték korai elhasználódását és törését okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze a vezetéket, hogy nem kopott vagy sérült-e (különösen a készülékkel, illetve a dugóval való csatlakozásánál).

A terméken megtalálható a CE jelzés, és gyártása a 2014/30/EU jelű, elektromagneses összeférhetőségre vonatkozó, a 2014/35/EU jelű, kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó, a 2011/65/EU jelű, RoHS berendezésekre vonatkozó, illetve a 2009/125/EK jelű, az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó irányelveknek megfelelően történik.

**JELLEMZŐK**

A. XL méretű Advanced Copper 3X kerámia formázólapok
B. Digitális LCD hőmérséklet-kijelző, 30 változtatható digitális LCD-hőfokbeállítással
C. Professzionális forgó kábel
D. Lapösszezáró kapcsoló
E. Be-/kikapcsoló gomb
F. Hőmérséklet-állító „+" és „-" gombok
G. 25 mm-es True-Grip lekerekített lapok

Ez a készülék megfelel az EU 2012/19/EU jogszabályának az élettartam végi újrahasznosítás szempontjából. Azt a terméket, amely akár a minŒsitŒ címkén, akár az ajándékdobozon vagy a használati utasításon feltüntetett, áthúzott kerekes kukát ábrázoló jelzést tartalmaz, a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell a hulladékgyűjtŒbe tenni a készülék hasznos élettartama végén.

NE tegyük a készüléket a rendes háztartási hulladék közé. A helyi kereskedŒnél érvényben lehet egy visszavallási program, amikor csereterméket vásárolunk, illetŒleg felvehetjük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal további tájékoztatás és tanácsadás céljából arra vonatkozóan, hova vihetjük a készüléket újrahasznosításra.

**Garancia és javítás**
Normál használat esetén az Ön Revlon készülékére 4 év garancia vonatkozik, a vásárlás eredeti időpontjától számítva. Ha a termék működése a garancia időtartamán belül anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Őrizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli igénynek esetére. Vásárlási bizonylat bemutatása nélkül a garancia érvénytelen. Egyszerűen vigye vissza a készüléket az érvényes nyugtával együtt abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ingyen kicserélik. Ez a garancia nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy a jelen használati utasítások be nem tartásából származnak. (Ez nem befolyásolja az Ön törvényben meghatározott fogyasztói jogait.)

A gyártás dátumát a készülék hátulján négy számjegyű gyártási tételszámmal adták meg. Az első két számjegy a gyártás hetét, a második két számjegy pedig a gyártás évszámát jelöli. Példa: 3418 - a terméket 2018 34. hetében gyártották.

Ezek az utasítások webhelyünkön is elérhetők. Látogasson el a Terméktámogatás a www.hot-europe.com/support honlapon

További terméktájékoztatók a www.revlonbeautycare.com honlapon

A berendezés külalakja eltérhet a ábrán látott készülékétől.

## RO

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

**AVERTISMENT:** Nu utilizați aparatul în apropierea căzilor de baie, a dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.

**AVERTISMENT:** Acest aparat nu trebuie luat în camera de baie.

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supraveghere sau li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Se interzice efectuarea operațiilor de curățare și întreținere de către copii nesupravegheați.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol.

**AVERTISMENT:** Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Nu permiteți contactul pielii sau al ochilor cu niciuna dintre suprafețele încălzite ale aparatului în timpul funcționării acestuia. Nu așezați aparatul pe nicio suprafață sensibilă la căldură cât timp este fierbinte sau conectat la priză. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați.

**AVERTISMENT:** Nu folosiți acest aparat pentru păr sintetic sau pentru peruci. Folosiți acest aparat doar pe părul uscat.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Aspectul acestui aparat poate fi diferit de cel din imagini. Utilizați acest aparat numai în scopul descris în acest manual.

**PLĂCI DIN CERAMICĂ AVANSATĂ CU CUPRU 3X**
Stratul exterior ceramic avansat cu cupru 3X, foarte fin, transferă căldura rapid și contribuie la reducerea deteriorării cauzate de suprautilizare, prin distribuirea uniformă a căldurii pentru controlul ușor al buclelor, timp de 24 de ore.

**SISTEM INTELIGENT DE MEMORARE A TEMPERATURII**
Designul de ultimă generație memorează automat ultima temperatură preferată pentru încălzire.

**CONTROLUL ESTOMPĂRII CULORII**
Menține culoarea părului prin setarea temperaturii la 200°C sau mai puțin.

**PLĂCI ROTUNJITE CU PRINDERE PRECISĂ**
Placă netedă pentru alunecare lină. Plăcile rotunjite ondulează sau creează bucle lejere.

**BUTON DE BLOCARE A PLĂCILOR**
Pentru o depozitare mai ușoară, plăcile pot fi blocate împreună. Pentru a cupla butonul de blocare a plăcilor, mai întâi opriți dispozitivul și sc

**GERUNDETE PLATTEN FÜR EINEN SICHEREN GRIFF**
Bewegliche Platte für reibungsloses Glätten. Gerundete Platten erzeugen Locken oder lockere Wellen.

**SCHALTER ZUR PLATTENSPERRE**
Für eine einfachere Aufbewahrung können die Platten des Haarglätters miteinander verriegelt werden. Um den Schalter zur Plattensperre zu betätigen, schalten Sie das Gerät zuerst aus und trennen Sie dann die Stromversorgung. Drücken Sie den Schalter zur Plattensperre in Richtung der Platten, während Sie die Griffe zusammendrücken, um die Platten zu sperren. Zum Entsperren halten Sie die Griffe zusammen und drücken Sie den Schalter zur Plattensperre in die Richtung des Kabels. WARNUNG: Betätigen Sie AUF KEINEN FALL den Schalter zur Plattensperre während des Stylings und sperren Sie die Platten NICHT auf das Haar, da so schwerwiegende Schäden am Haar oder sogar Verletzungen verursacht werden können.

**BEDIENUNG DES SALON STRAIGHT STYLERS**
Haarglätter sollen nur bei sauberem, trockenem Haar verwendet werden. Stecken Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose an. Um den Haarglätter anzuschalten, drücken Sie den An/Aus-Knopf. Der Haarglätter stellt sich automatisch auf 80 °C. Wählen Sie eine Temperatur entsprechend Ihres Haartyps. Benutzen Sie die Temperaturknöpfe (+/–), um das Temperaturniveau einzustellen, das am besten Ihrem Haartyp entspricht. Lassen Sie das Gerät mindestens 15 Sekunden aufwärmen. HINWEIS: Sobald eine Temperatur gewählt wurde, blinkt die Temperatureinstellung 15 Sekunden lang auf. Wenn die Temperatureinstellung aufhört zu blinken, ist der Haarglätter bereit zum Gebrauch. Beim Wechseln der Temperatureinstellungen wird die Temperatur blinken, bis die ausgewählte Temperatur erreicht wurde. Für die besten Resultate folgen Sie den 30 LCD Temperatureinstellungsrichtlinien weiter unten:

| Haartyp | Temperatur °C |
|---|---|
| Feines, dünnes oder gefärbtes Haar | 0–150 |
| Mittel/gewellt | 155–175 |
| Lockig/dick | 185–200 |
| Kraus/widerspenstig | 205–235 |

Das Gerät „erinnert sich" an die zuletzt gewählte Temperatureinstellung, wenn es das nächste Mal eingeschaltet wird.

**WICHTIG:** Die Hochleistungsheizung in diesem Gerät ist mit einer Schutzbeschichtung auf Ölbasis versehen, die in den ersten paar Minuten der Erstinbetriebnahme verbrennt und dabei Rauch und/oder einen Geruch verströmen kann. Außerdem kann während des Gebrauchs ein Summen zu hören sein. Dies ist normal und kein Grund zur Sorge.

**STYLING-TIPPS**
Mit den extralangen Platten können Sie Ihr Haar in bis zu 8 cm große Bereiche aufteilen. Platzieren Sie das Haar sanft zwischen den Platten und klemmen Sie das Haar fest mit dem Haarglätter ein. Sie erreichen professionelle Resultate, wenn Sie sich vom Haaransatz bis zu den Haarspitzen durcharbeiten. Sobald der Haarglätter erhitzt ist, fahren Sie den Haarglätter entlang des isolierten Bereichs und stellen Sie sicher, dass das Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen erhitzt und geglättet ist. Die Haarspitzen erfordern wahrscheinlich weniger Hitze als der Haaransatz. Für die besten Resultate, halten Sie die Spitzen der Haare, die Sie gerade glätten. Um die Haare aus dem Haarglätter zu entfernen, lösen Sie einfach den Druck und erlauben Sie dem Haar sanft von den Platten des Haarglätter abzugleiten. Der Glättungsprozess erfordert keine Überlagerung; teilen Sie jeden Haarbereich auf und bearbeiten Sie ihn wie oben beschrieben. Lassen Sie das Haar vor dem Kämmen oder Bürsten abkühlen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie den gewünschten Look erreicht haben.

**AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG**
Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion. Sollten Sie vergessen es auszuschalten, schaltet es sich nach einer Stunde automatisch aus.

**AUTOMATISCHE SPANNUNGSUMSCHALTUNG FÜR WELTWEITE NUTZUNG**
Dieses Gerät passt sich automatisch auf die jeweils korrekte Stromspannung an.

**Reinigung**
Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch von der Stromquelle und lassen Sie es abkühlen. Wischen Sie das Gerät zum Reinigen mit einem feuchten Tuch ab. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es benutzen. Halten Sie die beheizten Flächen sauber und frei von Staub, Schmutz, Styling-Sprays und Gelen.

**AUFBEWAHRUNG**
Ziehen Sie immer das Stromkabel heraus, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Lassen Sie das Gerät auskühlen, bevor Sie es lagern. Sperren Sie die Platten, indem Sie den Anweisungen oben folgen (Schalter zur Plattensperre). Dies hilft Platz zu sparen und das Gerät zu schützen, wenn es nicht in Gebrauch ist. Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf. Ziehen oder verdrehen Sie nicht das Stromkabel. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät herum, da so das Kabel vorzeitig verschleißt und kaputtgeht. Prüfen Sie das Stromkabel regelmäßig auf Verschleiß und Schäden (besonders dort, wo es in das Gerät oder die Steckdose eingeführt wird).

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU und der ERP-Richtlinie 2009/125/EC hergestellt.

**AUSSTATTUNG**

A. Moderne 3X verkupferte XL-Keramikplatten
B. Digitale LCD-Temperaturanzeige mit 30 variablen digitalen LCD Temperatureinstellungen
C. Professionelle Drehschnur
D. Schalter zur Plattensperre
E. An/Aus-Taste
F. Separate „+"- und „–"-Temperaturknöpfe
G. 25 mm gerundete Platten für einen sicheren Griff

Dieses Gerät entspricht der EU/Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altgeräten. Produkte, die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallbehälters mit Rädern aufweisen, müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden.

Das Gerät bitte NICHT im normalen Hausharltsmüll entsorgen. Ihr lokaler Gerätehändler ist ggf. bereit, das alte Gerät beim Kauf eines Ersatzprodukts zurückzunehmen. Oder wenden Sie sich an Ihre lokale Aufsichtsbehörde, um zu erfahren, wo Sie Ihr Gerät entsorgen können.

**Garantie und Service**
Ihr Revlon Gerät ist für die Dauer von 4 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Defekte bei normaler Verwendung durch unsere Garantie geschützt. Wenn ihr Gerät wegen Material- oder Herstellungsdefekten nicht zufrieden stellend läuft, werden wir es ersetzen. Bringen Sie Ihr Gerät einfach zu dem Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, zurück und zeigen Ihre für den kostenlosen Umtausch noch gültige Rechnung. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder durch nicht gemäß den Anleitungen erfolgten Gebrauch entstanden sind. (Ihre allgemeinen Rechte als Kunde werden dadurch nicht betroffen.)

Das Herstellungsdatum ist aus der vierstelligen Chargennummer auf der Rückseite des Produkts ersichtlich. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Herstellungswoche, die letzten beiden Ziffern für das Herstellungsjahr. Beispiel: 3418 – Das Produkt wurde in der Kalenderwoche 34 des Jahres 2018 hergestellt.

Um Produktsupport zu erhalten, besuchen Sie uns auf www.hot-europe.com/support

Informationen zum Produkt finden Sie auf www.revlonbeautycare.com

Das Erscheinungsbild dieses Geräts kann von der Abbildung abweichen.

# IT

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.
Esclusivamente per uso domestico.

**AVVERTENZA:** non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.

**AVVERTENZA:** non portare in bagno questo apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato anche dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza o conoscenza se controllati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza che abbia ben compreso i rischi esistenti. I bambini non devono giocare il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante dell'assistenza o da una persona qualificata al fine di evitare ogni pericolo.

**AVVERTENZA:** non lasciare mai l'apparecchio incustodito. Evitare che la pelle nuda o gli occhi vengano a contatto con le superfici riscaldanti dell'apparecchio acceso. Non appoggiare l'apparecchio su superfici sensibili al calore quando è caldo o collegato alla presa di corrente. Dopo l'uso, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa.

**AVVERTENZA:** non usare l'apparecchio su capelli sintetici o parrucche. Usare solo su capelli asciutti.

**MODALITÀ D'USO**
L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. L'aspetto di questo apparecchio può differire da quello nell'illustrazione qui sopra. Utilizzare l'apparecchio unicamente per lo scopo previsto indicato nel presente manuale.

**PIASTRE CON TECNOLOGIA RAME CERAMICA 3X DI ULTIMA GENERAZIONE**
Il rivestimento ultra-lisciante con tecnologia rame ceramica 3X di ultima generazione consente di trasferire rapidamente il calore e aiuta a ridurre i danni dovuti all'over-styling, con una distribuzione uniforme del calore e assicura un facile controllo dell'effetto crespo per 24 ore.

**FUNZIONE MEMORIA INTELLIGENTE**
Il design all'avanguardia consente di richiamare automaticamente l'ultima temperatura come impostazione termica preferita.

**PREVIENE LA DECOLORAZIONE DEL COLORE**
Preserva il colore dei capelli a temperature impostate su 200 °C o valori inferiori.

**PIASTRE ARROTONDATE CON IMPUGNATURA TRUE-GRIP**
Le piastre arrotondate e oscillanti consentono di creare ricci o morbide onde.

**BLOCCO PIASTRE**
Pratico sistema di blocco delle piastre che consente di riporre la piastra più facilmente. Per inserire il di blocco piastre, spegnere prima l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica. Spingere l'interruttore di blocco in direzione delle piastre tenendo insieme le impugnature per bloccare le piastre. Per sbloccare, tenere insieme le impugnature e spingere l'interruttore di blocco piastre in direzione del cavo elettrico. AVVISO: NON inserire l'interruttore di blocco piastre durante la piega e NON bloccare le piastre sui capelli per evitare gravi danni ai capelli o lesioni.

**COME USARE LA PIASTRA**
La piastra deve essere usata unicamente su capelli puliti e asciutti. Inserire la spina del cavo dell'alimentatore in una presa elettrica. Per accendere la piastra premere il pulsante di "accensione/spegnimento". L'apparecchio si imposta automaticamente su 80 °C. Scegliere la temperatura in base al proprio tipo di capelli. Utilizzare i pulsanti della temperatura (+/-) per selezionare la temperatura più idonea al proprio tipo di capelli. Il tempo minimo di riscaldamento dell'apparecchio è di 15 secondi. NOTA: dopo aver selezionato la temperatura il relativo valore lampeggia per 15 secondi. La piastra è pronta per l'uso non appena il valore della temperatura smette di lampeggiare e diventa fisso. Durante la modifica delle impostazioni di temperatura, la relativa spia lampeggia fino a raggiungere la temperatura selezionata. Per ottenere risultati ottimali, seguire le indicazioni di seguito sulle 30 temperature visualizzabili tramite il display:

| Tipo di capelli | Temperatura °C |
|---|---|
| Fini, sottili, trattati con tinture | 0–150 |
| Medi/ondulati | 155–175 |
| Ricci/folti | 185–200 |
| Crespi/difficoltà di styling | 205–235 |

Alla successiva riaccensione dell'unità l'apparecchio ricorda la temperatura precedentemente selezionata.

**IMPORTANTE:** il riscaldatore ad alte prestazioni in questa unità contiene un rivestimento protettivo ad olio che brucia durante i primi minuti di uso iniziale e che può emettere fumo e/od odore. È possibile che durante l'utilizzo si senta un ronzio. Si tratta di un rumore normale che non deve destare preoccupazione.

**SUGGERIMENTI DI STYLING**
Grazie alle piastre extra-lunghe è possibile separare i capelli in ciocche fino a 8 cm. Posizionare delicatamente i capelli tra le piastre liscianti e chiuderle saldamente sulla ciocca. Per ottenere risultati professionali si consiglia di lavorare partendo dalla radice e scivolando verso le punte dei capelli. Non appena le piastre sono riscaldate, farle scorrere lungo la ciocca accertandosi che i capelli siano lisciati fino alle punte. In genere le punte richiedono meno calore rispetto alla parte dei capelli più vicina alla cute. Per ottenere risultati ottimali, trattenere le punte dei capelli mentre si liscia la ciocca. Per rimuovere i capelli dalle piastre è sufficiente rilasciare la pressione e consentire ai capelli di scivolare fuori dalle piastre. Il processo lisciante non richiede sovrapposizione; separare ciascuna ciocca di capelli e lavorare su di essa come indicato sopra. Prima di pettinare o spazzolare attendere che i capelli si raffreddino. Ripetere il processo fino a raggiungere il look desiderato.

**SPEGNIMENTO AUTOMATICO**
L'apparecchio è provvisto di una funzione di spegnimento automatico. Qualora si dimenticasse di spegnere l'apparecchio, questo verrà spento automaticamente dopo un'ora.

**DOPPIA TENSIONE AUTOMATICA UNIVERSALE**
L'apparecchio si adegua automaticamente alla tensione corretta.

**Pulizia**
Scollegare sempre l'apparecchio dalla fonte di alimentazione e dopo ogni utilizzo e aspettare che si raffreddi. Passare un panno umido sull'apparecchio per pulirlo. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima dell'uso. Tenere le superfici termiche pulite e prive di polvere, spray e gel di styling.

**CONSERVAZIONE**
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa quando non in uso. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo. Bloccare le piastre come indicato nelle istruzioni sopra riportate (BLOCCO PIASTRE). Ciò riduce l'ingombro e consente di proteggere l'apparecchio quando non in uso. Conservare sempre in luogo asciutto. Non tirare o arrotolare il cavo elettrico. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio perché potrebbe logorarsi prematuramente e rompersi. Controllare regolarmente il cavo per verificare che non sia danneggiato (in particolare sul punto in cui si collega all'apparecchio e alla presa).

Questo prodotto riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità alla direttiva 2014/30/UE sui dispositivi elettromagnetici, alla direttiva 2014/35/UE sui dispositivi a bassa tensione, alla direttiva ROHS 2011/65/UE e alla direttiva ERP 2009/125/EC.

**FUNZIONI**

A. Piastre XL con tecnologia rame ceramica 3X di ultima generazione
B. Display digitale LCD della temperatura con 30 impostazioni termiche variabili
C. Cavo girevole professionale
D. Blocco piastre
E. Pulsante di accensione/spegnimento
F. Pulsanti di temperatura "+" e "-" separati
G. Piastre arrotondate con impugnatura True-Grip da 25 mm

Questo apparecchio è conforme alla normativa EU 2012/19/EU sul riciclaggio a fine vita. I prodotti riportanti il simbolo del bidone sbarrato sull'etichetta, la scatola regalo o le istruzioni devono essere riciclati a parte dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile.

NON smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici. Il rivenditore dell'apparecchio potrà offrire il ritiro del vecchio apparecchio con l'acquisto di uno nuovo. In alternativa, rivolgersi all'ente preposto per eventuali informazioni su come riciclarlo.

**Garanzia e servizio**
L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normali, per quattro anni dalla data di acquisto originale. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto per gli eventuali reclami da avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. È sufficiente restituire il prodotto e lo scontrino d'acquisto valido al rivenditore, richiedendone la sostituzione gratuita. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso incluse nel presente manuale. (Ciò non compromette i diritti legali del consumatore.)

La data di produzione corrisponde al numero di lotto a 4 cifre sul retro del prodotto. Le prime 2 cifre rappresentano la settimana di produzione e le ultime 2 cifre l'anno di produzione. Esempio: 3418 - la data di produzione è nella 34a settimana dell'anno 2018.

Per assistenza sul prodotto visitare il sito Web: www.hot-europe.com/support

Per informazioni sul prodotto visitare il sito Web: www.revlonbeautycare.com

L'aspetto di questo apparecchio può differire da quello nell'illustrazione.

# SE

## SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat.
Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk.

**VARNING!** Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.

**VARNING:** Denna apparat får inte tas med in i ett badrum.

Denna apparat kan användas av barn över 8 år eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om det sker under tillsyn eller de har fått anvisningar om säker användning av apparaten eller förstår riskerna i samband med användningen. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Om nätsladden är skadad måste tillverkaren, tillverkarens reparatör eller liknande kvalificerad person byta ut den för att undvika eventuella risker.

**VARNING!** Lämna inte apparaten utan tillsyn. Låt inte bar hud eller ögonen komma i kontakt med någon uppvärmd yta på apparaten när den används. Placera inte apparaten på några värmekänsliga ytor när den är varm eller ansluten till eluttaget. Koppla alltid bort apparaten från nätströmmen när den inte används.

**VARNING!** Använd inte denna apparat på syntetiskt hår eller peruker. Använd endast på torrt hår.

**ANVÄNDNING**
Denna enhet är endast avsedd för hushållsbruk. Enhetens utseende kan skilja sig från bilden. Använd endast denna enhet i avsett syfte såsom beskrivs i instruktionsboken.

**AVANCERAD KOPPAR 3X KERAMISKA PLATTOR**
Ultra-slät avancerad koppar 3X keramisk beläggning överför värme snabbt och hjälper till att minska skador p.g.a överstyling med jämn värmefördelning för slät 24-timmars vågighetskontroll.

**SMART VÄRMEMINNESSYSTEM**
Den toppmoderna designen minns automatiskt den senaste temperaturen som den värmeinställning du föredrar.

**FÄRGBLEKNINGSKONTROLL**
Bevarar temperaturinställningen för färgat hår på 200 °C eller lägre.

**RUNDADE TRUE-GRIPPLATTOR**
Flytande platta som glider bra. Rundade plattor skapar lockar eller lösa vågor.

**LÅSKNAPP FÖR PLATTORNA**
För enklare förvaring kan plattängens plattor låsas ihop. Stäng av enheten och dra ur kontakten för att aktivera låsknappen. Tryck låsknappen mot plattorna, samtidigt som du trycker ihop handtaget, för att låsa dem. Lås upp genom att hålla ihop handtagen och trycka låsknappen mot sladden. VARNING: Lås INTE plattorna under styling och lås INTE plattorna med hår mellan eftersom detta kan skada håret och t.o.m. orsaka personskador.

**ANVÄNDA SALONG-PLATTÄNGEN**
Plattänger ska endast användas i rent och torrt hår. Sätt i nätkontakten i ett eluttag. Starta plattängen genom att trycka på knappen "På/Av". Plattängen ställs automatiskt in på 80 °C. Välj temperatur efter din hårtyp. Använd temperaturknapparna (+/-) för att välja den värmenivå som bäst passar din hårtyp. Låt enheten värmas upp i minst 15 sekunder. OBS: När temperaturen har valts kommer värmeinställningen att blinka i 15 sekunder. När rätt temperatur har uppnåtts slutar den att blinka och lyser den fast och plattängen är klar att användas. När temperaturinställningen ändras börjar temperaturen blinka tills den nya temperaturen har uppnåtts. Följ 30 LCD:s temperaturriktlinjer nedan för bästa resultat:

| Hårtyp | Temperatur °C |
|---|---|
| Fint, tunt färgbehandlat hår | 0-150 |
| Medel/vågigt | 155-175 |
| Lockigt/tjockt | 185-200 |
| Grovt/svårt att forma | 205-235 |

Din enhet kommer att komma ihåg den senast valda temperaturen nästa gång den startas.

**VIKTIGT**: Den högpresterande värmaren i den här enheten innehåller en oljebaserad beläggning som kommer att brännas av under de första minuterna vid första användningen och detta kan orsaka rök och/eller lukt. Du kan också höra ett surrande ljud då den används. Detta är normalt och ingen anledning till oro.

**STYLINGTIPS**
Med de extra långa plattorna kan du dela upp ditt hår i sektioner på upp till 8 cm. Placera försiktigt håret mellan plattorna och kläm åt plattängen ordentligt mot håret. Du uppnår ett professionellt resultat om du arbetar från skalpen till hårspetsarna. När plattängen är uppvärmd drar du den längs hårslingan och ser till att håret värms upp och plattas ända ut i spetsarna. Hårspetsarna kräver troligen mindre värme än håret närmast skalpen. För bästa resultat, håll i hårspetsarna då du plattar hårsektionen. Släpp bara trycket för att lossa håret från plattängen och lät håret försiktigt glida ut från plattorna. Plattningsprocessen kräver ingen överlappning. Dela upp håret i sektioner och bearbeta det på det sätt som anges ovan. Låt håret svalna innan du kammar eller borstar det. Upprepa processen tills du har uppnått önskat resultat.

**AUTOMATISK AVSTÄNGNING**
Din enhet har en automatisk avstängningsfunktion. Om du skulle glömma att stänga av din enhet så stängs den av automatiskt efter en timme.

**AUTOMATISK DUBBEL SPÄNNING FÖR ANVÄNDNING VAR SOM HELST**
Enheten ställer automatiskt in rätt spänning.

**Rengöring**
Koppla alltid bort enheten från dess strömförsörjning efter varje användning och låt den svalna. Rengör enheten genom att torka den med en fuktad trasa. Se till att enheten är helt torr innan den används. Håll uppvärmda ytor rena och fria från damm, smuts, stylingprodukter och gel.

**FÖRVARING**
Dra alltid ur kontakten då den inte används. Låt enheten svalna före förvaring. Lås plattorna enligt instruktionerna ovan (LÅSKNAPP FÖR PLATTORNA) Detta sparar utrymme och hjälper till att skydda enheten då den inte används. Förvara alltid torrt. Dra inte i och vrid inte sladden. Linda inte sladden runt tången eftersom detta kan slita ut sladden i förtid eller få den att gå sönder. Kontrollera regelbundet så att sladden inte är sliten eller skadad (speciellt där den går in i enheten och vid kontakten).

Denna produkt är CE-märkt och har tillverkats i enlighet med elektromagnetiska direktivet 2014/30/EU, lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU samt ERP-direktivet 2009/125/EC.

**FUNKTIONER**

A. Avancerad koppar 3X keramiska XL-plattor
B. Digital LCD-temperaturdisplay med 30 olika digitala värmeinställningar
C. Professionell vridbar sladd
D. Knapp för att låsa plattorna
E. PÅ-/AV-knapp
F. Separata "+" och "-" temperaturknappar
G. 25 mm rundade True-Gripplattor

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktiv 2012/19/EU om återvinning. Produkter med en symbol som visar förbud att slänga i sopkärl antingen på klasseringsetiketten, presentförpackningen eller instruktionerna måste återvinnas separat från hushållssoporna, när de inte längre fungerar och ska kastas.

Släng INTE apparaten med det vanliga hushållsavfallet. Din lokale återförsäljare erbjuder eventuellt möjligheten att lämna tillbaks apparaten när du är färdig att köpa en ersättningsprodukt, eller så kan du kontakta din kommun för att få hjälp och råd angående återvinning av apparaten.

**Garanti och service**
Din Revlon-apparat garanteras mot defekter vid normal användning i fyra år från datum för ursprungligt inköp. Om din produkt inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning under garantiperioden, kommer den att bytas ut. Behåll kvittot eller annat inköpsbevis för alla anspråk under garantiperioden. Garantin är ogiltig om inköpsbevis inte visas upp. Du behöver bara lämna tillbaka apparaten till inköpsstället tillsammans med ett giltigt kvitto, så byter vi ut den utan kostnad. Denna garanti omfattar inte defekter orsakade av missbruk, vanvård eller av underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning. (Detta inverkar inte på dina lagstadgade konsumenträttigheter.)

Tillverkningsdatum anges av det fyrsiffriga satsnumret på produktens baksida. De två första siffrorna anger tillverkningsvecka och de två sista siffrorna anger tillverkningsår. Exempel: 3418 - produkt tillverkad vecka 34 år 2018.

För produktsupport, besök oss på: www.hot-europe.com/support

För produktinformation, besök oss på: www.revlonbeautycare.com

Apparatens utseende kan skilja sig från illustration.

# DK

## GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner, før dette apparat tages i brug.
Dette apparat er kun beregnet til privat brug.

**ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre kar, der indeholder vand.

**ADVARSEL:** Dette apparat må ikke anvendes i badeværelset.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale funktioner eller mangler erfaring og viden, hvis de overvåges, eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan være forbundet med brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicemand eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

**ADVARSEL:** Apparatet må ikke efterlades uden opsyn. Sørg for at bar hud eller øjne ikke kommer i kontakt med opvarmede overflader på apparatet, mens det er i brug. Placer ikke apparatet på en varmefølsom overflade, mens det er varmt eller tilsluttet til el-nettet. Træk altid stikket ud, når apparatet ikke er i brug.

**ADVARSEL:** Dette apparat må ikke bruges på syntetisk hår eller parykker. Må kun bruges på tørt hår.

**BETJENINGSVEJLEDNING**
Dette apparat er kun beregnet til brug i husholdningen. Dette apparats udseende kan være forskelligt fra illustrationerne. Brug kun apparatet til det beregnede formål som beskrevet i denne manual.

**AVANCEREDE KOBBER 3X KERAMISKE PLADER**
Ultrablød avanceret kobber 3X keramisk belægning overfører varme hurtigere og hjælper med til at reducere skader fra over-styling med jævn varmefordeling til blød 24-timers kruskontrol.

**SMART VARMEHUKOMMELSESSYSTEM**
Det moderne design husker automatisk den sidste temperatur som din foretrukne varmeindstilling.

**STYLING AF FARVESVIND**
Bevarer indstillinger af farvetemperatur på 200 °C eller derunder.

**ÆGTE AFRUNDEDE GRIBEPLADER**
Flydende plade til blødere glid. Afrundede plader skaber krøller eller løse bølger.

**PLADELÅS**
Glattejernets plader kan låses sammen, så det er nemmere at opbevare det. Du skal først slukke for apparatet og tage det ud af stikkontakten for at aktivere pladelåsen. Tryk på pladelåskontakten i pladernes retning, mens du holder håndtagene sammen, for at låse pladerne. Du låser låsen op ved at holde håndtagene sammen og skubbe pladelåsekontakten i ledningens retning. ADVARSEL: Du må IKKE aktivere pladelåsen under styling, og du må IKKE låse pladerne sammen om hår, da der kan opstå alvorlige skader og endda måske personskade.

**BETJENING AF SALON STRAIGHT STYLEREN**
Glattejern må kun anvendes på rent, tørt hår. Slut netledningen til en stikkontakt. Du tænder for glattejernet ved at trykke på knappen "On/Off". Glattejernet er automatisk indstillet til 80 °C. Vælg din temperatur iht. til din hårtype. Brug temperaturknapperne (+/-) til at vælge det varmeniveau, som passer bedst til din hårtype. Giv apparatet mindst 15 sekunders opvarmningstid. BEMÆRK: Når temperaturen er valgt, blinker temperaturindstillingen i 15 sekunder. Når temperaturen stopper med at blinke og er udfyldt, er apparatet klar til brug. Når du ændrer temperaturindstillingen blinker temperaturen, indtil den valgte temperatur er nået. Følg nedenstående 30 LCD-retningslinjer for temperatur for at få det bedste resultat:

| Hårtype | Temperatur °C |
|---|---|
| Fint, tyndt, farvebehandlet hår | 0-150 |
| Medium/bølget | 155-175 |
| Krøller/tyk | 185-200 |
| Tykt/svært at style | 205-235 |

Dit apparat husker den tidligere valgte varmetemperatur, næste gang du tænder for det.

**VIGTIGT**: Den højtydende varmeenhed i dette apparat indeholder en oliebaseret beskyttelsesbelægning, som afbrændes i løbet af de første par minutter, første gang apparatet bruges, og det kan afgive røg og/eller lugt. Du kan muligvis også høre en summende lyd under brug. Det er normalt, og bør ikke give grund til bekymring.

**TIP TIL STYLING**
Med de ekstralange plader kan du adskille dit hår i afsnit i op til 8 cm. Placer forsigtigt håret mellem glattejernets plader, og klem glattejernet fast ned på håret. Du får et professionelt resultat, hvis du arbejder fra hovedbunden til hårets spidser. Når glattejernet er opvarmet, skal du lade det glide langs det isolerede afsnit og kontrollere, at håret opvarmes og glattes helt ud i spidserne. Spidserne vil sikkert kræve mindre varme end det hår, der vokser tættere på hovedbunden. Du får det bedste resultat ved at holde spidserne af håret, med du blødgør hårafsnittet. Du fjerner hår fra glattejernet ved blot at lette trykket og forsigtigt lade håret glide ud af glattejernets plader. Blødgøringsprocessen kræver ikke overlapning. Adskil hvert hårafsnit, og arbejd på det som angivet ovenfor Lad håret køle af, før du reder eller børster det. Gentag processen, indtil du har fået det ønskede look.

**AUTOMATISK SLUKNING**
Dit apparat slukker automatisk. Hvis du glemmer at slukke for apparatet, slukkes det automatisk efter en time.

**AUTOMATISK VERDENSOMSPÆNDENDE DOBBELT SPÆNDING**
Dette apparat tilpasser sig automatisk til den aktuelle spænding.

**Rengøring**
Tag altid apparatet ud af stikkontakten efter brug, og lad det køle af. Tør apparatet med en fugtig klud for at rengøre det. Sørg for, at apparatet er helt tørt, før det bruges. Hold de opvarmede overflade rene og fri for støv, snavs, stylingspray og gel.

**OPBEVARING**
Tag altid apparatet ud af stikkontakten, når du ikke bruger det. Lad apparatet afkøle, før det sættes til opbevaring. Lås pladerne ved at følge ovenstående vejledning (PLADELÅS). Det sparer plads og vil beskytte apparatet, når du ikke bruger det. Opbevares et tørt sted. Træk eller drej ikke ledningen. Sno ikke ledningen rundt om apparatet, da det kan betyde, at ledningen slides for hurtigt og går i stykker. Tjek ledningen regelmæssigt for slid og skader (især ved apparatet og stikket).

Dette produkt er CE-mærket, og det er fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, svagstrømsdirektivet 2014/35/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU og ERP-direktivet 2009/125/EC.

**FUNKTIONER**

A. Avancerede kobber 3X keramiske XL-plader
B. Digitalt LCD-temperaturdisplay med 30 variable digitale LCD-varmeindstillinger
C. Professionel snoet ledning
D. Pladelås
E. ON/OFF-knap
F. Separate temperaturknapper ("+" og "-")
G. 25 mm ægte afrundede gribeplader

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-lov 2012/19/EU om genbrug efter afsluttet levetid. Produkter med et symbol for en overstreget affaldsspand på hjul på enten mærkat, gaveæske eller anvisninger skal kasseres til genbrug adskilt fra husholdningsaffald efter endt levetid.

Bortskaf IKKE apparatet sammen med normalt husholdningsaffald. Den lokale forhandler af apparatet kan have en ordning med at tage apparatet tilbage, når du skal købe et nyt produkt. Alternativt kan du kontakte de lokale statslige myndigheder for at få yderligere hjælp og rådgivning om, hvor du skal aflevere apparatet til genbrug.

**Garanti og service**
Dit Revlon-apparat garanteres at være uden defekter ved normal brug i fire år fra den oprindelige købsdato. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstilling, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller andet bevis på købet til brug ved henvendelser i garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet. Apparatet og en gyldig kvittering skal blot leveres tilbage til den forhandler, der solgte det, og det vil blive udskiftet gratis. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug eller misbrug, eller at denne vejledning ikke er fulgt. (Dette har ingen indflydelse på dine rettigheder som forbruger.)

Fremstillingsdatoen fremgår af det firecifrede serienummer, der er angivet bag på apparatet. De to første cifre angiver fremstillingsuge, og de to sidste cifre angiver fremstillings år. Eksempel: 3418 - produktet blev fremstillet i uge 34 i år 2018.

Besøg os på: www.hot-europe.com/support for at få produktsupport

Besøg os på: www.revlonbeautycare.com for at få produktoplysninger

Apparatet kan se lidt anderledes ud end på billede.

# FI

## SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

**VAROITUS:** Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.

**VAROITUS:** Tätä laitetta ei saa viedä kylpyhuoneeseen.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky tai tiedon ja kokemuksen puute muutoin estäisivät laitteen käytön, jos tällaisia henkilöitä joko valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan tahon on vaihdettava se uuteen, jotta laitteen käyttö olisi turvallista.

**VAROITUS:** Älä jätä laitetta valvomatta. Kun käytät laitetta, huolehdi, etteivät silmät tai paljas iho osu sen kuumiin pintoihin. Älä aseta laitetta lämpöherkälle pinnalle, kun laite on käytössä tai sen johto on kiinni pistorasiassa. Irrota laite aina pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

**VAROITUS:** Älä käytä tätä laitetta synteettisiin hiuksiin tai peruukkeihin. Laitetta saa käyttää ainoastaan kuiviin hiuksiin.

**KÄYTTÖOHJEET**
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitteen ulkoasu saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

**KEHITTYNEET COPPER 3X -KER