katástημα απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή μπορεί να παρέχει κάποιο πρόγραμμα επιστροφής παλιών συσκευών εάν προγραμματίζετε να αντικαταστήσετε την παλιά σας συσκευή, ειδάλλως επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περαιτέρω βοήθεια και οδηγίες σχετικά με το πού μπορείτε να δώσετε τη συσκευή για ανακύκλωση.

Εγγύηση και Σέρβις

Η Revlon συσκευή σας είναι εγγυημένη για ελαττώματα υπό κανονική χρήση για δύο έτη από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Εάν το προϊόν σας δεν έχει ικανοποιητική απόδοση λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή ή στα υλικά εντός της περιόδου εγγύησης θα αντικατασταθεί. Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς σας, ή άλλο αποδεικτικό αγοράς για όλα τα δικαιώματα εντός της περιόδου εγγύησης. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν δεν παρουσιαστεί αποδεικτικό αγοράς. Για όλες τις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Εξουσιοδοτημένου Σέρβις, ή τον τοπικό Διανομέα, για τον πλήρη κατάλογο των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Εξυπηρέτησης και Διανομέων παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο φυλλάδιο. Η Εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που έχουν προκύψει λόγω εσφαλμένης χρήσης, κακής χρήσης ή που προκαλούνται λόγω μη τήρησης των παρόντων οδηγιών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα καταναλωτικά σας δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος.

Όταν επικοινωνείτε με ένα από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης ή τον Διανομέα της περιοχής σας, μπορεί να σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες. Ημερομηνία παραγωγής: Εμφανίζεται ως ψηφίριος Αριθμός Partida: στο μεταχειρισμένο μοτέρ του προϊόντος.

Τα 2 πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην εβδομάδα κατασκευής και τα 2 τελευταία ψηφία αντιστοιχούν στο έτος κατασκευής.

Π.χ.: 3415 - το προϊόν κατασκευάστηκε την 34η εβδομάδα του έτους 2015.

Αυτές οι οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες στον ιστότοπό μας. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hot-europe.com/support

Το εμπορικό σήμα REVLON® χρησιμοποιείται με άδεια της Revlon.

© 2015 Revlon. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

PL

NALEŻY ZACHOWAC INSTRUKCJĘ UŻYCIA

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje

OSTRZEŻENIE: Powierzchnia urządzenia nagrzewa się. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas używania tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Jeśli woda wycieka z urządzenia, nie wolno go używać.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu przez nie instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej są niedozwolone.

OSTRZEŻENIE: w razie zepsucia się urządzenia nie należy podejmować żadnych prób jego naprawy. Urządzenie nie posiada żadnych części lub elementów, które mogą być samodzielnie serwisowane przez użytkownika.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie należy brać do łazienki.

OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć (pozycja OFF (O)).

OSTRZEŻENIE: W czasie pracy urządzenie nie może być przykryte kocem ani poduszką. Może to doprowadzić do jego przegrzania, co z kolei może stać się przyczyną pożaru, porażenia prądem lub urazu..

OSTRZEŻENIE: Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji obsługi. Należy stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać tego urządzenia, jeżeli jest ono uszkodzone, wyciekła z niego woda lub jest połamane. Należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia, jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych przypadków.

OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ na:

- na żadnej części ciała, która jest opuchnięta, poparzona, znajduje się w stanie zapalnym lub w miejscach, w których występują wykwity skórne lub owrzodzone rany.
- na dowolnej części ciała, która jest znieczulona lub pozbawiona z olności odczuwania nacisku lub ciepła, chyba że pozwoli na to lekarz.
- na nogi z żylakami.
- łydki w razie występowania bólów o niewyjaśnionych przyczynach
- obszarach skóry objętych nasilonymi zmianami trądzikowymi, wysypką lub innymi chorobami skóry.

W razie uszkodzenia przewodu należy wymienić urządzenie, zwracając go sprzedawcy lub innej wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

UWAGA: Nie należy używać hydromasażera do stóp z żadnymi środkami musującymi ani solami do kąpieli, które mogłyby spowodować korozję podstawowych części i elementów urządzenia..

UWAGA: Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli użytkowniczka jest lub myśli, że może być w ciąży. Urządzenia nie mogą używać osoby chorujące na cukrzycę i choroby układu krążenia. Masaż powinien być przyjemny i odprężający. W przypadku powstania bólu należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

UWGA: To urządzenie zawiera wodę, która może się rozpryskiwać podczas korzystania z niego, dlatego należy się upewnić, że urządzenie znajduje się na wodoodpornej powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniom podłóg drewnianych, wykładzin itp.

WAŻNA INFORMACJA: NIE należy dopuścić, aby hydromasażer pracował nieprzerwanie dłużej niż przez 20 minut. Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie do temperatury pokojowej.

Sposób użycia

Upewnij się, że przełącznik sterowania znajduje się w pozycji wyłączonej (OFF [O]). Umieść urządzenie na płaskiej, równej, stabilnej podłodze.

Napełnianie urządzenia

1. Przed napełnieniem wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia z gniazdka.
2. Napełnij urządzenie wodą o odpowiedniej temperaturze.
3. Poziom wody nie powinien przekraczać wskaźnika znajdującego się na wewnętrznej powierzchni miski hydromasażera (maksymalna objętość wody wynosi około 1,9 litra).
4. Przy każdym użyciu urządzenie powinno być napełnione wodą.

UWAGA: Tego hydromasażera nie wolno używać bez wody. NIE JEST on przeznaczony do pracy na sucho.

Włączanie

1. Podłącz aparat do źródła zasilania.
2. Usiądź wygodnie, a następnie włóż stopy do hydromasażera.
3. Zawsze wkładaj stopy do wanienki oraz wyciągaj je z wanienki w pozycji siedzącej.
4. Nigdy nie korzystaj z urządzenia w pozycji stojącej ani też nigdy nie stój w wanience, ponieważ zbyt duży nacisk może spowodować pęknięcie wanienki.
5. Aby uruchomić urządzenie należy nacisnąć wodoodporny przycisk dotykowy obsługiwany za pomocą palców u stóp oznaczony (⏻). Z pasków z dyszami zaczną wydobywać się pęcherzyki.

Podczas gdy urządzenie jest WŁĄCZONE, unikatowa technologia „keep warm" pomaga zahamować naturalny proces stygnięcia wody nalanej do hydromasażera do stóp.

UWAGA: Technologia „keep warm" pomaga uniknąć gwałtownego schłodzenia wody. Urządzenie NIE nadaje się do podgrzewania zimnej wody. Należy więc rozpocząć masaż od wody w żądanej temperaturze.

Pęcherzyki powietrza znajdujące się w wodzie delikatnie pielęgnują i masują skórę.

Wystarczy dziesięć minut dziennie, aby się zrelaksować. W miarę potrzeby można stopniowo wydłużać czas masażu i zwiększać częstotliwość zabiegów.

Po użyciu

1. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je WYŁĄCZYĆ ponownie naciskając wodoodporny przycisk dotykowy obsługiwany za pomocą palców u stóp oznaczony (⏻) i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Chwyć urządzenie po obu stronach i wylej z niego wodę. UWAGA: Miskę należy opróżniać przez wygodny otwór wylotowy znajdujący się z przodu urządzenia.
3. Przemyj urządzenie wodą i łagodnym środkiem myjącym, a następnie je osusz.
4. Wytrzyj miękką, wilgotną szmatką.

NIE WOLNO używać ściernych środków czyszczących. Należy unikać wszelkich rozpuszczalników i silnie działających detergentów.

NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie.

Przechowywanie

Zawsze należy odłączać urządzenie z prądu, jeśli się z niego nie korzysta

Odczekać, aż urządzenie ostygnie zanim zostanie odłożone w miejsce przechowywania. Nie ciągnąć i nie wykręcać kabla. Zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nigdy nie należy obwijać przewodu sieciowego wokół urządzenia, ponieważ może spowodować to przedwczesne zużycie kabla i jego przerwanie. Główny przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zwłaszcza w miejscu wejścia przewodu do urządzenia i przy wtyczce.

Produkt jest oznaczony symbolem CE potwierdzającym zgodność z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), dyrektywą dotyczącą urządzeń zasilanych niskim napięciem (2006/95/WE) oraz dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/WE).

Elementy:

A - Oparcie dla stóp w czasie pedicure
B - Wodoodporny przycisk dotykowy obsługiwany za pomocą palców u stóp
C - Wymienny pumeks
D - Pasek z dyszami
E - Wałek do masażu
F - Mata masująca Accunode i miska Accunode
G - Osłona przeciwrozpryskowa

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkty, na których etykiecie, pudełku lub w instrukcji użycia znajduje się symbol przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci podlegają po zużyciu odzyskowi osobno od odpadów domowych.

Urządzenia NIE WOLNO wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Lokalny sprzedawca urządzenia może stosować program „zabierania starych urządzeń", gdy klient chce kupić nowy produkt; można również skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania pomocy i informacji, gdzie należy zabrać urządzenie do recyklingu.

Gwarancja i serwis

Na urządzenie marki Revlon udziela się gwarancji obejmującej usterki występujące podczas normalnego użytkowania na okres dwóch lat od daty zakupu pierwotnego. Produkt, który w okresie gwarancyjnym nie spełni oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na nowy. Przy składaniu wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje nieważnością gwarancji. W sprawie wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy zwracać się do właściwego autoryzowanego centrum serwisowego lub najbliższej placówki dystrybucyjnej; pełna lista autoryzowanych centrów serwisowych i placówek dystrybucyjnych podana jest w załączonej broszurze. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Fakt ten nie narusza ustawowych praw konsumenta.

Podczas kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych centrów serwisowych lub z lokalnym dystrybutorem może być wymagane podanie poniższych informacji. Data produkcji: Jest ona podana w postaci 4-cyfrowego numeru serii produktu umieszczonego w tylnej części urządzenia.

Pierwsze 2 cyfry oznaczają tydzień produkcji, natomiast 2 ostatnie – rok produkcji. Na przykład: 3415 – produkt wytworzony w 34 tygodniu 2015 roku.

Te instrukcje są również dostępne w naszej witrynie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.hot-europe.com/support

Znak towarowy REVLON® jest używany na mocy licencji udzielonej przez firmę Revlon.

© 2015 Revlon. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI ULOŽTE

Prosíme přečtěte si veškeré pokyny, než tento přístroj začnete používat.

VAROVÁNÍ: Přístroj má zahřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí při používání přístroje postupovat opatrně.

VAROVÁNÍ: Pokud voda z přístroje protéká ven, neměl by již být dále používán.

Je-li přívodní šňůra poškozená, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby ji vyměnil výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tento přístroj používají pod dozorem jiné osoby nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a jsou-li srozuměny s nebezpečími, která jim v souvislosti s používáním přístroje hrozí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

VAROVÁNÍ: Pokud se tento přístroj porouchá, nepokoušejte se ho opravit. Tento přístroj nemá žádné součástky ani části opravitelné uživatelem.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj se nesmí brát do koupelny.

VAROVÁNÍ: Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej VYPNĚTE (O)..

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte pod pokrývkou nebo polštářem, neboť nadměrné zahřívání by mohlo způsobit požár, elektrický šok nebo zranění osob.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj používejte pouze k jeho účelům popsaným v návodu. Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený, uniká z něj voda nebo je jakákoli jeho část rozbitá. Pokud nastane nějaká ze zmíněných situací, ihned přístroj přestaňte používat.

VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE na:

- Jakákoli část těla, která je oteklá, spálená nebo zanícená, nebo kde se nachází vyrážky nebo hnisavé vředy.
- Jakákoli část těla, která je anestezovaná nebo s nedostatečným cítěním tlaku a bolesti, pokud to neschválil váš doktor.
- Nohy s křečovými žilami.
- Lýtka při bezdůvodné bolesti.
- Na kůži, která trpí závažnými projevy akné, vyrážkou nebo jinými kožními onemocněními.

Pokud se elektrická šňůra tohoto přístroje poničí, musí se vyměnit navrácením do maloobchodu, ve kterém byl tento přístroj zakoupen, nebo podobně kvalifikované osobě, aby se vyhnulo riziku.

POZNÁMKA: Domácí lázeň pro nohy by neměla být používána s přísadami, které tvoří bubliny, ani se solemi, které by mohly způsobit rezivění důležitých součástí a dílů.

POZNÁMKA: Při podezření na těhotenství nebo v těhotenství se o používání zařízení poraďte s lékařem. Přístroj nepoužívejte, trpíte-li cukrovkou nebo jinou nemocí postihující krevní oběh. Masáž by měla být příjemná a uklidňující. Pokud pocítíte bolest či jiné nepříjemné důsledky, obraťte se na svého lékaře.

POZNÁMKA: Tento přístroj obsahuje vodu, která může během používání přístroje vystřikovat. Zajistěte, aby byl přístroj používán na vodeodolném povrchu, aby nedošlo k poškození podlahy apod.

DŮLEŽITÉ: NENECHEJTE lázeň na nohy běžet déle než 20 minut. Přístroj vypněte a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu.

Použití

Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze VYPNUTO (O). Umístěte přístroj na rovnou, pevnou podlahu.

Plnění jednotky

1. Před plněním se ujistěte, že jednotka není připojena k elektrické síti.
2. Naplňte jednotku vodou o požadované teplotě.
3. Dbejte na to, abyste nepřeháli indikátor úrovně vody na vnitřní straně lázně (maximální úroveň naplnění je asi 1,9 litru.
4. Při každém použití musí být přístroj naplněn vodou.

POZNÁMKA: Masážní lázeň nepoužívejte bez vody. NENÍ určena k masáži na sucho.

Zapnutí přístroje

1. Připojte přístroj ke zdroji elektrického proudu.
2. Pohodlně se posaďte a chodidla vložte do lázně pro nohy.
3. Chodidla pokládejte do lázně a vyndávejte z lázně vždy, když sedíte.
4. Přístroj nikdy nepoužívejte vestoje a do lázně si nestoupejte, protože příliš velký tlak by mohl vést k poprasknání vaničky.
5. Přístroj spustíte stisknutím vodotěsného tlačítka ovládaného dotykem palce na nohou (⏻). Bublinkové trysky začnou vypouštět bublinky.

Dokud bude přístroj zapnutý, bude jedinečná technologie bránit přirozenému vychladnutí vody v lázni.

POZNÁMKA: Jedinečná technologie déle udrží požadovanou teplotu vody. Technologie NENÍ určená k ohřívání studené vody. Musíte nalít vodu, která má požadovanou teplotu.

Osvěžující bublinky ve vodě jemně hladí nohy a masírují pokožku.

K osvěžení stačí používat přístroj asi deset minut denně. V případě potřeby lze délku masáže a frekvenci použití prodloužit, respektive zvýšit.

Po použití

1. Po dokončení lázně přístroj vypněte opětovným stisknutím vodotěsného tlačítka ovládaného dotykem palce na nohou (⏻) a vyjmutím zástrčky ze zásuvky.
2. Uchopte přístroj za boky a vylijte z něj vodu. POZNÁMKA: K vyprázdnění lázně použijte praktický vypouštěcí otvor v přední části jednotky.
3. Opláchněte jednotku vodou a jemným čisticím prostředkem a osušte ji.
4. K čištění používejte jemný vlhký hadřík.

NEPOUŽÍVEJTE drsné čisticí prostředky. Chraňte před stykem s rozpouštědly a drsnými čisticími prostředky.

NEPONOŘUJTE přístroj do vody.

Uskladnění

Vždy odpojte z elektrické sítě, když se nepoužívá

Před uskladněním nechejte přístroj vychladnout. Netahejte za síťový kabel a neohýbejte jej. Vždy skladujte na suchém místě. Neotáčejte šňůru kolem přístroje, neboť to může způsobit předčasné opotřebování a polámání šňůry. Pravidelně elektrickou šňůru kontrolujte, jestli není opotřebovaná nebo poničená (zvláště v místě, kde vstupuje do přístroje a zasouvá se do zásuvky).

Tento produkt nese označení CE a je vyroben v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES, směrnicí o nízkém napětí 2006/95/ES a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU.

Součásti:

A – Opěrka pro pedikúru nohou
B – Vodotěsné ovládání dotykem palce na nohou
C – Vyjímatelná pemza
D – Pás bublinkových trysek
E – Masážní váleček
F – Masážní podložka a základna s výstupky
G – Kryt proti vystříknutí vody

Tento přístroj vyhovuje legislativě EU 2012/19/EU o recyklaci odpadu. Výrobky, které mají symbol proškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách buď na klasifikační nálepce, dárkové krabici nebo v návodu, se musí na konci jejich užitné životnosti likvidovat oddělně od běžného domácího odpadu.

Prosím NEVYHAZUJTE přístroj do běžného domácího odpadu. Je možné, že váš místní maloobchod má možnost převzetí výrobku zpět, když potřebujete zakoupit náhradní výrobek, jinou možností je obrátit se na místní vládní úřad pro další pomoc a radu ohledně toho, kam vzít přístroj na recyklaci.

Záruka a servis

Na tento přístroj Revlon se vztahuje záruka na vady při běžném používání po dobu dvou let od data zakoupení výrobku. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám vzniklým ve výrobě, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Se všemi nároky během záruční doby se obraťte na místní autorizované servisní středisko nebo místního distributora. Úplný seznam autorizovaných servisních středisek a distributorů najdete v přiložené brožuře. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce. Tímto nejsou nijak omezena vaše zákonná práva spotřebitele.

Při kontaktu s autorizovaným servisním střediskem nebo svým místním distributorem budete možná požádáni o následující informaci.

Datum výroby: Je určeno 4 místným číslem dávky, které je uvedeno na adaptéru na zadní straně výrobku.

První 2 číslice značí týden výroby, druhé 2 číslice rok výroby.

Např.: 3415 – Produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2015.

Tyto pokyny jsou rovněž uvedeny na našich internetových stránkách. Navštivte webové stránky www.hot-europe.com/support

Ochranná známka REVLON® je používána v licenci od společnosti Revlon.

© 2015 Revlon. Všechna práva vyhrazena.

HU

ŐRIZZÜK MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A berendezés használata előtt olvassuk el az összes utasítást.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék fűtött felülettel rendelkezik. A csökkent hőérzetű felhasználók óvatosan járjanak el a készülék alkalmazásakor.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülékből szivárog a víz, ne használja tovább.

Ha a tápkábel meg van sérülve, akkor azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

A készülék 8 éves kortól használható. Mozgás-, érzékszervi- vagy szellemileg korlátozott vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat elmagyarázása és a veszélyek megértése után használhatják a készüléket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

FIGYELMEZTETÉS: A hibákat ne próbáljunk meg magunk kijavítani. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket nem szabad bevinni a fürdőszobába.

FIGYELMEZTETÉS: Amikor nem használja a készüléket, mindig kapcsolja KI ([O] állásba).

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja takaró vagy párna alatt, mivel a felfokozódó hő tüzet, áramütést vagy más személyi sérülést okozhat. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket, ha az sérült, víz szivárgott bele, vagy valamely része eltörött. Ha ezek közül bármelyik bekövetkezik, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja::

- A test bármely részén, amely megdagadt, megégett, vagy gyulladt, vagy ha a bőrön pattanások vagy fekélyes sebek vannak.
- A test bármely területén, amely érzéstelenítve van, vagy nem képes a nyomás vagy fájdalom érzékelésére, kivéve, ha orvosa ezt jóváhagyja.
- Visszeres lábakon.
- A lábikrán, ha ott ismeretlen eredetű fájdalom jelentkezik
- A bőr olyan területein, ahol súlyos akne, kiütés, vagy más bőrbetegség van jelen.

Ha a készülék elektromos vezetéke megsérül, a veszély elkerülése érdekében a készüléket ki kell cserélni úgy, hogy visszavisszük ahhoz a forgalmazóhoz, akitől a készüléket vettük, vagy egy más szakképzett személyhez.

MEGJEGYZÉS: A Pedicure Foot Spa nem használható habzó adalékanyagokkal, illetve olyan sókkal, amelyek korrodálhatják a kulcsfontosságú alkatrészeket és elemeket.

MEGJEGYZÉS: Használat előtt kérje ki az orvos véleményét terhesség vagy esetleges terhesség esetén. Ne használja a készüléket cukorbetegség vagy bármilyen keringési bántalom vagy betegség fennállása esetén. A masszázsnak kellemesnek és élvezetesnek kell lennie. Ha fájdalom vagy kellemetlen érzés jelentkezik, szakítsa meg a használatot és konzultáljon orvosával.

MEGJEGYZÉS: Ez a készülék vizet tartalmaz, ami használat közben kifröccsenhet; kérjük, gondoskodjon arról, hogy a készüléket vízálló felületen használják, a padló stb. károsodásának megelőzése érdekében.

FONTOS: NE hagyja a lábfürdőt 20 percnél hosszabb ideig folyamatosan működni. Kapcsolja ki, és hagyja a készüléket szobahőmérsékletre hűlni.

A készülék használata

Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a KI (O) állásban van-e. Helyezze a berendezést sima, vízszintes, kemény padlóra.

A készülék feltöltése

1. A készülék feltöltése előtt győződjön meg róla, hogy az nincs a hálózatra csatlakoztatva.
2. Töltse fel a készüléket a kívánt hőmérsékletű vízzel.
3. A lábfürdő belső részén található vízszintjelző által jelzett magasságot (az 1,9 literes maximális töltöttségi szintet) nem szabad túllépni.
4. A készülék kizárólag vízzel feltöltve használható.

MEGJEGYZÉS: Ez a lábfürdő nem működtethető víz nélkül. NEM száraz működésre tervezték.

Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba.
2. Üljön le kényelmes testhelyzetben, és helyezze bele a lábfejeit a lábfürdőbe.
3. Mindig ülő helyzetben tegye be és vegye ki a lábát a fürdőből.
4. Soha ne használja a készüléket álló helyzetben, ne álljon a készülékre, mert a nagy nyomástól megrepedhet a készülék.
5. A készülék beindításához nyomja le a vízálló, lábujjal működtethető gombot; (⏻). A fúvókasávok buborékokat kezdenek kibocsátani.

A készülék bekapcsolt (ON) állapotában az egyedülálló „melegen tartó technológia" lelassítja a lábfürdőben lévő víz természetes lehűlésének folyamatát.

MEGJEGYZÉS: A „melegen tartó technológia" meggátolja a víz gyors lehűlését. Hideg víz felmelegítésére NEM alkalmas. A kívánt hőmérsékletű vízzel kell kezdeni.

A vízben képződő frissítő buborékok kíméletesen kényeztetik a lábfejeket és masszírozzák a bőrt.

Napi tíz perc elegendő a felfrissüléshez. A masszázs időtartama és a használat gyakorisága szükség szerint növelhető.

Használat után

1. Miután befejezte a készülék használatát, kapcsolja ki (OFF) a lábujjal működtethető gomb ismételt megnyomásával (⏻), majd pedig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
2. Tartsa a készüléket oldalra megdöntve, és öntse ki belőle a vizet. MEGJEGYZÉS: A lábfürdőt a készülék elején található, kényelmes leeresztésre szolgáló tölcsérszerű lefolyónyíláson keresztül kell kiüríteni.
3. Vízzel és híg tisztítószeres folyadékkal öblítse ki a készüléket, majd szárítsa meg.
4. Puha, nedves ruhával törölje meg.

NE használjon dörzsoló hatású tisztítószert. Tartsa távol a készüléket oldószerektől és erős felületaktív anyagoktól.

NE merítse vízbe a készüléket.

Tárolás

Használaton kívül mindig húzzuk ki a hálózati áramból.

Hagyjuk kihűlni a készüléket a tárolás előtt. Száraz helyen tárolandó. Ne húzzuk meg és ne tekerjük meg a zsinórt. Soha ne csavarjuk a vezetéket a készülék köré, mert ettől a vezeték idő előtt meggyengül, és elszakad. Rendszeresen ellenőrizzük a tápvezeték elhasználódását és sérüléseit, különösen ott, ahol belép a készülékbe, illetve a hálózati dugónál.

A terméken megtalálható a CE jelzés, és gyártása a 2004/108/EK jelű, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, a 2006/95/EK jelű, kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó, illetve a 2011/65/EU jelű, ROHS berendezésekre vonatkozó irányelveknek megfelelően történik.

A készülék részei:

A - Pedikűr lábtartó
B - Vízálló lábujj-érintéses vezérlés
C - Eltávolítható habkő
D - Fúvókasorok
E - Masszázsgörgő
F - Accunode masszázspárna és Accunode medence
G - Fröccsenésgátló tető

Ez a készülék megfelel az EU 2012/19/EU jogszabályának az élettartam végi újrahasznosítás szempontjából. Azt a terméket, amely akár a minősítő címkén, akár az ajándékdobozon vagy a használati utasításon feltüntetett, áthúzott kerekes kukát ábrázoló jelzést tartalmaz, a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell a hulladékgyűjtőbe tenni a készülék hasznos élettartama végén.

NE tegyük a készüléket a rendes háztartási hulladék közé. A helyi kereskedőnél érvényben lehet egy visszaváltási program, amikor csereterméket vásárolunk, illetőleg felvehetjük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal további tájékoztatás és tanácsadás céljából arra vonatkozóan, hova vihetjük a készüléket újrahasznosításra.

Garancia és szerviz

Az ön Revlon készülékére normál használat mellett a vásárlás dátumától számított két év hibamentességi garanciát biztosítanak. Ha a termék működése a garancia időtartamán belül anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Őrizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli követelések esetére. A garancia érvénytelen, ha nem tudnak felmutatni vásárlási bizonylatot. A garanciális időtartamon belüli bármilyen követelés esetén vegye fel a kapcsolatot kijelölt területi szervizközpontjával vagy helyi értékesítőjével. A kijelölt szervizközpontok és értékesítők teljes listáját megtalálja a mellékelt füzetben. Ez a garancia nem nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy a jelen használati utasítás be nem tartásából származnak. Ez nem befolyásolja az Ön törvényben meghatározott fogyasztói jogait.

A következő információkra kérdezhetnek rá, ha kapcsolatba lép a felhatalmazott szervizközpont egyikével vagy a helyi forgalmazóval.

A gyártás dátuma: Ezt a 4 számjegyű kód jelzi a termék hátuljár, az adapteren. Az első 2 számjegy a gyártás hetét, a második 2 számjegy pedig a gyártás évszámát jelöli.

Pl.: 3415 – a terméket 2015. 34. hetében gyártották.

Ezek az utasítások webhelyünkön is elérhetők. Látogasson el a www.hot-europe.com/support

A REVLON® védjegy használata a Revlon engedélyével történt.

©2015 Revlon. Minden jog fenntartva.

RO

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.

AVERTISMENT: Aparatul prezintă o suprafață încălzită. Persoanele care nu sunt sensibile la căldură trebuie să utilizeze cu grijă acest aparat.

AVERTISMENT: Dacă apar scurgeri de apă de la aparat, opriți utilizarea acestuia.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol.

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supraveghere sau li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Se interzice efectuarea operațiilor de curățare și întreținere de către copii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Dacă acest produs se defectează, nu încercați să îl reparați. Acest aparat nu conține piese sau componente asupra cărora poate interveni utilizatorul.

AVERTISMENT: Acest aparat nu trebuie luat în camera de baie.

AVERTISMENT: OPRIȚI (O) întotdeauna aparatul atunci când nu îl utilizați.

AVERTISMENT: Nu folosiți aparatul sub o pătură sau pernă deoarece căldura în exces poate produce incendii, șocuri electrice sau leziuni corporale.

AVERTISMENT: Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost conceput, conform descrierii din acest ma-nual. Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate de producător.

AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat dacă este deteriorat, pierde apă sau are vreo componentă defectă. Dacă observați una din problemele de mai sus, încetați imediat utilizarea aparatului.

AVERTISMENT: Nu utilizați aparatul pe:

- Orice parte a corpului care este umflată, arsă sau inflamată sau atunci când sunt prezente eruptii ale pielii sau ulceratii.
- Orice zonă a corpului care este anesteziată sau nu poate percepe presiunea sau durerea, cu excepția cazului în care aveți acceptul medicului dumneavoastră.
- Picioare cu vene varicoase.
- Gambe, atunci când acestea prezintă dureri inexplicabile
- Porțiuni ale pielii afectate de acnee severă, iritații sau alte leziuni ale pielii.

Dacă se deteriorează cablul de alimentare al acestui aparat, el trebuie înlocuit returnând aparatul la magazinul de la care a fost cumpărat sau apelând la o persoană cu calificarea adecvată, pentru a evita pericolele.

NOTĂ: Cădita de masaj pentru pedichiură nu trebuie utilizată în asociere cu aditivi care pot produce bule sau cu săruri care pot coroda piesele și componentele principale ale acesteia.

NOTĂ: Consultați un medic înainte de a utiliza aparatul dacă sunteți sau credeți că ați putea fi însărcinată. Nu utilizați aparatul dacă suferiți de diabet sau de orice alte boli sau afecțiuni de circulație. Masajul trebuie să fie plăcut și comod. Dacă simțiți durere sau disconfort, întrerupeți utilizarea aparatului și consultați medicul.

NOTĂ: Acest aparat conține apă care poate fi stropită în timpul utilizării, de aceea asigurați-vă că aparatul este folosit pe o suprafață rezistentă la apă, pentru a preveni deteriorarea podelei etc.

IMPORTANT: NU lăsați cădita pentru picioare să funcționeze continuu mai mult de 20 de minute. Opriți aparatul și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei.

Mod de utilizare:

Verificați dacă comutatorul este în poziția OPRIT (O). Așezați aparatul pe o porțiune solidă, plană și netedă a podelei.

Umplerea cu apă:

1. În

WARNUNG: Das Gerät sollte nicht im Badezimmer angewendet werden.

WARNUNG: Bei Nichtverwendung das Gerät immer AUSSCHALTEN (O).

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen, da übermäßige Wärme zu Bränden, elektrischem Schlag oder Verletzungen führen kann.

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen, in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Aufsätze.

WARNUNG: Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt wurde, Wasser ausgelaufen ist oder an irgendeiner Stelle Bruchstellen aufweist. In einen solchen Fall müssen Sie die Verwendung des Geräts sofort einstellen.

WARNUNG: Nicht verwenden::

- Auf Körperbereichen, die geschwollen sind, Verbrennungen oder Entzündungen aufweisen, oder wo Hautausschläge bzw. Geschwüre vorhanden sind
- Auf Körperbereichen, die anästhesiert wurden oder kein Druck- bzw. Schmerzempfinden haben, sofern nicht ärztlich genehmigt.
- Auf Beinen mit Krampfadern.
- Auf Waden mit unerklärlichen Schmerzen.
- Auf Hautstellen mit schwerer Akne, Ausschlag oder anderen Hautkrankheiten.

Wenn das Stromkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss es ersetzt werden, indem man das Gerät zu dem Einzelhändler, bei dem das Gerät gekauft wurde, oder zu einem Fachmann sendet, damit keine Gefahren entstehen.

HINWEIS: Das Pediküre Fuß-Spa sollte nicht mit sprudelnden Zusätzen oder Salzen verwendet werden, die wichtige Teile und Komponenten zersetzen könnten.

HINWEIS: Schwangere Frauen sollten vor Gebrauch ihren Arzt konsultieren, Das Gerät nicht verwenden, wenn Sie an Diabetes oder einer anderen Durchblutungsstörung oder -erkrankung leiden. Die Massage sollte angenehm und schmerzfrei sein. Sollten Schmerzen oder Ünwohlsein auftreten, die Massage abbrechen und einen Arzt aufsuchen..

HINWEIS: Dieses Gerät enthält Wasser, das während der Verwendung herausspritzen könnte. Bitte dafür sorgen, dass das Gerät auf einer wasserfesten Oberfläche betrieben wird, um Schäden am Fußboden usw. zu vermeiden.

WICHTIG: Das Fußbad NICHT länger als 20 Minuten ununterbrochen laufen lassen. Anschließend das Gerät abschalten und auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Gebrauchsanleitung

Den Schalter in die Position AUS (O) setzen. Das Gerät auf einen ebenen, geraden, festen Untergrund stellen.

Füllen des Gerätes

1. Vor dem Füllen des Gerätes sicherstellen, dass es nicht an eine Steckdose angeschlossen ist.
2. Füllen Sie das Gerät mit Wasser der gewünschten Temperatur.
3. Die Wasserstandanzeige auf der Innenseite des Fußbads (maximale Füllhöhe ca. 1,9 Liter) sollte nicht überschritten werden.
4. Für den Gebrauch sollte das Gerät immer mit Wasser befüllt werden.

HINWEIS: Dieses Fußsprudelbad darf nicht ohne Wasser benutzt werden. Es ist NICHT für den trockenen Betrieb vorgesehen.

Einschalten des Geräts

1. Schließen Sie das Gerät an den Netzstrom an.
2. Setzen Sie sich bequem hin und stellen Sie Ihre Füße in das Fuß-Spa.
3. Die Füße immer nur im Sitzen in das Fußbad stellen oder herausnehmen.
4. Niemals aufstehen, wenn Ihre Füße im Fußbad stehen, oder das Gerät im Stehen einschalten, da bei zu großem Druck Sprünge im Gehäuse entstehen können.
5. Betätigen Sie die wasserfeste, zehensteuerbare Taste mit der Markierung (⏻), um das Gerät einzuschalten. Dann treten aus den Düsenstreifen Blasen aus.

Während das Gerät eingeschaltet ist, sorgt die einzigartige 'Keep Warm Technology' dafür, dass sich die Abkühlung des Wassers im Fuß-Spa verzögert.

HINWEIS: Die 'Keep Warm Technology' verhindert eine schnelle Abkühlung des Wassers. Sie eignet sich NICHT zum Erhitzen von kaltem Wasser. Das Wasser muss bereits zu Beginn die gewünschte Temperatur haben.

Erfrischende Blasen im Wasser umstreichen sanft die Füße und massieren die Haut.

Zehn Minuten täglich sind ausreichend für ein Frischegefühl. Die Länge der Massage und die Häufigkeit der Nutzung können gegebenenfalls erhöht werden.

Nach der Verwendung

1. Sobald Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die wasserfeste, zehensteuerbare Taste mit der Markierung (⏻) erneut betätigen und den Netzstecker ziehen.
2. Das Gerät an beiden Seiten fassen und das Wasser ausleeren. HINWEIS: Das Fußbad sollte durch die praktische Entleeröffnung an der Vorderseite des Geräts geleert werden.
3. Das Gerät nun mit Wasser und einem milden Flüssigreiner ausspülen und abtrocknen.
4. Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.

KEINE scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Von allen Lösungsmitteln und aggressiven Reinigern fernhalten.

NICHT in Wasser eintauchen.

Lagerung

Gerät immer ausstecken, wenn es nicht verwendet wird

Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung gut abkühlen. Immer an einem trockenen Ort lagern. Das Stromkabel soll nicht gezogen oder gedreht werden. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät, weil das Kabel vorzeitig abgenutzt wird und deshalb brechen kann. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Abnutzung und Schäden (besonders dort, wo es in das Gerät führt und am Stecker).

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU hergestellt.

Funktionen:

A – Fußablage zur Pediküre
B – Wasserfeste Steuerung durch Zehenberührung
C – Abnehmbarer Bimsstein
D – Blasenstreifen
E – Massagerolle
F – Accunode Massage-Pad & Accunode Becken
G – Spritzschutzhaube

Dieses Gerät entspricht der EU Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Produkte, die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallbehälters mit Rädern aufweisen, müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden.
Das Gerät bitte NICHT im normalen Haushaltsmüll entsorgen. Ihr lokaler Gerätehändler ist ggf. bereit, das alte Gerät beim Kauf eines Ersatzprodukts zurückzunehmen. Oder wenden Sie sich an Ihre lokale Aufsichtsbehörde, um zu erfahren, wo Sie Ihr Gerät entsorgen können.

Garantie und Service

Für Ihr Gerät von Revlon leisten wir Garantie gegen bei normalen Gebrauchsbedingungen innerhalb von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum auftretende Mängel. Wenn Ihr Gerät bedingt durch Material- oder Herstellungsdefekte innerhalb des Gewährleistungszeitraums nicht zufriedenstellend funktioniert, werden wir es ersetzen. Bitte bewahren Sie Ihren Kassenbon oder sonstigen Kaufbeleg zur Geltendmachung von Ansprüchen innerhalb des Gewährleistungszeitraums auf. Die Garantie wird unwirksam, wenn der Kaufbeleg nicht vorgelegt wird. Zur Geltendmachung von Ansprüchen innerhalb des Gewährleistungszeitraums wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Servicezentrum oder Ihren Händler vor Ort. Eine vollständige Liste aller autorisierten Servicezentren und Händler finden Sie in der beigefügten Broschüre. Diese Garantie schließt Defekte aufgrund von unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch oder Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen nicht ein. Dies hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Ansprüche als Verbraucher.
Wenn Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum oder Ihren örtlichen Vertriebshändler wenden, könnte man Sie um folgende Informationen bitten. Herstellungsdatum: Dieses wird aus der 4-stelligen Chargennummer ersichtlich, die am Adapter am Rücktteil des Geräts zu finden ist.
Die ersten 2 Ziffern stehen für die Herstellungswoche, die letzten 2 Ziffern für das Herstellungsjahr.
Beispielsweise: 3415 – Das Produkt wurde in der Kalenderwoche 34 des Jahres 2015 hergestellt.

Diese Anweisungen sind ebenfalls auf unserer Webseite nachzulesen. Bitte besuchen Sie www.hot-europe.com/suppor

REVLON® ist ein Markenzeichen unter der Lizenz von Revlon.

© 2015 Revlon. Alle Rechte vorbehalten.

IT

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.

AVVERTENZA: l'apparecchio presenta una superficie riscaldata. Si consiglia alle persone insensibili al calore di prestare attenzione durante l'uso dell'apparecchio.

AVVERTENZA: se si rilevano perdite di acqua, non usare l'apparecchio.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante dell'assistenza o da una persona qualificata al fine di evitare ogni pericolo.

Questo apparecchio può essere utilizzato anche dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza o conoscenza se controllati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza che abbia ben compreso i rischi esistenti. I bambini non devono giocare il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

AVVERTENZA: In caso di guasto, non tentare di riparare l'apparecchio, perché non dispone di parti riparabili dall'utente.

AVVERTENZA: Non portare in bagno questo apparecchio.

AVVERTENZA: dopo l'uso, impostare l'apparecchio in posizione di SPEGNIMENTO (O).

AVVERTENZA: Non utilizzare l'apparecchio sotto una coperta o un cuscino per evitare che il surriscaldamento causi incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.

AVVERTENZA: Usare questo apparecchio solo per gli scopi previsti e come descritto in questa guida. Usare solo gli accessori consigliati dal fabbricante.

AVVERTENZA: non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato, perde acqua o non è integro. In questi casi interrompere l'uso immediatamente.

AVVERTENZA: Non usare su:

- Qualsiasi parte del corpo gonfia, bruciata o infiammata oppure se sono presenti eruzioni cutanee o piaghe.
- Qualsiasi parte del corpo anestetizzata o priva di sensibilità alla pressione o al dolore senza aver ottenuto l'autorizzazione del medico.
- Le gambe con vene varicose.
- I polpacci affetti da dolore inspiegato.
- Su zone della pelle affette da grave acne, eritema o altre affezioni cutanee.

NOTA: il pediluvio con pedicure non deve essere utilizzato con additivi che creano bolle o sali che potrebbero corrodere parti o componenti fondamentali.

NOTA: Consultare il medico prima di usare l'apparecchio se si è in stato di gravidanza. Non utilizzare affetti se da diabete o da altre malattie dell'apparato circolatorio. Il massaggio deve essere piacevole e confortevole. In caso di dolore o disagio, interrompere l'uso dell'apparecchio e consultare il medico.

NOTA: l'acqua all'interno dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire; assicurarsi di utilizzare il dispositivo su superfici impermeabili per evitare di danneggiarle.

IMPORTANTE: NON utilizzare il pediluvio per più di 20 minuti consecutivi. Spegnere l'apparecchio in modo che adatti la propria temperatura a quella della stanza.

Modalità d'uso:

Assicurarsi che l'interruttore si trovi in posizione di SPEGNIMENTO (O). Posizionare l'apparecchio su una superficie solida, piana e uniforme.

Riempimento dell'unità:

1. Prima di riempire l'unità, accertarsi che non sia collegata alla rete elettrica.
2. Riempire l'unità con acqua alla temperatura desiderata.
3. Non superare il livello segnalato dall'indicatore dell'acqua all'interno del pediluvio (circa 1,9 litri).
4. Ogni utilizzo richiede il riempimento dell'apparecchio con acqua.

NOTA: questo pediluvio non può essere utilizzato senza acqua. NON è indicato per il funzionamento a secco.

Accensione:

1. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
2. Sedersi in posizione comoda, quindi posizionare i piedi nel pediluvio.
3. Infilare i piedi o togliergli dalla vaschetta sempre da seduti.
4. Non usare mai l'apparecchio rimanendo in piedi perché il peso eccessivo potrebbe causarne la rottura.
5. Per avviare l'unità, premere il pulsante impermeabile attivabile con i piedi con il simbolo (⏻). Le strisce di getti d'acqua iniziano a emettere bolle.

Quando l'unità è accesa, l'esclusiva tecnologia 'keep warm' rallenterà il naturale raffreddamento dell'acqua contenuta nel pediluvio.

NOTA: La tecnologia 'keep warm' evita il rapido raffreddamento dell'acqua, ma NON è adatta per riscaldare dell'acqua fredda: occorre iniziare con l'acqua alla temperatura preferita.

Le rinfrescanti bolle nell'acqua accarezzano i piedi e massaggiano la pelle.

Una seduta di dieci minuti al giorno è sufficiente ad assicurare una sensazione di freschezza. Se necessario, è comunque possibile aumentare la durata del massaggio o la frequenza.

Dopo l'uso

1. Al termine dell'utilizzo, spegnere l'apparecchio premendo di nuovo il pulsante impermeabile attivabile con i piedi con il simbolo (⏻). Scollegare quindi la spina dalla presa.
2. Tenere l'apparecchio dai lati e svuotarlo dell'acqua. NOTA: il pediluvio va svuotato attraverso la comoda apertura per lo scarico che si trova sulla parte anteriore dell'unità.
3. Sciacquare l'unità con acqua e un detergente delicato, quindi asciugarla.
4. Pulire l'unità con un panno morbido umido.

NON utilizzare detergenti abrasivi. Tenere lontano da ogni tipo di solvente o detergente aggressivo.

NON immergere l'apparecchio nell'acqua.

Conservazione

Dopo l'uso, staccare sempre l'apparecchio dalla presa.

Lasciarlo raffreddare prima di riporlo. Conservarlo sempre in un luogo asciutto. Non tirate od arrotolate il cavo elettrico. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio perché potrebbe logorarsi prematuramente e rompersi. Controllare regolarmente il cavo per verificare che non sia danneggiato (in particolare sul punto dove si collega all'apparecchio e alla presa).

Questo prodotto riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità alla direttiva 2004/108/CE sui dispositivi elettromagnetici, alla direttiva 2006/95/CE sui dispositivi a bassa tensione e alla direttiva ROHS 2011/65/UE.

Accessori:

A – Poggiapiedi per pedicure
B – Pulsante impermeabile attivabile con i piedi
C – Pietra pomice rimovibile
D – Strisce di bolle
E – Rullo per il massaggio
F – Rivestimento imbottito e bacinella con noduli
G – Protezione anti schizzi

Questo apparecchio è conforme alla normativa EU 2012/19/EU sul riciclaggio a fine vita. I prodotti riportanti il simbolo del bidone sbarrato sull'etichetta, la scatola regalo o le istruzioni devono essere riciclati a parte dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile.
NON smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici. Il rivenditore dell'apparecchio potrà offrire il ritiro del vecchio apparecchio con l'acquisto di uno nuovo. In alternativa, rivolgersi all'ente preposto per eventuali informazioni su come riciclarlo.

Garanzia e servizio

L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normale, per la durata di due anni dalla prima data di acquisto. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto per gli eventuali reclami da avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. Per tutti i reclami presentati entro il periodo di garanzia, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato o al distributore locale. Per un elenco completo dei centri di assistenza autorizzati e dei distributori, consultare l'opuscolo fornito. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso incluse nel presente manuale. Ciò non compromette i diritti legali del consumatore.
Tenere presente quanto riportato di seguito quando si contatta uno dei centri di assistenza autorizzati o il distributore locale.
Data di produzione: corrisponde al numero di lotto a 4 cifre indicato sull'adattatore sul retro del prodotto.
Le prime 2 cifre indicano la settimana di produzione e le ultime 2 cifre l'anno di produzione.

Es.: 3415 - la data di produzione corrisponde alla 34a settimana dell'anno 2015.

Le presenti istruzioni sono disponibili anche sul sito Web. Visitare la pagina www.hot-europe.com/support

Il marchio REVLON® è utilizzato su licenza Revlon.

© 2015 Revlon. Tutti i diritti riservati.

SE

SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat

VARNING! Apparaten har en uppvärmd yta. Personer som är känsliga för värme måste vara försiktiga när de använder apparaten.

VARNING! Om vatten läcker från apparaten bör den inte längre användas.

Om nätsladden är skadad måste tillverkaren, tillverkarens reparatör eller liknande kvalificerad person byta ut den för att undvika eventuella risker.

Denna apparat kan användas av barn över 8 år eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om det sker under tillsyn eller de har fått anvisningar om säker användning av apparaten eller förstår riskerna i samband med användningen. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

VARNING: Om något fel skulle uppstå på produkten, försök inte att reparera den. Denna apparat har inga delar som en användare kan reparera.

VARNING: Denna apparat får inte tas med in i ett badrum.

VARNING! Stäng alltid AV (O) apparaten när den inte används.

VARNING! Använd den inte under en filt eller kudde eftersom alltför hög värme kan orsaka brand, elektrisk stöt eller personskada.

VARNING! Använd endast apparaten för avsett ändamål enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.

VARNING! Använd inte apparaten om den är skadad, om vatten har läckt ut eller om någon del är trasig. Sluta omedelbart att använda produkten om något av ovanstående inträffar.

VARNING: Använd inte på:

- Något område på kroppen som är svullet, bränt eller inflammerat eller när det finns hudutslag eller hudsår.
- På någon kroppsdel som är bedövad eller saknar förmåga att känna tryck eller smärta såvida din läkare inte har godkänt det.
- Ben med åderbråck.
- Benvader med oförklarlig smärta.
- Hud med svår akne, utslag eller andra hudbesvär.

Om apparatsladden blir skadad, måste den bytas ut genom att returnera den till affären där den köptes eller till en person med liknande kvalifikationer för att undvika en farlig situation.

OBS! Fotbadet ska inte användas med tillsatser som ger bubblor eller salter som kan korrodera viktiga delar och komponenter.

OBS!: Konsultera läkare före användning om du är gravid. Använd inte om du lider av diabetes eller någon annan cirkulationssjukdom. Massage bör kännas skönt och behagligt. Om den leder till smärta eller obehag ska du sluta använda apparaten och konsultera läkare.

OBS! Den här apparaten innehåller vatten som kan stänka under användning. Kontrollera att apparaten används på vattentåliga ytor för att undvika skada på golv m.m.

VIKTIGT! Använd INTE fotbadet i mer är 20 minuter åt gången. Stäng av det och låt apparaten svalna till rumstemperatur.

Användning

Se till att strömbrytaren är i läget AV (O). Placera apparaten på ett plant, jämnt, stabilt golv.

Fylla på apparaten

1. Innan du fyller enheten ska du se till att den inte är ansluten till ett vägguttag.
2. Fyll enheten med vatten av önskad temperatur.
3. Vattennivåindikatorn på sidan av fotbadet (högsta volym ca 1,9 liter) ska inte överskridas.
4. Apparaten ska alltid var fylld med vatten vid all typ av användning.

OBS! Fotbadet kan inte användas utan vatten. Det är INTE avsett att användas torrt.

Slå på

1. Sätt in kontakten i väggen.
2. Sitt bekvämt och placera sedan fötterna i fotbadet.
3. Sitt alltid ner innan du sätter i eller tar ur fötterna ur fotbadet.
4. Stå inte upp i apparaten eftersom ett för högt tryck kan skada apparaten.
5. Tryck upp den vattensäkra knappen för styrning med tårna (⏻) för att starta enheten. Bubbeljetlisterna börjar generera bubblor och enheten börjar vibrera.

När enheten är PÅ, hjälper den unika tekniken för värmebevarande till så att den behåller nödvändig av vattnet i fotbadet går långsammare.

OBS! Med tekniken för värmebevarande undviker man att vattnet snabbt kyls ner. Den passar INTE vid uppvärmning av kallvatten. Du måste börja med vatten av önskad temperatur.

Uppfriskande bubblor i vattnet smeker fötterna varsamt och massagerar skinnet.

Tio minuter om dagen är tillräckligt för att känna sig som ny. Massagens varaktigheten och användningsfrekvensen kan ökas vid behov.

Efter användning

1. Stäng AV apparaten genom att trycka en gång till på den vattensäkra knappen för styrning med tårna markerad (⏻) när du är färdig och dra ut kontakten ur vägguttaget.
2. Håll i apparaten på sidorna och håll ut vattnet. OBS! Fotbadet bör tömmas genom den avsedda öppningen på enhetens framsida.
3. Skölj av enheten med vatten och ett milt rengöringsmedel och låt torka.
4. Torka av apparaten med en ren, torr duk.

ANVÄND INTE tvättmedel med slipande effekt. Undvik alla lösningsmedel och frätande rengöringsmedel.

SÄNK INTE ned apparaten i vatten.

Förvaring

Dra alltid ut apparatkontakten när den inte används.

Låt apparaten svalna innan du ställer undan den. Förvaras alltid på torr plats. Du får inte dra i eller vrida sladden. Linda inte sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden slits ut i förtid eller går sönder. Kontrollera regelbundet sladden för slitage och skador (särskilt vid ingången till apparaten och vid väggkontakten).
Denna produkt är CE-märkt och har tillverkats i enlighet med elektromagnetiska direktivet 2004/108/EU, lågspänningsdirektivet 2006/95/EU samt ROHS-direktivet 2011/65/EU.

Funktioner:

A – Pedikyrfotstöd
B – Vattensäker kontroll för styrning med tårna
C – Borttagbar pimpsten
D – Bubbellister
E – Massagerulle
F – Accunode-massagedyna och Accunode-bassäng
G – Antistänkskydd

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktiv 2012/19/EU om återvinning. Produkter med en symbol som visar förbud att slänga i sopkärl antingen på klasseringsetiketten, presentförpackningen eller instruktionerna måste återvinnas separat från hushållssoporna, när de inte längre fungerar och ska kastas.

Släng INTE apparaten med de vanliga hushållsavfallet. Din lokale återförsäljare erbjuder eventuellt möjligheten att lämna tillbaks apparaten när du är färdig att köpa en ersättningsprodukt, eller så kan du kontakta din kommun för att få hjälp och råd angående återvinning av apparaten.

Garanti och service

Apparaten av märket Revlon garanteras mot defekter vid normal användning i två år från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning under garantiperioden kommer den att bytas ut. Behåll kvittot eller annat inköpsbevis för alla anspråk under garantiperioden. Garantin är ogiltig om inköpsbevis inte visas upp. Alla anspråk inom garantiperioden skall göras via det lokala auktoriserade servicecentret eller den lokala återförsäljaren. Fullständig förteckning över auktoriserade servicecenter och återförsäljare finns i bifogad broschyr. Denna garanti omfattar inte defekter orsakade av missbruk, varvård eller av underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning. Detta inverkar inte på dina lagstadgade konsumenträttigheter.
När du kontaktar något av våra auktoriserade servicecenter eller din lokala distributör kan du bli ombedd att lämna följande information.
Tillverkningsdatum: Detta anges genom det 4-siffriga satsnummer som finns angivet på adaptern på produktens baksida.
De 2 första siffrorna anger tillverkningsvecka och de 2 sista siffrorna anger tillverkningsår.
Exempel: 3415 - produkt tillverkad vecka 34 år 2015.

Dessa instruktioner finns även på vår webbplats. Gå till www.hot-europe.com/support

Varumärket REVLON® används med licens från Revlon.
© 2015 Revlon. Med ensamrätt.

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner, før dette apparat tages i brug.

ADVARSEL: Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er ufølsomme for varme, skal være forsigtige ved brug af apparatet.

ADVARSEL: Hvis der siver vand ud fra apparatet, må det ikke bruges.

Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicemand eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale funktioner eller mangler erfaring og viden, hvis de overvåges, eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan være forbundet med brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

ADVARSEL: Hvis dette apparat fejlfungerer, skal du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke anvendes i badeværelset.

ADVARSEL: SLUK (O) altid for apparatet, når det ikke er i brug.

ADVARSEL: Brug ikke apparatet under tæppe eller dyne, da der kan opstå overdreven varme, der kan tænde ild, give elektrisk stød eller skade på mennesker.

ADVARSEL: Brug kun dette apparat til det formål, det er beregnet til som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke anvendes, hvis det er beskadiget, utæt eller dele er defekte. I tilfælde af ovennævnte skal du straks stoppe med at bruge apparatet.

ADVARSEL: Må ikke anvendes på:

- Områder af kroppen, der er hævede, forbrændte eller betændte, eller hvor der er hududslæt eller sår.
- Et kropsområde, der er bedøvet eller mangler evnen til at mærke tryk eller smerte, medmindre lægen godkender brugen.
- Ben med åreknuder.
- Lægge med uforklarlige smerter.
- Områder af huden med alvorlig acne, udslet eller andre hudsygdomme.

Hvis dette apparats elledning beskadiges, skal apparatet udskiftes, ved at det returneres til den forhandler, hvor det blev købt, eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår farer.

BEMÆRK: Der bør ikke benyttes nogen form for tilsætningsstoffer, der kan danne bobler, eller salte, der kan korrodere vigtige dele af Pedicure fodspa.

BEMÆRK: Konsultér en læge inden brug, hvis du er eller har en mistanke om, at du er gravid. Må ikke benyttes, hvis De har diabetes (sukkersyge), kredsløbsproblemer eller –sygdomme. Massage bør føles behageligt og rart. Hvis du under eller efter brug føler smerte eller ubehag, skal du holde op med at anvende apparatet og kontakte din læge.

BEMÆRK: Ved brug indeholder dette apparat vand, der kan sprøjte. Sørg for, at apparatet står på et underlag, der kan tåle vand, for at undgå beskadigelse af gulv m.v.

VIGTIGT: Fodspaen MÅ IKKE køre længere end 20 minutter ad gangen. Sluk for apparatet, og lad det køle ned til rumtemperatur.

Anvendelse

Sørg for, at afbryderen er sat på OFF (O). Anbring apparatet på et fladt, plant og fast underlag.

Opfyldning af enheden

1. Inden opfyldning skal man sikre sig, at enheden ikke er tilsluttet stromforsyningen.
2. Fyld enheden med vand ved den ønskede temperatur.
3. Overskrid ikke angivelsen af vandniveau, der findes indvendigt i fodspaen (maks. niveau ca. 1,9 l).
4. I forbindelse med enhver brug bør der altid være påfyldt vand.

BEMÆRK: Dette fodbad må ikke bruges uden vand. Det må IKKE bruges i tør tilstand.

Aktivering

1. Slut apparatet til vægkontakten.
2. Find en behagelig siddestilling og sæt Deres fødder i fodspaen.
3. Sørg altid for at sidde ned, når fødderne anbringes i eller flyttes fra fodspaen.
4. Anvend aldrig apparatet i stående stilling og stå ikke op i enheden, da for stort tryk forårsager, at apparatet revner.
5. For at starte apparatet tryk på den vandtætte forbetjening, der er markeret (⏻). Dyserne vil begynde at udsende luftbobler.

Mens apparatet er tændt, vil den unikke 'hold varm teknologi' hjælpe med at forsinke den naturlige nedkøling af vandet i fodspaen.

BEMÆRK: 'Hold varm teknologien' forhindrer hurtig nedkøling af vandet. Den egner sig IKKE til opvarmning af koldt vand. Du skal starte med vand, der har den ønskede temperatur.

Funktion med frisk luft

- Funktionen med frisk luft går i gang, så snart apparatet tændes. Mens den er i brug, vil du kunne mærke, at der kommer en ren, frisk luft fra fodbadet. Dette er helt normalt og er tegn på, at den joniske ozongenerator virker korrekt. Vær opmærksom på, at vandet ikke bor skifte farve..
- Frisk-luft-funktionen renser og steriliserer vandet i fodbadet. Den fjerner evt. lugt fra fødderne og kontrollerer bakterievækst.

Forfriskende luftbobler i vandet vil forsigtigt kærtegne Deres fødder og massere huden.

Ti minutter dagligt er tilstrækkeligt til at føle sig fornyet. Massagens længde og hvor ofte apparatet benyttes, kan om nødvendigt øges.

Efter brug

1. Når du er færdig, slukker du for apparatet ved igen at trykke på den vandtætte fodbetjening, der er markeret (⏻). Fjern derefter ledningen fra stikkontakten.
2. Tag fat i apparatets sider og hæld vandet ud. BEMÆRK: Fodbadet bør tømmes gennem aflobet på forsiden af apparatet.
3. Rengør apparatet med vand og et mildt rengøringsmiddel.
4. Tør med en blød, fugtig klud.

BRUG IKKE skurepulver. Anvend aldring opløsningsmidler eller skrappe rengøringsmidler.

Apparatet **MÅ IKKE** nedsænkes i vand.

Opbevaring

Apparatet må aldrig være sluttet til strøm, når det ikke anvendes

Lad apparatet afkøle, før det sættes til opbevaring. Skal altid opbevares et tort sted. Der må ikke trækkes i ledningen og den må ikke snoes. Ledningen må ikke vikles omkring apparatet, da det kan resultere i, at den slides for hurtigt og revner. Kontrollér regelmæssigt, at ledningen ikke er slidt eller beskadiget (især ved overgangene mellem apparat og stik).

Dette produkt er CE-mærket, og det er fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC, svagstrømsdirektivet 2006/95/EC og ROHS-direktivet 2011/65/EU.

Tilbehør:

A - Fodhviler til fodbehandling
B - Vandtæt fodbetjening
C - Aftagelig pimpsten
D - Bobledyser
E - Massageruller
F - Accunode massagepude og Accunode bassin
G - Stænklåg

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-lov 2012/19/EU om genbrug efter afsluttet levetid. Produkter med et symbol for en overstreget affaldsspand på hjul på enten mærkat, gaveæske eller anvisninger skal kasseres til genbrug adskilt fra husholdningsaffald efter endt levetid.
Bortskaf IKKE apparatet sammen med normalt husholdningsaffald. Den lokale forhandler af apparatet kan have en ordning med at tage apparatet tilbage, når du skal købe et nyt produkt. Alternativt kan du kontakte de lokale statslige myndigheder for at få yderligere hjælp og rådgivning om, hvor du skal aflevere apparatet til genbrug.

Garanti og service

Dit Revlon apparat er garanteret mod fejl i forbindelse med normal brug i to år fra købsdatoen. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstilling, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller andet bevis på købet til brug ved henvendelser igarantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet. For alle klager inden for garantiperioden skal du kontakte dit lokale, autoriserede servicecenter eller den lokale distributør. For en komplet liste over autoriserede servicecentre og distributører se det vedlagte hæfte. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug, misbrug eller at denne vejledning ikke er fulgt. Dette har ingen indflydelse på dine rettigheder som forbruger.
Det er muligt, at du bliver bedt om de følgende oplysninger, når du kontakter et af vores autoriserede servicecentre eller din lokale leverandør.
Produktionsdato: Denne fremgår af det 4cifrede serienummer, der er angivet på adapteren bag på produktet.
De 2 første cifre angiver fremstillingsuge, og de 2 sidste cifre angiver fremstillingsår.
Eksempelvis: 3415 - produktet blev fremstillet i uge 34 i 2015.

Disse instruktioner er også tilgængelige på vores hjemmeside. Besøg venligst www.hot-europe.com/support

REVLON®-varemærket bruges under licens fra Revlon.

© 2015 Revlon. Alle rettigheder forbeholdes.

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

VAROITUS: Laitteen pinta kuumenee. Lämmölle herkkien henkilöiden tulee käyttää laitetta varoen.

VAROITUS: Jos laitteesta vuotaa vettä, sitä ei saa enää käyttää.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan tahon on vaihdettava se uuteen, jotta laitteen käyttö olisi turvallista.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky tai tiedon ja kokemuksen puute muutoin estäisivät laitteen käytön, jos tällaisia henkilöitä joko valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

VAROITUS: Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, sitä ei saa yrittää korjata. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia tai komponentteja.

VAROITUS: Tätä laitetta ei saa viedä kylpyhuoneeseen.

VAROITUS: Aseta laite aina OFF (O) -tilaan, kun sitä ei käytetä.

VAROITUS: Älä käytä laitetta peiton tai tyynyn alla, koska tällöin laite voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalo-, sähköisku- tai henkilövahinkovaaran.

VAROITUS: Käytä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisälaitteita.

VAROITUS: Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut, vettä on vuotanut tai jokin kohta on rikkoutunut. Lopeta käyttö välittömästi tällaisissa tilanteissa.

VAROITUS: Ei saa käyttää:

- Kehon alueisiin, jotka ovat turvonneita, palaneita tai tulehtuneita, tai jos ihossa on ihottumaa tai haavaum