

Manikurní stolek Sibel Model: 7310610

Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

Rozměry: 93 x 48 x 74 cm

Všeobecné upozornění a montáž:


Před sestavením stolku si pečlivě přečtěte následující instrukce.

Produkt opatrně vyjměte z obalu a rozložte ho na rovné zemi.

Jednotlivé díly vyjměte z balení a zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený, pokud ano, tak nás okamžitě kontaktujte, pokud bude stolek sestavený z vadných dílů, hrozí poškození, na které nelze uplatnit záruku.

Stolek sestavte dle níže uvedeného nákresu.

NÁVOD K MONTÁŽI



Manikurný stolík Sibel Model: 7310610

Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolené manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Rozmery: 93 x 48 x 74 cm

Všeobecné upozornenie a montáž:

Pred zostavením stolíka si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie.

Produkt opatrne vyberte z obalu a rozložte ho na rovnej zemi.

Jednotlivé diely vyberte z balenia a skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je nejak poškodený, ak áno, tak nás okamžite kontaktujte, ak bude stolík zostavený z chybných dielov, hrozí poškodenie, na ktoré nemožno uplatniť záruku. Stolík zostavte podľa nižšie uvedeného nákresu.

NÁVOD K MONTÁŽI