



Svět kadeřnictví.cz

## Ohřivač a sterilizátor ručníků Weelko WARMEX T-02 - objem 11 l



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

### Technické parametry

**Objem:** 11 l

**Maximální teplota:** 80 °C

**Výkon:** 200 W

**Rozměry výrobku:** 46 x 35 x 31 cm

**Napětí:** 220V-240V

**Frekvence:** 50-60Hz

### Návod k použití

1. Složte čistý vlhký ručník a vložte jej na kovovou policičku skříňky a zavřete dvířka.
2. Stisknutím vypínače zapnete přístroj, rozsvítí se kontrolka vedle tlačítka vypínače, což znamená, že skříňka je spuštěna.
3. Když teplota dosáhne maximální teploty. Přístroj se přestane nahřívat.
4. Pokud potřebujete ručníky vyndat, vypněte přístroj a kontrolka se vypne. Doporučujeme ručníky vytahovat pomocí pinzety, aby nedošlo k popálení.

### Upozornění

- Umístěte produkt na chladném a suchém místě daleko od hořlavých věcí. Doporučuje se, aby vzdálenost produktu od ostatních objektů byla alespoň 30 mm.
- Zvolte vhodnou zásuvku podle výše uvedených technických specifikací.
- Tento přístroj je určen k ohřevu ručníků, nikoliv k jejich sušení. Mokrý ručník do ohřivače neumísťujte.
- Neotvírejte ohřivač, pokud je zapnutý.
- Nevkládejte do ohřivače žádné chemické látky.
- Pokud dojde k výskytu nějakého problému během provozu, vypněte jej a informujte výrobce nebo kvalifikovaného odborníka.
- Pravidelně čistěte skříň s neutrálním produktem. Nepoužívejte kyselé nebo alkalické chemické produkty, které se pro jednotku mohou stát agresivní nebo toxické.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho.

## Ohrievač a sterilizátor uterákov Weelko WARMEX T-02 - objem 11 l



Ďakujeme za váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

### Technické parametry

**Objem:** 11 l

**Maximálna teplota:** 80 °C

**Výkon:** 200 W

**Rozmery výrobku:** 46 x 35 x 31 cm

**Napätie:** 220V-240V

**Frekvencia:** 50-60Hz

### Návod k použitiu

1. Zložte čistý vlhký uterák a vložte ho na kovovú policičku skrinky a zatvorte dverka.
2. Stlačením vypínača zapnete prístroj, rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla vypínača, čo znamená, že skrinka je spustená.
3. Keď teplota dosiahne maximálne teploty. Prístroj sa prestane nahrievať.
4. Ak potrebujete uteráky vybrať, vypnite prístroj a kontrolka sa vypne. Odporúčame uteráky vyťahovať pomocou pinzety, aby nedošlo k popáleniu.

### Upozornenie

- Umiestnite produkt na chladnom a suchom mieste ďaleko od horľavých vecí. Odporúča sa, aby vzdialenosť produktu od ostatných objektov bola aspoň 30 mm.
- Zvoľte vhodnú zásuvku podľa vyššie uvedených technických špecifikácií.
- Tento prístroj je určený na ohrev uterákov, nie k ich sušeniu. Mokrú uterák do ohrievača neumiestňujte.
- Neotvárajte ohrievač, ak je zapnutý.
- Nevkladajte do ohrievača žiadne chemické látky.
- Pokiaľ dôjde k výskytu nejakého problému počas prevádzky, vypnite ho a informujte výrobcu alebo kvalifikovaného odborníka.
- Pravidelne čistite skriňa s neutrálnym produktom. Nepoužívajte kyslé alebo alkalické chemické produkty, ktoré sa pre jednotku môžu stať agresívne alebo toxické.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vypnite ho.

**Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika**