

Profesionální fén na vlasy Eurostil Profesional Evolution - 1700 W

Model: 07553



Bezpečnostní typy

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jak je uvedeno na jednotce.
3. Nikdy se jednotky nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. Zabraňte tomu, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.
5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej zvednout, okamžitě jej nejprve odpojte ze zásuvky.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanou nebo sprchou.
7. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkонтrolujte. Musí být zkontrolován kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejným servisem.
8. Pokud je jednotka používaná v koupelně, po použití ji odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vypnutá.
9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.

11. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud je kabel poškozený nebo pokud nefunguje správně. Vraťte zařízení výrobci nebo pověřenému zástupci zákaznického servisu.
12. Tento spotřebič není určen pro použití osobami s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením (včetně dětí) nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostaly pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich blaho. Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
13. Abyste předešli přehřátí, nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypněte vytažení ze zásuvky.
14. Během používání nepoužívejte v blízkosti spotřebiče spreje (laky na vlasy).
15. Neodcházejte, pokud je spotřebič stále v provozu.
16. Abyste předešli popálení, udržujte horké části spotřebiče v dostatečné vzdálenosti od povrchů citlivých na teplo a pokožky.
17. Nezakrývejte jednotku ručníky nebo jinými předměty, pokud je používána nebo je ještě horká.
18. NIKDY neskladujte spotřebič, když je ještě horký nebo zapojený do zásuvky.
19. VŽDY zabraňte, aby se kabel dostal do kontaktu s horkými částmi jednotky, i když je odpojená.
20. Neblokujte přívod vzduchu. Pravidelně kontrolujte zda je čistý a bez vlasů.
21. Pro dodatečnou ochranu doporučujeme nainstalovat do elektrického obvodu napájejícího koupelnu prodovýchránič (RCD) se jmenovitým provozním poruchovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu svého instalacního technika.
22. VAROVÁNÍ: Pokud je zařízení používáno způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ohrožena bezpečnost.

Technické informace

Napětí: 220-240 V ~

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 1500-1700 W

Kompaktní digitální motor s dlouhou životností

Ergonomický design

Robustní a lehké tělo z polykarbonátu

Hmotnost 360 g

Bezpečnostní termostat

Generátor iontů, který změkčuje a hydratuje vlasy a snižuje čas vysoušení vlasů

Extra flexibilní 3 m dlouhý kabel

Průtok vzduchu 86,4 m³/h

2 vzduchové trysky (velikost M/L)

Difuzér na kudrnaté vlasy

Tlačítko studeného vzduchu

Filtr z nerezové oceli

Hladina hluku 80 dB

Zařízení má bezpečnostní zařízení, které se spustí v případě poruchy

Vhodné pro všechny typy přírodních vlasů

Zařízení je kvalifikováno jako 2. třída ochrany před úrazem elektrickým proudem

Návod k použití

Ujistěte se, že síťové napětí je stejné jako napětí uvedené na jednotce.

Vložte zástrčku do zásuvky a stiskněte vypínač na rukojeti. Když fén zapnete, výchozí rychlosť a teplota jsou minimální. Rozsvítí se první LED kontrolka.

Po použití přístroj vypněte a odpojte ze sítě. Neskladujte, dokud není zařízení úplně studené.

Nastavení rychlosti vzduchu

Rychlosť vzduchu lze nastavit pomocí tlačítka na rukojeti fénu

označeného logem větráčku. Stiskněte jednou, dvakrát nebo třikrát pro nastavení dané rychlosti. Rozsvítí se bílé LED světlo, které indikuje úroveň zvolené rychlosti vzduchu 1-2-3.

- Pokud tlačítko nestisknete, rychlosť bude minimální.
- Stiskněte jednou tlačítko pro nízkou rychlosť.
- Dvakrát pro průměrnou rychlosť.
- Třikrát pro vysokou rychlosť.

Tlačítko studeného vzduchu

Pokud stisknete tlačítko studeného vzduchu na vnitřní straně rukojeti, teplota se automaticky přepne na studenou. Pamatujte, že toto tlačítko je pevné, jeho opětovným stisknutím odemče režim studeného vzduchu a teplota se vrátí na původní zvolenou teplotu.

Nastavení teploty vzduchu

Teplotu vzduchu lze nastavit pomocí tlačítka pro nastavení teploty na rukojeti fénu označeného logem slunce. Stiskněte jednou, dvakrát nebo třikrát pro nastavení dané teploty. Rozsvítí se červené LED světlo, které indikuje úroveň zvolené teploty vzduchu 1-2-3.

- Pokud tlačítko nestisknete, teplota bude minimální.
- Stiskněte jednou tlačítko pro nízkou teplotu.
- Dvakrát pro průměrnou teplotu.
- Třikrát pro vysokou teplotu.

Čištění

Jakmile provozní doba fénu dosáhne 1500 minut používání, budou současně blikat tři bílé indikátory rychlosti vzduchu, což Vám připomene, že je třeba fén vyčistit. Indikátory přestanou po 6 bliknutích blikat a vrátí se do normálního provozu. Vyčistěte vnitřní filtr pro ochranu životnosti motoru fénu.

Pokyny k čištění

Nejprve odpojte fén ze sítě, sejměte kryt zadního filtru přívodu vzduchu, vyjměte vnitřní filtr zevnitř zadního krytu a očistěte jej vlhkým hadříkem nebo houbou, přičemž se ujistěte, že je filtr suchý, než jej znova vložíte do krytu. Pravidelná a pečlivá údržba fénu může prodloužit životnost fénu.

Údržba

- Aby jednotka fungovala bezvadně a měla dlouhou životnost, udržujte ji vždy v čistotě.
- Čištění musí být provedeno se studeným a odpojeným zařízením od elektrické sítě.
- Abyste zachovali plnou účinnost Vašeho fénu, musíte pravidelně čistit zadní filtr měkkým suchým kartáčkem (součástí balení).
- Nepoužívejte fén bez zadního filtru.
- NIKDY neponořujte zařízení do vody.

Likvidace:

Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.





Profesionálny fén na vlasy Eurostil Profesional Evolution - 1700 W
Model: 07553



Bezpečnostné typy

- 1.** Uchovávajte obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
- 2.** Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je siet'ové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
- 3.** Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
- 4.** Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.
- 5.** Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho zdvihnuť, okamžite ho najskôr odpojte zo zásuvky.
- 6.** Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
- 7.** Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolovaný kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.

- 8.** Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ju odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.
- 9.** Pri odpájaní spotrebiča net'ahajte za kábel.
- 10.** Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- 11.** Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, pokial' je kábel poškodený alebo pokial' nefunguje správne. Vráťte zariadenie výrobcovi alebo poverenému zástupcovi zákazníckeho servisu.
- 12.** Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím (vrátane detí) alebo osobami, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti, pokial' nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny na používanie spotrebiča osobou zodpovednou za ich blaho. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- 13.** Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.
- 14.** Počas používania nepoužívajte v blízkosti spotrebiča spreje (laky na vlasy).
- 15.** Neodchádzajte, pokial' je spotrebič stále v prevádzke.
- 16.** Aby ste predišli popáleniu, udržujte horúce časti spotrebiča v dostatočnej vzdialosti od povrchov citlivých na teplo a pokožky.
- 17.** Nezakrývajte jednotku uteráky alebo inými predmetmi, pokial' je používaná alebo je ešte horúca.
- 18.** NIKDY neskladujte spotrebič, keď je ešte horúci alebo zapojený do zásuvky.
- 19.** VŽDY zabráňte, aby sa kábel dostal do kontaktu s horúcimi časťami jednotky, aj keď je odpojená.
- 20.** Neblokujte prívod vzduchu. Pravidelne kontrolujte či je čistý a bez vlasov.
- 21.** Pre dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu predovýchránič (RCD) s menovitým prevádzkovým poruchovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Požiadajte o radu svojho inštalačného technika.
- 22.** VAROVANIE: Ak je zariadenie používané spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný výrobcom, môže byť ohrozená bezpečnosť'.

Technické informácie

Napätie: 220-240 V ~

Frekvencia: 50/60 Hz

Výkon: 1500-1700 W

Kompaktný digitálny motor s dlhou životnosťou

Ergonomický dizajn

Robustné a ľahké telo z polykarbonátu

Hmotnosť 360 g

Bezpečnostný termostat

Generátor iónov, ktorý zmäkčuje a hydratuje vlasys a znižuje čas vysúšania vlasov

Extra flexibilný 3 m dlhý kábel

Prietok vzduchu 86,4 m³/h

2 vzduchové trysky (veľkosť M/L)

Difúzer na kučeravé vlasys

Tlačidlo studeného vzduchu

Filter z nerezovej ocele

Hladina hluku 80 dB

Zariadenie má bezpečnostné zariadenie, ktoré sa spustí v prípade poruchy

Vhodné pre všetky typy prírodných vlasov

Zariadenie je kvalifikované ako 2. trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

Návod na použitie

Uistite sa, že sietové napätie je rovnaké ako napätie uvedené na jednotke.

Vložte zástrčku do zásuvky a stlačte vypínač na rukoväti. Keď fén zapnete, východisková rýchlosť a teplota sú minimálne. Rozsvieti sa prvá LED kontrolka.

Po použití prístroj vypnite a odpojte zo siete. Neskladujte, pokial' nie je zariadenie úplne studené.

Nastavenie rýchlosťi vzduchu

Rýchlosť vzduchu je možné nastaviť pomocou tlačidla na rukoväti fénu označeného logom vetráčika. Stlačte raz, dvakrát alebo trikrát pre nastavenie danej rýchlosťi. Rozsvieti sa biele LED svetlo, ktoré indikuje úroveň zvolenej rýchlosťi vzduchu 1-2-3.

- Ak tlačidlo nestlačíte, rýchlosť bude minimálna.
- Stlačte raz tlačidlo pre nízku rýchlosť.
- Dvakrát pre priemernú rýchlosť.
- Trikrát pre vysokú rýchlosť.

Tlačidlo studeného vzduchu

Ak stlačíte tlačidlo studeného vzduchu na vnútornej strane rukoväte, teplota sa automaticky prepne na studenú. Pamäťte, že toto tlačidlo je pevné, jeho opäťovným stlačením odomkne režim studeného vzduchu a teplota sa vráti na pôvodnú zvolenú teplotu.

Nastavenie teploty vzduchu

Teplotu vzduchu je možné nastaviť pomocou tlačidla pre nastavenie teploty na rukoväti fénu označeného logom slnka. Stlačte raz, dvakrát alebo trikrát pre nastavenie danej teploty. Rozsvieti sa červené LED svetlo, ktoré indikuje úroveň zvolenej teploty vzduchu 1-2-3.

- Ak tlačidlo nestlačíte, teplota bude minimálna.
- Stlačte raz tlačidlo pre nízku teplotu.
- Dvakrát pre priemernú teplotu.
- Trikrát pre vysokú teplotu.

Čistenie

Akonáhle prevádzková doba fénu dosiahne 1500 minút používania, budú súčasne blikat' tri biele indikátory rýchlosťi vzduchu, čo Vám pripomienie, že je potrebné fén vyčistiť. Indikátory prestanú po 6 bliknutiach blikat' a vrátia sa do normálnej prevádzky. Vyčistite vnútorný filter na ochranu životnosti motora fénu.

Pokyny na čistenie

Najprv odpojte fén zo siete, snímte kryt zadného filtra prívodu vzduchu, vyberte vnútorný filter zvnútra zadného krytu a očistite ho vlhkou handričkou alebo špongiou, pričom sa uistite, že je filter suchý, než ho znova vložíte do krytu. Pravidelná a starostlivá údržba fénu môže predĺžiť životnosť fénu.

Údržba

- Aby jednotka fungovala bezchybne a mala dlhú životnosť, udržujte ju vždy v čistote.
- Čistenie musí byť vykonané so studeným a odpojeným zariadením od elektrickej siete.
- Aby ste zachovali plnú účinnosť Vášho fénu, musíte pravidelne čistiť zadný filter mäkkou suchou kefkou (súčasťou balenia).
- Nepoužívajte fén bez zadného filtra.
- NIKDY neponárajte zariadenie do vody.

Likvidácia:

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produkтом nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabráňte potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

