

**Profesionální fén na vlasy Eurostil Profesional Mediterráneo**

**Model: 07875**



Děkujeme Vám za zakoupení fénu Eurostil Profesional, který bezpochyby splní Vaše nejvyšší očekávání.

Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce. Pro bezpečné používání přístroje je nezbytné, aby byly tyto instrukce dodržovány.

**Bezpečnostní typy:**

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jak je uvedeno na jednotce.
3. Nikdy se jednotky nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. Zabraňte tomu, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.



**Varování: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.**

5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej vyjmout, nejprve jej okamžitě odpojte ze zásuvky.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanou nebo sprchou.
7. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkontrolujte. Musí být zkontrolováno kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejním servisem.
8. Pokud je jednotka používána v koupelně, po použití ji odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vypnutá.
9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
11. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel poškozený, nebo pokud spotřebič nefunguje správně. V tomto případě vraťte spotřebič výrobci nebo předejte oficiálnímu prodejnímu servisu.
12. Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými, či psychickými schopnostmi, včetně dětí, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
13. Abyste předešli přehřátí, nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypněte vytažením ze zásuvky.
14. Nepoužívejte spreje (laky na vlasy) v blízkosti zařízení, pokud je v provozu.
15. Neodcházejte od přístroje, pokud je stále zapnutý.
16. Abyste předešli riziku spálení, udržujte horké části zařízení v bezpečné vzdálenosti od povrchů citlivých na teplo a od kůže.
17. Nezakrývejte zařízení ručníky, či jinými předměty pokud je stále horké.
18. Nikdy neskladujte zařízení pokud je stále horké, nebo nebylo odpojeno z elektrické sítě.
19. Vždy chraňte kabel před kontaktem s horkými částmi spotřebiče, i pokud je vypnutý.

**20.** Neblokujte přívod vzduchu. Pravidelně kontrolujte, že je přívod vzduchu čistý a nenacházejí se v něm vlasy.

**21.** Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalaci zařízení pro zbytkový proud (RCD) jehož výchozí provozní hodnota proudu v elektrickém obvodu nepřesahuje 30 mA. Pro více informací se obraťte na elektroinstalatéra.

**22. Varování: Pokud je zařízení používáno jiným než předepsaným způsobem, může být ohrožena bezpečnost.**

#### Technická data:

Napětí: 220-240 V ~

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 2000 W

- dlouhá životnost otoru
- ergonomický design
- robustní, ale zároveň lehká polyamidová konstrukce
- váha 500 g
- bezpečnostní termostat
- extra flexibilní 3 m dlouhý kabel s očkem pro zavěšení
- rychlost výstupu vzduchu 70 m<sup>3</sup> za hodinu
- dvě vyměnitelné trysky, střední a velká
- difuzér pro kudrnaté a vlnité vlasy
- tlačítko studeného vzduchu
- 3 možnosti nastavení teploty
- filtr z nerezové oceli
- hlučnost 70 dB

Vhodný pro všechny typy přírodních vlasů.



Zařízení je kvalifikováno ve 2. třídě ochrany před úrazem elektrickým proudem

#### Návod k použití:

**1.** Ujistěte se, že požadované napětí odpovídá napětí v síti a zapojte

přístroj do zásuvky.

**2.** Vyberte požadovanou teplotu vzduchu.

**3.** Vyberte požadovanou rychlost výstupu proudu vzduchu.

**4.** Po použití přístroj vypněte a případně odpojte ze sítě. Neskladujte, dokud není zařízení úplně studené.

#### Čištění:

- Aby zařízení bezvadně fungovalo a mělo dlouho životnost, udržujte jej vždy v čistotě.
- Čištění musí být prováděno vždy se studeným zařízením a odpojeným od elektrické sítě.
- Aby zařízení neztrácelo výkon, je třeba pravidelně čistit filtr v zadní části fénu, nejlépe jemným kartáčkem.
- Nepoužívejte zařízení bez zadního filtru.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení kyseliny nebo abrazivní prostředky.
- Vyčistěte všechny části spotřebiče vlhkým hadříkem a dobře vysušte.
- Pro usnadnění údržby, skladujte zařízení v pouzdře či obalu.

#### Likvidace:



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**Profesionálny fén na vlasy Eurostil Profesional Mediterráneo  
Model: 07875**



Ďakujeme Vám za zakúpenie fénu Eurostil Profesional, ktorý bezpochyby splní Vaše najvyššie očakávania.

Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie. Pre bezpečné používanie prístroja je nevyhnutné, aby boli tieto inštrukcie dodržiavané.

**Bezpečnostné typy:**

1. Uchovávajte obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokkými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou.



**Varovanie: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.**

5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho vybrať, najskôr ho okamžite odpojte zo zásuvky.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolované kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
8. Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ju odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.
9. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.
10. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
11. Nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je kábel poškodený, alebo pokiaľ spotrebič nefunguje správne. V tomto prípade vráťte spotrebič výrobcovi alebo predajte oficiálnemu predajnému servis.
12. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými, či psychickými schopnosťami, vrátane detí, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
13. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.
14. Nepoužívajte spreje (laky na vlasy) v blízkosti zariadenia, ak je v prevádzke.
15. Neodchádzajte od prístroja, ak je stále zapnutý.
16. Aby ste predišli riziku spálenia, udržiavajte horúce časti zariadenia v bezpečnej vzdialenosti od povrchov citlivých na teplo a od kože.
17. Nezakrývajte zariadenie uteráky, či inými predmetmi pokiaľ je stále horúce.
18. Nikdy neskladujte zariadenie pokiaľ je stále horúce, alebo nebolo odpojené z elektrickej siete.
19. Vždy chráňte kábel pred kontaktom s horúcimi časťami spotrebiča, aj

keď je vypnutý.

**20.** Neblokujte prívod vzduchu. Pravidelne kontrolujte, či je prívod vzduchu čistý a nenachádzajú sa v ňom vlasy.

**21.** Pre dodatočnú ochranu odporúčame inštaláciu zariadenia pre zvyškový prúd (RCD) ktorého východisková prevádzková hodnota prúdu v elektrickom obvode nepresahuje 30 mA. Pre viac informácií sa obráťte na elektroinštalatéra.

**22. Varovanie: Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.**

#### **Technické dáta:**

Napätie: 220-240 V ~

Frekvencia: 50/60 Hz

Výkon: 2000 W

- dlhá životnosť otoru
- ergonomický dizajn
- robustná, ale zároveň ľahká polyamidová konštrukcia
- váha 500 g
- bezpečnostný termostat
- extra flexibilný 3 m dlhý kábel s očkom na zavesenie
- rýchlosť výstupu vzduchu 70 m<sup>3</sup> za hodinu
- dve vymeniteľné trysky, stredná a veľká
- difuzér pre kučeravé a vlnité vlasy
- tlačidlo studeného vzduchu
- 3 možnosti nastavenia teploty
- filter z nerezovej ocele
- hlučnosť 70 dB

Vhodný pre všetky typy prírodných vlasov.



Zariadenie je kvalifikované v 2. triede ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

#### **Návod na použitie:**

1. Uistite sa, že požadované napätie zodpovedá napätiu v sieti a zapojte prístroj do zásuvky.
2. Vyberte požadovanú teplotu vzduchu.
3. Vyberte požadovanú rýchlosť výstupu prúdu vzduchu.
4. Po použití prístroj vypnite a prípadne odpojte zo siete. Neskladujte, pokiaľ nie je zariadenie úplne studené.

#### **Čistenie:**

- Aby zariadenie bezchybne fungovalo a malo dlho životnosť, udržiajte ho vždy v čistote.
- Čistenie musí byť vykonávané vždy so studeným zariadením a odpojeným od elektrickej siete.
- Aby zariadenie nestrácalo výkon, je potrebné pravidelne čistiť filter v zadnej časti fénu, najlepšie jemnou kefkou.
- Nepoužívajte zariadenie bez zadného filtra.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia kyseliny alebo abrazívne prostriedky.
- Vyčistite všetky časti spotrebiča vlhkou handričkou a dobre vysušte.
- Pre uľahčenie údržby, skladujte zariadenie v puzdre či obale.

#### **Likvidácia:**



Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.