

## Dětské kadeřnické křeslo Sibel Kiddo - černé

Model: 0170119



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

**Průměr základny:** 55 cm

**Nastavitelná výška:** 55-80 cm

**Váha křesla:** 17,5 kg

**Celková hloubka křesla:** 40 cm

**Celková šířka křesla:** 51 cm

**Celková výška křesla:** 44 cm

**Hloubka sedáku:** 33 cm

**Šířka sedáku:** 38,5 cm

**Rozměr balení:** 56 x 56 x 56 cm

**Váha balení:** 19,7 kg

### **Všeobecné upozornění a montáž:**

Před sestavením křesla si pečlivě přečtěte následující instrukce.

Produkt opatrně vyjměte z obalu a rozložte ho na rovné zemi.

Jednotlivé díly vyjměte z balení a zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený, pokud ano, tak nás okamžitě kontaktujte, pokud bude křeslo sestaven z vadných dílů, hrozí poškození, na které nelze uplatnit záruku.

Nandejte píst na podstavec křesla, dále křeslo sestavte dle níže uvedeného nákresu

### **Montáž:**

1. Vložte píst do spodní části chomového podstavce.

2. Sedadlo umístíme na píst. Píst by se měl pevně zavést do otvoru ve spodní části sedátka, takže by se neměl hýbat.

**Pokyny pro použití:**

1. Chcete-li zvýšit stoličku, zatáhněte za páku nahoru, aniž byste na ní seděli.
2. Chcete-li snížit stoličku, nadzvedněte páku, když na ní sedíme.

**Údržba:**

Nevystavujte křeslo na přímém slunečním světle.

Čištění čalounění: skvrny by měly být ihned odstraněny vodou.

Čištění kovů: používejte přípravky vhodné i na kov.

Nepoužívat bělicí prostředky či prostředky obsahující amoniak.

**Upozornění:**

Židle je navržena tak, aby plnila svůj úkol, nepoužívat k nevyhovujícím účelům.

## Detské kadernícke kreslo Sibel Kiddo - čierne

Model: 0170119



Svet kaderníctva.sk



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutia. V prípade zlej alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

**Priemer základne:** 55 cm

**Nastaviteľná výška:** 55-80 cm

**Váha kresla:** 17,5 kg

**Celková hĺbka kresla:** 40 cm

**Celková šírka kresla:** 51 cm

**Výška kresla:** 44 cm

**Hĺbka sedadla:** 33 cm

**Šírka sedadla:** 38,5 cm

**Rozmer balenia:** 56 x 56 x 56 cm

**Váha balenia:** 19,7 kg

### **Všeobecné upozornenia a montáž:**

Pred zostavením kresla si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie.

Výrobok opatrne vyberte z obalu a rozložte ho na rovnej zemi.

Jednotlivé diely vyberte z balenia a skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je nejakým spôsobom poškodený,

pokiaľ áno, tak nás okamžite kontaktujte, pokiaľ bude kreslo zostavené z chybných dielov, hrozí poškodenie, na ktoré nie je možné uplatniť záruku.

Naložte piest na krížový podstavec kresla, ďalej kreslo zostavte podľa nižšie uvedeného nákresu

### **Montáž:**

1. Vložte piest do spodnej časti chomového podstavca.

2. Sedadlo umiestnite na piest. Piest by sa mal pevne zaviesť do otvoru v spodnej časti sedátka, takže by sa nemal hýbať.

**Pokyny pre použitie:**

1. Ak chcete zvýšiť stoličku, zatahnete za páku nahor bez toho, aby ste na nej sedeli.
2. Ak chcete znížiť stoličku, nadvihnete páku, keď na nej sedíte.

**Údržba:**

Nevystavujte kreslo na priamom slnečnom svetle.

Čistenie čalúnenie: škvrny by mali byť ihneď odstránené vodou.

Čistenie kovov: používajte prípravky vhodné aj na kov.

Nepoužívať bieliace prostriedky či prostriedky obsahujúce amoniak.

**Upozornenie:**

Stolička je navrhnutá tak, aby plnila svoju úlohu, nepoužívať na nevyhovujúce účely.