

**Profesionální fén na vlasy
s vysokorychlostním bezkartáčovým
motorem Hairway Professional JET**



Výrobek 03095

Model A033

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny.

Popis produktu:

- tlačítko studeného vzduchu
- regulace rychlosti vzduchu
- regulace teploty vzduchu
- odnímatelný zadní filtr
- ochrana kabelu proti ohybu

Technická data:

Výkon 1300 – 1600 W

Vstupní napětí 220 – 240 V

Rychlost motoru 110.000 otáček za minutu

Frekvence střídavého proudu ~ 50 – 60 Hz

Rychlost proudu vzduchu 216 km/h

Hmotnost (bez kabelu) 275 g

1 dual-circuit tryska 60 x 10 mm

1 aroma tryska

1 difuzér

ionizace

Profesionální síťový kabel 3 m



Spuštění a používání:

Fén je určený k sušení přírodních vlasů.

- Zapojte vysoušeč vlasů do elektrické sítě.
- Pro zapnutí stiskněte tlačítko On/Off na 1 sekundu.
- Pomocí tlačítka rychlosti vyberte požadovanou rychlost proudění vzduchu.
- Pomocí tlačítka ovládání teploty vyberte požadovanou úroveň teploty.
- Tlačítko studeného vzduchu: podržením tlačítka aktivujete režim studeného vzduchu. Chcete-li se vrátit na původní teplotu, stiskněte znovu tlačítko studeného vzduchu.
- Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko On/Off na 1 sekundu.

Technologie:

Ionizace - Iontová technologie přeměňuje teplo a proudění vzduchu na lázeňskou léčbu zvyšující vlhkost. Záporné ionty rozdělují vodu na menší kapičky, čímž zvyšují obsah vlhkosti ve vlasech a snižují krepátění, aby vytvořily hladký, hedvábný povrch vlasů a uzavřely přirozenou vlhkost vlasů. Záporné ionty obnovují hebkost a lesk.

Bezkartáčový vysokootáčkový motor s digitálním ovládním poskytuje vysoký výkon a nízkou hmotnost a zajišťuje stabilní provoz po dlouhou dobu.

Režim automatického čištění:

Pro prodloužení servisní doby a zachování normální funkčnosti zařízení jej pravidelně čistěte. Stiskněte a podržte tlačítko studeného vzduchu po dobu 2 sekund. Vysoušeč vlasů se aktivuje v obráceném režimu a po dokončení procesu čištění se vypne.

Důležitá bezpečnostní opatření:

Pro vaši vlastní ochranu před zraněním a úrazem elektrickým proudem je třeba při používání elektrického spotřebiče dodržovat následující pokyny.

Upozornění: Tento spotřebič není vhodný pro použití osobami (včetně dětí) s psychickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osobami, které nemají příslušné zkušenosti nebo znalosti s používáním takového spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.

Upozornění: Nepoužívejte tento spotřebič ve vaně, sprše nebo v blízkosti nádob obsahujících vodu. Zařizujte na suchém místě.

Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin.

Pokud je napájecí kabel poškozen, mělo by jej vyměnit servisní středisko nebo kvalifikovaný elektrikář.

Před použitím zařízení zkontrolujte, zda není filtr ucpaný. Ujistěte se, že žádné vlasy nebo jiné nečistoty neblokují filtr na zadní straně zařízení. Tento vysoušeč vlasů je vybaven tepelnou ochranou proti přetížení. Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne nebo přeruší přívod horkého vzduchu. V takovém případě vypněte zařízení, odpojte fén od zdroje energie a nechte jej 10 minut vychladnout. Před opětovným použitím vysoušeče vlasů zkontrolujte, zda není filtr na zadní straně zařízení ucpaný vlasy nebo jinými nečistotami. Znovu připojte zařízení ke zdroji napájení a zapněte jej. Pokud se fén znovu přehřeje, okamžitě jej přestaňte používat. Vypněte jej a odpojte od zdroje napájení. Kontaktujte servisní středisko. Nepoužívejte fén, pokud spadl na zem a jeví známky poškození. Nenechávejte fén spuštěný nebo připojený ke zdroji energie bez dozoru. Pokud se během používání vyskytnou nějaké problémy, okamžitě zařízení odpojte od napájení.

Po každém použití vysoušeč vlasů vypněte a odpojte ze zásuvky. Vyhněte se kontaktu s horkými povrchy vysoušeče vlasů, zejména v blízkosti uší, očí, obličeje a krku.

Před uložením nechte vysoušeč vlasů zcela vychladnout.

Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení, aby nedošlo k poškození. Ujistěte se, že kabel uloženého zařízení není zamotaný nebo přiskřípnutý.

Používejte zařízení pouze k určenému účelu.

Údržba a péče:

- Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od zdroje napájení.
- Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin!
- Zařízení skladujte na suchém místě.
- Jemně otřete zařízení mírně navlhčeným měkkým hadříkem.
- Na zařízení nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky!
- Pokud proudění vzduchu slábne a fén nefunguje správně, odneste jej do servisního střediska.

Záruka:

1. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zařízení kupujícím.
2. Pokud dojde k poruše zařízení v záruční době jednoho roku z důvodů mimo odpovědnost kupujícího, zavazuje se prodávající bez dodatečných nákladů opravit nebo vyměnit výrobek, pokud oprava není možná.
3. Záruka se vztahuje na výrobek, který musí být používán v souladu s návodem, technickými normami a/nebo bezpečnostními požadavky.
4. Prodávající nepřebírá žádnou záruku v následujících případech:
 - Vniknutí kapalin do vnitřku produktu.
 - Mechanické poškození.
 - Nesprávné použití, včetně připojení ke zdrojům energie, které nejsou uvedeny v návodu.
 - Kolísání napětí, použití nadměrného nebo nesprávného napájení nebo vstupního napětí.
 - Otevírání, opravy neoprávněnými osobami.
5. Záruční list je platný pouze tehdy, jsou-li předloženy následující dokumenty:
 - Razítko prodávající společnosti.
 - Faktura a/nebo dodací list, prodejní doklad nebo příjem hotovostní objednávky.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.



**Profesionálny fén na vlasy
s vysokorýchlostným bezkefovým
motorom Hairway Professional JET**



Výrobok 03095

Model A033

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Popis produktu:

- tlačidlo studeného vzduchu
- regulácia rýchlosti vzduchu
- regulácia teploty vzduchu
- odnímateľný zadný filter
- ochrana kábla proti ohybu

Technické dáta:

Výkon 1300 - 1600 W

Vstupné napätie 220 – 240 V

Rýchlosť motora 110.000 otáčok za minútu

Frekvencia striedavého prúdu ~ 50 – 60 Hz

Rýchlosť prúdu vzduchu 216 km/h

Hmotnosť (bez kábla) 275 g

1 dual-circuit tryska 60 x 10 mm

1 aróma tryska

1 difuzér

Ionizácia

Profesionálny sieťový kábel 3 m



Spustenie a používanie:

Fén je určený na sušenie prírodných vlasov.

- Zapojte sušič vlasov do elektrickej siete.
- Pre zapnutie stlačte tlačidlo On/Off na 1 sekundu.
- Pomocou tlačidla rýchlosti vyberte požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu.
- Pomocou tlačidla ovládania teploty vyberte požadovanú úroveň teploty.
- Tlačidlo studeného vzduchu: podržaním tlačidla aktivujete režim studeného vzduchu. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú teplotu, stlačte znovu tlačidlo studeného vzduchu.
- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo On/Off na 1 sekundu.

Technológia:

Ionizácia - Iónová technológia premieňa teplo a prúdenie vzduchu na kúpeľnú liečbu zvyšujúcu vlhkosť. Záporné ióny rozdeľujú vodu na menšie kvapôčky, čím zvyšujú obsah vlhkosti vo vlasoch a znižujú krepovatenie, aby vytvorili hladký,

hodvábny povrch vlasov a uzavreli prirodzenú vlhkosť vlasov. Záporné ióny obnovujú hebkosť a lesk.

Bezkefový vysokootáčkový motor s digitálnym ovládaním poskytuje vysoký výkon a nízku hmotnosť a zaisťuje stabilnú prevádzku po dlhú dobu.

Režim automatického čistenia:

Pre predĺženie servisnej doby a zachovanie normálnej funkčnosti zariadenia ho pravidelne čistite. Stlačte a podržte tlačidlo studeného vzduchu po dobu 2 sekúnd. Sušič vlasov sa aktivuje v obrátenom režime a po dokončení procesu čistenia sa vypne.

Dôležité bezpečnostné opatrenia:

Pre vašu vlastnú ochranu pred zranením a úrazom elektrickým prúdom je potrebné pri používaní elektrického spotrebiča dodržiavať nasledujúce pokyny.

Upozornenie: Tento spotrebič nie je vhodný na použitie osobami (vrátane detí) s psychickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osobami, ktoré nemajú príslušné skúsenosti alebo znalosti s používaním takéhoto spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.

Upozornenie: Nepoužívajte tento spotrebič vo vani, sprche alebo v blízkosti nádob obsahujúcich vodu. Zariadenie skladujte na suchom mieste.

Neponárajte zariadenie do vody alebo iných kvapalín.

Ak je napájací kábel poškodený, malo by ho vymeniť servisné stredisko alebo kvalifikovaný elektrikár.

Pred použitím zariadenia skontrolujte, či nie je filter upchatý. Uistite sa, že žiadne vlasy alebo iné nečistoty neblokujú filter na zadnej strane zariadenia. Tento sušič vlasov je vybavený tepelnou ochranou proti preťaženiu. Pokiaľ sa prístroj prehreje, automaticky sa vypne alebo preruší prívod horúceho vzduchu. V takom prípade vypnite zariadenie, odpojte fén od zdroja energie a nechajte ho 10 minút vychladnúť. Pred opätovným použitím sušiča vlasov skontrolujte, či nie je filter na zadnej strane zariadenia upchatý vlasy alebo inými nečistotami. Znovu pripojte zariadenie k zdroju napájania a zapnite ho. Pokiaľ sa fén znovu prehreje, okamžite ho prestaňte používať. Vypnite ho a odpojte od zdroja napájania. Kontaktujte servisné stredisko.

Nepoužívajte fén, ak spadol na zem a javí známky poškodenia. Nenechávajte fén spustený alebo pripojený k zdroju energie bez dozoru. Ak sa počas používania vyskytnú nejaké problémy, okamžite zariadenie odpojte od napájania.

Po každom použití sušič vlasov vypnite a odpojte zo zásuvky. Vyhnite sa kontaktu s horúcimi povrchmi sušiča vlasov, najmä v blízkosti uší, očí, tváre a krku.

Pred uložením nechajte sušič vlasov úplne vychladnúť.

Neomotávjajte napájací kábel okolo zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu. Uistite

sa, že kábel uloženého zariadenia nie je zamotaný alebo priškripnutý.
Používajte zariadenie iba na určený účel.

Údržba a starostlivosť:

- Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte od zdroja napájania.
- Neponárajte zariadenie do vody alebo iných kvapalín!
- Zariadenie skladujte na suchom mieste.
- Jemne utrite zariadenie mierne navlhčenou mäkkou handričkou.
- Na zariadenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky!
- Pokiaľ prúdenie vzduchu slabne a fén nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska.

Záruka:

1. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania zariadenia kupujúcemu.
2. Pokiaľ dôjde k poruche zariadenia v záručnej dobe jedného roka z dôvodov mimo zodpovednosti kupujúceho, zaväzuje sa predávajúci bez dodatočných nákladov opraviť alebo vymeniť výrobok, pokiaľ oprava nie je možná.
3. Záruka sa vzťahuje na výrobok, ktorý musí byť používaný v súlade s návodom, technickými normami a/alebo bezpečnostnými požiadavkami.
4. Predávajúci nepreberá žiadnu záruku v nasledujúcich prípadoch:
 - Vniknutie kvapalín do vnútrajška produktu.
 - Mechanické poškodenie.
 - Nesprávne použitie, vrátane pripojenia k zdrojom energie, ktoré nie sú uvedené v návode.
 - Kolísanie napätia, použitie nadmerného alebo nesprávneho napájania alebo vstupného napätia.
 - Otváranie, opravy neoprávnenými osobami.
5. Záručný list je platný iba vtedy, ak sú predložené nasledujúce dokumenty:
 - Pečiatka predávajúci spoločnosti.
 - Faktúra a/alebo dodací list, predajný doklad alebo príjem hotovostnej objednávky.



VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

