

**Profesionální fén na vlasy
s vysokorychlostním bezkartáčovým
motorem Hairway Professional QUIET**



Výrobek 03096
Model A034

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny.

Popis produktu:

- tlačítko ovládání teploty
- regulace rychlosti vzduchu, On / Off
- odnímatelné magnetické síto vstupu vzduchu
- ochrana kabelu proti ohybu

Technická data:

Výkon 1200 – 1400 W
Vstupní napětí 220 – 240 V
Rychlost motoru 110.000 otáček za minutu
Frekvence střídavého proudu ~ 50 – 60 Hz
Hmotnost (bez kabelu) 320 g
1 magnetická tryska 50 x 6 mm
Tichý režim
Ionizace
Profesionální síťový kabel 3 m



Spuštění a používání:

Fén je určený k sušení přírodních vlasů.

- Zapojte vysoušeč vlasů do elektrické sítě.
- Nastavte tlačítko ovládání rychlosti do jedné ze dvou úrovní.
- Vyberte požadovaný teplotní režim pro proudění vzduchu pomocí tlačítka ovládání teploty.
- Chcete-li napájení vypnout, nastavte tlačítko ovládání rychlosti do polohy Off.

Technologie:

Ionizace - záporné ionty rozdělují vodu na menší kapičky, čímž zvyšují obsah vlhkosti ve vlasech a snižují krepatění, aby vytvořily hladký, hedvábný povrch vlasů a uzavřely přirozenou vlhkost vlasů. Záporné ionty obnovují hebkost a lesk. Bezkartáčový vysokootáčkový motor s digitálním ovládáním poskytuje vysoký výkon a nízkou hmotnost a zajišťuje stabilní provoz po dlouhou dobu.

Tichý režim:

Tento vysoušeč vlasů je vybaven unikátní technologií. Speciální režim umožňuje jemné sušení téměř neslyšně. Chcete-li aktivovat tento režim, stiskněte a podržte tlačítko ovládání teploty po dobu 2 sekund. Tento režim je ideální pro sušení vlasů dětí a domácích zvířat.

Důležitá bezpečnostní opatření:

Pro vaši vlastní ochranu před zraněním a úrazem elektrickým proudem je třeba při používání elektrického spotřebiče dodržovat následující pokyny.

Upozornění: Tento spotřebič není vhodný pro použití osobami (včetně dětí) s psychologickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osobami, které nemají příslušné zkušenosti nebo znalosti s používáním takového spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.

Upozornění: Nepoužívejte tento spotřebič ve vaně, sprše nebo v blízkosti nádob obsahujících vodu. Zařízení skladujte na suchém místě.

Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin.

Pokud je napájecí kabel poškozen, mělo by jej vyměnit servisní středisko nebo kvalifikovaný elektrikář.

Před použitím zařízení zkontrolujte, zda není filtr ucpaný. Ujistěte se, že žádné vlasy nebo jiné nečistoty neblokují filtr na zadní straně zařízení. Tento vysoušeč vlasů je vybaven tepelnou ochranou proti přetížení. Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne nebo přeruší přívod horkého vzduchu. V takovém případě vypněte zařízení, odpojte fén od zdroje energie a nechte jej 10 minut vychladnout. Před opětovným použitím vysoušeče vlasů zkontrolujte, zda není filtr na zadní straně zařízení ucpaný vlasy nebo jinými nečistotami. Znovu připojte zařízení ke zdroji napájení a zapněte jej. Pokud se fén znovu přehřeje, okamžitě jej přestaňte používat. Vypněte jej a odpojte od zdroje napájení. Kontaktujte servisní středisko. Nepoužívejte fén, pokud spadl na zem a jeví známky poškození. Nenechávejte fén spuštěný nebo připojený ke zdroji energie bez dozoru. Pokud se během používání vyskytnou nějaké problémy, okamžitě zařízení odpojte od napájení.

Po každém použití vysoušeč vlasů vypněte a odpojte ze zásuvky. Vyhněte se kontaktu s horkými povrchy vysoušeče vlasů, zejména v blízkosti uší, očí, obličeje a krku.

Před uložením nechte vysoušeč vlasů zcela vychladnout.

Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení, aby nedošlo k poškození. Ujistěte se, že kabel uloženého zařízení není zamotaný nebo přiskřípnutý.

Používejte zařízení pouze k určenému účelu.

Údržba a péče:

- Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od zdroje napájení.
- Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin!
- Zařízení skladujte na suchém místě.
- Jemně otřete zařízení mírně navlhčeným měkkým hadříkem.
- Na zařízení nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky!
- Pokud proudění vzduchu slábne a fén nefunguje správně, odneste jej do servisního střediska.

Záruka:

1. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zařízení kupujícímu.
2. Pokud dojde k poruše zařízení v záruční době jednoho roku z důvodů mimo odpovědnost kupujícího, zavazuje se prodávající bez dodatečných nákladů opravit nebo vyměnit výrobek, pokud oprava není možná.
3. Záruka se vztahuje na výrobek, který musí být používán v souladu s návodem, technickými normami a/nebo bezpečnostními požadavky.
4. Proávající nepřebírá žádnou záruku v následujících případech:
 - Vniknutí kapalin do vnitřku produktu.
 - Mechanické poškození.
 - Nesprávné použití, včetně připojení ke zdrojům energie, které nejsou uvedeny v návodu.
 - Kolísání napětí, použití nadměrného nebo nesprávného napájení nebo vstupního napětí.
 - Otevírání, opravy neoprávněnými osobami.
5. Záruční list je platný pouze tehdy, jsou-li předloženy následující dokumenty:
 - Razítko prodávající společnosti.
 - Faktura a/nebo dodací list, prodejní doklad nebo příjem hotovostní objednávky.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.



**Profesionálny fén na vlasy
s vysokorýchlostným bezkefovým
motorom Hairway Professional QUIET**



Výrobok 03096

Model A034

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Popis produktu:

- tlačidlo ovládania teploty
- regulácia rýchlosti vzduchu, On / Off
- odnímateľné magnetické sito vstupu vzduchu
- ochrana kábla proti ohybu

Technické dáta:

Výkon 1200 - 1400 W

Vstupné napätie 220 – 240 V

Rýchlosť motora 110.000 otáčok za minútu

Frekvencia striedavého prúdu ~ 50 – 60 Hz

Hmotnosť (bez kábla) 320 g

1 magnetická tryska 50 x 6 mm

Tichý režim

Ionizácia

Profesionálny sieťový kábel 3 m



Spustenie a používanie:

Fén je určený na sušenie prírodných vlasov.

- Zapojte sušič vlasov do elektrickej siete.
- Nastavte tlačidlo ovládania rýchlosti do jednej z dvoch úrovní.
- Vyberte požadovaný teplotný režim pre prúdenie vzduchu pomocou tlačidla ovládania teploty.
- Ak chcete napájanie vypnúť, nastavte tlačidlo ovládania rýchlosti do polohy Off.

Technológia:

Ionizácia - záporné ióny rozdeľujú vodu na menšie kvapôčky, čím zvyšujú obsah vlhkosti vo vlasoch a znižujú krepovatenie, aby vytvorili hladký, hodvábný povrch vlasov a uzavreli prirodzenú vlhkosť vlasov. Záporné ióny obnovujú hebkosť a lesk. Bezkefový vysokootáčkový motor s digitálnym ovládaním poskytuje vysoký výkon a nízku hmotnosť a zaisťuje stabilnú prevádzku po dlhú dobu.

Tichý režim:

Tento sušič vlasov je vybavený unikátnou technológiou. Špeciálny režim umožňuje jemné sušenie takmer nepočuteľne. Ak chcete aktivovať tento režim, stlačte a

podržte tlačidlo ovládania teploty po dobu 2 sekúnd. Tento režim je ideálny na sušenie vlasov detí a domácich zvierat.

Dôležité bezpečnostné opatrenia:

Pre vašu vlastnú ochranu pred zranením a úrazom elektrickým prúdom je potrebné pri používaní elektrického spotrebiča dodržiavať nasledujúce pokyny.

Upozornenie: Tento spotrebič nie je vhodný na použitie osobami (vrátane detí) s psychickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osobami, ktoré nemajú príslušné skúsenosti alebo znalosti s používaním takéhoto spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.

Upozornenie: Nepoužívajte tento spotrebič vo vani, sprche alebo v blízkosti nádob obsahujúcich vodu. Zariadenie skladujte na suchom mieste.

Neponárajte zariadenie do vody alebo iných kvapalín.

Ak je napájací kábel poškodený, malo by ho vymeniť servisné stredisko alebo kvalifikovaný elektrikár.

Pred použitím zariadenia skontrolujte, či nie je filter upchatý. Uistite sa, že žiadne vlasy alebo iné nečistoty neblokujú filter na zadnej strane zariadenia. Tento sušič vlasov je vybavený tepelnou ochranou proti preťaženiu. Pokiaľ sa prístroj prehreje, automaticky sa vypne alebo preruší prívod horúceho vzduchu. V takom prípade vypnite zariadenie, odpojte fén od zdroja energie a nechajte ho 10 minút vychladnúť. Pred opätovným použitím sušiča vlasov skontrolujte, či nie je filter na zadnej strane zariadenia upchatý vlasmi alebo inými nečistotami. Znovu pripojte zariadenie k zdroju napájania a zapnite ho. Pokiaľ sa fén znovu prehreje, okamžite ho prestaňte používať. Vypnite ho a odpojte od zdroja napájania. Kontaktujte servisné stredisko.

Nepoužívajte fén, ak spadol na zem a javí známky poškodenia. Nenechávajte fén spustený alebo pripojený k zdroju energie bez dozoru. Ak sa počas používania vyskytnú nejaké problémy, okamžite zariadenie odpojte od napájania.

Po každom použití sušič vlasov vypnite a odpojte zo zásuvky. Vyhnite sa kontaktu s horúcimi povrchmi sušiča vlasov, najmä v blízkosti uší, očí, tváre a krku.

Pred uložením nechajte sušič vlasov úplne vychladnúť.

Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu. Uistite sa, že kábel uloženého zariadenia nie je zamotaný alebo priškripený.

Používajte zariadenie iba na určený účel.

Údržba a starostlivosť:

- Pred čistením zariadenia vypnite a odpojte od zdroja napájania.
- Neponárajte zariadenie do vody alebo iných kvapalín!
- Zariadenie skladujte na suchom mieste.
- Jemne utrite zariadenie mierne navlhčenou mäkkou handričkou.
- Na zariadenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace

prostriedky!

- Pokiaľ prúdenie vzduchu slabne a fén nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska.

Záruka:

1. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania zariadenia kupujúcemu.
2. Pokiaľ dôjde k poruche zariadenia v záručnej dobe jedného roka z dôvodov mimo zodpovednosti kupujúceho, zaväzuje sa predávajúci bez dodatočných nákladov opraviť alebo vymeniť výrobok, pokiaľ oprava nie je možná.
3. Záruka sa vzťahuje na výrobok, ktorý musí byť používaný v súlade s návodom, technickými normami a/alebo bezpečnostnými požiadavkami.
4. Predávajúci nepreberá žiadnu záruku v nasledujúcich prípadoch:
 - Vniknutie kvapalín do vnútrajška produktu.
 - Mechanické poškodenie.
 - Nesprávne použitie, vrátane pripojenia k zdrojom energie, ktoré nie sú uvedené v návode.
 - Kolísanie napätia, použitie nadmerného alebo nesprávneho napájania alebo vstupného napätia.
 - Otváranie, opravy neoprávnenými osobami.
5. Záručný list je platný iba vtedy, ak sú predložené nasledujúce dokumenty:
 - Pečiatka predávajúci spoločnosti.
 - Faktúra a/alebo dodací list, predajný doklad alebo príjem hotovostnej objednávky.



VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

