

## Děkujeme, že jste si zakoupili kulmu Bio Ionic StyleWinder.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, abyste jej mohli využít kdykoliv podle potřeby.

### Všeobecné informace:

<b>Produkt</b>	<b>StyleWinder 1"</b>
El. napětí	220–240 V
Výkon	57 W
Kabelová délka	3m

### NÁVOD K OBSLUZE

- Kulmu StyleWinder zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF.
- Jakmile žehlička dosáhne běžné provozní teploty (okolo 180° Celsia), nastavte požadovanou teplotu. Pro zvýšení teploty použijte tlačítko +, naopak po snížení teploty tlačítko -.

Modré světlo (60°–160° C) - jemné vlasy  
Zelené světlo (160°–185° C) - normální vlasy  
Červené světlo (185°–226° C) - silné/hrubé vlasy

- Žehličku vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF.

Žehlička je již nastavena na evropské napětí 220–240 V. Zástrčku je možné použít jen jedním způsobem, jedná se o ochranu proti poškození žehličky. Pokud zástrčka správně do zásuvky nepasuje, zástrčku otočte. Pokud stále nepasuje, obraťte se prosím na odborného elektrikáře. Nesnažte se problémem vyřešit sami.

### Po skončení

Po skončení práce přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu.

### Tipy k úpravě

Učešte se hřebenem a suché vlasy rozdělte na prameny. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete při kulmování vlasů používat hřeben.

### POPIS A VÝHODY

#### Nanoiontová technologie

- Negativní ionty rozbijí molekuly vody.
- Zrychluje styling až o 50 %.
- Uzamyká povrch vlasů a zjemňuje je.
- Vlasy hydratuje, a tak vytváří až hedvábný vzhled.

#### Infračervené záření

- Umožňuje rychlý styling bez poškození.
- Vlasy zanechá hladké a hedvábné.
- Zjemňuje a hydratuje.

#### Dvě topná tělíska

- Napomáhají zachovat stále stejnou provozní teplotu.
- Teplota roztaví rovnoměrněji po celé délce kulmy.
- Rychleji pomáhají vytvářet vlasy.
- Díky nim jsou vlasy tvárnější.

### TIPY K POUŽITÍ

- Začnete s prameny vlasů o šířce cca 5 cm.
  - Abyste dosáhli dlouhotrvajícího efektu vln, naneste na vlasy sprej Thermal-Active Bodyfying Blow-Dry.
1. Přichyťte vlasy mezi kulmu a skřípec tam, kde chcete, aby vám začínaly vlny.
  2. Přeložte pramen vlasů přes žehličku.
  3. Otáčejte kulmou, a tím tvoříte vlny.
  4. Postup opakujte i s dalšími prameny okolo celé hlavy.

#### Tipy na úpravu vlasů

Dlouhotrvajících vln docílíte, pokud žehličku podržíte 5 sekund, a poté budete kulmou otáčet jako obvykle.

### Poznámka

Pro více tipů na úpravu vlasů a informací se podívejte na DVD StyleWinder.

### ÚDRŽBA

#### Denní údržba

V zájmu bezpečnosti při používání přístroje denně kontrolujte následující části:

- zkontrolujte kabel a povrch kabelu; nikdy nepoužívejte přístroj, jsou-li kterékoliv součástky rozštípnuty, utrženy nebo poškozeny;
- zkontrolujte zástrčku a nikdy ji nepoužívejte, je-li prasknutá, rozštípnutá, nebo poškozená;
- zkontrolujte kolíky zástrčky a nepoužívejte je, mají-li změněný tvar nebo jsou poškozeny;
- zkontrolujte řídicí jednotku a nepoužívejte přístroj, je-li jednotka prasknutá, rozštípnutá, rozbitá, nebo poškozená;
- když přístroj delší dobu nepoužíváte, vyčistěte a vysušte ho a uchovávejte na chladném, suchém místě. Před dalším použitím postupujte podle pokynů k denní údržbě a ověřte si funkčnost každé části přístroje.

#### Denní čištění

Odpojte přístroj od zdroje proudu a utřete suchým nebo vlhkým hadříkem.

**Upozornění** - Neutírejte přístroj ředidlem, benzénem, benzínem, lampovým olejem nebo jinými rozpouštědly a chemikáliemi; tyto látky by mohly způsobit nehodu nebo poruchu funkčnosti přístroje.

#### Poškození a poruchy

V případě vadnosti nebo poruchy funkčnosti si pečlivě přečtěte celý text záručního listu ještě než kontaktujete servisní centrum.

#### USKLADNĚNÍ

Když přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od elektrického proudu a uskladněn na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. NEOMOTÁVEJTE ELEKTRICKOU ŠŤŮRU OKOLO PŘÍSTROJE. Nechte šňůru volně viset přímo od jejího vstupu do přístroje.

## Děkujeme, že jste si zakoupili kulmu Bio Ionic StyleWinder.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, abyste jej mohli využít kdykoliv podle potřeby.

### Všeobecné informace:

<b>Produkt</b>	<b>StyleWinder 1"</b>
El. napětí	220–240 V
Výkon	57 W
Kabelová délka	3m

### NÁVOD K OBSLUZE

- Kulmu StyleWinder zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF.
- Jakmile žehlička dosáhne běžné provozní teploty (okolo 180° Celsia), nastavte požadovanou teplotu. Pro zvýšení teploty použijte tlačítko +, naopak po snížení teploty tlačítko -.

Modré světlo (60°–160° C) - jemné vlasy  
Zelené světlo (160°–185° C) - normální vlasy  
Červené světlo (185°–226° C) - silné/hrubé vlasy

- Žehličku vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF.

Žehlička je již nastavena na evropské napětí 220–240 V. Zástrčku je možné použít jen jedním způsobem, jedná se o ochranu proti poškození žehličky. Pokud zástrčka správně do zásuvky nepasuje, zástrčku otočte. Pokud stále nepasuje, obraťte se prosím na odborného elektrikáře. Nesnažte se problémem vyřešit sami.

### Po skončení

Po skončení práce přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu.

### Tipy k úpravě

Učešte se hřebenem a suché vlasy rozdělte na prameny. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete při kulmování vlasů používat hřeben.

### POPIS A VÝHODY

#### Nanoiontová technologie

- Negativní ionty rozbijí molekuly vody.
- Zrychluje styling až o 50 %.
- Uzamyká povrch vlasů a zjemňuje je.
- Vlasy hydratuje, a tak vytváří až hedvábný vzhled.

#### Infračervené záření

- Umožňuje rychlý styling bez poškození.
- Vlasy zanechá hladké a hedvábné.
- Zjemňuje a hydratuje.

#### Dvě topná tělíska

- Napomáhají zachovat stále stejnou provozní teplotu.
- Teplota roztaví rovnoměrněji po celé délce kulmy.
- Rychleji pomáhají vytvářet vlasy.
- Díky nim jsou vlasy tvárnější.

### TIPY K POUŽITÍ

- Začnete s prameny vlasů o šířce cca 5 cm.
  - Abyste dosáhli dlouhotrvajícího efektu vln, naneste na vlasy sprej Thermal-Active Bodyfying Blow-Dry.
1. Přichyťte vlasy mezi kulmu a skřípec tam, kde chcete, aby vám začínaly vlny.
  2. Přeložte pramen vlasů přes žehličku.
  3. Otáčejte kulmou, a tím tvoříte vlny.
  4. Postup opakujte i s dalšími prameny okolo celé hlavy.

#### Tipy na úpravu vlasů

Dlouhotrvajících vln docílíte, pokud žehličku podržíte 5 sekund, a poté budete kulmou otáčet jako obvykle.

### Poznámka

Pro více tipů na úpravu vlasů a informací se podívejte na DVD StyleWinder.

### ÚDRŽBA

#### Denní údržba

V zájmu bezpečnosti při používání přístroje denně kontrolujte následující části:

- zkontrolujte kabel a povrch kabelu; nikdy nepoužívejte přístroj, jsou-li kterékoliv součástky rozštípnuty, utrženy nebo poškozeny;
- zkontrolujte zástrčku a nikdy ji nepoužívejte, je-li prasknutá, rozštípnutá, nebo poškozená;
- zkontrolujte kolíky zástrčky a nepoužívejte je, mají-li změněný tvar nebo jsou poškozeny;
- zkontrolujte řídicí jednotku a nepoužívejte přístroj, je-li jednotka prasknutá, rozštípnutá, rozbitá, nebo poškozená;
- když přístroj delší dobu nepoužíváte, vyčistěte a vysušte ho a uchovávejte na chladném, suchém místě. Před dalším použitím postupujte podle pokynů k denní údržbě a ověřte si funkčnost každé části přístroje.

#### Denní čištění

Odpojte přístroj od zdroje proudu a utřete suchým nebo vlhkým hadříkem.

**Upozornění** - Neutírejte přístroj ředidlem, benzénem, benzínem, lampovým olejem nebo jinými rozpouštědly a chemikáliemi; tyto látky by mohly způsobit nehodu nebo poruchu funkčnosti přístroje.

#### Poškození a poruchy

V případě vadnosti nebo poruchy funkčnosti si pečlivě přečtěte celý text záručního listu ještě než kontaktujete servisní centrum.

#### USKLADNĚNÍ

Když přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od elektrického proudu a uskladněn na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. NEOMOTÁVEJTE ELEKTRICKOU ŠŤŮRU OKOLO PŘÍSTROJE. Nechte šňůru volně viset přímo od jejího vstupu do přístroje.

## DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Když používáte elektrické spotřebiče, a zvláště když je používáte v přítomnosti dětí, vždy učiňte preventivní opatření, včetně následujícího:

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇUJTE JAKÉMKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.

NEBEZPEČÍ – elektrospotřebiče jsou elektricky "živé" i když jsou vypnuty. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

- přístroj vždy odpojte od proudu ihned po použití. Nepoužívejte jej během koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout nebo být stažen do umyvadla nebo vany. Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny padl.
- Nedočkávejte se přístroje nebo kabelu mokřýma rukama – mohlo by to způsobit elektrický šok.
- Padne-li přístroj do vody, ihned jej odpojte od elektrického proudu. NESAHEJTE PRO NĚJ DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!
- UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

**UPOZORNĚNÍ – v zájmu snížení rizika popálení, zabití elektrickým proudem, požáru nebo zranění, postupujte následovně:**

- použijte přístroj pouze na účely, pro které byl vyroben a pouze v souladu s tímto návodem k použití.
- Zapojte přístroj do elektrické zástrčky AC (střídavý proud) 220V / 50 Hz.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapojen do zástrčky.
- Elektrickou šňůru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
- Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), nebo kde se dodává kyslík.
- Příslušenství může být během použití horké. Před použitím je nechte vychladnout.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Předcházejte požáru tím, že nebudete zapojovat více kabelů do jedné zástrčky, ani nepoužívejte prodlužovačku při používání přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, má-li poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku.
- Při zapojování nebo odpojování zástrčky: zástrčku pevně uchopte, aby jste předešli poškození funkčnosti kabelu nebo zástrčky.
- Jakkmile ucítíte nepříjemný zápach, přístroj ihned vypněte. Ignorování tohoto zápachu by mohlo vést k požáru nebo jiným nehodám.
- Dojde-li k přerušení dodávky elektřiny, odpojte zástrčku od zdroje elektrického proudu.

- V případě zemětřesení nebo blesku výrobek ihned vypněte a odpojte od zdroje proudu.

PŘÍSTROJ SAMI NEOPRAVUJTE, NEROZEBÍREJTE ANI NEPŘEDĚLÁVEJTE.

PŘI ČIŠTĚNÍ A UTÍRÁNÍ PŘÍSTROJ ODPOJTE OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

### OMEZENÁ ZÁRUKA NA 24 MĚSÍCŮ

Naše záruka se vztahuje na vady na materiálu nebo výrobní vady, a to na dobu 24 měsíců ode dne nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Normální opotřebování, jako např. zkratky v kabelu nebo v zástrčce.
- Poškození následkem nesprávného použití, jako např.:
  - Pád přístroje
  - Zapojení do sítě s nesprávným napětím
  - Nedbalost vzhledem k bezpečnostním opatřením.
- Neodborné zacházení, jako např. oprava nebo snaha o opravu neoprávněnou osobou
- Zanedbání správné údržby (např. špinavý filtr, nebo plotýnky)
- Poškození elektrické šňůry

### 1. S DOKLADEM O ZAPLACENÍ A PŘED UPLYNUTÍM 24 MĚSÍCŮ OD KOUPI\*

Možnost výměny nebo opravy vadného spotřebiče bude posouzena firmou Bio Ionic. Své požadavky zasílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra (poštovné hradíte vy) spolu s originálem účtu (dokladu o zaplacení).

### 2. BEZ DOKLADU O ZAPLACENÍ NEBO PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY 24 MĚSÍCŮ

Své požadavky posílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz . Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra k posouzení ceny oprav (poštovné hradíte vy).

FIRMA BIO IONIC NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU.

\*Výměna zboží v záruční době nebude uznána bez předložení dokladu o zaplacení.

Bio Ionic, Inc. – Los Angeles, CA 90048, USA  
www.bioionic.com – 001 888 755 6834

www.bioionic.cz  
Salon Professional s.r.o.,  
Pod Bání 8, Praha 8



## DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Když používáte elektrické spotřebiče, a zvláště když je používáte v přítomnosti dětí, vždy učiňte preventivní opatření, včetně následujícího:

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇUJTE JAKÉMKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.

NEBEZPEČÍ – elektrospotřebiče jsou elektricky "živé" i když jsou vypnuty. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

- přístroj vždy odpojte od proudu ihned po použití. Nepoužívejte jej během koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout nebo být stažen do umyvadla nebo vany. Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny padl.
- Nedočkávejte se přístroje nebo kabelu mokřýma rukama – mohlo by to způsobit elektrický šok.
- Padne-li přístroj do vody, ihned jej odpojte od elektrického proudu. NESAHEJTE PRO NĚJ DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!
- UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

**UPOZORNĚNÍ – v zájmu snížení rizika popálení, zabití elektrickým proudem, požáru nebo zranění, postupujte následovně:**

- použijte přístroj pouze na účely, pro které byl vyroben a pouze v souladu s tímto návodem k použití.
- Zapojte přístroj do elektrické zástrčky AC (střídavý proud) 220V / 50 Hz.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapojen do zástrčky.
- Elektrickou šňůru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
- Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), nebo kde se dodává kyslík.
- Příslušenství může být během použití horké. Před použitím je nechte vychladnout.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Předcházejte požáru tím, že nebudete zapojovat více kabelů do jedné zástrčky, ani nepoužívejte prodlužovačku při používání přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, má-li poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku.
- Při zapojování nebo odpojování zástrčky: zástrčku pevně uchopte, aby jste předešli poškození funkčnosti kabelu nebo zástrčky.
- Jakkmile ucítíte nepříjemný zápach, přístroj ihned vypněte. Ignorování tohoto zápachu by mohlo vést k požáru nebo jiným nehodám.
- Dojde-li k přerušení dodávky elektřiny, odpojte zástrčku od zdroje elektrického proudu.

- V případě zemětřesení nebo blesku výrobek ihned vypněte a odpojte od zdroje proudu.

PŘÍSTROJ SAMI NEOPRAVUJTE, NEROZEBÍREJTE ANI NEPŘEDĚLÁVEJTE.

PŘI ČIŠTĚNÍ A UTÍRÁNÍ PŘÍSTROJ ODPOJTE OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

### OMEZENÁ ZÁRUKA NA 24 MĚSÍCŮ

Naše záruka se vztahuje na vady na materiálu nebo výrobní vady, a to na dobu 24 měsíců ode dne nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Normální opotřebování, jako např. zkratky v kabelu nebo v zástrčce.
- Poškození následkem nesprávného použití, jako např.:
  - Pád přístroje
  - Zapojení do sítě s nesprávným napětím
  - Nedbalost vzhledem k bezpečnostním opatřením.
- Neodborné zacházení, jako např. oprava nebo snaha o opravu neoprávněnou osobou
- Zanedbání správné údržby (např. špinavý filtr, nebo plotýnky)
- Poškození elektrické šňůry

### 1. S DOKLADEM O ZAPLACENÍ A PŘED UPLYNUTÍM 24 MĚSÍCŮ OD KOUPI\*

Možnost výměny nebo opravy vadného spotřebiče bude posouzena firmou Bio Ionic. Své požadavky zasílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz. Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra (poštovné hradíte vy) spolu s originálem účtu (dokladu o zaplacení).

### 2. BEZ DOKLADU O ZAPLACENÍ NEBO PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY 24 MĚSÍCŮ

Své požadavky posílejte emailem na adresu: info@bioionic.cz . Ve své žádosti uveďte následující informace: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, kde a kdy bylo zboží zakoupeno a popis problému. V odpovědi dostanete pokyny k odeslání spotřebiče do autorizovaného servisního centra k posouzení ceny oprav (poštovné hradíte vy).

FIRMA BIO IONIC NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU.

\*Výměna zboží v záruční době nebude uznána bez předložení dokladu o zaplacení.

Bio Ionic, Inc. – Los Angeles, CA 90048, USA  
www.bioionic.com – 001 888 755 6834

www.bioionic.cz  
Salon Professional s.r.o.,  
Pod Bání 8, Praha 8

