

BIO:IONIC®

Návod k použití/Bezpečnostní pokyny




MODEL GoldPro™ 1875W SPEED DRYER – 220V

Děkujeme Vám za zakoupení Bio Ionic GoldPro™ 1875W SPEED DRYER.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, aby ho mohl každý uživatel využít kdykoli podle potřeby.

VLASTNOSTI & BENEFITY



- topné těleso fénu s 24K zlatem zajistí rovnoměrné rozprostření tepla
- Keramický Minerální Komplex vlasy hloubkově hydratuje
- kratší doba vysoušení až o 50 %
- výkon 1 874W
- velmi lehký, 545 g
- dodává oslnivý lesk a udržuje vlasy ve skvělé kondici

VŠEOBECNÉ INFORMACE

PŘÍSTROJ	Z-GPT-5600
Elektrické napětí	220V
Frekvence (Hz)	50Hz
Výkon	1875W
Délka kabelu	2,7m
Váha	545 g
Doplňky	2 nástavce

NÁVOD K OBSLUZE

Tento fén má polarizovanou zástrčku (jeden kolík je širší) Jako bezpečnostní pojistka; tato zástrčka pasuje do polarizovaných zásuvek pouze jednou stranou. Pokud zástrčka není bezpečně připojena, otočte zástrčku. Pokud ani poté zástrčka nepasuje kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Zástrčku se nepokoušete opravit nebo rozdělat.

V ZÁJMU BEZPEČNOSTI ZKONTROLUJTE ZÁSTRČKU POKAŽDÉ PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE.

Tento fén je vybaven bezpečnostní pojistkou Pozemní chyba pozemního přerušovače (GFCI), která nedovoluje přístroji pracovat v případě ponoření do vody. Aby jste se ujistili, že GFCI funguje správně, zkontrolujte bezpečnostní zástrčku:

Zastrčte zástrčku do zásuvky a stiskněte testovací tlačítko. Fén by se měl ihned sám vypnout. Pro navrácení do provozu stihněte tlačítko reset.

ÚDRŽBA

Tento fén nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Není nutné jeho mazání. Udržujte všechny otvory fénu čisté a bez prachu.

Vnější část přístroje čistěte pouze vlhkým hadříkem.

Zablokované nebo ucpané otvory pro příjem vzduchu způsobí přehřátí přístroje. Dojde-li přehřátí automatické bezpečnosti zařízení fén ihned vypne. Nastane-li tato situace, odpojte elektrickou šňůru ze zástrčky a nechte fén vychladnout po dobu 10 - 15 minut. Ujistěte se, zda jsou vzdušné otvory čisté.

USKLADNĚNÍ

Když přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od elektrického proudu a uskladněn na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. **Nikdy neomotávejte elektrickou šňůru okolo přístroje.** Nechejte šňůru volně viset přímo od jej vstupu do přístroje.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pokud používáte elektrické spotřebiče, a zvláště pokud je používáte v přítomnosti dětí, vždy učiňte preventivní opatření, včetně následujícího:

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇTE JAKÉMUKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.

NEBEZPEČÍ: Elektrospotřebiče jsou elektricky "živé" i když jsou vypnuté. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

- Přístroj vždy odpojte od proudu ihned po použití.
- Nepoužívejte ho během koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout, nebo být stažen do umyvadla nebo vany.
- Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny spadl.
- Padne-li přístroj do vody, ihned ho odpojte od elektrického proudu. **NESAHEJTE PRO NĚHO DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!**

VAROVÁNÍ: V zájmu snížení rizika popálení, zabití elektrickým proudem, požárem nebo zranění, postupujte následovně:

- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojený do zástrčky
- Používají-li přístroj děti nebo invalidé, nebo se používá v jejich blízkosti je nutné pozorně dohlížet na jejich bezpečnost.
- Používejte přístroj jen na účely, pro které byl vyroben a jen v souladu s tímto návodem na použití. **POUŽÍVEJTE POUZE DOPLŇKY DOPORUČENÉ VÝROBCEM.**
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud má poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku, pokud přístroj nepracuje správně, nebo byl upuštěn na zem, poškozen nebo upuštěn do vody. Odneste zařízení do servisního centra.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy. Elektrickou šňůru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
- Nikdy neucpávejte vzdušné otvory přístroje, ani je nepokládejte na měkký povrch (jako např. postel nebo gauč), kde by mohly být zacpány. Udržujte otvory čisté od chuchvalců nebo vlasů apod.
- Nepoužívejte během spánku.
- Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), anebo kde se dodává kyslík.
- Neaplikujte horký vzduch směrem k očím, nebo jiným částem těla citlivým na teplo.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Během používání nepokládejte přístroj v provozu na žádný povrch.
- Během používání přístroje nedovolte dostat se vlasům do kontaktu s přívodovými otvory.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel při používání přístroje.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

Bio Ionic, Inc. - Los Angeles, CA 90048, USA
www.bioionic.com - 888.755.6834

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:
Salon Professional, s.r.o
Pod Bání 8, 180 00 Praha 8
info@salonpro.cz - www.bioionic.cz