



Svět kadeřnictví.cz

Přenosný parní obličejový napařovač SilverFox F-101



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

Technické parametry

Kapacita nádržky: 0,65 l

Napětí: 220 - 240 V

Příkon: 500 W

Frekvence: 50–60 Hz

Délka trubice: 28 cm

Výška: 34 cm

Celková výška s trubicí: 50 cm

Šířka: 19 cm

Hmotnost: 2,3 kg

Hmotnost balení: 3,3 kg

Rozměr balení: 38,5 x 25,5 x 28 cm

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené Směrnicí o nízkém napětí: 2014/35/EU
2. Podmínky stanovené v elektromagnetickém Kompatibilita směrnice: 2014/30/EU.

Upozornění

Před použitím páry u zákazníka, je velmi důležité, aby byly provedeny dva celé cykly bez použití na tvář.

Doporučujeme nádobu na vodu předprvním použitím důkladně propláchnout čistou vodou.

Používejte pouze destilovanou vodu.

Při používání vonných olejů a bylinek dbejte na to, aby nedošlo ke znečištění vody pro tvorbu páry.

Nikdy nemiřte proud páry přímo na tvář zákazníky, dokud pára nevychází přímo a rovnoměrně.

Nikdy nepoužívejte parní jednotku ve vlhkém nebo špatně větraném prostředí.

Nikdy nepoužívejte parní jednotku venku.

Nikdy se nepokoušejte otevřít parní kryt sami.

Pokud byl poničen napájecí kabel, požádejte odborný servis o výměnu, aby se předešlo úrazu, nebo se obraťte na prodejce.

Nenechávejte přístroj fungovat bez vody. V opačném případě není možné na případné poškození uplatnit záruku.

Návod k použití

1. Nádobku naplňte vodou. Hladina vody by měla být mezi vyznačenými ryskami "MAX" a "MIN".

2. Stiskněte tlačítko "POWER": Ohříváč začne pracovat. Po asi 6 min je napařovač nahřátý a z trysky začne vycházet pára.

3. Kdykoliv hladina vody dosáhne dolní hranice, vypněte tlačítkem "POWER". Sejměte víko, přidejte trochu destilované vody a přepněte zpět pro obnovení provozu.

Aroma léčba

Kápněte male množství esenciálního oleje do nadržky na olejček v trysce.



3. Stiskněte tlačítko "POWER": Ohříváč začne pracovat. Po asi 6 min je napařovač nahřátý a z trysky začne vycházet pára.

4. Kdykoliv hladina vody dosáhne dolní hranice, vypněte tlačítkem "POWER". Sejměte víko, přidejte trochu destilované vody a přepněte zpět pro obnovení provozu.

Doporučená léčba

Typ kůže

Typ kůže	vzdálenost	čas
mastná pleť	25 cm	15 minut
normální pleť	25 cm	10 minut
citlivá pleť a suchá kůže	30 cm	5 minut
rozšířené karpály	30 cm	5 minut

Údržba

1. Napařovač je vhodné čistit alespoň 1x týdně.

2. Jakmile je napařovací jednotka studená, odstraňte vodní nádobu.

3. Nádobu naplňte znovu vodou a přidejte 8 – 10 kapak octa a spusťte alespoň 1x proces napařování.

4. Poté vyjměte nádobu a důkladně ji opláchněte a poté je přístroj připraven znovu k použití.

Recyklace



Kdykoli některý z našich elektrických výrobků, nebo jejich prezentační obaly nesou tento symbol, znamená to, že tyto výrobky by neměly být považovány za konvenční komunálního odpadu v Evropě. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem, zlikvidujte jej v souladu s místními zákony a jak je třeba pro likvidaci elektrických zařízení.



Svet kadernictva.sk

Prenosný parný tvárový naparovač Silverfox F-101



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Technické parametry

Kapacita nádržky: 0,65 l

Napätie: 220 - 240 V

Príkon: 500 W

Frekvencia: 50-60 Hz

Dĺžka trubice: 28 cm

Výška: 34 cm

Celková výška s trubicou: 50 cm

Šírka: 19 cm

Hmotnosť: 2,3 kg

Hmotnosť balenia: 3,3 kg

Rozmer balenia: 38,5 x 25,5 x 28 cm

ES - PREHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené Smernicu o nízskom napätí: 2014/35/EU
2. Podmienky stanovené v elektromagnetickom Kompatibilita smernice: 2014/30/EU.

Upozornenie

Pred použitím pary u zákazníka, je veľmi dôležité, aby sa uskutočnili dva celé cykly bez použitia na tvár. Odporúčame nádobu na vodu pred prvým použitím dôkladne prepláchnuť čistou vodou.

Používajte iba destilovanú vodu.

Pri používaní vonných olejov a bylín dbajte na to, aby nedošlo k znečisteniu vody pre tvorbu pary.

Nikdy nemierte prúd pary priamo na tvár zákazníkov, kým para nevychádza priamo a rovnomerne.

Nikdy nepoužívajte parný jednotku vo vlhkom alebo zle vetranom prostredí.

Nikdy nepoužívajte parné jednotku vonku.

Nikdy sa nepokúšajte otvoriť parný kryt sami.

Ak bol zničený napájací kábel, požiadajte odborný servis o výmenu, aby sa predišlo úrazu, alebo sa obráťte na predajcu.

Nenechávajte prístroj fungovať bez vody. V opačnom prípade nie je možné na prípadné poškodenie uplatniť záruku.

Návod na použitie

1. Nádobku naplňte vodou. Hladina vody by mala byť medzi vyznačenými ryskami "MAX" a "MIN".
2. Stlačte tlačítko "POWER": ohrievač začne pracovať. Po asi 6 min je naparovačka nahriate a z trysky začne vychádzať para.
3. Kedykoľvek hladina vody dosiahne dolná hranica, vypnite tlačidlom "POWER". Zložte veko, pridajte trochu destilovanej vody a prepnite späť pre obnovenie prevádzky.

Aróma liečba

Kvapnite malé množstvo esenciálneho oleja do nádrčky na olejček v tryske.



3. Stlačte tlačítko "POWER": Ohrievač začne pracovať. Po asi 6 min je naparovačka nahrá a z trysky začne vychádzať para.
4. Kedykoľvek hladina vody dosiahne dolná hranica, vypnite tlačidlom "POWER". Zložte veko, pridajte trochu destilovanej vody a prepnite späť pre obnovenie prevádzky.

Odporúčaná liečba

Typ kože	vzdialenosť	čas
mastná pleť	25 cm	15 minút
normálnu pleť	25 cm	10 minút
citlivá pleť a suchá koža	30 cm	5 minút
rozšírené karpály	30 cm	5 minút

Údržba

1. Naparovač je vhodné čistiť aspoň 1x týždenne.
2. Akonáhle je naparovacia jednotka studená, odstráňte vodnú nádobu.
3. Nádobu naplňte znovu vodou a pridajte 8 - 10 kapak octu a spustíte alespň 1x proces naparovania.
4. Potom vyberte nádobu a dôkladne ju opláchnete a potom je prístroj pripravený znovu na použitie.

Recyklácia



Kedykoľvek niektorý z našich elektrických výrobkov, alebo ich prezentačné obaly nesú tento symbol, znamená to, že tieto výrobky by sa nemali považovať za konvenčné komunálneho odpadu v Európe. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom, zlikvidujte ho v súlade s miestnymi zákonmi a ako je potrebné pre likvidáciu elektrických zariadení.