

# Profesionální ionizační fén

## PARLUX ADVANCE<sup>®</sup> LIGHT ionic & ceramic

- Ionizační technologie pro zdraví vlasu a rychlejší vysoušení
- Výkon 2200 W
- Vysoká životnost min. 2500 hod
- Množství vydávaného vzduchu 83 m<sup>3</sup>/h
- Nízká hlučnost - vestavěný tlumič hluku
- Míry fénu ideální pro profesionální práci
- Ergonomický design
- Čelní část fénu obsahuje systém proti zahřátí
- Spínač proudu studeného vzduchu
- 4 teplotní stupně, 2 rychlosti
- Přívodní šňůra 3 metry
- Součástí fénu jsou 2 trysky pro precizní a rychlé tvarování účesu



Prostudujte si prosím naše pokyny, které vám umožní zacházet s fénem tak, abyste zachovali jeho kvalitu a výkon a prodloužili jeho životnost.

## Provádějte pravidelnou údržbu fénu:



Fén má vysoký výkon, proto ho nepokládejte na znečištěná místa (obzvláště to platí pro zapnutý fén)!! Se vzduchem, který fén nasává, dochází pak i k nasávání velkého množství nečistot, laků a vlasů. Fén se zanáší nečistotami, dochází ke snížení výkonu fénu či k jeho poškození.

**V PŘÍPADĚ, ŽE JE VNITŘEK FÉNU ZANESEN NEČISTOTAMI, NEVZTAHUJE SE NA OPRAVU FÉNU ZÁRUKA!!!**

### PROVÁDĚJTE TUTO ÚDRŽBU FÉNU:

#### 1) PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ MŘÍŽKY

Přístroj vypněte hlavním vypínačem a poté jej odpojte ze sítě. Vyjměte ochrannou mřížku (odšroubováním), vyčistěte ji a poté umístěte zpět.

#### 2) ČIŠTĚNÍ VNITŘKU FÉNU - 1 X ROČNĚ

Přibližně po jednom roce intenzivního používání fénu doporučujeme jeho zaslání do autorizovaného servisního oddělení dodavatele fénu, kde vnitřek fénu odborně vyčistí. Toto čištění není součástí záručních oprav - jedná se o běžnou údržbu fénu. Upozorňujeme, že čím lépe o fén pečujete, tím déle zůstane jeho vnitřní část čistá. Během čištění fénu servisní technik kontroluje i opotřebení uhlíků, a v případě potřeby provádí případnou výměnu.

#### 3) VÝMĚNA UHLÍKŮ

Přibližně po roce intenzivního používání fénu (fén nefouká) je nutná výměna uhlíků. Zašlete ho do autorizovaného servisního oddělení dodavatele fénu. Tato výměna není součástí záručních oprav - jedná se o běžné opotřebení fénu.

Fén NIKDY NEROZEBÍREJTE SAMI! Toto přísluší pouze autorizovanému servisu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neodborným zásahem do fénu dochází k porušení záručních podmínek a oprava není součástí záruky!

Adaptér musí mít proudovou hodnotu na minimálně stejné zatížení jako jištění daného obvodu.

## Návod k použití

- 1) Přístroj vyjměte z obalu, zkontrolujte, zda je kompletní a pokud není, obraťte se ihned na dodavatele.
- 2) Před prvním použitím zkontrolujte a zabezpečte dodržení hodnot elektrické sítě uvedených na typovém štítku.
- 3) Tlačítko na přední straně rukojeti slouží k okamžitému spuštění proudu studeného vzduchu pro konečnou fixaci účesu.
- 4) Po ukončení provozu přístroje nebo před jeho čištěním vypněte přístroj hlavním vypínačem a poté jej odpojte ze sítě.
- 5) Při použití přístroje v koupelně je nutné vždy po skončení práce a vypnutí přístroje hlavním vypínačem přístroj ihned odpojit z elektřiny, protože v blízkosti vody může být přístroj nebezpečný, i když je vypnutý.